# Лабораторная работа №3

# Сайфуллин Искандар М3136

#### 6.12.2023

Репозиторий: https://github.com/skkv-itmo2/itmo-comp-arch-2023-cache-1sSay

Версия Python: 3.11.6

### Вывод программы

```
LRU: hit perc. 99.9551% time: 3157071 pLRU: hit perc. 99.9551% time: 3154411
```

## Вычсление параметров

### Дано:

```
MEM_SIZE = 1 MB
CACHE_SIZE = 4 KB
CACHE_IDX_LEN = 4
CACHE_OFFSET_LEN = 6
```

#### Вычисления:

```
Можно сразу же вычислить длину адреса, размер кэш-линии и количество наборов:
```

```
ADDR_LEN = log2(MEM_SIZE) = 20

CACHE_LINE_SIZE = 2^CACHE_OFFSET_LEN = 64

CACHE SETS COUNT = 2^CACHE IDX LEN = 16
```

Далее можно вычислить длину тэга, количество кэш-линий:

```
CACHE_TAG_LEN = ADDR_LEN - CACHE_IDX_LEN - CACHE_OFFSET_LEN = 10
CACHE LINE COUNT = CACHE SIZE / CACHE LINE SIZE = 64
```

Теперь можно вычислить ассоциативность:

```
CACHE WAY = CACHE LINE COUNT / CACHE SETS COUNT = 4
```

Раз по A1 и A2 адрес передается за 1 такт, то ширина шины должна быть 20 Размер шины данных нам дан.

Размер шины комманд равны соотвественно 3 и 2.

## Описание работы программы

- Функция print\_list\_in\_memory, чтобы вычислить адреса начала массивов, так как они у нас хранятся последовательно.
  - a 0x40000
  - b 0x40800
  - c 0x41700
- Функция calc\_program\_time эмулирует работу задачи.

Сначала заводим счётчик для тактов, кэш-попаданий и кэш-промахов. Далее инициализируем все переменные. Всего есть 3 момента, где мы обращаемся к кэшу:

- 1. достать значение в массиве по указателю ра
- 2. достать значение в массиве по указателю рь
- 3. записать значение в массив по указателю рс
- Класс CacheLine. Просто хранит в себе тэг, последнее время последнего использования для LRU и бит для Bit-pLRU.

- Класс Cache. Он принимает на вход тип: LRU или Bit-PLRU. Изначальные инициализируем все сеты, кэш-линии изначально пусты (для LRU их время последнего использование равно бесконечности (10^20), для Bit-PLRU бит равен 0). Также реализованы следующие методы:
  - 1. loadLRU(addr, size), где addr адрес первого байта числа, size размер числа (8 или 16, но в принципе это не важно). В нём мы пытаемся сначала найти тэг адреса в соответсвующем сете. Если не находим, то обращаемся к памяти и заменяем самую старую кэш-линию
  - 2. writeLRU(addr, size). Если находим тэг, то записываем, иначе отправляем самую старую кэш-линию в память, и пишем уже на её место в кэше.
  - 3. loadBitPLRU(addr, size). Работает также, но работает уже по принципу Bit-pLRU. То есть у кэш-линии есть флажочек, который говорит, использовали ли её недавно. Если нашли тэг, то в бит ставим 1 (при этом сбрасывая остальные, если все флажки в сете стали единицами), иначе подгружаем кэш-линию из памяти и заменяем ею самую первую кэш-линию со значение 0 у флажка.
  - 4. writeBitPLRU(addr, size). Если нашли тэг, то в бит ставим 1 (как таковых данных у нас, кстати, нет), иначе отправляем в память самую первую кэш-линию с флажком 0 и записываем новые данные туда и ставим бит в 1.