Введение в Архитектуру ЭВМ

Для вопросов по курсу: natalya.razmochaeva@moevm.info

Берленко Татьяна Андреевна Шевская Наталья Владимировна СПбГЭТУ "ЛЭТИ", ФКТИ, МОЭВМ

Позиционные системы счисления

• Десятичная система счисления

$$56789_{10} = 5 * 10^4 + 6 * 10^3 + 7 * 10^2 + 8 * 10^1 + 9 * 10^0$$

• Двоичная система счисления

$$10011_2 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 0 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$$

Позиционные системы счисления

• Восьмеричная система счисления

$$567_8 = 5 * 8^2 + 6 * 8^1 + 7 * 8^0$$

• Шестнадцатеричная система счисления


$$56A8C_{16} = 5 * 16^4 + 6 * 16^3 + A * 16^2 + 8 * 16^1 + C * 16^0$$

Булева Алгебра

a	¬а
0	1
1	0


a	b	a&b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	b	a b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1




Джордж Буль (2 ноября 1815 -- 8 декабря 1864)


Применение. Схемы И и ИЛИ



Применение. Вентили и инвертор



Разностная машина (Difference Engine)



Чарлз Бэббидж (26 декабря 1791 - 18 октября 1871) английский математик, изобретатель




Первое изобретение (незавершенное): <u>Разностная машина</u> (1820 - 1833 гг.)

Конструкция разностной машины основывалась на использовании десятичной системы счисления.

Аналитическая машина

Конструкция:

- хранилище (память)
- «мельница» (арифметическое устройство)
- устройство ввода-вывода



Ада Лавлейс (10 декабря 1815— 27ноября 1852) создала первую в мире программу для аналитической машины Беббиджа



Реле

Марк I

1943 г., первый цифровой компьютер:

«Automated Sequence Controlled Calculator», позже получивший имя «Марк I».

Компьютер оперировал 72 числами, состоящими из 23 десятичных разрядов, делая по 3 операции сложения или вычитания в секунду. Умножение выполнялось в течение 6 секунд, деление — 15,3 секунды.



ENIAC


ЭНИАК (1945) - первый электронный цифровой вычислитель.

Построен на 18000 радиолампах.

Самый большой компьютер в истории (30т).

Домашние компьютеры обогнали его по быстродействию в 1977 г.

Вычисления производились в десятичной с.с.



EDVAC. Архитектура фон Неймана

Использовалась двоичная с.с., использовались условные переходы.

Время операции сложения - 864 микросекунды, умножения - 2900 микросекунд (2,9 миллисекунды).

Первый компьютер на базе архитектуры фон Неймана.



Архитектура Фон-Неймана


- 1. Адресность
- 2. Однородность памяти
- 3. Программное управление




Типы архитектур


Von Neumann Architecture

Harvard Architecture



Транзистор






Связь цифрового и аналогового мира

Для микросхемы ТТЛ (транзисторно-транзисторной логики):

- 0 cootbetctbyet Low
- ➤ 1 соответствует High



Сумматор

Сумматор. Начало

- Используем переключатели, лампочки и логические вентили.
- Практически все операции в выч. машине представимы через сумму.
- Для двоичных чисел принцип тот же, что и для десятичных -сложение в столбик
- Как представить "один в уме" в логической схеме?
- Сперва:

сумма	0	1
0	0	1
1	1	10

Допишем незначащие нули, что результат был двухбитовым



* занимал одинаковое кол-во ячеек

сумма	0	1
0	00	01
1	01	10

Сумматор: сумма и перенос

• вынесем отдельно бит, который "в уме" (перенос разряда)


сумма	0	1		перенос	0	1		"сумма"	0	1
0	00	01	\Rightarrow	0	0	0		0	0	1
1	01	10	, v	1	0	1	U	1	1	0


$$C_{\text{умматор}} \Rightarrow U_{U}$$
 Искл. ИЛИ XOR

Сумматор. Вентиль "И" для переноса

 нарисуем работу вентиля по таблице истинности ⇒ нарисуем, как работает "1 в уме" (перенос разряда) в логической схеме

перенос	0	1
0	0	0
1	0	1






Сумматор. Искл. ИЛИ для суммы


 нарисуем работу вентиля по таблице истинности ⇒ нарисуем, как работает "сумма" в логической схеме

"сумма" 0	0	1
0	0	1
1	1	0




Сумматор. Как соединить вентили в схему?


- одноразрядное сложение в двоичной системе
- "положим" сложение в столбик на бок



Полусумматор


- избавляемся от дублирования входов
- прокладываем провода подлиннее
- введем обозначения:
 - входных сигналов х, у (одноразрядные)
 - о выходных сигналов S (сумма), P (перенос)







Полный сумматор


• для трех двоичных цифр (с учетом переноса Р, поданного на вход)



Двухразрядное сложение








- дважды держали "1 в уме" ⇒ два переноса ⇒ два вентиля И
- два разряда в итоговой "сумме" ⇒ два вентиля Искл. ИЛИ:
 - S[0] ⇒ получился естественным путем, породил первую единицу в уме р[1]
 - S[1] \Rightarrow получился за счет сложения x[1]+y[1]+p[1], что породило вторую единицу в уме p[2]
 - \circ x[1]+y[1] ⇒ известный нам полусумматор

Детализация



каждый + в этой схеме генерирует элемент суммы и перенос


1)
$$x[0] + y[0] = 1 0 \Rightarrow S[0] = 0$$
 и $p[1] = 1$

2)
$$x[1] + y[1] = 10 \Rightarrow S^* = 0 p[2] = 1$$

2.1) реализуем p[1] :
$$S^* + p[1] \Rightarrow S[1] = 1$$
 и $p^* = 0$


остались незадействованные р* и р[2] ⇒ ИЛИ (см. след. слайд)

Сумматор. 8-битовая сумма





- Первый вход для переноса -- заземление.
- Обозначени:
 - CI / CO Carry In / Carry Out (вход / выход для переноса)
 - FA -- Full Adder (HF -- Half Adder)
 - o S -- Summ

SR(RS)-Защелка




D-Защелка (D-Latch)





D-Триггер (D-flip-flop)




Регистр

Регистр – логическая схема, предназначенная для хранения двоичных чисел заданной разрядности.

Регистр состоит из группы триггеров (например, D-триггеров).

Как устроено простое вычислительное устройство



Формат представления чисел на компьютере

Числа конечной точности - числа, представляемые в фиксированном количестве разрядов.

Арифметические операции с числами конечной точности имеют ограничения и могут вызвать переполнение.

Формат представления целых чисел

Беззнаковые:

123:

|--|

Диапазон значений:

0 ... 2ⁿ -1, где n - разрядность архитектуры

Формат представления целых чисел

Знаковые:

▶ Прямой код (-2ⁿ⁻¹ + 1 ... 2ⁿ⁻¹-1)

-123: 1 1 1 1 1 0 1 1

➤ Обратный код (-2ⁿ⁻¹ + 1 ... 2ⁿ⁻¹-1)

-123: 1 0 0 0 0 1 0 0

→ Дополнительный код (-2ⁿ⁻¹ ... 2ⁿ⁻¹-1)

-123: 1 0 0 0 0 1 0 1

Дополнительный код -- единственный ноль

В 10-СС	В 2-СС	Инвертируем	Дополняем до двух	В 10-СС и доп. кода	
0	000	111	1 11	0 00	0
1	001	110	1 10	1 11	-1
2	010	101	1 01	1 10	-2
3	011	100	1 00	1 01	-3
4	100	011	0 11	1 00	-4
5	101	010	0 10	0 11	3
6	110	001	0 01	0 10	2
7	111	000	0 00	0 01	1

Примеры диапазонов

Разряднос ть	Диапазон беззнаковых чисел	Диапазон знаковых чисел (дополнительный код)
8	От 0 до 255	От –128 до 127
32	От 0 до 4 294 967 295	От –2 147 483 648 до 2 147 483 647
64	От 0 до 18 446 744 073 709 551 615	От -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807

37

Формат представления чисел с плавающей точкой

Стандарт IEEE 754:

- одинарная точность (single precision) 4 байта.
 Пример: float в С
 примерно от 10⁻³⁸ до 10³⁸
- → двойная точность (double precision) 8 байт. Примеры: double в C, float в Python примерно от 10⁻³⁰⁸ до 10³⁰⁸

Одинарная точность

- 1 бит знак (0 положительные числа, 1 отрицательные)
- > 8 бит порядок
- 23 бита дробная значащая часть числа мантисса
- 127 смещение

1,111101 - мантисса, записывается только дробная часть

2 - истинный порядок, 129 - смещенный порядок

знак	знак порядок									мант	исса							
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1		0	0	0

Одинарная точность

Специальные случаи:

- Если порядок и мантисса равны 0, число равно 0.
- Если порядок равен 255 и мантисса равна 0, число в зависимости от знака -∞ или +∞.
- Если порядок равен 255 и мантисса не равна 0, значение считается недопустимым числом и является NaN (Not a Number).

знак	порядок								мантисса						
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	•••	0	0	0

Двойная точность

- 1 бит знак (0 положительные числа, 1 отрицательные)
- 11 бит порядок
- > 52 бита дробная значащая часть числа мантисса
- > 1023 смещение

$$111,1101 = 1,111101 * 2^2$$

1,111101 - мантисса

2 - истинный порядок, 1025 - смещенный порядок

знак		порядок								мантисса					
0	0	1	0	•••	0	0	1	1	1	1		0	0	0	41

Сравнение чисел с плавающей точкой

```
Пример:
```

Что будет выведено на экран?

```
a = 0.1 + 0.2

if a == 0.3:

    print('Числа равны')

else:

    print('Числа не равны')
```

Формат представления символов на компьютере

➤ ASCII — 7-битовая кодировка, доступно 128 символов.

В Python есть функция ascii(obj), которая возвращает строковое представление объекта с экранированными не-ASCII символами.

- >>> ascii('npuBem')
- ➤ Unicode 16-битовая кодировка, доступно 65 536 символа.
- в Python доступны функции:
- >>> ord('A')
- >>> chr(95)



Поразрядные операции

Операнд	Описание
I	Побитовый OR
^	Побитовый XOR
&	Побитовый AND
<<, >>	Смещения
~X	Побитовый NOT

Чем выше приоритет оператора, тем ниже он находится в таблице и тем раньше он выполняется в смешанных выражениях.

Вспомогательные функции Python

>>> b = 127	>>> int(0b10010, 2)
>>> b.bit_length()	••••
••••	>>> 0611101000 + 0610010
>>> bin(127)	••••
••••	>>> '{:b}'.format(0b11101000 >> 2)
>>> "{:b}".format(127)	••••

Источники

- ➤ Ч. Петцольд "Код"
- Э. Таненбаум "Архитектура Компьютера"
- > https://stepik.org/course/253 Курс на Stepik "Введение в Архитектуру ЭВМ"

Вопросы по курсу можно задавать:

Шевская Наталья Владимировна natalya.razmochaeva@moevm.info,

Берленко Татьяна Андреевна tatyana.berlenko@moevm.info