

计算机组成与系统结构

第四章 指令系统

吕昕晨

lvxinchen@bupt.edu.cn

网络空间安全学院

2020/4/2


第四章 指令系统



- 操作数类型
- 寻址方式
- 典型指令
- ARM汇编语言

2020/4/2

一般的数据类型



- 地址数据
 - 地址实际上也是一种形式的数据
 - 一般属于无符号整数, 计算后确定内存有效地址 (寻址)
 - ADD R0, [6]
- 数值数据(第二章)
 - 三种常用
 - 定点数、浮点数、压缩十进制(BCD码)
- 字符数据(第二章)
 - 文本数据或字符串,目前广泛使用ASCII码
- 逻辑数据
 - 一个单元中有几位二进制bit项组成,每个bit的值可以是1或0。 当数据以这种方式看待时,称为逻辑性数据。

Pentium数据类型



- Pentium能处理8位、16位、32位、64位等数据类型
 - 数据类型变长
 - 充分利用存储器,地址不需要对齐
 - 32位数据总线

| 数据类型 | 说明 明 |
|----------|--|
| 常规 | 字节、字(16位)、双字(32位)和四字(64位),可位于任意存储位置上 |
| 整数 | 字节、字、双字、四字中的有符号二进制值,使用2的补码表示法 |
| 序数 | 字节、字、双字、四字中的无符号整数 |
| 未压缩的 BCD | 范围 0~9 的 BCD 数字表示,每字节一个数字 |
| 压缩的 BCD | 每字节表示两个 BCD 数字, 值是 0~99 |
| 近指针 | 表示段内偏移的 32 位有效地址。用于不分段存储器中的所有指针和分段存储器中的段内访问 |
| 位串 | 一个连续的位序列,每位位置都认为是一个独立的单位。能以任何字节的任何位置开始一个位串,位 串最长可有 2 ³² —1 位 |
| 字符串 | 一个连续的字节、字或双字的序列,最长可有 232—1B |
| 浮点数 | 单精度(32位)、双精度(64位)、扩展双精度(80位) |

Power PC 数据类型

- Power PC: RISC架构
 - 1991年, APPLE、IBM、MOTOROLA提出
 - RISC: 指令长度定长 (32位)
 - 字长: 32位
 - 数据长度变长: 8位、16位、32位、64位等
- 数据类型
 - 无符号字节、无符号半字、无符号字: 算数、地址
 - 有符号半字、有符号字: 算数
 - 无符号双字(地址)
 - 字节串
 - 浮点数: IEEE 754标准


第四章 指令系统


- 操作数类型
- 寻址方式
 - 指令寻址方式与操作数分类
 - 基本寻址方式
 - Pentium寻址方式
- 典型指令
- ARM汇编语言

2020/4/2


指令的寻址方式

- 顺序方式
 - PC=PC+1
- 跳跃方式
 - 无条件、条件转移指令
 - 例如,JMP语句





操作数来源分类



- 在指令执行过程中,操作数的来源一般有三个
 - 直接数: 由指令中的地址码部分直接给出操作数
 - 虽然简便快捷,但是操作数是固定不变的
 - 寄存器:将操作数存放在CPU内的通用数据寄存器中
 - 很快获取操作数,但是可以存储的操作数的数量有限
 - 内存寻址:将操作数存放在内存的数据区中
 - 有效地址: 在指令中直接给出操作数的实际访存地址
 - 形式地址:在指令执行时,将形式地址依据某种方式变 换为有效地址再取操作数
- 寻址方式
 - 如何通过形式地址形成操作数有效地址

指令地址形式



- 寻址方式
 - 把操作数的形式地址变换为操作数的有效地址
- 单地址指令格式
 - 操作码OP、变址X、间址I、形式地址A

| 操作码 | 变址 | 间址 | 形式地址 |
|-----|----|----|------|
| OP | X | I | A |

- 形式地址A: 偏移量
- 变址X、间址I: 寻址方式特征位
 - 若无变址、间址要求,形式地址=有效地址
 - 否则需要进行变换(寻址)


第四章 指令系统

- 操作数类型
- 寻址方式
 - 指令寻址方式与操作数分类
 - 基本寻址方式
 - Pentium寻址方式
- 典型指令
- ARM汇编语言

2020/4/2

基本寻址方式














(b) 立即寻址

















隐含寻址

- 指令中隐含着操作数的地址
- 如某些运算,隐含了累加器AC作为源和目的寄存器
 - 如8086汇编中的STC指令
 - 功能: 清除进位标志, 设置标志寄存器的C为1





立即寻址

- 指令中在操作码字段后面的部分不 是通常意义上的操作数地址,而是 操作数本身
- 数据就包含在指令中,只要取出指令,就取出了立即使用的操作数
- 操作数被称为立即数。
- 指令格式: 操作码OP 操作数D



(b) 立即寻址






指令中地址码字段给出的地址A就是操作数的有效地址EA(Effective Address),即EA = A


• 优点: 寻址简单

• 缺点: 寻址范围受限







优点



 在指令的地址码部分给出CPU内某一通用寄存器的编号, 指令的操作数存放在相应的寄存器中,即EA=Ri




- 由于寄存器在CPU的内部,指令在执行时从寄存器中取操作数比访问主存要快得多
- 由于寄存器的数量较少,因此寄存器编号所占位数也较少,从而可以有效减少指令的地址码字段的长度
- 缺点:寄存器数量少,不够灵活




间接寻址

- 间接寻址是相对与直接寻址的方式
- 指令形式地址A不是操作数D的地址,而是给出存 放操作数D地址的内存地址
- 即操作数地址的地址
- 缺点: 两次访存, 影响执行速度




寄存器间接寻址

- 寄存器间接寻址:克服间接寻址中多次访存的缺点
- 将操作数放在主存储器中,而操作数的地址放在某一通用寄存器中
- 指令的地址码部分给出该通用寄存器的编号
- 记作: EA=(Ri)





• 是目前在计算机中使用较为广泛的一种寻址方式

偏移寻址 (1)




- 相对寻址方式
 - 由程序计数器PC提供基准地址,而指令的地址码部分 给出相对的位移量D,相加后作为操作数的有效地址
 - 记作: EA = (PC) + D





偏移寻址 (2)


- 基址寻址方式
 - 参考值发生改变: 基址寄存器
 - 优点:基址寄存器的位数可以设置得很长,从而可以在较大的存储空间中寻址



偏移寻址 (3)





- 变址寻址
 - 参考值: 基准地址A (与基址寻址相反)
 - 给出的基准地址A与CPU内某特定的变址寄存器Rx中的内容相加,以形成操作数的有效地址
 - 例如, 对数组进行相加
 - EA = A + (R), R = R + 1






- 本质: 基址寻址
- 例如, 8086-微机系统
 - 逻辑地址: 16位
 - 物理地址: 20位
 - 地址扩展: 16位→20位
 - 方式: 段寻址
 - 段寄存器: CS、DS等
 - 物理地址形成方式:
 - 段寄存器左移4位
 - 与逻辑地址相加






堆栈寻址

- 分类
 - 寄存器堆栈、存储器堆栈两种形式
- 存储原理
 - 先进后出方式
 - 保存现场, 函数调用等
- 操作
 - 压栈: PUSH, 堆栈指示器-1
 - 出栈: POP, 对战指示器+1



(h) 堆栈寻址





寻址方式组合


- 不同的指令系统采用不同的方式指定寻址方式
 - 有些指令固定使用某种寻址方式
 - 有些指令则允许使用多种寻址方式
 - 在指令中加入寻址方式字段指明
 - 对不同的寻址方式分配不同的操作码而把它们看作是不同的指令
 - 有些指令系统会把常见的寻址方式组合起来,构成更复杂的符合寻址方式
 - 例如,间接寻址方式
 - 特征位I=0 (直接寻址)
 - 特征位I=1 (间接寻址)


第四章 指令系统

- 操作数类型
- 寻址方式
 - 指令寻址方式与操作数分类
 - 基本寻址方式
 - Pentium寻址方式
- 典型指令
- ARM汇编语言

2020/4/2

Pentium寻址方式







Pentium寻址方式

| 方式 | 算法 |
|-------------|-----------------------------|
| 立即 | 操作数=A |
| 寄存器 | LA=R |
| 偏移量 | LA=(SR)+A |
| 基址 | LA=(SR)+(B) |
| 基址带偏移量 | LA=(SR)+(B)+A |
| 比例变址带偏移量 | $LA=(SR)+(I)\times S+A$ |
| 基址带变址和偏移量 | LA=(SR)+(B)+(I)+A |
| 基址带比例变址和偏移量 | $LA=(SR)+(B)+(I)\times S+A$ |
| 相对 | LA=(PC)+A |





[例4] 一种二地址RS型指令的结构如下:

| 6位 | 4位 | 1位 | 2位 | 16 位 |
|----|--------|----|----|------|
| OP | 通用寄存器 | I | X | 偏移量D |

其中I为间接寻址标志位,X为寻址模式字段,D为偏移量字段。通过I,X,D的组合,可构成如下寻址方式:

- 1) 直接寻址
- 2) 相对寻址
- 3) 变址寻址
- 4) 寄存器间接寻址
- 5) 间接寻址
- 6) 基址寻址

| 寻址方式 | I | Х | 有效地址E算法 | 说明 |
|------|---|----|---------------------|-----------------------|
| (1) | 0 | 00 | E=D | |
| (2) | 0 | 01 | E=(PC) ± D | PC为程序计数器 |
| (3) | 0 | 10 | $E=(R_2) \pm D$ | R ₂ 为变址寄存器 |
| (4) | 1 | 11 | E=(R ₃) | |
| (5) | 1 | 00 | E=(D) | |
| (6) | 0 | 11 | $E=(R_1) \pm D$ | R ₁ 为基址寄存器 |

第四章 指令系统

- 操作数类型
- 寻址方式
- 典型指令
- ARM汇编语言

2020/4/2

指令的分类

• 数据传送类指令

● 一般传送指令: MOV AX, BX

• 数据交换指令: XCHG

堆栈操作指令: PUSH, POP

• 运算类指令

• 算术运算指令: 加、减、乘、除以及加1、减1、比较

• 逻辑运算指令:

- 移位指令
- 程序控制类指令
 - 程序控制类指令用于控制程序的执行方向,并使程序具有测试、分析与判断的能力。
- 输入和输出指令
- 字符串处理指令、特权指令(多任务系统)、其他指令



复杂指令系统(CISC)

- 2-8定律
 - CISC中大约有20%的指令使用频率高,占据了80%的处 理机时间,而有80%的不常用指令只占用处理机的20% 时间。
- VLSI技术发展引起的问题
 - VLSI工艺要求规整性,而大量复杂指令控制逻辑极其 不规整,给VLSI工艺造成了很大的困难
 - 现在用微程序实现复杂指令与用简单指令组成的子程序 相比,没有多大的区别
- CISC中,通过增强指令系统的功能,简化了软件,但增 加了硬件的复杂程度,在计算机体系结构设计中,软硬件 的功能分配必须恰当

精简指令系统 (RISC)

- 特点 (采用流水线技术)
 - 简单而统一格式的指 令译码
 - 大部分指令可以单周 期执行
 - 只有LOAD/STORE 可以访问存储器
 - 简单的寻址方式

| 指令类型 | | 操作名称 | 说 明 |
|--------------------|-----|------|--------------------|
| LOUIS AND SERVICES | MOV | 传送 | 由源向目标传送字+ 徽和目标是寄存器 |
| | STO | 存数 | 由CPU向存储器传送字 |
| | LAD | 取数 | 由存储器向CPU传送字 |
| Marie Marie | EXC | 交換 | 源和目标交换内容 |
| 数据传送 | CLA | 清零 | 传送全0字到目标 |
| | SET | 置 1 | 传送全1字到目标 |
| | PUS | 进栈 | 由源向堆栈顶传送字 |
| | POP | 退栈 | 由堆栈顶向目标传送字 |
| - Azatoniak | ADD | 加法 | 计算两个操作数的和 |
| | SUB | 滅法 | 计算两个操作数的差 |
| | MUL | 乘法 | 计算两个操作数的积 |
| Adv. In sec. Adv. | DIV | 除法 | 计算两个操作数的商 |
| 算术运算 | ABS | 绝对值 | 以其绝对值替代操作数 |
| | NEG | 变负 | 改变操作数的符号 |
| | INC | 增量 | 操作数加1 |
| | DEC | 减量 | 操作数减1 |

第四章 指令系统



- 操作数类型
- 寻址方式
- 典型指令
- ARM汇编语言

2020/4/2



ARM汇编语言


- 汇编语言是计算机机器语言(二进制指令代码)进行符号 化的一种表示方法,每一个基本汇编语句对应一条机器指令。
- 表4.11列出了嵌入式处理机ARM的汇编语言。其中操作数 使用16个寄存器

| 指令类别 | 指令 | 示例 | 含义 | 说明 |
|------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| 算术运算 | וול | ADD r1,r2,r3 | r1=r2+r3 | 三寄存器操作数 |
| TARA | 减 | SUB r1, r2, r3 | r1=r2-r3 | 三寄存器操作数 |
| | 取数(字)至寄存器 | LDR r1,[r2, #20] | r1=存储单元[r2+20] | 内存单元至寄存器字传送 |
| | 自寄存器存数(字) | STR r1,[r2, #20] | 存储单元[r2+20]=R1 | 寄存器至内存单元字传送 |
| | 取半字数至寄存器 | LDRH r1,[r2, #20] | r1=存储单元[r2+20] | 内存单元至寄存器半字传送 |
| | 取半字带符号数至寄存器 | LDRHS r1,[r2, #20] | r1=存储单元[r2+20] | 内存单元至寄存器半字带符号数传送 |
| | 自寄存器存半字数 | STRH r1,[r2, #20] | 存储单元[r2+20]=R1 | 寄存器至内存单元半字传送 |
| 数据传送 | 取字节数至寄存器 | LDRB r1,[r2, #20] | r1=存储单元[r2+20] | 内存单元至寄存器字节传送 |
| | 取字节带符号数至寄存器 | LDRBS r1,[r2, #20] | r1=存储单元[r2+20] | 内存单元至寄存器字节带符号数传送 |
| | 自寄存器存字节数 | STRB r1,[r2, #20] | 存储单元[r2+20]=R1 | 寄存器至内存单元字节传送 |
| | 交换 SWP r1,[r2, #20] | | R1=存储单元[r2+20], 存储单元[r2+20]=r1 | 自动交流方储的一和宏方型 |
| | 传送 | MOV r1, r2 | r1=r2 | 寄存器间拷贝 |



汇编语言特点

- 在进行汇编语言程序设计时,可直接使用英文单词或其缩写表示指令,使用标识表示数据或地址,从而有效地避免了记忆二进制的指令代码
- 不用由程序设计人员对指令和数据分配内存地址,直接调用操作系统的某些程序段完成输入输出
- 用编辑程序建立好的汇编语言源程序,需要经过系统软件中的"汇编器"翻译为机器语言程序之后,才能交付给计算机硬件系统去执行



ARM汇编语言例题

例4:将ARM汇编语言翻译成机器语言。已知5条ARM指令格式译码如下表所示:

| 指令名称 | cond | F | I | opcode | S | Rn | Rd | operand 2 |
|------------|------|---|---------------|--------|------------------|-----|-----|----------------|
| ADD (加) | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | reg | reg | reg |
| SUB (减) | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | reg | reg | reg |
| ADD (立即数加) | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | reg | reg | constant (12位) |
| LDR (取字) | 14 | 1 | | 24 | - - - | reg | reg | address (12 位) |
| STR (存字) | 14 | 1 | - | 25 | | reg | reg | address (12位) |

设r3寄存器中保存数组A的基值,h放在寄存器r2中。C语言程序语句 A[30]=h+A[30] 可编译成如下3条汇编语句指令:

LDR r5, [r3, #120] ;寄存器r5中获得A[30]

ADD r5, r2, r5, ;寄存器r5中获得h+A[30]

STR r5 , [r3, #120] ;将h+A[30]存入到A[30]

请问这3条汇编语言指令的机器语言是什么?



ARM汇编语言例题

汇编语言: LDR r5, [r3, #120]; ADD r5, r2, r5; STR r5, [r3, #120]; 先对照写十进制,再写二进制

| 指令名称 | cond | F | I | opcode | S | Rn | Rd | operand 2 |
|------------|------|---|------------------------|--------|---|-----|-----|----------------|
| ADD (加) | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | reg | reg | reg |
| SUB (减) | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | reg | reg | reg |
| ADD (立即数加) | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | reg | reg | constant (12位) |
| LDR (取字) | 14 | 1 | E # 3 | 24 | | reg | reg | address (12位) |
| STR (存字) | 14 | 1 | 5 (72 - 2) | 25 | | reg | reg | address (12位) |

| | | F | | opcode | | | 0.1 | offset | | | |
|---|------|---|---|--------|---|-------|------|----------------|---|---|---|
| | cond | | 1 | opcode | S | Rn | Rd | operand | | | |
| + | 14 | 1 | | 24 | | 3 | 5 | 120 | | | |
| 进 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 4 | | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 制 | 14 | 1 | | 25 | | 3 | 5 | 120 | | | |
| Ξ | 1110 | 1 | | 11000 | | | 0101 | 0000 1111 0000 | | | |
| 进 | 1110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0010 | 0101 | 0000 0000 0101 | | | |
| 制 | 1110 | 1 | | 11001 | | 0011 | 0101 | 0000 1111 0000 | | | |

第四章作业



- 4-3, 4-4, 4-5
- 4-6, 4-8, 4-12