

计算机组成与系统结构

第四章 指令系统

吕昕晨

lvxinchen@bupt.edu.cn

网络空间安全学院

复习



- Cache地址映射
- 交叉存储器



• Cache大小: N个数据块


数据块 → X字

直接映射: N*1

• 全相联: 1*N

组相联: U(组数)*V(组内块数)






行号

Cache地址映射划分

- 求解方法
 - 确定字号w
 - 块内偏移量?
 - 数据块→X字, X=2w)
 - 确定行号r
 - 总共有多少行?
 - 直接映射N/组相联U, N/U=2r)
 - 确定标记
 - 多少个数据块被映射到同一行?
 - 计算方法: 内存总数据块地址位s-行号r
 - 内存大小→Y数据块, 2^s=Y








- 主存容量1MB, 字长8位, 块大小16B, Cache容量64KB
- 1) 采用直接映射,给出[F0010H]对应标记为[填空1]、行号为[填空2]、字号为[填空3]。
 - 确定字号w
 - 数据块→16字, X=2^w : 字号w=4
 - 确定行号r
 - 行数N=64KB/16B=2¹² ∴ 行号r=12
 - 确定标记
 - 内存大小1MB/16B=216 ∴ s = 16
 - 标记位数: s-r=4





- 主存容量1MB, 字长8位, 块大小16B, Cache容量64KB
- 2) 采用二路组相联映射,给出[F0010H]对应标记为[填空1]、行号为[填空2]、字号为[填空3]。
 - 确定字号w
 - 数据块→16字, X=2w∴字号w=4
 - 确定行号r
 - 行数N=64KB/16B/2=2¹¹ ∴ 行号r=11
 - 确定标记
 - 内存大小1MB/16B=216 ∴ s = 16
 - 标记位数: s-r=5
 - F0010H= 1111 0 000 0000 0001 0000 标记 行号 字号






- 主存容量1MB,字长8位,块大小16B, Cache容量64KB
- 3) 采用全相联映射,给出[F0010H]对应标记为[填空1]、字号为[填空2]。
 - 确定字号w
 - 数据块→16字, X=2w∴字号w=4
 - 确定标记
 - 内存大小1MB/16B=216 ∴ s = 16
 - F0010H= 1111 0000 0000 0001 0000 标记 字号

复习



- Cache地址映射
- 交叉存储器






- 通常在一个存储器周期内
 - n个存储体必须分时启动
 - 各个存储体的启动间隔为 t = T/n
 - n为交叉存取度(顺序方式n=1,交叉方式为扩展芯片数)
- 整个存储器的存取速度有望提高n倍

$$t_{顾序} = xT$$

$$t_{交叉} = T + (x-1)t = T(\frac{x+n-1}{n})$$





存储周期与总线周期


- 存储周期
 - 存储器读出一个字所需时间
 - 记作: T
- 总线传送周期
 - 总线传送一个字所需时间
 - 记作: τ (最高带宽=字长/总线周期)
- 关系
 - 各存储体共用总线
 - 存储体的启动间隔不低于总线周期
 - 一般设计上使得

$$\tau = T / n$$

• 调整模块数n,流水平衡状态







例5 设存储器容量为32字,字长64位,模块数m=4,分别用顺序方式和交叉方式进行组织。存储周期T=200ns,数据总线宽度为64位,总线传送周期=50ns。 若连续读出4个字,问顺序存储和交叉存储的带宽各是多少?



解:

顺序存储器和交叉存储器连续读出m=4个字的信息总量都是:

q=64 (字长) ×4=256 bit

顺序存储器和交叉存储器连续读出4个字所需的时间分别是:

 $t_{\text{mps}} = mT = 4 \times 200 \text{ns} = 800 \text{ns} = 8 \times 10^{-7} \text{s}$

 $t_{\nabla \nabla} = T + (m-1)T/n = 200 + 3*200/4 = 350 \text{ns} = 35 \times 10^{-7} \text{s}$

顺序存储器和交叉存储器的带宽分别是:

 $W_{顺序} = q/t_{顺序} = 256b \div (8 \times 10^{-7})s = 320Mb/s$


 $W_{\overline{x}\overline{y}}=q/t_{\overline{x}\overline{y}}=256b\div(35\times10^{-7})s=730Mb/s$

问题: 若连续读出8个字, 总线周期为25ns、100ns该如何计算?

复杂 (25ns*3+400ns); max(200/4,100)=100ns


本周教学安排

- 直播内容
 - 指令系统基本概念
 - 指令结构
 - 基本原理
 - 地址映射






第四章 指令系统



- 指令系统概述
- 简单的计算机指令系统
- 指令格式
- 典型指令格式

机器指令/微指令



- 指令: 计算机执行某种操作的命令
- 从计算机组成的层次结构来说,计算机的指令有微指令、机器指令和宏指令之分
 - 微指令:微程序级的命令,属于硬件(第五章)
 - 宏指令: 由若干条机器指令组成的软件指令, 属于软件
 - 机器指令:介于微指令与宏指令之间,通常简称为指令,每一条指令可完成一个独立的算术运算或逻辑运算操作(第四章)
- 指令系统:一台计算机中所有机器指令的集合
 - 指令系统是表征一台计算机性能的重要因素
 - 它的格式与功能不仅直接影响到机器的硬件结构,而且 也直接影响到系统软件,影响到机器的适用范围

指令示例

- 指令示例
 - 加法指令: ADD R0, [6]


• 指令功能



指令示例

汇编语言: ADD R0, [6]





指今系统性能的要求



完备性

- 汇编语言编写各种程序时,指令系统直接提供的指令足够使 用,而不必用软件来实现
- 完备性要求指令系统丰富、功能齐全、使用方便
- 一台计算机中最基本、必不可少的指令是不多的
- 例如,乘除运算指令、浮点运算指令可直接用硬件来实现, 也可用基本指令编写的程序来实现。采用硬件指令的目的是 提高程序执行速度,便于用户编写程序。

有效性

- 有效性是指利用该指令系统所编写的程序能够高效率地运行
- 高效率主要表现在程序占据存储空间小、执行速度快
- 一般来说,一个功能更强、更完善的指令系统,必定有更好。 的有效性

指令系统性能的要求

- 规整性:对称性、匀齐性、指令格式和数据格式的一致性
 - 对称性:在指令系统中所有的寄存器和存储器单元都可同等对待, 所有的指令都可使用各种寻址方式
 - 匀齐性:一种操作性质的指令可以支持各种数据类型,如算术运算指令可支持字节、字、双字整数的运算,十进制数运算和单、双精度浮点数运算等
 - 指令格式和数据格式的一致性:指令长度和数据长度有一定的关系,以方便处理和存取。例如指令长度和数据长度通常是字节长度的整数倍

兼容性

- 各机种之间具有相同的基本结构和共同的基本指令集,因而指令 系统是兼容的,即各机种上基本软件可以通用
- 但由于不同机种推出的时间不同,即低档机上运行的软件可以在 高档机上运行




指令系统分类

- 复杂指令系统计算机: 简称CISC
 - 庞大的指令系统,指令变长
 - 译码较复杂,指令复杂度差别大
 - 计算机的研制周期变长,难以保证正确性,不易调试维护,而且由于采用了大量使用频率很低的复杂指令而造成硬件资源浪费
- 精简指令系统计算机: 简称RISC
 - 2-8定律: 20%的指令占程序80%的比例
 - 便于VLSI技术实现的精简指令系统计算机
 - 指令定长,复杂度相近,便于流水线技术实现

指令体系结构


- 指令系统体系结构ISA (Instruction Set Architecture)
- 机器语言程序员看到的计算机的属性,是与程序设计 有关的计算机架构
 - 寄存器组织
 - 存储器的组织和寻址方式
 - I/O系统结构
 - 数据类型及其表示
 - 指令系统
 - 中断机制
 - 机器工作状态的定义及切换
 - 保护机制





	比较内容	高级语言	低级语言
1	对程序员的训练要求 (1)通用算法 (2)语言规则 (3)硬件知识	有 较少 不要	有 较多 要
2	对机器独立的程度	独立	不独立
3	编制程序的难易程度	易	难
4	编制程序所需时间	短	较长
5	程序执行时间	较长	短
6	编译过程中对计算机资源 的要求	多	少

第四章 指令系统



- 指令系统概述
- 简单的计算机指令系统
- 指令格式
- 典型指令格式


简单的计算机指令系统




- 运算类指令
 - ADD R, M
 - 功能:将寄存器R内容与存储器M中内容相加后存入R
- 访存类指令
 - LOAD R, M
 - 功能:将存储器M中内容装入寄存器R
 - STORE M, R
 - 功能: 将寄存器R的内容存入存储器M
- 转移类指令
 - JMP L
 - 功能: 无条件挑战至标号L处

指令的格式

- 指令长度
 - 等长指令,均为2字节
- 第一个字节高4位为操作码
 - LOAD: 0000; ADD: 0001
 - STORE: 0010; JMP: 0011
 - 可扩展至16条指令
- 第一个字节低4位为寄存器号
 - R0~R15, 支持16个寄存器
- 第二个字节是存储单元地址
 - 存储器地址范围最大为256个字 节



指令示例



操作码表

LOAD: 0000; ADD: 0001

• STORE: 0010; JMP: 0011

• 机器指令翻译

• 机器语言: 0000 0000 0000 0000

• 汇编语言: LOAD R0, [0]

• 机器语言: 0010 0011 0000 1111

• 汇编语言: STORE R3, [15]

• 机器语言: 0101 0000 1111 0110

• 汇编语言: 指令错误, 操作码未定义

程序举例

- 任务说明
 - 将M1的内容与M2的内容相加后存入M3
 - 完成运算后,程序跳转到L处继续执行
 - M1-M3为存储单元地址
- 程序实现
 - LOAD R, M1
 - ADD R, M2
 - STORE R, M3
 - JMP L
- JIVII
- 思考
 - 如果有汇编语言支持ADD M3, M1, M2?

ADD M3, M1, M2

目前指令是否完备,还差哪些指令?







- 任务说明
 - 将M1的内容与M2的内容相加后存入M3,无条件跳转到L处
 - M1=5, M2=6, M3=8, L=18
- 汇编—机器语言对应


汇编语言	言程序	机器语言程序	程序的功能
LOAD	R3, (5)	00000011 00000101	将存储单元[5]的内容送入寄存器R3
ADD	R3, [6]	00010011 00000110	将寄存器R3的内容加上存储单元[6]的内容,再送回R3
STORE	[7], R3	00100011 00000111	将寄存器R3的内容送入存储单元[7]中
JMP	[18]	00110000 00010010	转向存储单元[18],取出指令继续执行






存储器地址	存储器内容	说明	
0000 0101	00001100	地址 [5] , 存放了数据12	
0000 0110	00100010	地址 [6] , 存放了数据34	数据段
0000 0111	00000000	地址 [7],准备存放运算结果	
0000 1000	00001011	"LOAD R3, [5]"的第一个字节	7
0000 1001	00000101	"LOAD R3, [5]"的第二个字节	
0000 1010	00011011	"ADD R3, [6]"的第一个字节	
0000 1011	00000110	"ADD R3, [6]"的第二个字节	₹ □ <u>+</u> + □
0000 1100	00101011	"STORE [7], R3"的第一个字节	程序段
0000 1101	00000111	"STORE [7], R3"的第二个字节	
0000 1110	00110000	"JMP [18]"的第一个字节	
0000 1111	00010001	"JMP [18]"的第二个字节	
0001 0000		第五条指令的第一个字节	
0001 0001		第五条指令的第二个字节	
0001 0010		第六条指令的第一个字节(地址	[18])







指令系统设计

- 指令系统要求
 - 完备性
 - 有效性
 - 规整性
 - 兼容性
- 问题1: 规定指令格式, 支持更多指令功能
 - 操作码、操作数、寄存器号、存储单元地址……
- 问题2: 寻址方式
 - 地址范围受地址码限制 (8位地址码 256个字节)
 - 增加地址码,影响指令系统效率
 - 设计寻址方式,支持更大范围寻址



第四章 指令系统

- 指令系统概述
- 简单的计算机指令系统
- 指令格式
 - 操作码
 - 地址码
 - 指令长度/助记符
- 典型指令格式

指令格式

- 指令格式
 - 指令用二进制代码表示的结构形式
- 组成
 - 操作码字段
 - 表征指令操作特性与功能
 - 运算类、访存类、转移类
 - 地址码字段
 - 参与操作的操作数地址
 - 寄存器、存储器、操作数.....





操作码 (1)

- 操作码: OP (Operation code)
 - 表示该指令应进行什么性质的操作
 - 如进行加法、减法、乘法、除法、取数、存数等
 - 不同的指令用操作码字段的不同编码来表示,每一种 编码代表一种指令
- 组成操作码字段的位数一般取决于计算机指令系统的规模
- 较大的指令系统就需要更多的位数
- n位 (操作码) → 2ⁿ
 - 32条指令: 5位操作码

操作码 (2)

- 等长操作码 (通常)
 - 指令规整,译码简单
- 例如IBM 370机
 - 该机字长32位, 共有183条指令
 - 指令的长度可以分为16位、32位和48位等几种,所有 指令的操作码都是8位固定长度
 - 固定长度编码的主要缺点是:信息的冗余极大,使程 序的总长度增加
- 不等长操作码/地址码
 - 充分利用指令长度
 - 适合于单片机等,指令字较短系统

第四章 指令系统

- 指令系统概述
- 简单的计算机指令系统
- 指令格式
 - 操作码
 - 地址码
 - 指令长度/助记符
- 典型指令格式





- 根据一条指令中有几个操作数地址,可将该指令称为几操作数指令或几地址指令
 - > 三地址指令
 - > 二地址指令
 - > 单地址指令
 - > 零地址指令

三地址指令	OP码	A_1	A ₂	Aa
二地址指令	OP码	A_1		A_2
一地址指令	OP码		A	
零地址指令	OP码	Tess of the	产协划	11 1 : 令献

三地址指令




- 指令组成
 - 操作码op
 - 第一操作数A1/第二操作数A2、结果A3
- 指令功能:
 - (A1) op (A2) \rightarrow A3
 - $(PC) +1 \rightarrow PC$

ADD R0,R1,R2 R0=R1+R2

- 特点
 - 指令长度仍比较长,通常不用于微型机
 - A1/A2/A3通常为寄存器,加快指令执行速度

二地址指令(1)



|--|

- 指令组成
 - 操作码op
 - 第一操作数A1、第二操作数A2
- 指令功能
 - (A1) op (A2)→A1
 - (PC)+1→PC
- 特点
 - 二地址指令在计算机中得到了广泛的应用
 - 注意:指令执行之后,A1中原存的内容已经被新的运算结果替换了

ADD R0, [6]


慢

二地址指令(2)

- 根据操作数的物理位置分为:
 - 存储器-存储器 (SS)
 - 参与操作的数均存放在内存里,需要多次访问内存
 - 速度慢
 - 寄存器-存储器类型 (RS)
 - 参与操作的数存放在内存与寄存器内,一般需要一次 访存
 - 速度较慢
 - 寄存器-寄存器类型 (RR)
 - 参与操作的数均存放在寄存器中,不需要访问内存
 - 速度快




一地址指令





- 指令组成
 - 操作码op
 - 操作数A
- 指令功能
 - (AC) op (A) \rightarrow AC / C op (A) \rightarrow A
 - (PC)+1→PC
 - AC表示累加寄存器AC中的数、C代表常数
- 特点
 - 单操作数运算指令,+1 (INC) 、-1、取反
 - 指令中给出一个源操作数的地址,另一操作数隐含





op

- 指令组成
 - 操作码op
- 特点
 - "停机"、"空操作"、"清除"等控制类 指令

第四章 指令系统

- 指令系统概述
- 简单的计算机指令系统
- 指令格式
 - 操作码
 - 地址码
 - 指令长度/助记符
- 典型指令格式

2020/3/30 42

指令字长度

- 基本概念
 - 指令字长度(一个指令字包含二进制代码的位数)
 - 机器字长: 计算机能直接处理的二进制数据的位数
- 指令字长度
 - 单字长指令
 - 半字长指令
 - 双字长指令
- 指令字长可变
- 例如, IBM370系列 (32位), 指令格式
 - 16位 (半字长)
 - 32位 (单字长)
 - 48位 (一个半字长)

指令字长度

- 多字长指令
 - 优点:提供足够的地址位来解决访问内存任何单元的寻址问题
 - 缺点:必须两次或多次访问内存以取出一整条指令,降 低了CPU的运算速度,又占用了更多的存储空间
- 等长指令系统
 - RISC: 各种指令字长度是相等的,指令字结构简单, 且指令字长度是不变的
- 变长指令系统
 - CISC: 各种指令字长度随指令功能而异,结构灵活, 能充分利用指令长度,但指令的控制较复杂





- 硬件只能识别1和0, 机器指令二进制
- 人工书写二进制程序十分麻烦
- 指令助记符: 指令通常用3个或4个英文缩写字母来表示
 - 用3~4个英文字母来表示操作码,一般为英文缩写
 - 不同的计算机系统,规定不一样
 - 必须用汇编器翻译成二进制代码
 - 7条指令指令系统,操作码3位

典型指令	指令助记符	二进制操作码
加法	ADD	001
减法	SUB	010
传送	MOV	011
跳转	JMP	100
转子	JSR	101
存数	STO	110
取数	LAD	



指令格式例题 (1)

• 例1 16位字长,指令格式如下,分析指令格式特点


15	9	7 4	3 0
OP	1117	源寄存器	目标寄存器

- 单字长 (16位) 二地址指令
- 操作码字段(7位):可支持128条指令
- RR型指令
- 寄存器数目: 16个



指令格式例题 (2)

• 例2 16位字长,指令格式如下,分析指令格式特点



- 双字长二地址指令
- 操作码字段(6位): 可支持64条指令
- RS型指令
- 寄存器数目: 16个/存储器 (变址寄存器+位移量)

第四章 指令系统

- 指令系统概述
- 简单的计算机指令系统
- 指令格式
- 典型指令格式

2020/3/30 48


八位微型计算机指令格式



- 特点
 - 早期微机系统:字长8位,指令结构可变长
 - 包括单字长指令、双字长指令和三字长指令
 - 操作码长度固定
 - 如8088,字长8位,指令结构可变

单字长指令:	操作码		
双字长指令:	操作码	操作数地址	
三字长指令:	操作码	操作数地址1	操作数地址 2






- MIPS R4000: 20世纪80年代, RISC系统
- 32位字长, 32个通用寄存器, 字节寻址
- R型 (寄存器) 指令:

 6位	5 位	5 位	5位	5 位	6 位	
ор	rs	rt	rd	shamt	funct	R型

• I型 (立即数) 指令:

	16 位	5 位	5 位	6 位
I	常数或地址 (addres)	rt	rs	op






- 保持一致的指令格式
- R/I型指令: 前3个字段(16位)相同
- 以op值区分指令

表 4.3 MIPS 指令的字段值

指令	格式	op	rs	rt	rd	shamt	funct	常数或地址
add (加)	R	0	reg	reg	reg	0	32	
sub (减)	R	0	reg	reg	reg	0	34	14 C - 14 C - 15
立即数加	I	8	reg	reg	-	<u> </u>		常数
lw (取字)	I	35	reg	reg	_ #		_	address
sw (存字)	I	43	reg	reg		<u>-</u>		address





- 嵌入式处理器
- 以32位ARM指令集的一种格式为例

cond	F	I	opcode	S	Rn	Rd	operand 2
4 位	2位	1位	4 位	1位	4位	4 位	12 位

各字段的含义如下:

opcode——指明指令的基本操作, 称为操作码。

Rd——指明目标寄存器地址(4位),共16个寄存器。

Rn—指明源寄存器地址(4位),共16个寄存器。


operand 2——指明第 2 个源操作数。

I—指明立即数,如果 I=0,第2个源操作数在寄存器中;如果 I=1,第2个源操作数是 12位的立即数。

S——设置状态,该字段涉及条件转移指令。

cond——指明条件,该字段涉及条件转移指令。

F——说明指令类型, 当需要时该字段允许设置不同的指令。



Pentium指令格式

- 指令长度可变
- 最短1个字节,最长12个字节
- 典型的CISC指令系统

1或2		0或1) a \$1	0或1		0, 1, 2, 4	0, 1, 2,	4 (字节数)
操作码	Mod	Reg 或 操作码	R/M	比例S	变址 I	基址 B	位移量	立即数	· 福祉
	2位	3 位	3 位	2位	3 位	3 位	1 4		y ine

组成

- 必选:操作码
- 可选: Mod-R/M、SIB、位移量、立即数
- Mod-R/M字段规定存储器操作数寻址方式与寄存器号
- Pentium采用RS型指令: 只允许一个存储器操作数



- 指令系统概述
- 简单指令系统(运算、访存、跳转)
 - 问题1: 指令格式
 - 问题2: 地址寻址
- 指令结构
- 典型指令系统 (8位、ARM、Pentium)

