BN-800

GPS+罗盘一体模块

DataSheet

Revision: 5.0


Date:2015.10



参数表:

参 数	说 明				
	芯片	u-blox U8			
艾 比胜州	接收模式	GPS,GLONASS,Galileo,BeiDou,QZSS and SBAS			
芯片特性	频率	GPS L1, GLONASS L1, BeiDou B1, SBAS L1, Galileo E1			
	通道	72 搜索通道			
	跟踪	-167dBm			
司协的	重捕	-160dBm			
灵敏度	冷启动	-148dBm			
	热启动	-156dBm			
	水平精度	2.0 米 CEP 2D RMS SBAS 辅助 (开阔天空处)			
精度	速度精度	0.1m/s 95% (SA off)			
	时间精度	1us			
	冷启动	26s			
启动时间	暖启动	25s			
	热启动	1s			
	波特率	4800bps - 921600bps,默认 9600bps			
	输出电平	TTL 或者 RS-232, 默认 TTL 电平			
输出数据	输出协议	NMEA-0183 或者 UBX,默认 NMEA-0183 协议			
	单条 GNSS	1Hz-18Hz			
	标准 GNSS	1Hz-10Hz,默认 1Hz			
	高度	50,000m 最大			
工作限制	速度	515m/s 最大			
	重力加速度	4g 最大			
电源消耗	电压	直流 3.0V-5.5V,典型:5.0V			
电 <i>你</i>	电流	正常 50mA@5.0V			
	尺寸	35mm*35mm*6mm			
物理参数	重量	9.5 克			
	连接器	1.00 间距 6pin 座子			
环境	操作温度	-40 °C ~ +85°C			
/ */	存储温度	-40°C ~ +105°C			
	TX 灯	上电蓝灯闪烁,表示有数据输出			
指示灯	PPS 灯	未定位该灯不亮; 3D 定位后, 开始闪烁			
罗盘	罗盘	带电子罗盘 HMC5883L			

管脚定义:



序号	名 称	I/O	描 述	特 性		
1	TX	О	UART 通讯接口,TTL 电平	GPS 数据输出引脚		
2	RX	I	UART 通讯接口,TTL 电平	GPS 数据输入引脚 罗盘时钟引脚		
3	SCL	I	串行时钟- I2C 总线主/从时钟			
4	SDA	О	串行数据-I2C 总线主/从数据	罗盘数据引脚		
5	VCC	I	主电源, 直流输入	DC 3.0V-5.5V;推荐 5.0V		
6	GND	G	接地	接地		


指示灯:

- 1. 蓝灯, TX 灯, 上电蓝灯闪烁, 表示有数据输出。
- 2. 红灯, PPS 灯, 未定位该灯不亮; 3D 定位后, 开始闪烁。

模块背面图:



电子罗盘 IC HMC5883L 的位置及指示方向



数据输出协议

建议最起码的GNSS 规格数据 (RMC)

联合模式协议头-GN GPS 模式协议头-GP GLONASS 模式协议头-GL 北斗模式协议头-GB 或BD

输出范例:

\$GNRMC, 073114. 00, A, 2237. 56240, N, 11401. 59614, E, 1. 329, 21. 11, 020916, , , A, V*37

名称	实例	单位	叙述
讯息代号	\$GNRMC		RMC 规范抬头
标准定位时间	073114.00		时时分分秒秒. 秒秒秒
定位状态	A		A = 数据可用, V = 数据不可用
纬度	2237. 56240		度度分分. 分分分分
北半球或南半球指示器	N		北半球(N)或南半球(S)
经度	11401. 59614		度度度分分. 分分分分
东半球或西半球指示器	Е		东(E)半球或西(W)半球
对地速度	1. 329	节	0.0 至 1851.8 节
对地方向	21. 11	度	实际值
日期	020916		日日月月年年
磁极变量		度	东(E)半球或西(W)半球
总和检查码	V*37		
<cr> <lf></lf></cr>			讯息终点

对地方向及地面速度 (VTG)

输出范例:

\$GNVTG, 21. 11, T, , M, 1. 329, N, 2. 462, K, A*1B

名称	实例	单位	叙述
讯息代号	\$GNVTG		VTG 规范抬头
实际对地方向	21. 11		000 至359 度
参考方向	Т		实际值
磁极对地方向			000 至 359 度
参考方向	M		磁极(1)
对地速度	1. 329	节	00.0至999.9节
单位	N		节
对地速度	2. 462	公里/小时	00.0 至 1851 公里 / 小时
单位	K	度	公里 / 小时
总和检查码	A*1B		
<cr> <lf></lf></cr>			讯息终点

卫星定位定位信息 (GGA)

输出范例:

\$GNGGA, 073114. 00, 2237. 56240, N, 11401. 59614, E, 1, 12, 0. 78, 112. 9, M, -2. 5, M, , *54

名称	实例	单位	叙述
讯息代号	\$GNGGA		GGA 规范抬头
标准定位时间	073114.00		时时分分秒秒. 秒秒秒
纬度	2237. 56240		度度分分. 分分分分
北半球或南半球指示器	N		北半球(N)或南半球(S)
经度	11401. 59614		度度度分分. 分分分分
东半球或西半球指示器	Е		东(E)半球或西(W)半球
定位代号指示器	1		参阅 表5-3
使用中的卫星数目	12		00 至 12
水平稀释精度	0. 78		0.5 至 99.9米
海拔高度	112. 9	米	-9999.9 至 99999.9 米
单位	M	米	
地表平均高度	-2.5	米	-999.9 至 9999.9 米
单位	M	米	
总和检查码	*54		
<cr> <lf></lf></cr>			讯息终点

表5-3 定位代号指示器

数值	叙述	
0	未定位或无效的定位	
1	GPS SPS 格式 (SPS 为商业用途格式),已定位	
2	偏差修正GPS (即DGPS), SPS 格式,已定位	
3	GPS PPS 格式 (PPS 为军用格式),已定位	

偏差信息 (GNSS DOP) 及卫星状态 (GSA)

输出范例:

\$GNGSA, A, 3, 19, 05, 02, 06, 17, 12, 09, 13, , , , , 1. 48, 0. 78, 1. 26, 1*01

名称	实例	单位	叙述
讯息代号	\$GNGSA		GSA 规范抬头
模式 1	A		参阅 表5-6
模式 2	3		参阅 表 5-7
卫星使用	19		信号频道 1
卫星使用	05		信号频道 2
••••	•••		
卫星使用			信号频道 12
位置精度稀释值PDOP	1.48		0.5 至 99.9

水平精度稀释值HDOP	0.78	0.5 至 99.9
垂直精度稀释值VDOP	1. 26	0.5 至 99.9
总和检查码	1*01	
<cr> <lf></lf></cr>		讯息终点

表 5-6 模式 1

数值	叙述
M	手动—强迫于二维定位或三维定位模式运作。
A	自动一允许自动切换二维定位或三维定位模式

表 5-7 模式 2

数值	叙述
定位型式 1	未定位或无效的定位
定位型式 2	二维定位
定位型式 3	三维定位

GNSS 所在位置天空中的卫星 (GSV)

输出范例:

\$GPGSV, 4, 1, 13, 02, 46, 340, 36, 05, 52, 254, 37, 06, 42, 041, 41, 09, 22, 053, 40, 0*6E \$GPGSV, 4, 2, 13, 12, 32, 282, 35, 13, 13, 185, 33, 17, 36, 131, 37, 19, 57, 119, 44, 0*66 \$GPGSV, 4, 3, 13, 20, 03, 237, , 23, 00, 038, , 25, 09, 311, 19, 42, 51, 128, 32, 0*60 \$GPGSV, 4, 4, 13, 50, 46, 123, 33, 0*50

名称	实例	单位	叙述
讯息代号	\$GPGSV		GSV 规范抬头
讯息总数	4		1 至 4
讯息号码	1		1 至 4
天空中卫星总数	13		00 至 24
卫星编号	02		
卫星仰角	46		最大值 90 度
卫星方位角	340		000 至 359 度。实际值
讯号噪声比(C/No)	36		00 至 99 dB
•••••	•••		
卫星编号	09		(01 到 32)
卫星仰角	22		最大值 90 度
卫星方位角	053		000 至 359 度。实际值
讯号噪声比(C/No)	40		00 至 99 dB
总和检查码	0*6E		
<cr> <lf></lf></cr>			讯息终点

每行最多有四颗卫星。每四颗卫星占用一条GSV,超过自动增加一条GSV语句。

含经、纬度的地理位置 (GLL)

输出范例:

\$GNGLL, 2237. 56240, N, 11401. 59614, E, 073114. 00, A, A*7C

名称	实例	单位	叙述
讯息代号	\$GPGLL		GLL 规范抬头
纬度	2237. 56240		度度分分. 分分分分
北半球或南半球指示器	N		北半球(N)或南半球(S)
经度	11401. 59614		度度度分分. 分分分分
东半球或西半球指示器	E		东(E)半球或西(W)半球
标准定位时间	073114.00		时时分分秒秒
状态	A		A = 信息可用。V = 信息不可用
总和检查码	A*7C		
<cr> <lf></lf></cr>			讯息终点