概述

计算机系统基础

任课教师:

龚奕利

yiligong@whu.edu.cn

本节内容

- Intel 处理器的历史与架构
- C 代码, 汇编代码, 机器级代码
- ■汇编语言基础:寄存器,操作数,move数据传送指令
- ■算术和逻辑操作

Intel x86 处理器

- 统治笔记本电脑、台式电脑和服务器市场
- 不断进化的设计
 - 后向兼容的特性(可以兼容到1978年设计的8086)
 - 随时间发展不断增加新的特性
- 复杂指令集计算机 (CISC)
 - 有许多不同的指令和许多不同的形式
 - 但是, Linux程序只用到很小的一部分
 - 难以比得上精简指令集计算机(RISC)的性能
 - 但Intel做到了!
 - 在速度方面是做到了,但是在低功耗方面就做得没那么成功

Intel x86 演进过程中的里程碑

日期 晶体管数量 频率(MHz) 名称 **8086** 1978 29K 5-10 ■ 第一代16位 Intel 微处理器, IBM PC 和 MS-DOS操作系统的基础 ■ 1MB 地址空间 **386** 1985 275K 16-33 ■ 第一台32位处理器,被称为IA32 ■ 增加了"平面寻址模式 flat addressing",支持Unix操作系统 ■ Pentium 4E 2004 125M 2800-3800 ■ 第一台64位 Intel x86 处理器,被称作x86-64 ■ Core 2 2006 291M 1060-3500 ■ Intel的第一个多核微处理器 ■ Core i7 2008 731M 1700-3900 ■四核


Intel x86 处理器(续)

■机器的演进

386	1985	0.3M
■ Pentium	1993	3.1M
■ Pentium/MMX	1997	4.5M
PentiumPro	1995	6.5M
■ Pentium III	1999	8.2M
■ Pentium 4	2001	42M
■ Core 2 Duo	2006	291M
■ Core i7	2008	731M

■新特性

- 支持多媒体的操作的指令
- 支持更高效条件操作的指令
- 从32位过渡到64位
- ■更多的核



前沿技术 2022.8.20

- ■Intel 13th Gen Meteor Lake处理器
- ■桌面型号
 - P核达到6.0GHz, E核达到4.3GHz
 - ■可以有8个P核,16个E核
 - 36MB L3高速缓存



x86领域另一个巨头: AMD

- ■一开始……
 - ■AMD紧随Intel之后
 - ■速度慢一点,价格便宜很多
- ■之后 ······
 - ■从DEC公司和其他走下坡路的公司里招募了许多顶级电路设计师
 - ■打造 Opteron 处理器: Pentium 4的劲敌
 - ■发展x86-64, AMD 在64位领域的自主尝试
- 近些年……
 - ■Intel采取行动
 - 引领世界半导体技术发展
 - ■AMD暂时落后
 - 依赖外部的半导体制造商
 - ■卷土重来?

Intel 64位的历史

- 2001: Intel 从 IA32 到 IA64 的激进尝试
 - 完全不同的架构 (Itanium 安腾)
 - IA32 的代码作为历史遗留执行
 - 然而表现不尽人意
- 2003: AMD 开始发展自己的解决方案
 - x86-64 (现在称作 "AMD64")
- Intel 察觉到,应该着重研发 IA64
 - 不想承认自己的错误,或者AMD更为优秀
- 2004: Intel 宣布 IA32 的 EM64T 扩展
 - 扩展内存至64位技术
 - 几乎与 x86-64 一模一样!
- 除了部分较为低廉的x86处理器外,大都支持x86-64
 - 但是, 仍有许多代码以32位模式运行

2022 Apple M2

Apple M2是苹果公司设计的一系列基于 ARM 架构的片上系统 (SoC),作为其 Mac 台式机、笔记本电脑和 iPad Pro 平板电脑的 CPU 和 GPU。



本课程选用教材的内容涵盖

■ IA32

■ 传统的x86架构

■ x86-64

- 现行的标准
- linux> gcc hello.c
- linux> gcc -m64 hello.c

■ 呈现形式

- 书中主体内容围绕 x86-64 展开
- 网络旁注中涉及 IA32
- 我们只对 x86-64 作讲解

本节内容


- Intel 处理器的历史与架构
- C 代码, 汇编代码, 机器级代码
- ■汇编语言基础:寄存器,操作数,move数据传送指令
- ■算术和逻辑操作

计算机系统基础-深入理解计算机系统(第三版)

一些定义

- 架构(指令集体系结构, ISA): 理解或书写汇编代码、机器级代码应该掌握的处理器设计的知识
 - 例如: 指令集的规范, 寄存器
- 微体系结构:架构的实现
 - 例如: 高速缓存的大小、核的频率
- 代码格式:
 - 机器代码: 处理器执行的字节级程序
 - 汇编代码: 机器代码的文本表示
- ISA举例:
 - Intel: x86, IA32, Itanium, x86-64
 - ARM: Apple M1/M2, 几乎应用在所有的手机上
 - MIPS, RISC-V
 - Loongson: LoongArch

汇编代码&机器代码之观




一个程序员应该知道:

- ■PC:程序计数器
 - 下一条指令的地址
 - ■称作"RIP" (x86-64)
- ■寄存器文件
 - ■程序频繁使用的数据
- ■条件码
 - 储存最近一次算术或逻辑运算的结果
 - 用于条件分支语句
- ■内存
 - 以字节为单位的数组
 - 代码和用户数据
 - 为程序创建栈帧

C 文件是如何转变为可执行程序的?

- ■代码文件: p1.c p2.c
- ■使用如下命令编译: gcc -Og p1.c p2.c -o p
 - ■使用最基本的优化选项 (-Og)
 - ■得到的二进制文件存放在 p 中



编译生成汇编语言

C代码(sum.c)

生成的x86-64汇编语言文件

```
sumstore:
   pushq %rbx
   movq %rdx, %rbx
   call plus
   movq %rax, (%rbx)
   popq %rbx
   ret
```

使用命令

gcc -Og -S sum.c

生成文件 sum.s

*注意:*由于不同版本的gcc或不同的编译器设置,在不同的机器(Linux, Mac OS-X)上会得到非常不同的结果。

汇编语言特点:数据类型

- 1、2、4或8字节的"整型"
 - ■数据值
 - 地址 (无类型的指针)
- 4、8或10字节的浮点型数据
- ■代码:指令的字节序列编码
- ■没有像数组或结构体这样的聚合类
 - 只是在内存中分配连续的字节

汇编语言特点:操作

■ 对存储在寄存器或内存上的数据进行算术操作

- 在内存和寄存器之间传送数据
 - 从内存向寄存器加载数据
 - 向内存存储寄存器的数据
- 控制的转移
 - 无条件跳转到过程或从过程返回
 - 条件分支语句

目标代码

sumstore的代码

0x0400595:

0x53

0x48

• 一共14个字节

0x89

• 每一个指令有

0xd3

1,3或5字节

0xe8

• 从地址

0xf2 0xff

0x0400595开 始

0xff

0xff

0x48

0x89

0x03

0x5b

0xc3

■汇编器

- 将 .s 文件汇编为 .o 文件
- 每条指令的二进制编码
- 几近完整的可执行代码
- 还缺少不同文件之间的链接

|链接器

- 解析文件之间的引用
- 与静态运行时库结合
 - 例如 malloc, printf 的代码
- 一些库是动态链接的
 - 链接发生在程序开始执行时

机器指令示例

movq %rax, (%rbx)

0x40059e: 48 89 d3

- C 代码
 - ■将 t 的值存放在 dest 指向的地方
- 汇编语言
 - 将8字节的值存储在内存中
 - 在 x86-64 术语中称为四字
 - ■操作数:

t: 寄存器 %rax

dest: 寄存器 %rbx

*dest: 内存 M[%rbx]

- 目标代码
 - 字节指令
 - 存储在地址 0x40059e 处

反汇编目标代码

反汇编后

```
0000000000400595 <sumstore>:
 400595: 53
                                  %rbx
                           push
 400596: 48 89 d3
                           mov
                                  %rdx,%rbx
 400599: e8 f2 ff ff ff callq 400590 <plus>
 40059e: 48 89 03
                                  %rax,(%rbx)
                           mov
 4005a1: 5b
                                  %rbx
                           pop
 4005a2: c3
                           retq
```

■ 反汇编器

objdump -d sum

- 检查目标代码的有用工具
- 分析指令序列的位模式
- 得到目标代码大致对应的汇编代码
- 可被用于 .out (完全可执行文件) 和 .o 文件

另一种反汇编的方式

目标代码

0x0400595: 0x53 0x48 0x89 0xd3 0xe8 0xf2 0xff 0xff 0xff 0xff 0xsf 0x48 0x89 0x03 0x5b 0xc3

反汇编后

- 在 gdb 调试器中 gdb sum disassemble sumstore
 - 反汇编过程

x/14xb sumstore

■ 检查从 sumstore 开始的14个字节

什么是可以反汇编的?

```
% objdump -d WINWORD.EXE
WINWORD.EXE: file format pei-i386
No symbols in "WINWORD.EXE".
Disassembly of section .text:

30001000 < .text>:
30001000:
30001001:
30001003:
30001005:
30001006:
```

- 任何可以被解释为可执行代码的文件
- 反汇编器检查字节内容并重构汇编源代码

本节内容:

- Intel 处理器的历史与架构
- C 代码, 汇编代码, 机器级代码
- ■汇编语言基础:寄存器,操作数,move数据传送指令
- ■算术和逻辑操作


计算机系统基础-深入理解计算机系统(第三版)

x86-64整型寄存器

%rax	%eax	%r8	%r8d
%rbx	%ebx	% r9	%r9d
%rcx	%ecx	%r10	%r10d
%rdx	%edx	%r11	%r11d
%rsi	%esi	%r12	%r12d
%rdi	%edi	%r13	%r13d
%rsp	%esp	%r14	%r14d
%rbp	%ebp	%r15	%r15d

■ 也可以只引用低1,2或4字节

一些历史: IA32寄存器



起源 (大部分已经淘汰)

累加 accumulate

计数器 counter

数据 data

基址 base

源索引 sourceindex

目的索引 destination index

栈指针 stack pointer

基址指针 base pointer


传送数据

- 传送数据
 movq Source, Dest
- 操作数类型
 - 立即数:常整型数据
 - 例如: \$0x400, \$-533
 - 类似于 C 常量,只是多了前缀 \$
 - 用1, 2或4字节编码
 - *寄存器*: 16个整型寄存器中的一个
 - 例如: %rax, %r13
 - 但 %rsp 保留为特殊用途
 - 其它的寄存器对个别指令有特殊用途
 - 内存: 内存中从寄存器指向的地址开始的8个连续字节
 - 最简单的例子: (%rax)
- 计算机系统基础-深入理解计算机系统(第三版)一些其它的寻址方式

%rax	
%rcx	
%rdx	
%rbx	
%rsi	
%rdi	
%rsp	
%rbp	

%rN

movq 操作数组合示例



单个指令无法实现数据的内存到内存传送

简单寻址模式

- 通常 (R) Mem[Reg[R]]
 - ■寄存器 R 表示内存地址
 - ■类似于 C 中的解引用

movq (%rcx),%rax


- ■偏移量 D(R) Mem[Reg[R]+D]
 - ■寄存器 R 表示一段内存区间的起始地址
 - ■常偏移量 D 表示偏移量的大小

movq 8(%rbp),%rdx

示例

```
void swap(long *xp, long *yp)
{
   long t0 = *xp;
   long t1 = *yp;
   *xp = t1;
   *yp = t0;
}
```

```
void swap(long *xp, long *yp)
{
   long t0 = *xp;
   long t1 = *yp;
   *xp = t1;
   *yp = t0;
}
```



寄存器 值
%rdi xp
%rsi yp
%rax t0
%rdx t1

```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp

movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp

movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1

movq %rax, (%rsi) # *yp = t0

ret
```

寄存器

%rdi	0x120
%rsi	0x100
%rax	
%rdx	

内存

	地址
123	0x120
	0x118
	0x110
	0x108
456	0x100


```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp

movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp


movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1

movq %rax, (%rsi) # *yp = t0


ret
```




```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```



```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```



```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```



swap:

```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```

35

简单内存寻址模式

- 通常 (R) Mem[Reg[R]]
 - ■寄存器R表示内存地址
 - ■类似于C中的解引用

movq (%rcx),%rax

- ■偏移量 D(R) Mem[Reg[R]+D]
 - ■寄存器 R 表示一段内存区间的起始地址
 - ■常偏移量 D 表示偏移量的大小

movq 8(%rbp),%rdx

完整寻址模式

■最通用的形式

```
D(Rb,Ri,S) Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]+ D]
```

- ■D: 常偏移量,1、2或4字节
- Rb: 基址寄存器, 16个整型寄存器中的任意一个
- ■Ri: 索引寄存器,除 %rsp 外的任一寄存器
- ■S: 伸缩值, 1, 2, 4或8(*为什么是这些数?*)

■特殊情况

```
(Rb,Ri) Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]]
D(Rb,Ri) Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]+D]
(Rb,Ri,S) Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]]
```

地址计算示例

%rdx	0xf000
%rcx	0x0100

表达式	地址计算	地址
0x8(%rdx)	0xf000 + 0x8	0xf008
(%rdx,%rcx)	0xf000 + 0x100	0xf100
(%rdx,%rcx,4)	0xf000 + 4*0x100	0xf400
0x80(,%rdx,2)	2*0xf000 + 0x80	0x1e080

本节内容

- Intel 处理器的历史与架构
- C 代码, 汇编代码, 机器级代码
- ■汇编语言基础:寄存器,操作数,move数据传送指令
- ■算术和逻辑操作

地址计算指令

- leaq Src, Dst
 - Src是寻址模式表达式
 - Dst目的地址表达式

■用途

- 计算地址但不发生内存引用
 - 例如, p = &x[i];
- 计算形如 x + k*y 的算术表达式
 - k = 1, 2, 4或8
- 例如

```
long m12(long x)
{
   return x*12;
}
```

编译器转换到汇编语言

```
leaq (%rdi,%rdi,2), %rax # t <- x+x*2
salq $2, %rax # return t<<2</pre>
```

一些算术操作

■ 二元操作

```
格式 计算结果
addq Src,Dest Dest = Dest + Src
subq Src,Dest Dest = Dest - Src
imulq Src,Dest Dest = Dest * Src
salq Src,Dest Dest = Dest << Src 也称为: shlq
sarq Src,Dest Dest = Dest >> Src 算术
shrq Src,Dest Dest = Dest >> Src 逻辑
xorq Src,Dest Dest = Dest ^ Src
andq Src,Dest Dest = Dest & Src
orq Src,Dest Dest = Dest & Src
orq Src,Dest Dest = Dest | Src
```

- 请注意参数的顺序
- 无符号整型和有符号整型之间没有区别(为什么?)

一些算术操作

■ 一元操作

```
incq Dest Dest = Dest + 1
decq Dest Dest = Dest - 1
negq Dest Dest = - Dest
notq Dest Dest = ~Dest
```

■ 更多的指令见课本教材

算术表达式示例

```
long arith
(long x, long y, long z)
{
  long t1 = x+y;
  long t2 = z+t1;
  long t3 = x+4;
  long t4 = y * 48;
  long t5 = t3 + t4;
  long rval = t2 * t5;
  return rval;
}
```

```
arith:
  leaq (%rdi,%rsi), %rax
  addq %rdx, %rax
  leaq (%rsi,%rsi,2), %rdx
  salq $4, %rdx
  leaq 4(%rdi,%rdx), %rcx
  imulq %rcx, %rax
  ret
```

有趣的指令

■ leaq: 加载有效地址

■ salq: 移位

■ imulq: 乘法

• 但是只使用了一次

理解算术表达式示例

```
long arith
(long x, long y, long z)
{
  long t1 = x+y;
  long t2 = z+t1;
  long t3 = x+4;
  long t4 = y * 48;
  long t5 = t3 + t4;
  long rval = t2 * t5;
  return rval;
}
```

```
arith:
  leaq (%rdi,%rsi), %rax # t1
  addq %rdx, %rax # t2
  leaq (%rsi,%rsi,2), %rdx
  salq $4, %rdx # t4
  leaq 4(%rdi,%rdx), %rcx # t5
  imulq %rcx, %rax # rval
  ret
```

寄存器	用途
%rdi	参数 x
%rsi	参数 y
%rdx	参数 z
%rax	t1, t2, rval
%rdx	t4
%rcx	t5

程序的机器级表示I: 总结

- Intel 处理器的历史与架构
 - 不断演进的设计产生了很多奇怪之处
- C 代码, 汇编代码, 机器级代码
 - 新的可见状态:程序计数器,寄存器...
 - 编译器需要将语句、表达式和过程转换成低级的指令序列
- 汇编语言基础:寄存器,操作数,move 数据传送指令
 - x86-64 的move 指令囊括了各类型的数据传送形式
- 算术和逻辑操作
 - C 编译器会分辨出不同的指令组合,并执行计算