Principes de fonctionnement des machines binaires

2019/2020

Pierluigi Crescenzi

Université de Paris, IRIF








- Tests et examens
 - CC : résultat des tests en TD / TP (semaine 4 et semaine 10/11)
 - E0 : partiel (samedi 26 octobre)
 - E1 : examen (19 décembre de 8h30 à 11h:30)
 - Fxamen écrit
 - E2 : examen fin juin
- Notes finales
 - Note session 1:25% CC + 25% E0 + 50% E1
 - Note session 2 : max(E2, 33% CC + 67% E2)
- Rappel
 - Pas de note ⇒ pas de moyenne ⇒ pas de semestre
- Site web
 - moodlesupd.script.univ-paris-diderot.fr


- Numération et arithmétique
- Numération et arithmétique en machine
- Numérisation et codage (texte, images)
- Compression, cryptographie, contrôle d'erreur
- Logique et calcul propositionnel
- Circuits numériques

- De quoi sont constitués (principalement pour ce qui nous concerne) les ordinateurs ?
 - D'un processeur effectuant des opérations élémentaires (CPU)
 - D'une mémoire interne
 - Les deux s'échangeant des informations continument
 - D'une mémoire externe et de dispositifs d'entrée et de sortie



- Les ordinateurs sont des circuits complexes mais dont le principe de fonctionnement est assez simple
 - Le cœur est le processeur dont le rôle est d'exécuter des instructions en provenance de la mémoire
 - Une instruction est lue depuis la mémoire et interprétée en
 - Lisant des valeurs depuis la mémoire
 - Sélectionnant la partie du circuit permettant de réaliser la fonction booléenne correspondante
 - Écrivant le résultat en mémoire
 - Les instructions sont codées
 - Le code permet par l'intermédiaire d'un décodeur de sélectionner le circuit qui réalisera le calcul
 - Les codes sont des mots binaires
 - Par exemple pour un processeur de la famille Little Computer
 3, la négation du registre R1 se code sur 16 bits par
 1001001001111111

• L'exécution d'une instruction consiste en les opération



EXECUTE

Sélectionnant les parties nécessaires de la circuiterie de sorte que

- Les circuits réalisent la fonction booléenne en lisant les opérandes
- Les sorties des circuits soient injectées dans les registres
- Chargeant éventuellement les opérandes de sortie situées dans les registres dans les unités de mémoire concernées
- Passer à l'instruction suivante (généralement passage en séquence, mais parfois saut "if-then")


- Une machine à mots de 16 bits avec 8 registres de 16 bits et une mémoire vive (RAM)
 - Espace d'adressage de 2¹⁶ mots
 - Les registres sont nommés R0-R7
 - Une instruction est toujours codée sur 16 bits (un mot)
 - Arithmétique signée en complément a deux (pas de flottants)
 - La machine possède un registre d'état (CC)
 - Des indicateurs positionnés par certaines instructions lorsque certaines conditions sont rencontrées
 - N (valeur négative produite)
 - P (valeur positive produite)
 - Z (valeur nulle produite)
 - La machine possède un pointeur d'instruction (PC) contenant à tout instant l'adresse de la prochaine instruction à exécuter


- Mon premier programme
 - Additionne deux nombres en mémoire

```
.ORIG x3000
LD R0, memi
LD R1, memj
ADD R2, R0, R1
ST R2, memk
HALT
memi
.FILL #23
memj
.FILL #78
memk
.BLKW #1
.END
```

- L'assembleur permet d'utiliser des symboles pour désigner des adresses mémoire (données ou instructions)
- L'assembleur fournit des pseudos-instructions permettant de déclarer des données, des adresses spéciales, etc
 - .ORIG : adresse de chargement en machine du programme
 - ORIG x3000 : pseudo-instruction permettant de charger le programme assemblé à partir de l'adresse 0x3000
 - .FILL : adresse d'un mot de 16 bits (variable)
 - vari .FILL x1234 : déclaration de mot mémoire (16 bits), initialisé aux valeur 0x1234
 - .BLKW : adresse d'un groupe de mots de 16 bits
 - o zone .BLKW #25 : déclaration d'une zone de mémoire de 25 mots
 - .STRINGZ : adresse d'une chaîne de caractères
 - hello .STRINGZ "Bonjour" : permet de déclarer une zone initialisée avec les caractères de la chaîne
 - o Un caractère NUL est inséré à la fin pour marquer celle-ci
 - Un caractère par mot de 16-bits
 - .END : fin du code source du programme assembleur

Instructions





- Multiplication par 10
 - $\blacksquare R0 \leftarrow 10 \times R1$

.ORIG	x3000
ADD	R0,R1,R1
ADD	R0,R0,R0
ADD	R0,R0,R1
ADD	R0,R0,R0
HALT	
.END	

- x-ou
 - $lacksquare R3 \leftarrow R1 \oplus R2$

.ORIG	x3000
NOT	R1,R1
AND	R3,R1,R2
NOT	R1,R1
NOT	R2,R2
AND	R4,R1,R2
NOT	R2,R2
NOT	R3,R3
NOT	R4,R4
AND	R3,R3,R4
NOT	R3,R3
HALT	
.END	

- Nombre de bits égal à 1
 - $R0 \leftarrow \text{nombre de bits \'egal \`a } 1 \text{ dans } R1$

	.ORIG	x3000
	AND	R0,R0,#0
	ADD	R1,R1,#0
	BRzp	skipf
	ADD	R0,R0,#1
skipf	AND	R2,R2,#0
	ADD	R2,R2,#15
loop	ADD	R1,R1,R1
	BRzp	skip
	ADD	R0,R0,#1
skip	ADD	R2,R2,#-1
	BRp	loop
	HALT	
	.END	