Informatique embarquée

Systèmes d'exploitation temps réel (RTOS)

Philippe.Plasson@obspm.fr

Systèmes d'exploitation temps réel (RTOS)

- 1. Définition
- 2. Services et composants fonctionnels d'un RTOS (Tâches, queues de message, timers, interruptions, sémaphores, mutex, ...)
- 3. Problèmes classiques : inversion de priorité, deadlock, ...
- 4. Temps d'exécution, temps de réponse, ordonnançabilité.
- 5. Aperçu des produits disponibles sur le marché

Systèmes d'exploitation temps réel (RTOS)

1. Définition

- 2. Services et composants fonctionnels d'un RTOS (Tâches, queues de message, timers, interruptions, sémaphores, mutex, ...)
- 3. Problèmes classiques : inversion de priorité, deadlock, ...
- 4. Temps d'exécution, temps de réponse, ordonnançabilité.
- 5. Aperçu des produits disponibles sur le marché

RTOS Définition

- Un OS temps réel (Real-Time OS = RTOS), ou encore noyau temps réel, apporte un certain nombre de services facilitant la conception et la mise au point des applications embarquées temps réel.
- En particulier, un OS temps réel apporte la notion de programmation multi-tâches et de pseudo-parallélisme.
- La programmation multi-tâches permet de concevoir une application sous la forme d'un ensemble de tâches indépendantes, c'est-à-dire ayant leur propre fil d'exécution
 - Chaque tâche a sa propre pile et son propre contexte d'exécution
 - Synonyme de tâche = thread (fil) → on parle aussi de multithreading

RTOS Définition

- Un RTOS propose généralement différentes possibilités d'ordonnancement :
 - Time-slicing ou non
 - Ordonnancement selon les priorités
 - Ordonnancement préemptif ou non
 - Algorithme d'ordonnancement RMS pour les tâches périodiques
 - ...

RTOS Définition

- Les tâches interagissent entre elles via
 - l'échange de messages asynchrones (c'est-à-dire non bloquants) transitant par des queues de messages
 - des mécanismes de synchronisation :
 - sémaphores,
 - mutex,
 - événements
- Le chef d'orchestre du RTOS s'appelle l'ordonnanceur.
 - L'ordonnanceur, en fonction d'une politique d'ordonnancement donnée, a pour rôle de gérer la machine à états de chaque tâche.
 - Lors de chaque appel à une fonction du RTOS (envoi de message, réception de message, obtention d'une sémaphore, libération d'une sémaphore, etc.), l'ordonnanceur est appelé et décide quelle tâche doit s'exécuter.
 - Si une préemption doit avoir lieu, c'est l'ordonnanceur qui va déclencher les mécanismes de sauvegarde / restauration des contextes d'exécution.

Systèmes d'exploitation temps réel (RTOS)

- 1. Définition
- 2. Services et composants fonctionnels d'un RTOS (Tâches, queues de message, timers, interruptions, sémaphores, mutex, ...)
- 3. Problèmes classiques : inversion de priorité, deadlock, ...
- 4. Temps d'exécution, temps de réponse, ordonnançabilité.
- 5. Aperçu des produits disponibles sur le marché

Services et composants d'un RTOS Les tâches - Machine à états d'une tâche

Non-existent

Dormant

Non-existent

Creating

Deleting

Deleting

- C'est le rôle de l'ordonnanceur, en fonction d'une politique d'ordonnancement donnée, de gérer la machine à états de chaque tâche.
 - politique d'ordonnancement donnée, de gérer la machine à états de chaque tâche.
 A un instant donné (dans un système mono-core), une seule tâche peut être dans l'état Executing

 Deleting

 Ready

 Yielding

 Dispatching

 Blocking

 Blocking

Deleting

Services et composants d'un RTOS Les tâches - Initialisation

- Un RTOS offre des services pour initialiser, configurer et démarrer les tâches.
- Avec RTEMS, ce sont les fonctions rtems_task_create() et rtems_task_start() qui permettent de faire cela.

Services et composants d'un RTOS Les tâches - Initialisation

- Soit 2 tâches TSK1 et TSK2
 - Les 2 tâches affichent leur compteur d'exécution en boucle
 - Les 2 tâches sont complètement indépendantes
 - La tâche TASK1 est plus prioritaire que la tâche TASK2
 - On choisit un mode d'ordonnancement préemptif selon les priorités

TSK1 priority = 1

TSK2 priority = 2

Services et composants d'un RTOS Les tâches - Initialisation

```
#define TASK1 PRIORITY 1
                                                                        Le mode préemptif est
#define TASK2 PRIORITY 2
#define TASK STACK SIZE 10240
                                                                        activé.
                                                                        Le time-slicing est
rtems id task id 1;
                                                                        désactivé.
rtems id task id 2;
                                                                       Toutes les
rtems task Init(rtems task argument argument)
                                                                        interruptions sont
                                                                        activées.
  rtems status code status;
  status = rtems task create(rtems build name('T', 'S', 'K', '1')
            TASK1 PRIORITY, TASK STACK SIZE,
           RTEMS PREEMPT | RTEMS NO TIMESLICE | RTEMS INTERRUPT LEVEL(0),
            RTEMS LOCAL | RTEMS FLOATING POINT, &task id 1);
  status = rtems task create(rtems build name('T', 'S', 'K', '2'),
           TASK2 PRIORITY, TASK STACK SIZE,
           RTEMS PREEMPT | RTEMS NO TIMESLICE | RTEMS INTERRUPT LEVEL(0),
            RTEMS LOCAL | RTEMS FLOATING POINT, &task id 2);
  status = rtems task start(task id 1, task 1, 1); <
                                                                   Le point d'entrée de la
  status = rtems task start(task id 2, task 2, 1);
                                                                   tâche task id 1 est la
                                                                   fonction task_1()
  status = rtems task delete(RTEMS SELF);
```

Services et composant d'un RTOS Les tâches – Fonctions d'entrée

- Le code ci-dessous correspond aux fonctions d'entrée de la tâche 1 et de la tâche 2.
- L'exécution du programme montre que seul la tâche 1 est active. Elle est plus prioritaire que la tâche 2 et ne rend jamais la main.
- La fonction d'entrée d'une tâche a généralement la structure d'une boucle infinie qui attend des événements et les traite.


```
rtems_task task_1(rtems_task_argument unused) {
    while (1) {
        task_counter[T1]++;
        print_task_counter();
    }
}
```

```
rtems_task task_2(rtems_task_argument unused) {
    while (1) {
        task_counter[T2]++;
        print_task_counter();
    }
}
```

```
0.00000
               T1 = 1
                          T2 = 0
0.00000
               T1 = 2
                          T2 = 0
0.00000
               T1 = 3
                          T2 = 0
0.00000
               T1 = 4
                          T2 = 0
0.000000
               T1 = 5
                          T2 = 0
0.00000
               T1 = 6
                          T2 = 0
0.010000
               T1 = 7
                          T2 = 0
0.220000
               T1 = 155
                          T2 = 0
0.220000
               T1 = 156
                          T2 = 0
0.220000
               T1 = 157
                          T2 = 0
0.220000
               T1 = 158
                          T2 = 0
0.230000
               T1 = 159
                          T2 = 0
```

Services et composant d'un RTOS Les tâches

Le diagramme ci-dessous montre le chronogramme des tâches TSK1 et TSK2



Services et composants d'un RTOS Gestion du temps

- Les RTOS offrent des services permettant de gérer le temps.
- Un concept important est le concept de « tick système » : c'est l'unité de temps du RTOS dans laquelle sont exprimés tous les délais et timeouts manipulés par les services du RTOS.
- Le valeur du tick est généralement configurable en nombre de μs.
 - Dans l'exemple ci-dessous, on configure le tick de RTEMS pour valoir 10000 µs soit 10 ms.

#define CONFIGURE_MICROSECONDS_PER_TICK 10000

Services et composants d'un RTOS Gestion du temps

- Les RTOS mette à disposition des fonctions permettant de mesurer le temps.
- L'exemple ci-dessous fait appel à la fonction RTEMS rtems_clock_get() qui retourne le nombre de ticks système écoulés depuis le démarrage de l'application :

```
void print_task_counter() {
    uint32_t i;
    uint32_t time;

    rtems_clock_get( RTEMS_CLOCK_GET_TICKS_SINCE_BOOT, &time );

    printf("%f\t", (float)(time) / 100.f );

    for (i=0; i<TASKS_TO_PRINT; i++) {
        printf("T%d = %d\t\t",i+1,task_counter[i]);
    }
    printf("\n");
}</pre>
```

Services et composants d'un RTOS Les tâches – Suspension avec délai

- On fait évoluer le code des tâches en ajoutant un appel au RTOS permettant de suspendre les tâches pendant un certain nombre de ticks système (fonction rtems_task_wake_after()).
- Un tick système vaut ici 10 ms : i.e. le timer matériel associé au gestionnaire du temps du RTOS est réglé pour délivrer une interruption toutes les 10 ms.
- La tâche 1 se réveille toutes les 100 ms.
- La tâche 2 se réveille toutes les 50 ms.
- Quand la tâche 1 s'endort (est suspendue), la tâche 2, moins prioritaire peut prendre la main.


```
rtems_task task_1(rtems_task_argument unused) {
  while (1) {
    task_counter[T1]++;
    print_task_counter();
    rtems_task_wake_after(10); // 10 ticks = 100 ms
  }
}
```

```
rtems_task task_2(rtems_task_argument unused) {
  while (1) {
    task_counter[T2]++;
    print_task_counter();
    rtems_task_wake_after(5); // 5 ticks = 50 ms
  }
}
```

```
0.00000
                T1 = 1
                                 T2 = 0
0.00000
                T1 = 1
                                 T2 = 1
0.050000
                T1 = 1
                                 T2 = 2
0.100000
                T1 = 2
                                 T2 = 2
0.100000
                T1 = 2
                                 T2 = 3
0.150000
                T1 = 2
                                 T2 = 4
0.200000
                T1 = 3
                                 T2 = 4
0.200000
                T1 = 3
                                 T2 = 5
0.250000
                T1 = 3
                                 T2 = 6
0.300000
                T1 = 4
                                 T2 = 6
0.300000
                T1 = 4
                                 T2 = 7
0.350000
                T1 = 4
                                 T2 = 8
0.400000
                T1 = 5
                                 T2 = 8
0.400000
                T1 = 5
                                 T2 = 9
0.450000
                T1 = 5
                                 T2 = 10
0.500000
                T1 = 6
                                 T2 = 10
0.500000
                T1 = 6
                                 T2 = 11
0.550000
                T1 = 6
                                 T2 = 12
```

Services et composant d'un RTOS Les tâches

Le diagramme ci-dessous montre le chronogramme des tâches TSK1 et TSK2



Services et composants d'un RTOS Echange de messages


- On souhaite désormais faire évoluer l'application de telle sorte que les 2 tâches communiquent entre elles.
- Tous les RTOS offre un service d'échange de messages basé sur l'utilisation de composants « Queues de messages »
 - Chaque queue de messages peut contenir 1 ou plusieurs messages.
 - Service « send » permet de poster un message.
 - Service « receive » permet de lire un message.
- Les queues de messages fonctionnent généralement comme des FIFO.
- Les RTOS proposent cependant des fonctions permettant aussi de poster des messages selon une approche LIFO.

Services et composants d'un RTOS Echange de messages

- Trois modes de lecture des messages sont possibles :
 - Attente bloquante sans timeout : si une tâche appelle le service « receive » sur une queue de message vide, cela a pour effet de bloquer la tâche (état suspendu) jusqu'à ce qu'un message soit présent dans la queue de message.
 - Attente bloquante avec timeout : au bout d'un délai (timeout) exprimé en ticks système, la tâche va reprendre son exécution même si aucun message n'a été reçu.
 - Pas d'attente : si aucun message n'est présent dans la queue de messages, la tâche va continuer son exécution sans attendre.

Services et composants d'un RTOS Echange de messages

- Les 2 tâches TSK1 et TSK2 communiquent entre elles via une queue de message pouvant contenir 3 messages, chaque message ayant une taille de 4 octets.
- La tâche TSK1 lit les messages (lecture bloquante sans timeout) et la tâche TSK2 produit les messages.



Services et composants d'un RTOS Echange de messages

```
#define TASK1 PRIORITY 1
#define TASK2 PRIORITY 2
#define TASK STACK SIZE 10240
#define MESSAGE QUEUE COUNT 3
#define MESSAGE QUEUE SIZE 4
                                                        Avec RTEMS, la création d'une queue
rtems id task id 1;
                                                        de message se fait à l'aide de la
rtems id task id 2;
                                                         fonction
rtems id message queue id 1;
                                                         rtems_message_queue_create()
rtems task Init(rtems task argument argument) {
 rtems status code status;
 status = rtems task create(rtems build name('T', 'S', 'K', '1'),
           TASK1_PRIORITY, TASK_STACK_SIZE,
           RTEMS PREEMPT | RTEMS NO TIMESLICE | RTEMS ASR | RTEMS INTERRUPT LEVEL(0),
           RTEMS LOCAL | RTEMS FLOATING POINT, &task id 1);
 status = rtems task create(rtems build name('T', 'S', 'K', '2'),
           TASK2 PRIORITY, TASK STACK SIZE,
           RTEMS PREEMPT | RTEMS NO TIMESLICE | RTEMS ASR | RTEMS INTERRUPT LEVEL(0),
           RTEMS LOCAL | RTEMS FLOATING POINT, &task id 2);
 status = rtems message queue create(rtems build name('M','S','Q', '1'),
           MESSAGE QUEUE COUNT, MESSAGE QUEUE SIZE,
           RTEMS LOCAL | RTEMS PRIORITY, &message queue id 1);
```

Services et composant d'un RTOS Echange de messages

- La tâche TSK1 se met en attente de messages sur la queue de message MSQ1.
- Dès qu'elle reçoit un message, elle affiche son contenu.

Services et composant d'un RTOS Echange de messages

- La tâche TSK2 poste des messages (valeur de son compteur d'exécution) dans la queue de messages MSQ1.
- Si la queue de messages est pleine, elle affiche un message d'alerte.

```
#define BUFFER SIZE 1
rtems task task2(rtems task argument unused) {
 uint32 t buffer[BUFFER SIZE];
 rtems status code status;
 while (1) {
   buffer[0] = task counter[T2];
   status = rtems message queue send (message queue id 1, buffer, sizeof (uint32 t));
   if (status == RTEMS TOO MANY) {
     printf("MSQ1 is full\n");
   task counter[T2]++;
   print task counter();
```


Services et composant d'un RTOS Echange de messages

Le résultat de l'exécution du programme est donné cidessous : les tâches TSK1 et TSK2 s'exécutent de façon alternative.

```
0.00000
                T1 = 1
                                T2 = 0
MSQ1 = 0
0.00000
                T1 = 1
                                T2 = 1
0.00000
                T1 = 2
                                T2 = 1
MSQ1 = 1
                T1 = 2
                                T2 = 2
0.000000
0.010000
                T1 = 3
                                T2 = 2
MSQ1 = 2
0.010000
                                T2 = 3
                T1 = 3
0.010000
                T1 = 4
                                T2 = 3
MSO1 = 3
0.010000
                T1 = 4
                                T2 = 4
0.010000
                                T2 = 4
                T1 = 5
MSQ1 = 4
0.020000
                T1 = 5
                               T2 = 5
0.020000
                T1 = 6
                                T2 = 5
MSQ1 = 5
```

Services et composant d'un RTOS Ré-ordonnancement suite à un envoi de message

Le diagramme ci-dessous montre le chronogramme des tâches TSK1 et TSK2



Services et composant d'un RTOS Echange de messages

- Que se passerait-il si l'on inversait les priorités de TSK1 et TSK2 ?
 - Priorité de TSK1 = 3
 - Priorité de TSK2 = 2

0.000000	T1 = 0	T2 = 1	
0.00000	T1 = 0	T2 = 2	
0.00000	T1 = 0	T2 = 3	
MSQ1 is full			
0.010000	T1 = 0	T2 = 4	
MSQ1 is full			
0.020000	T1 = 0	T2 = 5	
MSQ1 is full			
0.020000	T1 = 0	T2 = 6	
MSQ1 is full			
0.020000	T1 = 0	T2 = 7	
MSQ1 is full			
0.020000	T1 = 0	T2 = 8	
MSQ1 is full			
0.030000	T1 = 0	T2 = 9	
MSQ1 is full			
0.030000	T1 = 0	T2 = 10	


- TSK2 devenant plus prioritaire reste continuellement active.
- Aucun appel bloquant ne la fait passer dans l'état « blocked »

 TSK1 p'est jamais activée
 - → TSK1 n'est jamais activée

- On souhaite faire évoluer l'application de telle sorte que, quand la queue de message MSQ1 est pleine, la tâche TSK2 productrice des messages suspende son exécution en attente d'un signal de la tâche TSK1 consommatrice des messages.
- La tâche TSK1, quand elle s'exécute, doit vider la queue de message MSQ2, et une fois la queue de message vide, envoyer un signal à la tâche TSK2 qui va pouvoir à nouveau remplir la queue de messages jusqu'à ce qu'elle devienne pleine.
- Pour atteindre ce but, on a besoin d'un service permettant de « synchroniser » les 2 tâches.

- Un RTOS offre généralement un ou plusieurs services de synchronisation
 - Sémaphores
 - Un compteur est associé à chaque sémaphore.
 - Service « put » / « release » incrémente la sémaphore.
 - Service « get » / « obtain » décrémente la sémaphore. Si une tâche appelle le service « get » / « obtain » sur une sémaphore dont le compteur vaut 0, cela a pour effet de bloquer la tâche (état suspendu).
 - 2 cas d'utilisation :
 - 1. exclusions mutuelles (protection des ressources partagées, sections critiques)
 - notification d'événements
 - Groupes d'événements : utilisés pour gérer la notification d'événements multicast (1 émetteur, n récepteur).
 - Mutex : sémaphore binaire permettant de gérer les exclusions mutuelles.

- SEM1 est une sémaphore binaire dont le compteur est initialisé à 0 au démarrage.
- Quand TSK2 a terminé de remplir MSQ1, elle demande à « obtenir » le sémaphore → elle se bloque en attente que le sémaphore soit positionné à 1 par TSK1 via un appel « release ».



```
#define TASK1 PRIORITY
#define TASK2 PRIORITY
#define TASK STACK SIZE 10240
#define MESSAGE QUEUE COUNT
#define MESSAGE QUEUE SIZE 4
rtems id task id 1;
rtems id task id 2;
rtems id message queue id 1;
rtems id semaphore id 1;
rtems task Init(rtems task argument argument) {
  rtems status code status;
  status = rtems task create(rtems build name('T','S','K', '1'),
          TASK1 PRIORITY, TASK STACK SIZE,
                                                                                         Création d'une
          RTEMS PREEMPT | RTEMS NO TIMESLICE | RTEMS ASR | RTEMS INTERRUPT LEVEL(0),
          RTEMS LOCAL | RTEMS FLOATING POINT, &task id 1);
                                                                                         sémaphore
 status = rtems task create(rtems build name('T', 'S', 'K', '2'),
                                                                                         binaire dont le
          TASK2 PRIORITY, TASK STACK SIZE,
                                                                                         compteur est
          RTEMS PREEMPT | RTEMS NO TIMESLICE | RTEMS ASR | RTEMS INTERRUPT LEVEL(0),
          RTEMS LOCAL | RTEMS FLOATING POINT, &task id 2);
                                                                                         initialisé à 0
 status = rtems message queue create(rtems build name('M','S','Q', '1'),
          MESSAGE QUEUE COUNT, MESSAGE QUEUE SIZE,
          RTEMS LOCAL | RTEMS PRIORITY, &message queue id 1)
  status = rtems semaphore create (rtems build name ('S', 'E', 'M', '1'),
                    O, RTEMS PRIORITY | RTEMS SIMPLE BINARY SEMAPHORE,
                    0, &semaphore id 1);
```

■ Le code de task_2() est modifié de cette façon :

```
rtems task task 2(rtems task argument unused) {
 uint32 t buffer[BUFFER SIZE];
 rtems status code status;
 while (1) {
   buffer[0] = task counter[T2];
   status = rtems message queue send(message queue id 1, buffer, sizeof(uint32 t));
   if (status == RTEMS TOO MANY) {
     printf("message queue id 1 is full\n");
     rtems semaphore obtain (semaphore id 1, RTEMS WAIT, RTEMS NO TIMEOUT);
   task counter[1]++;
   print task counter();
                                        Quand TSK2 a terminé de remplir
                                        MSQ1, elle demande à « obtenir » le
                                        sémaphore → elle se bloque en attente
                                        que le sémaphore soit positionné à 1
                                        par TSK1 via un appel « release ».
```

```
rtems task task 1(rtems task argument unused) {
 uint32 t buffer[BUFFER SIZE];
 size t size;
 rtems status code status;
 uint32 t count;
 while (1) {
   status = rtems message queue receive (message queue id 1, buffer, &size,
                 RTEMS WAIT, RTEMS NO TIMEOUT);
   if (status == RTEMS SUCCESSFUL) {
     task counter[T1]++;
     print task counter();
     printf("message queue id 1 = %d\n", buffer[0]);
     rtems message queue get number pending (message queue id 1, &count);
     printf("count = %d\n", count);
     if (count == 0) {
       status = rtems semaphore release(semaphore id 1);
                                              Quand TSK1 a terminé de vider la
                                              queue de messages, alors elle
                                              positionne le sémaphore à 1 en
```


appelant la fonction « release ». Ceci va avoir pour effet de débloquer TSK2 et donc de suspendre TSK1 qui est moins


prioritaire.

Résultat de l'exécution de l'application : quand TSK2 a terminé de remplir MSQ1, TSK1 commence à s'exécuter et à dépiler les messages.

0.00000	T1 = 0	T2 = 1
0.00000	T1 = 0	T2 = 2
0.00000	T1 = 0	T2 = 3
MSQ1 is full		
0.000000	T1 = 1	T2 = 3
MSQ1 = 0		
count = 2		
0.010000	T1 = 2	T2 = 3
MSQ1 = 1		
count = 1		
0.010000	T1 = 3	T2 = 3
MSQ1 = 2		
count = 0		
0.010000	T1 = 3	T2 = 4
0.010000	T1 = 3	T2 = 5
0.010000	T1 = 3	T2 = 6
0.020000	T1 = 3	T2 = 7
MSQ1 is full		
status = 0		
0.020000	T1 = 4	T2 = 7
MSQ1 = 4		
count = 2		
0.020000	T1 = 5	T2 = 7
MSQ1 = 5		
count = 1		
0.020000	T1 = 6	T2 = 7
MSQ1 = 6		
count = 0		
0.030000	T1 = 6	T2 = 8
0.030000	T1 = 6	T2 = 9

■ Le diagramme ci-dessous montre le chronogramme des tâches TSK1 et TSK2






Services et composant d'un RTOS Les timers logiciels

- Dans le domaine des applications temps réel et embarquées, il est souvent nécessaire de déclencher des traitements périodiques.
- Ceci peut être réalisé en utilisant des tâches qui vont s'endormir pendant x ticks systèmes.
- La plupart des RTOS intègre des composants « timer logiciel » permettant de faciliter la mise en œuvre de ces traitements périodiques.
- Les timers logiciels peuvent aussi être utilisés pour déclencher un traitement qui ne s'exécutera qu'une seule fois mais de façon différée, au bout de x ticks système : on parle de timer « one-shot ».

Services et composant d'un RTOS Les timers logiciels

- On souhaite complexifier notre application en ajoutant une tâche TSK3 qui sera déclenchée de façon périodique, toutes les 100 ms (10 ticks), par une timer logiciel TIM1.
- On utilise par ailleurs une nouvelle queue de message MSQ2 pour assurer la communication entre TIM1 et TSK3.



```
On définit un timer logiciel TIM1 en
#define TASK3 PRIORITY 1
                                                          lui associant une fonction de
                                                          traitement timer_1_entry() qui sera
                                                          déclenchée au bout de 10 ticks
rtems id task id 3;
                                                           (100 ms)
rtems id message queue id 2;
rtems id timer id 1;
rtems task Init(rtems task argument argument)
  status = rtems task create(rtems brild name('T', 'S', 'K', '3'),
        TASK3 PRIORITY, TASK STACK FIZE,
       RTEMS PREEMPT | RTEMS NO TIMESLICE | RTEMS ASR | RTEMS INTERRUPT LEVEL(0),
        RTEMS LOCAL | RTEMS FLOATING POINT, &task id 3);
  status = rtems message queue create(rtems build name('M', 'S', 'Q', '2'),
       MESSAGE QUEUE COUNT, MESSAGE QUEUE SIZE,
       RTEMS LOCAL | RTEMS PRIORITY, &message queue id 2);
  status = rtems timer create (rtems build name ('T', 'I', 'M', '1'), &timer id 1);
  status = rtems timer fire after(timer id 1, 10, timer 1 entry, 0); // 10 ticks = 100 ms
  status = rtems task start(task id 3, task 3, 1);
```

Ci-dessous le code de la fonction timer_1_entry() associée au timer logiciel TIM1 :

```
#define BUFFER_SIZE 1

void timer_1_entry(rtems_id timer_id, void* timer_input) {
    static uint32_t data = 0;
    rtems_status_code status;

    data++;

    status = rtems_message_queue_send(message_queue_id_2, &data, sizeof(uint32_t));

    status = rtems_timer_fire_after(timer_id_1, 10, timer_1_entry, 0); // 10 ticks = 100 ms
}
```

La fonction RTEMS

rtems_timer_fire_after() permet de réarmer le timer → ainsi, le timer TIM1 a bien un déclenchement périodique

Ci-dessous le code de la tâche TSK3 :

T1 = 33


0.200000

	0.090000	T1 = 15	T2 = 20	T3 = 0
	0.090000	T1 = 15	T2 = 21	T3 = 0
	0.090000	T1 = 15	T2 = 22	T3 = 0
	0.090000	T1 = 15	T2 = 23	T3 = 0
	MSQ1 is full			
-	0.100000	T1 = 15	T2 = 23	T3 = 1
	0.100000	T1 = 16	T2 = 23	T3 = 1
	MSQ1 = 20			
	count = 2			
	0.100000	T1 = 17	T2 = 23	T3 = 1
	MSQ1 = 21			
	count = 1			
	0.100000	T1 = 18	T2 = 23	T3 = 1
4	MSQ1 = 22			
	0.190000	T1 = 31	T2 = 43	T3 = 1
	MSQ1 = 40			
	count = 2			
	0.190000	T1 = 32	T2 = 43	T3 = 1
	MSQ1 = 41			
	count = 1			
	0.200000		T2 = 43	T3 = 2
	0.190000	T1 = 33	T2 = 43	T3 = 2
	MSQ1 = 42			
	count = 0			
	0.200000	T1 = 33	T2 = 44	T3 = 2
	0.200000	T1 = 33	T2 = 45	T3 = 2

La tâche TSK3 se déclenche toutes les 100 ms.

T3 = 2


- Les fonctions appelées par les timers logiciels (comme timer_1_entry() dans notre exemple) s'exécutent dans le thread système du RTOS qui a la priorité la plus forte.
- Il est conseillé de ne pas implémenter directement les traitements dans ces fonctions associées aux timers.
- Il faut poster un message (ou déclencher un événement) qui permettra d'activer une tâche qui effectuera le traitement dans son propre thread.



Services et composants d'un RTOS Gestionnaire d'interruptions

- Les RTOS offrent des mécanismes permettant d'installer des gestionnaires d'interruption, c'est-à-dire les routines (ISR) permettant de répondre aux interruptions.
- Comme pour les routines de traitement des timers logiciels, il est fortement conseillé de ne pas implémenter directement les traitements dans les gestionnaires d'interruptions.
 - L'objectif est de pouvoir réactiver au plus vite l'interruption afin de ne pas retarder le traitement des nouvelles interruptions.
 - Dans la routine de traitement de l'interruption, il faut donc poster un message (ou déclencher un événement) qui permettra d'activer une tâche qui effectuera le traitement dans son propre thread avec sa propre priorité.

Services et composants d'un RTOS Gestionnaire d'interruptions



Services et composants d'un RTOS Gestionnaire d'interruptions

```
Installation d'une routine
rtems task Init(rtems task argument argument)
                                                                          d'interruption isr_handler()
                                                                          associée à l'interruption
                                                                          matérielle n°1
    set vector(isr handler, (rtems vector number) (0x10+1), 1);
#define BUFFER SIZE 1
                                                                          Routine de traitement de
                                                                          l'interruption
rtems isr isr handler(rtems vector number vector) {
    static uint32 t data = 0;
    rtems status code status;
    data++;
    status = rtems message queue send(message queue id 2, &data, sizeof(uint32 t));
void timer 1 entry(rtems id timer id, void* timer input) {
                                                                          Déclenchement de
                                                                          l'interruption dans la routine
    rtems status code status;
                                                                          de traitement du timer
    force interrupt(1);
    status = rtems timer fire after(timer id 1, 10, timer 1 entry, 0); // 10 ticks = 100 ms
```

Services et composant d'un RTOS Gestionnaire d'interruptions

T1 = 33

0.200000


	0.090000	T1 = 15	T2 = 20	T3 = 0
	0.090000	T1 = 15	T2 = 21	T3 = 0
	0.090000	T1 = 15	T2 = 22	T3 = 0
	0.090000	T1 = 15	T2 = 23	T3 = 0
	MSQ1 is full			
-	0.100000	T1 = 15	T2 = 23	T3 = 1
	0.100000	T1 = 16	T2 = 23	T3 = 1
	MSQ1 = 20			
	count = 2			
	0.100000	T1 = 17	T2 = 23	T3 = 1
	MSQ1 = 21			
	count = 1			
	0.100000	T1 = 18	T2 = 23	T3 = 1
7	MSQ1 = 22			
	0.190000	T1 = 31	T2 = 43	T3 = 1
	MSQ1 = 40			
	count = 2			
	0.190000	T1 = 32	T2 = 43	T3 = 1
	MSQ1 = 41			
_	count = 1			
	0.200000	T1 = 33	T2 = 43	T3 = 2
	0.190000	T1 = 33	T2 = 43	T3 = 2
	MSQ1 = 42			
	count = 0			
		T1 = 33	T2 = 44	T3 = 2
	0.200000	T1 = 33	T2 = 45	T3 = 2

T2 = 46

La tâche TSK3 se déclenche toutes les 100 ms.

T3 = 2

- On souhaite faire évoluer l'application en introduisant une ressource « partagée » entre 2 tâches :
 - Cette ressource partagée est un buffer (tableau) de 100000 entiers 32 bits.
 - La tâche TSK3 remplit chaque élément de ce tableau avec son compteur d'exécution.
 - La tâche TSK2 fait la sommation de tous les éléments de ce tableau et affiche le résultat de cette sommation.



```
#define SHARED_RESOURCE_SIZE 100000
extern uint32_t shared_resource[SHARED_RESOURCE_SIZE];
```


```
rtems task task 3(rtems task argument unused) {
    uint32 t buffer[BUFFER SIZE];
    uint32 t i;
    size t size;
    rtems status code status;
    while (1) {
        status = rtems message queue receive (message queue id 2, buffer, &size,
                    RTEMS WAIT, RTEMS NO TIMEOUT);
                                                                     La tâche TSK3 remplit
        task counter[T3]++;
                                                                     chaque élément du tableau
        for (i=0; i < SHARED RESOURCE SIZE; i++) {
                                                                     shared_resource[] avec son
            shared resource[i] = task counter[T3];
                                                                     compteur d'exécution.
        print task counter();
```


```
rtems task task 2 (rtems task argument unused) {
   uint32 t buffer[BUFFER SIZE];
   uint32 t shared resource sum = 0;
   uint32 t i;
   rtems status code status;
    while (1) {
       buffer[0] = task counter[T1];
        status = rtems message queue send(message queue id 1, buffer, sizeof(uint32 t));
        if (status == RTEMS TOO MANY) {
            rtems semaphore obtain (semaphore id 1, RTEMS WAIT, RTEMS NO TIMEOUT);
                                                                         La tâche TSK2 fait la
        shared resource sum = 0;
                                                                         sommation de tous les
        for (i=0; i < SHARED RESOURCE SIZE ; i++) {</pre>
                                                                         éléments du tableau
            shared resource sum += shared resource[i];
                                                                         shared resource[] et
                                                                         affiche le résultat de cette
       printf("shared resource sum = %d\n", shared resource sum);
                                                                         sommation.
        task counter[1]++;
       print task counter();
```

shared_resource	sum = 0		
0.050000	T1 = 0	T2 = 1	T3 = 0
0.140000	T1 = 0	T2 = 1	T3 = 1
shared_resource	_sum = 26613		
0.160000	T1 = 0	T2 = 2	T3 = 1
0.240000	T1 = 0	T2 = 2	T3 = 2
shared_resource	$s_sum = 133133$		
0.260000	T1 = 0	T2 = 3	T3 = 2
0.260000	T1 = 1	T2 = 3	T3 = 2
0.260000	T1 = 2	T2 = 3	T 3 = 2
0.270000	T1 = 3	T2 = 3	T3 = 2
0.340000	T1 = 3	T2 = 3	T3 = 3
shared_resource	_sum = 251015		
0.370000	T1 = 3	T2 = 4	T3 = 3
0.440000	T1 = 3	T2 = 4	T3 = 4
shared_resource	_sum = 357015		
0.470000	T1 = 3	T2 = 5	T3 = 4
0.540000	T1 = 3	T2 = 5	T3 = 5
shared_resource	_		
0.580000	T1 = 3	T2 = 6	T3 = 5
0.640000	T1 = 3	T2 = 6	T3 = 6
shared_resource	_		
0.680000	T1 = 3	T2 = 7	T3 = 6
0.680000	T1 = 4	T2 = 7	T3 = 6
0.680000	T1 = 5	T2 = 7	T3 = 6
0.690000	T1 = 6	T2 = 7	T3 = 6
0.740000	T1 = 6	T2 = 7	T3 = 7
shared_resource	_		
0.790000	T1 = 6	T2 = 8	T3 = 7
0.840000	T1 = 6	T2 = 8	T3 = 8

- On observe que le résultat des sommations effectuées par TSK2 n'est jamais un multiple du compteur d'exécution.
- Cela s'explique par le fait que TSK3, étant plus prioritaire que TSK2, préempte TSK2 quand TSK2 est en train de parcourir le tableau pour effectuer la sommation.
- TSK3 modifie l'état de la ressource partagée shared_resource[] alors que cette ressource est en cours d'utilisation.
- On peut faire évoluer l'architecture de l'application en protégeant l'accès à la ressource partagée à l'aide d'un service d'exclusion mutelle

- Les RTOS offrent généralement des services d'exclusion mutuelles qui sont utilisés pour l'accès aux ressources partagées entre plusieurs tâches.
- Ces services reposent sur des composants appelés « mutex » ou sur l'utilisation de sémaphores binaires (cas de RTEMS par exemple).






```
rtems task task 3(rtems task argument unused) {
    uint32 t buffer[BUFFER SIZE];
                                                                     La tâche TSK3 « verrouille »
    uint32 t i;
                                                                     la ressource partagée
    size t size;
                                                                     shared_resource[] en
    rtems status code status;
                                                                     obtenant le sémaphore
    while (1) {
        status = rtems_message_queue_receive(message queue id 2, buffer, &size,
                    RTEMS WAIT, RTEMS NO TIMEOUT);
        task counter[T3]++;
        rtems semaphore obtain(semaphore id 2, RTEMS WAIT, RTEMS NO TIMEOUT);
        for (i=0; i < SHARED RESOURCE SIZE ; i++) {</pre>
            shared resource[i] = task counter[2];
                                                                     La tâche TSK3
        }
                                                                     « déverrouille » la ressource
                                                                     partagée shared_resource[]
        rtems semaphore release (semaphore id 2);
                                                                     en relâchant le sémaphore
        print task counter();
```

```
rtems task task 2 (rtems task argument unused) {
    uint32 t buffer[BUFFER SIZE];
    uint32 t shared resource sum = 0;
   uint32 t i;
    rtems status code status;
                                                                        La tâche TSK2 « verrouille »
                                                                       la ressource partagée
                                                                       shared_resource[] en
   while (1) {
                                                                       obtenant le sémaphore
       buffer[0] = task counter[T1];
        status = rtems message queue send (message queue id 1, buffer, sizeor (uint) to 1,
        if (status == RTEMS TOO MANY) {
            rtems semaphore obtain (semaphore id 1, RTEMS WATT, RTEMS NO TIMEOUT);
        rtems semaphore obtain (semaphore id 2, RTEMS WAIT, RTEMS NO TIMEOUT);
        shared resource sum = 0;
        for (i=0; i < SHARED RESOURCE SIZE ; i++) {</pre>
            shared resource sum += shared resource[i];
                                                                       La tâche TSK2
       printf("shared resource sum = %d\n", shared resource sum);
                                                                        « déverrouille » la ressource
                                                                       partagée shared_resource[]
        rtems semaphore release(semaphore id 2);
                                                                       en relâchant le sémaphore
        task counter[1]++;
       print task counter();
```

shared resource sum = 0					
0.050000	T1 = 0	T2 = 1	T3 = 0		
<pre>shared_resource_sum = 0</pre>					
0.150000	T1 = 0	T2 = 1	T3 = 1		
0.160000	T1 = 0	T2 = 2	T3 = 1		
<pre>shared_resource_sum = 100000</pre>					
0.260000	T1 = 0	T2 = 2	T3 = 2		
0.260000	T1 = 0	T2 = 3	T3 = 2		
0.260000	T1 = 1	T2 = 3	T3 = 2		
0.270000	T1 = 2	T2 = 3	T3 = 2		
0.270000	T1 = 3	T2 = 3	T3 = 2		
shared_resource	ce_sum = 200000				
0.370000	T1 = 3	T2 = 3	T3 = 3		
0.370000	T1 = 3	T2 = 4	T3 = 3		
shared_resource	ce_sum = 300000				
0.470000	T1 = 3	T2 = 4	T3 = 4		
0.470000	T1 = 3	T2 = 5	T3 = 4		
shared_resource	ce_sum = 400000				
0.580000	T1 = 3	T2 = 5	T3 = 5		
0.580000	T1 = 3	T2 = 6	T3 = 5		
shared_resource	ce_sum = 500000				
0.680000	T1 = 3	T2 = 6	T3 = 6		
0.680000	T1 = 3	T2 = 7	T3 = 6		
0.680000	T1 = 4	T2 = 7	T3 = 6		
0.690000	T1 = 5	T2 = 7	T3 = 6		
0.690000	T1 = 6	T2 = 7	T3 = 6		
shared_resource	ce_sum = 600000				
0.790000	T1 = 6	T2 = 7	T3 = 7		
0.790000	T1 = 6	T2 = 8	T3 = 7		

- On observe que le résultat des sommations effectuées par TSK2 est bien désormais toujours multiple du compteur d'exécution de la tâche TSK3.
- Quand TSK2 parcourt la ressource partagée shared_resource[], elle obtient le sémaphore SEM2.
- Ainsi, TSK3 ne peut plus préempter TSK2 quand TSK2 accès à la ressource partagée.
- La préemption est repoussée au moment où TSK2 relâche le sémaphore SEM2.




Services et composants d'un RTOS Gestion de la mémoire

- Dans le domaine des logiciels embarqués, l'utilisation des fonctions d'allocation dynamique de la mémoire de type malloc() est fortement déconseillée voire interdite par les standards de programmation.
- La plupart des RTOS offre des services intégrés de gestion de la mémoire :
 - Pools de blocs de mémoire de taille fixe (allocation de mémoire rapide et déterministe).
 - Ex.: composant Partition Manager de RTEMS
 - Pools de blocs de mémoire taille non fixe (problématique car non déterministe, fragmentation / défragmentation).
 - Ex.: composant Region Manager de RTEMS

Systèmes d'exploitation temps réel (RTOS)


- 1. Définition
- 2. Services et composants fonctionnels d'un RTOS (Tâches, queues de message, timers, interruptions, sémaphores, mutex, ...)
- 3. Problèmes classiques : inversion de priorité, deadlock, ...
- 4. Temps d'exécution, temps de réponse, ordonnançabilité.
- 5. Aperçu des produits disponibles sur le marché

Le phénomène d'inversion de priorité se produit quand une tâche de plus haute priorité est suspendue (bloquée) à cause d'une tâche de plus basse priorité détenant une ressource partagée



- Ce phénomène est naturelle et courant quand 2 tâches de différentes priorités doivent se partager la même ressource.
- Si ces 2 tâches sont les seules à être actives, alors la durée pendant laquelle l'inversion de priorité a lieu est bornée par le temps durant lequel la tâche de priorité la plus basse détient la ressource partagée.
- Ceci est un comportement normal et déterministe.
- En revanche, si des tâches de priorité intermédiaire deviennent actives durant cette période d'inversion de priorité, alors la durée pendant laquelle l'inversion de priorité a lieu n'est plus déterministe et peut mettre en échec l'application.

Exemple d'un cas d'inversion de priorité problématique : la durée de l'inversion de priorité n'est plus limitée au temps pendant lequel TSK1 détient la ressource partagée.



- Les RTOS implémentent généralement le mécanisme dit « d'héritage de priorité » qui permet d'éviter de tomber dans les problèmes d'inversion de priorité non-bornés.
- Le principe est qu'une tâche qui a acquis un mutex ou une sémaphore binaire va, au moment où une autre tâche plus prioritaire essaie d'acquérir la ressource, voir sa priorité modifiée de telle sorte quelle soit égale à celle de la tâche plus prioritaire qui est bloquée en attente de la ressource.


```
L'option RTEMS_INHERIT_PRIORITY

permet d'activer pour la sémaphore
binaire SEM2 l'héritage de priorité

status = rtems_semaphore_create(rtems_build_name('S', 'E', 'M', '2'), 1


RTEMS_PRIORITY | RTEMS_INHERIT_PRIORITY | RTEMS_BINARY_SEMAPHORE , 0,
&semaphore_id_2);
```

En activant l'héritage de priorité, la durée de l'inversion de priorité est limitée au temps pendant lequel TSK1 détient la ressource partagée.



Problèmes classiques liés aux RTOS Deadlock

- Le problème de deadlock est lié à l'utilisation des mécanismes d'exclusion mutuelle (sémaphores binaires, mutex).
- Un deadlock se produit quand une tâche 1 est suspendue (bloquée) indéfiniment en attente d'un sémaphore ou d'un mutex déjà pris par une autre tâche 2 qui elle-même est bloquée indéfiniment en attente d'une ressource détenue par la tâche 1.



Problèmes classiques liés aux RTOS Deadlock

- Pour éviter les situations de deadlock, il faut, au moment de la conception de l'application, placer des restrictions sur la façon dont les tâches peuvent obtenir les ressources partagées : les situations de deadlock seront évitées si les tâches ne peuvent acquérir qu'un seul mutex ou sémaphore à la fois.
- Pour éviter les situations de deadlock, on peut aussi utiliser des appels à la fonction d'obtention du mutex ou du sémaphore utilisant des timeouts.

```
A la place de RTEMS_NO_TIMEOUT, on peut spécifier un délai de timeout exprimé en nombre de ticks système

rtems_semaphore_obtain(semaphore_id_2, RTEMS_WAIT, RTEMS_NO_TIMEOUT);
```

Problèmes classiques liés aux RTOS Corruption de la pile des tâches

- Avec un RTOS, chaque tâche dispose de sa propre pile dans laquelle sont stockées : le compteur de programme (PC), les variables locales, les arguments des fonctions appelées, le contexte d'exécution de la tâche (copie des registres du processeur) lors des préemptions ou interruptions.
 - Un mauvais dimensionnement de la pile d'une tâche peut provoquer de grave dysfonctionnement : un débordement de pile va causer l'écrasement des données adjacentes à la pile.
 - Cela peut se traduire par exemple par la corruption du compteur de programme (PC) et un plantage du processeur.

C'est ici que l'on précise la taille de la pile de la tâche.


Problèmes classiques liés aux RTOS Corruption de la pile des tâches

- Certains RTOS offrent des services permettant de monitorer le taux d'occupation des piles.
 - Exemple :
 - Fonction rtems_stack_checker_report_usage() de RTEMS qui retourne la taille de chaque pile et son niveau d'utilisation maximum.
 - Fonction rtems_stack_checker_is_blown() de RTEMS qui détermine si le pointeur de pile pointe sur une zone en dehors de la pile.

Systèmes d'exploitation temps réel (RTOS)

- 1. Définition
- 2. Services et composants fonctionnels d'un RTOS (Tâches, queues de message, timers, interruptions, sémaphores, mutex, ...)
- 3. Problèmes classiques : inversion de priorité, deadlock, ...
- 4. Temps d'exécution, temps de réponse, ordonnançabilité.
- 5. Aperçu des produits disponibles sur le marché

Temps d'exécution, temps de réponse, ordonnançabilité.



Temps d'exécution, temps de réponse, ordonnançabilité.

- Temps de réponse d'une tâche (response time) = temps total écoulé entre l'instant où un message d'activation d'une tâche est émis et l'instant où le traitement associé est terminé
 - Le temps de réponse inclut tous les délais induits par
 - toutes les interférences avec les autres tâches (préemptions), timers et interruptions de l'application,
 - les attentes potentielles liées aux accès aux ressources partagées.
- Temps d'exécution maximum (WCET = worst case execution time) = temps maximum qu'une tâche prendrait pour effectuer son traitement si elle pouvait s'exécuter sans aucune interférence et sans attentes liées aux ressources partagées.

Temps d'exécution, temps de réponse, ordonnançabilité.

- Échéance (deadline) = durée au-delà de laquelle la réponse de la tâche n'est plus valide (échéance de terminaison au plus tard)
- Un système est dit « ordonnançable » si l'on peut garantir, pour chaque tâche, que tous les temps de réponse pire cas sont inférieurs aux deadlines.
- Différentes approches pour analyser l'ordonnançabilité d'un système :
 - Analyse WCET statique (sans exécution directe sur le matériel)
 - Approche basée sur des mesures sur cible matérielle

- Une approche consiste à décrire avec un modèle AADL (Architecture Analysis and Design Language) l'architecture d'un système embarqué en termes de composants matériels et de composants logiciels interagissant.
 - Composants matériels : processeur(s), bus mémoire, accès DMA, accès RAM, caches, périphériques, ...
 - Composants logiciels : tâches, ressources partagées, mécanismes de synchronisation, ...
 - Connexions entres les différents composants
- L'approche AADL permet d'analyser l'interaction entre les composants logiciels et les composants matériels.
- Un modèle AADL est le point d'entrée pour des outils d'analyse d'ordonnancement.
- Les analyses d'ordonnancement peuvent être réalisées bien avant que le système final soit développé.

- Outils d'analyse d'ordonnancement :
 - Ex: Cheddar (http://beru.univ-brest.fr/~singhoff/cheddar/)
- Outils AADL:
 - AADL Inspector (https://www.ellidiss.fr/public/wiki/inspector)
 - Visualisation / Simulation / Analyse (via Cheddar)

Exemple de définition d'un process simple avec AADL :

```
PROCESS ndpu asw process
END ndpu asw process;
PROCESS IMPLEMENTATION ndpu asw process.impl
SUBCOMPONENTS
        -- THEADS
        this thread1 thr: THREAD thread1 thr.impl;
        this thread2 thr: THREAD thread2 thr.impl;
        -- SHARED DATA
        this sharedData dat: DATA sharedData dat.impl;
CONNECTIONS
        sharedData conn: DATA ACCESS this sharedData dat -> this thread1 thr.sharedData dat;
        sharedData conn2: DATA ACCESS this sharedData dat -> this thread2 thr.sharedData dat;
END ndpu asw process.impl;
```

- Exemple de définition d'un ensemble de tâches avec AADL :
 - thread1_thr est plus prioritaire que thread2_thr


```
THREAD thread1 thr
FEATURES
        sharedData dat : REQUIRES DATA ACCESS sharedData dat.impl;
PROPERTIES
        Priority => 255;
        POSIX Scheduling Policy => SCHED FIFO;
        Dispatch Protocol => Periodic;
        period => 5ms;
        Deadline => 5ms;
        Compute Execution Time => 1ms..1ms;
END thread1 thr;
THREAD IMPLEMENTATION thread1 thr.impl
END thread1 thr.impl;
THREAD thread2 thr
FEATURES
        sharedData dat : REQUIRES DATA ACCESS sharedData dat.impl;
PROPERTIES
        Priority => 251;
        POSIX Scheduling Policy => SCHED FIFO;
        Dispatch Protocol => Periodic;
        period => 10ms;
        Deadline => 10ms;
        Compute Execution Time => 8ms..8ms;
END thread2 thr;
THREAD IMPLEMENTATION thread2 thr.impl
END thread2 thr.impl;
```


Exemple de définition d'une ressource partagée avec AADL :

Ordonnancement obtenu par analyse si la ressource partagée est désactivée :



- Ordonnancement obtenu par analyse si la ressource partagée est activée et que le protocole « priority inheritance » est sélectionné :
 - thread2_thr hérite de la priorité de thread1_thr aussi longtemps qu'il détient la ressource partagée :





Exemple de résultat de vérification des timings via une analyse d'ordonnancement Cheddar lancée avec AADL Inspector :

	Deadline	Computed N	1ax Cheddai	Max Marzhin A	vg Cheddai	Avg Marzhin	Min Cheddar	Min Marzhin
		141.19 %		20.27 %				
	45	1.00000	1	1	1.00	1.00	1	1
///this_timemanager_0_processtimecode_thr	10	2.00000	2	2	2.00	2.00	2	2
<pre>this_timerecorder_0_recordtime_thr</pre>	700	3.00000	3	3	3.00	3.00	3	3
	18	4.00000	4		1.24		1	
this_nicuspacewiremanager_0_armpackettransmission_thr	36	5.00000	5		2.28		2	
<pre>this_nicuspacewiremanager_0_monitor_thr</pre>	112	5.00000	6	4	2.12	2.33	1	1
this_heartbeatproducer_0_produceheartbeatpacket_thr	100	7.00000	7	5	7.00	5.00	7	5
	36	8.00000	8		3.36		3	
	36	9.00000	9		4.36		4	
<pre>this_nfeespacewiremanager_0_monitor_thr</pre>	112	9.00000	10	6	3.50	3.67	2	2
<pre>///this_datapoolmanager_0_updatedatapool_thr</pre>	112	13.00000	13	9	6.50	6.67	5	5
<pre>///this_eventproducer_0_processevent_thr</pre>	90	14.00000	14		5.80		3	
<pre>this_hkmanager_0_processperiodichk_thr</pre>	112	15.00000	15	16	8.38	13.67	6	10
<pre>///this_monitor_0_monitor_thr</pre>	112	22.00000	22	16	15.12	13.00	12	11
<pre>this_tmmanager_0_processtmbuffers_thr</pre>	112	25.00000	25	19	18.12	16.00	15	14
<pre>//this_cameraengine_0_processpacket_thr</pre>	36	32.00000	912		74.73		5	
///this_cameraongine_0_processtimecode_thi	36	27.00000	31	25	25.25	25.00	19	25
this cameraengine_0_notifyendofreadout_thr	20	<mark>26</mark> .00000	29	23	23.75	23.00	19	23
this_cameraengine_0_notifyendofframe_thr	90	28.00000	28	22	25.25	22.00	22	22
this_cameraengine_0_executewindowprocessing_thr	1750	911.00000	911		909.25		906	
this_scienceprocessor_0_executescienceprocessing_thr	4500	3672.00000	3672		3670.00		3664	
this_watchdogreloader_0_reloadwatchdog_thr	6250	3673.00000	3673		1164.48		27	
	6250	4040.00000	4040		4035.25		4030	

Systèmes d'exploitation temps réel (RTOS)

- 1. Définition
- 2. Services et composants fonctionnels d'un RTOS (Tâches, queues de message, timers, interruptions, sémaphores, mutex, ...)
- 3. Problèmes classiques : inversion de priorité, deadlock, ...
- 4. Temps d'exécution, temps de réponse, ordonnançabilité.
- 5. Aperçu des produits disponibles sur le marché

RTOS Principaux produits

Principaux RTOS :

- ThreadX: https://rtos.com/solutions/threadx/real-time-operating-system/
- FreeRTOS: https://freertos.org/
- RTEMS: https://www.rtems.org/
- eCos: http://ecos.sourceware.org/
- VxWorks: https://www.windriver.com/products/vxworks/
- QNX Neutrino RTOS: http://blackberry.qnx.com/en/products/neutrino-rtos/neutrino-rtos