# **ADC**

使用STM32cubeMAX配置ADC博客: (91条消息) 【STM32】HAL库 STM32CubeMX 教程力,---ADC stm32cubemx adc Z小旋的博客-CSDN博客

#### ADC的转换顺序:

• 规则组转换

某个ADC的通道按照一定的顺序进行转换,最多允许16个输入通道转换

• 注入组转换

注入是打断原来的状态,相当于中断;比如当前规则组正在执行转换但突然注入组打断规则组,需要等待注入组转换完成后才能继续规则组的转换,注入组最多允许4个输入通道转换

ADC可以通过软件或者硬件触发转换。软件触发就是通过代码触发,而硬件触发有定时器和输入引脚触发,在我看来,硬件触发一般适用于周期性的触发方式。

当我们对采样率有要求的时候,ADC可以通过定时器触发,通过设置定时器的频率即可得到响应的采样率。

对于STM32F4系列的板子,ADC的输入电压一定要保持在0~3.3V之间

#### HAL库中关于ADC的函数:

```
//ADC启动转换函数

HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef *hadc);
//等待ADC规则组转换完成函数,一般和启动函数连用

HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_PollForConversion(ADC_HandleTypeDef *hadc,uint32_t Timeout);
//获取常规ADC转换值函数
uint32_t HAL_ADC_GetValue(ADC_HandleTypeDef *hadc);
```

#### ADC软件抗干扰:

多次采样取平均值

HAL库中关于DMA方式的ADC采样:

#### //启动DMA传输方式

HAL\_Status TypeDef HAL\_DMA\_Start(DMA\_HandleTypeDef \*hdma,uint32\_t SrcAddress, uint32\_t DstAddress, uint32\_t DataLength);

#### ADC的设置模式(Mode):

- 独立模式
- 多ADC模式: 多个ADC协同运行,如果多个ADC同时采集一个通道的信号,则采样速率是单通道的两倍

#### ADC转换模式:

• 单次转换

单通道, ADC只执行一次转换, 可以设置为外部触发或软件触发, 转换完成后如果设置了中断就触发中断

• 连续转换

单通道,ADC执行多次转换(连续不断转换),可以设置为外部触发或软件触发,如果设置了中断就表示每次转换结束后都会触发一次中断

• 扫描模式

多通道,按顺序对规则组和注入组执行一次转化,如果设置了中断,那么每个通道转换完成后都会触发中断

• 连续扫描模式

多个通道+连续转换,和上面相同

#### ADC可以配置一下三种形式:

- 单诵道
- 单诵道+DMA
- 多通道+DMA: 适用于高速采样的情况

#### 说明:

- 如果设置了连续采样之后,并且触发方式为软件触发,这个时候我们不需要在代码中多次执行采样函数,因为是连续转换,我们只需要对其进行一次使能即可让ADC一直进行采样。
- 在进行多通道DMA传输时,在数组中数据的分布为[A,B,A,B...],A代表第一个通道采集的数据,B代表第二个通道采集的数据。

### 单通道+单次转换+软件触发:

```
while(1)
{
    HAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef *hadc);//启动转换
    HAL_ADC_PollForConversion(ADC_HandleTypeDef *hadc,uint32_t
Timeout);//等待转换结束
    val = HAL_ADC_GetValue(ADC_HandleTypeDef *hadc);//获取转换后的值
}
```

单次转换需要不断的执行HAL\_ADC\_Start函数来进行连续的采样。如果设置了连续转换,那么HAL\_ADC\_Start函数只需要执行一次,如果需要停止ADC可以使用函数HAL\_ADC\_Stop函数。

## 单通道+单次转换+定时器触发:

```
HAL_TIM_Base_Start(&htim3);//启动定时器
HAL_ADC_Start(&hadc1);//启动转换
while(1)
{
    val = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);//获取转换后的值
}
```

定时器触发的特点是具有一定的频率,并且我们可以人为的设置该频率。

注意:在开启定时器后必须使用HAL\_ADC\_Start(&hadc1)函数来启动ADC, 否则ADC不会工作。

### 单通道+连续转换+软件触发:

```
HAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef *hadc);//启动转换
while(1)
{
    val = HAL_ADC_GetValue(ADC_HandleTypeDef *hadc);//获取转换后的值
}
```

在实验过程中发现如果以上述方式设置连续转换,则采样值是固定不变的,和单次转换没有区别

## 单通道+连续转换+DMA传输 + normal模式:

```
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) //回调函数
判断转换是否完成
{
   if(hadc->Instance == ADC1) //在回调函数中将转换完成标志位置为1
       state = 1;
}
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t *)buf,10);//启动DMA
while(1)
{
   if(state == 1)
       //数据处理
       state = 0;
       HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t *)buf,10);//由于设置为
normal模式需要重新启动
   }
}
```

开启连续转换后,会一直执行ADC采样,并且通过DMA传输,一般的实现方式是,通过DMA传输完成的中断函数将转换完成标志置为1,然后再主循环判断该标志是否为1,如果为1执行数据处理程序,否则等待传输完成

如果为软件触发不论是单次转换还是多次转换都需要使用HAL\_ADC\_Start函数来开启ADC,如果为定时器触发,需要开启定时器和ADC两个

在连续转换模式中,如果要重新进行采样和DMA传输时,需要先把当前的ADC采样和DMA传输关闭然后再开启采样和DMA传输。

注意: 存放DMA传送数据的数组应该设置为16位的, 如果设置为32会导致误差。

### 单通道+连续转换+DMA传输 + circular模式:

此时HAL ADC Start DMA函数只需要在主循环外执行一次即可。

## 多通道+单次转换+非DMA:

```
while(1)
{
    for(i=0,i<通道数,i++)
    {
        HAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef *hadc);//启动转换
        HAL_ADC_PollForConversion(ADC_HandleTypeDef *hadc,uint32_t
Timeout);//等待转换结束
        val = HAL_ADC_GetValue(ADC_HandleTypeDef *hadc);//获取该通道转换
后的值
        HAL_ADC_Stop(ADC_HandleTypeDef *hadc);//停止转换
    }
}</pre>
```

## 多通道 + 连续转换 + DMA

此时和单通道类似,只不过需要注意各个通道在数组中的存放位置

ADC采样结束回调函数:

在单通道+单次转换时,如果开启了ADC中断,则在每次转换结束后都会调用该中断函数

如果是使用了DMA方式, 那么会在每次DMA转换结束后调用该函数

```
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
{
   if(hadc->Instance == ADC1) //在回调函数中将转换完成标志位置为1
        state = 1;
}
```

回调函数的使用通常是进行数据处理。我们可以在回调函数中将一标志位置为1,然 后在主循环中根据该标志位进行数据处理。