

AIRE INTERIOR

El término aire en interior suele aplicarse a ambientes de interior **no industriales:** edificios de oficinas, edificios públicos (colegios, hospitales, teatros, restaurantes, etc.) y viviendas particulares



CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN INTERIORES

Se define como la presencia en el aire interior de contaminantes gaseosos, particulados y bioaerosoles que, por su característica o su concentración excesiva, pueden provocar efectos nocivos sobre las personas, animales y bienes





¿DE QUÉ DEPENDE?

- Calidad del aire exterior
- La compartimentación
- La ventilación
- El diseño del sistema de aire acondicionado
- Las condiciones en que este sistema trabaja v se revisa
- La presencia de fuentes contaminantes y su magnitud

con la calidad del aire interior.

Síntomas y enfermedades relacionados Factores ambientales a considerar en el entorno del hábitat.

Sequedad, picor/escozor, lagrimeo, enroiecimiento.

VIAS RESPIRATORIAS ALTAS (nariz v garganta) Seguedad,

picor/escozor, congestión nasal, goteo nasal, estornudos, epistaxis, dolor de garganta.

PULMONES

Opresión torácica, sensación de ahogo, sibilancias, tos seca, bronquitis

Enrojecimiento, sequedad, picor generalizado y localizado.

GENERAL

Cefalea, debilidad, somnolencia/letargo, dificultad para concentrarse, irritabilidad, ansiedad, náuseas, mareo,

ENFERMEDADES MAS FRECUENTES:


HIPERSENSIBILIDAD

Neumonitis par hipersensibilidad, fiebre par humidificadores, asma, rinitis, dermatitis,

INFECCIONES

Legionelosis (enfermedad del legionario), fiebre de Pontiac, tuberculosis, resfriado común, gripe. De origen químico o físico desconocido, incluido el cáncer.

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001



gas radón FUENTE: Guía de Calidad del Aire Interior. Comunidad de Madrid. 2016. www.fenercom.com

https://www.aavma.eu/2017/09/la-calidad-del-aire-en-el-interior-de.html

FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AIRE EN INTERIORES

1. ventilación inadecuada

Insuficiente suministro de aire fresco, elevada recirculación del aire o de un bajo caudal de impulsión.

Una mala distribución y consecuentemente, una mezcla incompleta con el aire exterior, que provoca estratificaciones del aire y diferencias de presión entre los distintos espacios y zonas del edificio

Una incorrecta filtración del aire

Una temperatura del aire y humedad extremas o fluctuantes

1. LA CONTAMINACIÓN INTERIOR

Puede tener como origen:

Al propio individuo y trabajo

Utilización inadecuada de productos (pesticidas, desinfectantes, limpieza, abrillantado)

Gases de combustión (fumar, cafeterías, laboratorios)

Contaminación cruzada procedente de otras zonas poco ventiladas







interior

inorgá

Gases

Contaminar

Bacterias

plógicos del ior

Protozoos

La importancia relativa del origen varía según los distintos contaminantes y en función del tiempo

CONTAMINANTES QUÍMICOS DEL AIRE INTERIOR

$50_2 \rightarrow PARQUE AUTOMOTOR$
$NO_2 \longrightarrow COCINAS GLP$
$0_3 \longrightarrow DISOCIACIÓN, RADIACIÓN SOLAR$
$CO \longrightarrow FUMAR$
COV→ PINTURAS. PINTAUÑAS. CERAS

Principales contaminantes químicos del aire
urbano del Reino Unido

La importancia relativa del origen varía según los distintos contaminantes y en función del tiempo

Sustancia o grupo de sustancias	Relación de concentraciones interior/exterior	Concentraciones típicas urbanas
SO ₂	0.5	10 - 20 ppb
NO ₂	≤ 5.12 10 - 45 ppb	
O ₃	0.1 - 0.3	15 - 60 ppb
CO ₂	1.1	350 ppm
СО	≤ 5.11	0.2 - 10 ppm
CH ₂ O	≤ 10	0.003 mg/m ³
Otros COVs	1.5	
C ₇ H ₈		5.2 ug/m ³
C ₆ H ₆		6.3 ug/m ³



NATURALEZA FISICOQUÍMICA DE HUMO DE TABACO AMBIENTAL

El HTA se define como el material presente aire interior procedente del humo del taba

La fuente principal del HTA es el humo de l cigarros, aunque también contribuyen el h del tabaco de pipa y puros.

El HTA es un aerosol compuesto, que emar principalmente del cono de combustión de producto del tabaco entre las aspiraciones

Compuesto	Contentdo	% en humo exhalado	% en humo emanado		
	F	ASE GASEOSA			
со	4,7				
CO ₂	20-40 mg	8	11		
Benceno*	12-48 g	5	10		
Acetona	100-250 mg	2	5		
Ac. cianhidrico	400-500 mg	0,1	0,25		
Amoniaco	50-130 mg	40	170		
Piridina	16-40 g	6,5	20		
N-Nitrosodimetilamina*	10-40 mg	20	100		
	FASI	E DE PARTÍCULAS			
Nicotina	1-2,5 mg	2,6	3,3		
Fenol	60-140 mg	1,6	3,0		
2-Naftilamina*	1,7 ng	30			
4-Bifenilamina*	4,6 ng	31			
Cadmio*	100 ng	7,2			
Niquel*	20-80 ng		30		
Ac. láctico	63-174 g 0,5 0,7				
Ac. succinico	110-140 g	0,43	0,62		

CONTAMINANTES BIOLÓGICOS DE AIRE INTERIOR

CARACTERÍSTICAS Y ORÍGENES DE LA CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA DEL AIRE EN INTERIOR

- En los ambientes de trabajo de interior los microorganismos hacen gran importancia para la salud.
- Microorganismos (como virus, bacterias, hongos y protozoos)
- El aire interior puede contener granos de polen, detritus animal y fragmentos de insectos y ácaros y sus productos de excreción.
- Además, de los aerosoles biológicos de estas partículas, también puede haber compuestos orgánicos volátiles que emanan de los organismos vivos como las plantas y los microorganismo presentes en el interior

Madera podrida → *Bacillus*Aire acondicionado → *Thermoactinomyces vulgaris*Humidificador → *Pseudomonas*

Sauna → Aureobadisium

Baños no ventilados → Cladosporium

Sist. Calefacción → Mucor,

Penicillium

MUESTREO DE CONTAMINANTES BIOLÓGICOS

- ☐ Captadores ambientales:
 - Impactadores por filtración de bajo y alto caudal.
 - Recogida en medio acuoso impinger.
 - Sedimentación Placas Petri
- ☐ Muestreo de superficies:
 - Frotis, recogida del material.
 - Placas de cultivo por contacto.



RCS® Plus Ex y accesorios

El muestreador microbiológico de aire RCS® Plus Ex está pensado para el control microbiológico seguro del aire en zonas de riesgo de explosión.

Más información



RCS® Standard y accesorios

El RCS® Standard es el muestreador clásico de microorganismos del aire . Este muestreador de aire portátil se fabrica para usar en zonas no clasificadas.

Más información




Accesorios para instrumentos RCS® descatalogados

Damos soporte al uso continuado de los instrumentos RCS® descatalogados proporcionando una amplia gama de accesorios para ellos.

Más información

MUESTREO DE CONTAMINANTES BIOLÓGICOS

CONTAMINANTE	MATRIZ	TÉCNICA ANALÍTICA
Bacterias heterótrofas totales	Placas petri tipo RODAC en Agar	Incubación (48 horas a temperatura constante de 30°C) y recuento sobre placa.
Mohos - levaduras totales	Placas Petri tipo RODAC en Agar Rosa de Bengala	Incubación (7 días a temperatura constante de 20 a 25°C) y recuento sobre placa.
Ácaros	Bio-check de Dräger	Medidor de lectura directa



CONTAMINACIÓN POR HONGOS AMBIENTALES EN LA UNALM

PRINCIPALES HONGOS AMBIENTALES ENCONTRADOS

producen toxinas que pueden hacer que los alimentos no sean aptos para el consumo e incluso peligrosos.



Penicillium simplex




Penicillium notatum



Bacillus



Penicillium Ascomycete



Aspergillus Niger

Aspergillus flavus



Alternaria

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE HONGOS Y ABUNDANCIA

N o	Lugar de Muestreo	Penicilliu m notatum	Aspergillus Niger	Aspergillus flavus	Levadura s	Penicilli um simplex	Penicillium Ascomycet e	Bacillus	Alternaria
1	Comedor	++	++	+	+++	++	+	++	0
2	Sala Perú	+++	++	0	0	0	0	0	0
3	Hemeroteca	++	++	+	+++	+	0	0	0
4	Lab. de Ener gias Renovables		+	+	+	+	+	0	0
5	Baño de Mujeres (bacterias))	0	**	\	**	++	+	+
6	Paradero	-/	0	+	0	+	0	+	+
7	Planta de producción de	0	0	0	++	0	0	0	0
	ndicaria que la lin a adecuada, lo cu cerdos				es	1	+	+	+
		- C-200		727257	223	+	23.93.04		
9	Lab. De Anatomía de la Madera	**	***	***	+	1	**	0	0

⁺⁺⁺ mayor presencia ,++ moderada presencia, + poca , presencia, 0

Rhodotorula, la cual está considerada como un contaminante común que afecta principalmente a personas con un sistema inmunológico deficiente.

MUESTREO DE HONGOS











https://www.youtube.com/watch?v=r8zd3BJiSnk

SÍNDROMES DEL EDIFICIO ENFERMO

El edificio es sospechoso de padecer el SEE cuando por lo menos el 20% de los ocupantes presentan quejas de múltiples problemas crónicos de salud tales como:

- dolor de cabeza
- sequedad y dolor de garganta
- Irritación de ojos, picazón de piel, náuseas, dificultades en la respiración
- Mareos




https://inarquia.es/sindrome-edificio-enfermo



CASELLA-ESPAÑA S.A.

Principales contaminantes en un ambiente cerrado.



Consideraciones de los Edificios Enfermos.

- El 20% de los ocupantes se quejan de sintomas que afectan a su salud.
- Las quejas son más abundantes cuanto menos control tiene la gente sobre su entorno.
- Los sintomas aumentan a lo largo de la jornada y remiten o mejoran al abandonar el trabajo.
- Los sintomas son más frecuentes por la tarde que por la mañana.
- Por lo general, el SEE se debe a la larga exposición a bajos niveles de contaminantes mezclados.



83.300

personas mueren

prematuramente todos los años en las Américas por la contaminación del aire interior (2016)



PROVOCAN







Infecciones del oído que podrían causar pérdida de audición



Problemas de cataratas, una de las causas de la ceguera







Problemas respiratorios, cardiovasculares y cognitivos



Elaboración: Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS). 2016


junio 3, 2019 por Odile Johnson | Juliana De Moraes >





BIDgente

Fuente y Elaboración: Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016



COVID 19



Defensoria del Pueblo Peru

COVID -19: CÓMO PROTEGERSE PARA EVITAR CONTAGIOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Consejos y medidas a seguir si por tu trabajo estás obligado a utilizar el transporte público durante el estado de alarma

* Guardar una distancia de seguridad de entre uno y dos metros con los pasajeros.

No compartir

mejor por las escaleras.

K Toser y

el codo flexionado.

ascensor, accede

estornudar sobre

- 7
- Usar pañuelos de usar y tirar y desechar tras su uso.
- No tocar superficies como pasamanos de escaleras, reposabrazos, barras de sujeción. Recomendable utilizar guantes desechables,
 - sujeción. Recomendable
 utilizar guantes desechables,
 pero no reutilizarlos.

 No comer ni
 beber dentro del
 transporte público.

 Lavarse las manos
 frecuentemente con
 - agua y jabón o soluciones alcohólicas.

 ** No salir de casa si

Consumer

No tocarse los ojos,

nariz ni boca.

No salir de casa si presentas tos, fiebre o falta de aire.

Fuente: consumer.es

Covid-19: protegerse en el transporte público | Consumer

www.consumer.es 💟 👩 @EroskiConsumer





H. Ayuntamiento de Ixtapaluca

RECOMIENDAN MEDIDAS DE HIGIENE AL ENTRAR Y SALIR DE CASA -

Н..







DINERO SALUD | 3/30/2020 4:17:00 PM

Tamaños relativos de las células y sus componentes molecula célula bacteria pequeña animal 1 nm 10 nm 100 nm 10 µm 1 µm microscopio electrónico microscopio óptico Glóbulos Moléculas Virus Bacterias rojos Pelo Polen 0.1um 10μm Limite 100μm 0.01µm lum visión PM 10 (10-2,5) Fracción gruesa Partículas finas PM 25 UFP (PM 0.1) Partículas ultrafinas PM10 Cabello Humano PM2.5

4 Capas de Protección Filtra el 98% de las Particulas en el Aire Humo **Bacterias** Polvo PM2.5

DORA BOUTIQUE BABY

 $cm = 10^{-2} m$ $mm = 10^{-3} m$ $\mu m = 10^{-6} \, m$ $nm = 10^{-9} m$

 $Å = 10^{-10} \text{ m}$

1.1.111111

1 mm

Profesor

Lora

César Roias

célula

vegetal

100 um



Recuerden: Si ustedes se cuidan, también cuidan a sus familiares