07. 공정관리 > 공정기준정보

INDEX

1. 공정기준정보 Flow
2. 흐름 별 메뉴도
3. 사용 매뉴얼

1. 공정기준정보 Flow



2. 흐름 별 메뉴도

공정정보

공정관리

공정기준정보

공정등록

2. 흐름 별 메뉴도



2. 흐름 별 메뉴도

설비정보

공정관리

공정기준정보

설비등록

2. 흐름 별 메뉴도



01. 공정등록



1. 공정등록 화면

공정을 등록하는 화면입니다.

2. 공정 정보 입력

[라인추가] 버튼을 눌러 라인을 생성하여 코드와 공정명을 입력합니다.
제조 공정일 경우 '제조' 체크박스에 체크합니다.

3. 저장

[저장] 버튼을 눌러 입력한 정보를 저장합니다.

4. 조회

[조회] 버튼 클릭 시, 등록한 공정정보가 조회됩니다.

02. 작업장등록



1. 작업장등록 화면

작업장 정보를 등록하는 화면입니다.

2. 작업장 정보 입력

[라인추가] 버튼을 눌러 라인을 생성하여 코드와 작업장 정보, 해당 작업장의 공정을 입력합니다.

([라인삭제]의 경우 작업장 삭제 시 추후 해당 정보가 출력되지 않으므로, 해당 작업장을 사용하지 않을 경우 '사용안함' 체크박스로 관리합니다.)

3. 저장

[저장] 버튼을 눌러 입력한 정보를 저장합니다.

4. 조회

[조회] 버튼 클릭 시, 등록한 작업장 정보가 조회됩니다.

03. 설비등록



	상태	코드	설비명	자산설비코드	자산설비명	공정	공정명	표준효율	표준가동률	표준Queue시간(분)	표준대기시간(분)	설비순번	사용안함	특이사항
1		MCH001	유화기	EQ115-001	유화기	S0002	제조	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1	☐	
2		MCH002	교반기	EQ115-002	교반기	S0002	제조	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2	☐	
3		MCH003	믹서기	EQ115-003	믹서기	S0002	제조	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3	☐	
4		MCH004	충진기	EQ115-004	충진기	S0004	충진	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	☐	
5		MCH005	포장기	EQ115-005	포장기	S0005	포장	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5	☐	
6		MCH006	자동충진기	EQ115-006	자동충진기	S0006	충진+포장	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6	☐	
7		MCH007	유화기(1t)	EQ115-007	유화기(1t)	S0002	제조	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7	☐	
8		MCH008	유화기(3t)	EQ115-008	유화기(3t)	S0002	제조	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8	☐	
9	신규			EQ115-006	자동충진기								☐	
10	신규												☐	
11	신규												☐	

1. 설비등록 화면

제조 설비 정보를 등록하는 화면입니다.

2. 설비 정보 입력

[라인추가] 버튼을 눌러 라인을 생성하여 코드와 설비 정보, 공정, 가동에 대한 정보를 입력합니다.

([라인삭제]의 경우 설비 삭제 시 추후 해당 정보가 출력되지 않으므로, 해당 설비를 사용하지 않을 경우 '사용안함' 체크박스로 관리합니다.)

3. 저장

[저장] 버튼을 눌러 입력한 정보를 저장합니다.

4. 조회

[조회] 버튼 클릭 시, 등록한 설비정보가 조회됩니다.

04. 라우팅등록



1. 라우팅등록 화면

공정의 라우팅 정보를 등록하는 화면입니다.

2. 라우팅 정보 입력

[라인추가] 버튼을 눌러 라인을 생성하여 코드와 라우팅, 작업장 정보를 입력합니다.

([라인삭제]의 경우 설비 삭제 시 추후 해당 정보가 출력되지 않으므로, 해당 라우팅을 사용하지 않을 경우 '사용안함' 체크박스로 관리합니다.)

3. 저장

[저장] 버튼을 눌러 입력한 정보를 저장합니다.

4. 공정 설정

공정을 등록할 라우팅을 더블클릭하고 하단의 [라인추가/삭제] 버튼을 통해 공정을 등록합니다. [저장] 버튼을 눌러 입력한 공정을 저장합니다.

5. 조회

[조회] 버튼 클릭 시, 등록한 라우팅 정보가 조회됩니다.

05. 품목별라우팅 설정



1. 품목별라우팅 설정 화면

품목별로 라우팅을 등록하는 화면입니다.

2. 라우팅 정보 입력

[라인추가] 버튼을 눌러 라인을 생성하여 라우팅을 설정합니다.

3. 품목 설정

컨트롤에 엔터를 눌러 팝업창에서 해당 라우팅으로 등록할 품목을 설정합니다.

4. 저장

[저장] 버튼을 눌러 지금까지 입력한 내용을 저장합니다.

5. 조회

[조회] 버튼 클릭 시, 해당 품목으로 등록한 공정 정보를 확인할 수 있습니다.