

# IIC 驱动编写指导手册

编写: 贺敏 2015年3月23日 Review: \_年\_月\_日 审阅:罗侍田

## 1. 概述

DJYOS 的 DjyBus 总线模型为 IIC、SPI 之类的器件提供统一的访问接口, IICBUS 模块是 DjyBus 模块的一个子模块,为 IIC 器件提供统一的编程接口,实现通信协议层与器件层的分离。也标准化了 IIC 总线和 Device 驱动接口,本手册指导驱动工程师编写 IIC 的接口程序。

IIC 总线使用手册,请参见《都江堰操作系统用户手册》。

## 2. 总线资源结构

IIC 通信协议是一种总线通信方式,这意味着一条总线上可以挂多个符合总线通信协议的设备,DjyBus 资源组织结构就是符合这样一种物理的连接方式。在如图 2-1资源组织结构图,总线类型 "IIC"、第 n 条总线 "IICn"、第 n 条总线上面的设备 "Devn",它们都是 DjyBus 资源树上面的资源结点,每次向总线 "IICn"上面增加一个设备,便向资源树上面增加了一个资源结点,它是 "IICn"的子结点。




图 2-1 总线资源结构

## 3. 准备工作

在编写 IIC 器件驱动前,建议完成必要的准备工作,如:

- 1、认真阅读器件手册,了解通信协议、参数、操作流程等内容;
- 2、熟悉 iicbus.h 头文件中提供的 API, 懂得参数的使用方法;
- 3、阅读 IIC 总线协议文档,熟练掌握 IIC 总线。



## 4. IIC 总线驱动接口

### 4.1. 驱动架构

IICBus 是 DjyBus 模块的一个子模块,其结构如图 4-1所示,它为 IIC 器件提供标准的、一致的应用程序编程接口,并且规范了硬件驱动接口。驱动接口分为总线控制器接口和 IIC 器件接口两部分,驱动的重点是总线控制器,而器件接口实际上就是配置一下该器件的物理参数。

建议文件路径:在 eclipse 工程中的链接目录如下,如果是导入官方提供的 example 工程,那么该目录已经建立,在硬盘中添加文件后,只需要刷新工程即会自动添加进工程中。

src->OS\_code->bsp->cpudrv->src->cpu\_peri\_iic.c.

相应的头文件目录为:

src->OS code->bsp->cpudrv-> src->cpu peri iic.h.

在文件系统(硬盘)中的目录结构是:

djysrc\bsp\cpudrv\cpu\_name\src\cpu\_peri\_iic.c。

djysrc\bsp\cpudrv\cpu\_name\include\cpu\_peri\_iic.h.

- 1、IIC 驱动程序编写重点有:初始化 IIC 控制器,并且把 IIC 总线添加到 DjyBus 上。
- 2、 实现图 4-1中的 5个回调函数 (哪些需要实现,参考后续章节)。
- 3、如果采用中断方式,须编写中断服务函数(实际上也是为4个回调函数服务)




图 4-1 IICBus 总线驱动架构

## 4.2. 初始化函数

### 4.2.1. step1: 初始化硬件

- 1、IIC 控制器硬件的初始化,包括传输速度、IO 配置等;
- 2、 挂载 IIC 中断到中断系统,并配置中断类型,如配置为异步信号(若只采用轮询方式,则此功能可省略);



#### 4.2.2. step2: 初始化参数结构体

添加 IIC 总线的参数类型为 struct tagIIC\_Param, 由函数 IIC\_BusAdd 或 IIC\_BusAdd\_r 完成对 IIC 总线控制块 ICB 的初始化和添加 IICn 总线结点到 DjyBus 资源树。

#### 代码 4-1 IIC 参数结构体

```
//IIC初始化参数结构体
struct tagIIC Param
                              //总线名称,如IIC1
  char
              *BusName;
  118
              *IICBuf;
                              //总线缓冲区指针
                              //总线缓冲区大小,字节
  u32
              IICBufLen;
  ptu32 t
             SpecificFlag;
                              //指定标记,如IIC寄存器基址
             pWriteReadPoll;
                              //轮询或中断未开时使用
  WriteReadPoll
  WriteStartFunc pGenerateWriteStart;
                              //写过程启动
  //读过程启动
  GenerateEndFunc pGenerateEnd;
                              //结束通信
  //控制函数
```

根据 IIC 总线通信的特点可知,无论 IIC 总线主设备有多少从设备,在同一时刻,IIC 主设备与从设备的通信只能单一单向,即单点通信,单向通信,因此,接收与发送使用同一个缓冲区。

IIC 参数结构体的回调函数参数的原型如代码 4-2所示, 其中 Private Tag 就是结构体中 IIC 的私有指定标签,即 IICn 寄存器基址。

#### 代码 4-2 IIC 回调函数类型定义

#### 4.2.3. step3: 挂载总线

有多少 IIC 总线是由具体的平台决定,因此,增加 IIC 总线到 DjyBus 上是由总线驱动程序员完成,成功添加的"IICn"结点会成为"IIC"结点的子结点。

增加 IIC 总线的 API 函数可以调用 IIC\_BusAdd 函数或 IIC\_BusAdd\_s 函数,两者的区别在于,IIC\_BusAdd 只需调用者提供已初始化好的参数结构体 struct tagIIC\_Param,而后者更需要提供 struct tagIIC\_CB 结构体控制块,该控制块为静态或全局变量(建议定义为本 C 文件内部静态变量)。

### 4.3. 回调函数

#### 4.3.1. 轮询函数

如果采用轮询方式收发,5个回调函数中只需要实现这一个,其他指针置为 NULL 即可。 轮询函数使用场合:

- 1、 收发方式被设为轮询方式,则总是用轮询函数收发数据。默认值为中断方式,可调用 IIC BusCtrl 函数设为轮询方式。
- 2、 在禁止调度(即禁止异步信号中断)期间,强制使用轮询方式。



- 3、 pGenerateReadStart==NULL,则使用轮询方式接收; pGenerateWriteStart==NULL,则使用轮询方式发送。
- 4、 系统初始化未完成, 多事件调度尚未启动期间。

如果使用中断方式收发,且不考虑在 2~4 三种情况下收发数据,则无须实现本函数, WriteReadPoll 指针设为 NULL 即可。

#### 回调函数说明如下:

#### 参数:

SpecificFlag: IIC 控制器寄存器基址。

DevAddr:设备地址,低七位有效。

MemAddr:设备内部地址,若为存储设备,则为存储地址。

MemAddrLen: 设备内部地址字节数。

Buf:数据缓冲区。

Length: Buf 中数据字节数。

WrRdFlag: 读写标志, 0 为写, 1 为读。

返回: true, 执行成功; false, 执行失败。

说明:轮询函数在执行前必须关闭中断,否则将执行失败。轮询函数示例代码如代码 4-3所示。

#### 代码 4-3 轮询函数示例

```
Bool_t __IIC_WriteReadPoll((tagI2CReg *reg,u8 DevAddr,u32 MemAddr,\
                        u8 MemAddrLen,u8* Buf, u32 Length,u8 WrRdFlag)
     IIC IntDisable(reg);
   if (WrRdFlag == CN IIC WRITE FLAG)
      if(Length == IIC WritePoll(reg, DevAddr, MemAddr,
                                     MemAddrLen,Buf,Length))
          return true;
      else
          return false;
   }
                                   //读
   else
      if(Length == IIC ReadPoll(reg, DevAddr, MemAddr,
                                     MemAddrLen,Buf,Length))
          return true;
          return false;
```

#### 4.3.2. 启动发送

启动发送函数(WriteStartFunc)是为中断方式收发服务的,轮询方式不需要,置为 NULL 即可。 启动发送的回调函数 WriteStartFunc 完成了发送数据时 IIC 的启动时序,其执行的流程为 start----> 发送器件地址---->发送内部地址,并开启中断,然后返回。对应在时序上,如图 4-2所示。






图 4-2 启动发送

如图中所示,写时序是以主控制器发送 start 信号为起始条件,紧接最低位为 0 从器件地址表示写操作,当收到 ACK 信号后会将从器件的存储地址(图中地址为 2 字节,具体多少字节视情况而定)发送到总线,最后发送正式的正文。

回调函数说明如下:

功能:产生 IIC 写数据时序,并发送内部地址

参数:

SpecificFlag, 寄存器基址

DevAddr,器件地址的前7比特,已将内部地址所占的bit 位更新,该函数需将该地址左移一位增加最后一位读/写比特:

MemAddr,存储器内部地址,即发送到总线上的地址,该地址未包含放在设备地址上的比特位; MenAddrLen,存储器内部地址的长度,字节单位,未包含在设备地址里面的比特位; Length,发送的数据总量,最后一个字节发送完时,需产生停止时序,并释放信号量; IIC\_BusSemp,总线控制信号量,发送完数据后需底层驱动释放; 返回: true,启动发送过程正确,false,发生错误

#### 4.3.3. 启动接收

启动发送函数(ReadStartFunc)是为中断方式收发服务的,轮询方式不需要,置为 NULL 即可。 启动接收的回调函数 ReadStartFunc 主要完成了 IIC 时序上面读数据时的总线控制,读时序 的时序控制过程如图 4-3所示。该函数依次实现了写 start---->器件地址(写)---->写存储地址---->start (或者 restart)---->器件地址(读)的时序过程。在启动接收时序正确完成后,需使能中断(若不使 用中断,则需配置接收到数据 pop 的事件),并配置回复 ACK,在中断中接收从器件发送的数据。




图 4-3 启动接收

如图所示的时序图中,有两个 start 时序,可以通过配置 repeated 来重新启动一次新的时序,而不产生停止位。

回调函数说明如下:

功能: 完成读时序的启动,并使能中断



#### 参数:

SpecificFlag, 寄存器基址

DevAddr,从器件地址的高七比特(同\_IIC\_GenerateWriteStart 参数说明)

MemAddr,存储器件的内部地址(同 IIC GenerateWriteStart参数说明)

MemAddrLen,存储器件地址长度,字节单位(同 IIC GenerateWriteStart参数说明)

Length,接收的数据总量,接收数据的倒数第一字节,即 count-1,停止产生 ACK 信号,当接收的字节数为 count 时,产生停止时序,并释放信号量 iic buf semp;

IIC BusSemp, 发送完成的缓冲区信号量,告知上层,本次发送已经完成。

返回: TRUE, 启动读时序成功, FALSE 失败

### 4.3.4. 结束传输

结束传输的回调函数\_\_IIC\_GenerateEnd 主要用于停止当前正在进行的传输,特别是在发生超时传输时,用于停止本次发送或接收,实际上,该函数调用了产生停止时序的函数,使 IIC 主器件停止本帧数据的传输。启动和停止时序如图 4-4所示。




图 4-4 IIC 启动和停止时序

### 4.3.5. 控制函数

目前,控制 IIC 的底层驱动只需要实现对 IIC 总线传输时钟的控制即可,相对较为简单,此处不作详细说明,请参看源码  $cpu\_peri\_iic.c.$ 

## 4.4. 中断服务函数

#### 4.4.1. 中断实现过程

如果使用轮询方式实现驱动,则无须编写中断服务函数。

相比轮询通信方式,中断方式的执行效率更高,对 CPU 的消耗更少。由于各种控制器五花八门,因此,中断的具体实现方式也不同。但是基于 DjyBus 设计的 IIC 中断方式接收与发送数据大体的框架和流程基本相似。

IIC 模块对 IIC 总线驱动程序在中断中需要完成的功能作如下要求:

- 第一, 根据中断线或中断标志判断使用的 IIC 控制块和静态变量参数;
- 第二, 发送数据中断时,调用 API 函数 IIC\_ReadPort 读取需要发送的参数,并将静态变量计数器 IntParam->TransCount 递增;
- 第三, 若 发 送 结 束 , 即 IIC\_ReadPort 读 不 到 数 据 , 且 IntParam->TransCount = IntParam->TransTotalLen,则需要产生停止时序和释放信号量;
- 第四, 若为接收数据中断,则需调用 IIC\_WritePort 将接收到的数据写入缓冲区,并将计数器 IntParam->TransCount 递增,接收到倒数第二个数据时,还需配置寄存器不发送 ACK 信号:
- 第五, 若接收到所有数据,则需产生停止时序和释放信号量。



下面以 p1020 的 IIC 控制器连接铁电为例,简要讲解一下中断服务函数中的流程。

在中断服务函数内部,通过寄存器判断是发送中断还是接收中断,如图 4-5所示。发送中断时,需要判断是否收到 IIC 从器件 ACK 信号,然后读简易缓冲区中的数据,并发送之;若缓冲区中为空,判断发送的总量 count 是否为零,若是,则表示该帧数据已经全部发送完毕,需产生停止时序,释放信号量 IntParam->pDrvPostSemp,该信号量是 IIC GenerateWriteStart 的参数。

在接收中断中,需要判断是否为倒数第二个接收的字节,若是,需要配置控制寄存器不发送 ACK 信号,使控制器接收到倒数第二个字节时不发送 ACK 信号,用于通知从设备接收的数据足够。接收到数据后调用 IIC\_PortWrite,该函数将接收到的数据保存到用户缓冲区。若接收到最后一个字节数据,则产生停止时序,并释放信号量 IntParam->pDrvPostSemp,本次接收完成。




图 4-5 中断方式接收发送流程图

#### 4.4.2. 注意事项

使用中断方式实现 IIC 主设备与从设备通信,需要注意以下几点:

- 1、发送中断不仅要判断中断标志位,清标志位,同时还需判断是否接收到 ACK 信号;
- 2、正常的发送结束时,IIC\_PortRead 读到数据为 0,计数值 IntParam->TransCount 与 IntParam->TransTotalLen 应该相等,若不等,则可能出现逻辑错误;
- 3、读数据的倒数第二个字节时,需停止时序,因为,此时数据已经发送到总线上面;
- 4、通信结束后,需释放信号量和停止时序。

### 4.5. 移植建议

由于大部分的 IIC 控制器的设计基本相似,因此,BSP 程序人员可采取下面的步骤快速的完成 DJYOS 驱动架构下 IIC 底层驱动的开发。

- 1、拷贝其他工程已测试通过的 IIC 驱动文件 cpu peri iic.c/cpu peri iic.h;
- 2、添加 IIC 的中断号到 critical.c 文件下面 tg IntUsed 数组;
- 3、修改 cpu peri iic.c/cpu peri iic.h 中与具体 IIC 寄存器相关的部分;
- 4、回调函数的具体实现和中断收发数据。



测试驱动前,确保已经调用初始化函数 ModuleInstall\_DjyBus(0)和ModuleInstall IICBus(0)。

## 5. IIC 器件驱动接口

建议将器件驱动的存放目录为 djysrc\bsp\chip\xxx, 其中, xxx 是具体芯片的文件夹名称。

IIC 总线初始化完成后,添加一个器件到总线上的过程,非常简单,就是初始化一下该器件的寻址特性参数,然后调用 IIC\_DevAdd\_s 或 IIC\_DevAdd 函数把器件添加到总线上即可。需配置的参数,都在 iicbus.h 文件中定义的 struct tagIIC Device 中描述。struct tagIIC Device 结构定义如下:

#### 代码 5-1 IIC 器件结构体

对 tagIIC Device 结构体作如下详细说明:

- 器件地址 DevAddr 是七个比特地址,如 0x50,在总线上体现的地址为 0x80/0x81;
- BitOfMemAddrInDevAddr 是指 dev\_addr 的低三个比特中,有多少个 bit 用于器件内部存储 空间寻址,取值范围: 0~3。
- BitOfMemAddr表示被操作的器件内部地址的总位数,包含器件地址上的比特位;

举例说明: 存储大小为 128K 的铁电,器件地址为 0x50,页大小为 64K,则地址范围为 0x00000 ~ 0x1FFFF, 若存储地址占用器件地址的 1 个比特,则 dev\_addr 为 0x50, BitOfMemAddrInDevAddr为 1, BitOfMemAddr为 17,构成了 128K 的寻址空间。

### 5.1. 初始化过程

添加器件到总线的过程就是将器件结点挂到相应的"IICn"总线结点的过程,同时,配置好相应的总线通信参数。

- 1、定义 static struct tagIIC Device 类型的静态变量;
- 2、初始化该变量的各成员;
- 3、调用 IIC\_DevAdd\_s 或 IIC\_DevAdd 添加设备到总线结点。
- 4、调用 IIC BusCtrl 设置总线参数

下面用 FreeScale 公司的 CRTOUCH 触摸芯片为例说明添加设备过程。如代码 5-2所示,将 CRTOUCH 芯片添加到总线 "IIC0",并命名为 "IIC\_Dev\_CRTCH",并配置了总线速度和采用轮询通信方式。

#### 代码 5-2 添加 IIC 设备实例

```
ptu32_t CRT_Init(ptu32_t para)
{
    bool_t result = false;
    static struct tagIIC_Device s_CRT_Dev;

    //初始化IIC设备结构体
    s_CRT_Dev.DevAddr = CRT_ADDRESS;
    s_CRT_Dev.BitOfMemAddr = 8;
    s_CRT_Dev.BitOfMemAddrInDevAddr = 0;
```



```
//添加CRTCH到IICO总线
if(NULL != IIC_DevAdd_s("IICO","IIC_Dev_CRTCH",&s_CRT_Dev))
{
    ps_CRT_Dev = &s_CRT_Dev;
    IIC_BusCtrl(ps_CRT_Dev,CN_IIC_SET_CLK,CRT_CLK_FRE,0);
    IIC_BusCtrl(ps_CRT_Dev,CN_IIC_SET_POLL,0,0);
    result = true;
}
return result;
}
```

# 6. 访问器件

器件装载到 IIC 总线之后,可以通过访问 IIC 总线实现访问器件,具体就是调用 iicbus.h 提供的 API 函数 IIC\_Write()和 IIC\_Read()。