



Arduino-basic [wk12]

Motor

Learn how to code Arduino from scratch

Comsi, INJE University

2nd semester, 2018

Email: chaos21c@gmail.com




My ID (ARnn)

성명	ID
백동진	AR01
김도훈	AR02
김희찬	AR03
류재현	AR04
문민규	AR05
박진석	AR06
이승현	AR07
이승협	AR08
이후정	AR09
최민구	AR10

김다영	AR11
공진영	AR12
김해인	AR13
류성현	AR14
류재환	AR15
박상현	AR16
박해주	AR17
백지혜	AR18
송원식	AR19
신송주	AR20
윤지훈	AR21
정은성	AR22
백지혜 송원식 신송주 윤지훈	AR18 AR19 AR20 AR21



Arduino team project



- · 2명/팀
- 구상 소개 (11.22, 11.29), ppt준비
- 부품은 수업 세트 기준 (추가신청은 22일까지)
- 팀당 발표 자료 준비
- · 발표: 12월6일

• 참고



[Review]

- ◆ [wk11]
- Arduino : Analog input II
- Complete your project
- Submit file: ARnn_Rpt08.zip

wk11: Practice-08: ARnn_Rpt08.zip



- **◆** [Target of this week]
 - Complete your works
 - Save your outcomes and compress all.

```
제출파일명 : ARnn_Rpt08.zip
```

```
- 압축할 파일들
```

- ① ARnn_waterlevel.ino
- 2 ARnn_joystick.ino
- 3 ARnn_joystick.png

```
Email: <u>chaos21c@gmail.com</u>
[ 제목: id, 이름 (수정)]
```

wk11: Practice-08: ARnn_Rpt08.zip



```
14 // 0번 아날로그핀을 X 축 입력으로 설정
15 \text{ const int } \times A \times \text{isPin} = 0;
16]// 1번 아날로그핀을 Y 축 입력으로 설정
17 const int yAxisPin = 1;
18]// 2번 디지털 입력 핀을 Z 축 입력으로 설정
19 const int zAxisPin = 2;
201
21 // LED
22 const int wShoot = 3; // white Shoot
23 const int rStop = 5; // red Stop
24 const int bGo = 6; // blue Go
25 const int yRight = 9; // yellow Right
26 const int yLeft = 10; // yellow Left
27
28 void setup() {
29
301
    // Z 축 입력은 디지털 입력으로 설정한다.
    pinMode(zAxisPin,INPUT_PULLUP);
31
32
    // LED
    pinMode(wShoot,OUTPUT);
33
341
    pinMode(rStop,OUTPUT);
351
    pinMode(bGo,OUTPUT);
36
    pinMode(yRight,OUTPUT);
    pinMode(yLeft,OUTPUT);
```

```
// LED control
if(xDisplay > 10){
  digitalWrite(yRight, HIGH);
  delay(300);
  digitalWrite(yRight, LOW);
}else if(xDisplay < 10){</pre>
  digitalWrite(yLeft, HIGH);
  delay(300);
  digitalWrite(yLeft, LOW);
if(yDisplay > 11){
  digitalWrite(rStop, HIGH);
  delay(300);
  digitalWrite(rStop, LOW);
}else if(yDisplay <10){</pre>
  digitalWrite(bGo, HIGH);
  delay(300);
  digitalWrite(bGo, LOW);
```

wk11: Practice-08: ARnn_Rpt08.zip



```
if(xValue>1000)
digitalWrite(rStop, HIGH);
else if (xValue < 10)
    digitalWrite(wShoot, HIGH);
else
{
    digitalWrite(rStop, LOW);
        digitalWrite(wShoot, LOW);
}
if(yValue>1000)
digitalWrite(yRight, HIGH);
else if (yValue<10)
digitalWrite(yLeft, HIGH);
else
{
    digitalWrite(yRight, LOW);
    digitalWrite(yLeft, LOW);
}</pre>
```

```
if(xValue>550) {
    digitalWrite(bGo, HIGH);
}else if(xValue<500) {
    digitalWrite(rStop, HIGH);
}else if(yValue>550) {
    digitalWrite(yRight, HIGH);
}else if(yValue<500) {
    digitalWrite(yLeft, HIGH);
}
else {
    digitalWrite(bGo, LOW);
    digitalWrite(rStop, LOW);
    digitalWrite(yRight, LOW);
    digitalWrite(yRight, LOW);
    digitalWrite(yLeft, LOW);
}</pre>
```


```
if(yValue<500)
  digitalWrite(r, HIGH);
else
  digitalWrite(r,LOW);
  if(yValue>600)
  digitalWrite(b, HIGH);
 else
  digitalWrite(b,LOW);
  if(xValue>600)
  digitalWrite(g, HIGH);
 else
  digitalWrite(g,LOW);
  if(xValue<500)
  digitalWrite(y, HIGH);
 else
  digitalWrite(y,LOW);
```

```
if (yValue < 5)
  digitalWrite (bGo, HIGH);
else
  digitalWrite (bGo,LOW);
if (xValue > 1021 && yValue < 520)
  digitalWrite (yRight, HIGH);
else
 digitalWrite(yRight,LOW);
if (yValue > 1020)
  digitalWrite (rStop, HIGH);
else
  digitalWrite (rStop, LOW);
if (xValue < 8 && yValue < 520)
 digitalWrite(yLeft, HIGH);
else
 digitalWrite(yLeft,LOW);
```



6. Analog input















6. 아날로그 신호 입력

- 6.1 포텐쇼미터 입력 (가변저항기)
- 6.2 빛입력 (CdS, LDR)
- 6.3 온도 측정 (LM35, TMP36)
- 6.4 수위 측정
- 6.5 아날로그 조이스틱
- 6.6 소리 입력



6.5

아날로그 조이스틱








6.5.4 아날로그 조이스틱 - DIY (참고)

DIY

1. 5개의 LED를 브레드보드에 '+' 모양으로 배치시킨다.

응용 문제

2. 조이스틱의 방향에 따라 해당하는 LED를 점등시키는 스케치를 작성해 보자.





6.5.4 아날로그 조이스틱 - DIY

DIY

1. 5개의 LED를 브레드보드에 '+' 모양으로 배치시킨다.

응용 문제

2. 조이스틱의 방향에 따라 해당하는 LED를 점등시키는 스케치를 작성해 보자.

→ ARnn_joystick.ino 로 저장하고 제출

```
21 // LED

22 const int wShoot = 3; // white Shoot

23 const int rStop = 5; // red Stop


24 const int bGo = 6; // blue Go

25 const int yRight = 9; // yellow Right

26 const int yLeft = 10; // yellow Left
```

```
32  // LED
33  pinMode(wShoot,OUTPUT);
34  pinMode(rStop,OUTPUT);
35  pinMode(bGo,OUTPUT);
36  pinMode(yRight,OUTPUT);
37  pinMode(yLeft,OUTPUT);
```

동작 중 사진을 ARnn_joystick.png ^{로 저}장...





6.6

마이크로폰 모듈





6.6 마이크로폰 모듈

마이크로폰 모듈



그림 6. 7 마이크로폰 모듈

- ✓ 입력되는 소리 신호와 비례하여 아날로그 신호 출력
- ✓ 디지털 출력으로 사용할 때는 내장된 포텐쇼미터로 임계값 조절



6.6.1 마이크로폰 모듈


EX 6.6 소리 입력 (1/3)

실습목표

- 1. 마이크로폰 모듈을 이용하여 소리를 아날로그 신호로 입력 받는다.
 - 2. 소리의 크기에 따라 8개의 LED로 그래프 바를 만들어 보자.

Hardware


- 1. LED 바를 만들기위해 2~9번핀에 8개의 LED를 연결한다. Anode를 Arduino의 핀에 연결하고 Cathode에 330Ω 저항을 연결하여 GND에 연결한다.
- 2. 마이크로폰 모듈의 +와 G를 Arduino의 5V와 GND에 연결한다.
- 3. 마이크로폰 모듈의 AO핀을 Arduino의 아날로그 입력핀 A0에 연결한다.
- 4. 입력되는 소리의 크기를 ADC로 읽어 LED바를 동작하는데 참고한다.





6.6.1 마이크로폰 모듈

EX 6.6 소리 입력 (1/3)





6.6.2 마이크로폰 모듈

소리 입력 (2/3)

Commands

• analogRead(아날로그 핀번호)

아날로그핀에서 아날로그 값을 읽는다. 0~5V사이의 전압을 0~1023사이의 값으로 표현한다.

• map(변수명, 범위1 최소값, 범위1 최대값, 범위2 최소값, 범위2 최대값) 변수명의 변수의 범위1의 범위와 범위2의 범위에 매칭시킨다. 즉 변수가 0~100의 범위를 갖고 이를 50~200의 범위로 매칭하려면 'map(변수명, 0, 100, 50, 200)'의 명령어로 매칭시킬 수 있다.

• for(변수=시작 값 ; 조건 ; 변수의 증분){ } 변수의 시작 값부터 조건이 만족하는 경우 '{ }' 내의 명령을 수행한다. '변수의 증분'에서는 1회 명령이 수행될 때 마다 변수를 증가 혹은 감소시킨다.

- Sketch 구성 1. MIC 모듈에서 출력되는 아날로그 신호를 아날로그 입력핀 0번에서 입력받는다.
 - 2. 디지털 출력 2~9번핀에 LED를 입력된 아날로그 값과 대응하여 단계별로 출력하다.
 - 3. 아날로그 신호가 클수록 많은 수의 LED를 켠다.



6.6.2 마이크로폰 모듈 – code

```
ex 6 6
1 /*
2 예제 6.6
  소리 입력
4 */
61// A0번 핀에서 사운드 입력을 받는다
7 char soundInputPin = 0;
9<u>// 그래프 바 LED 출력핀을 level 변수에 저장</u>
10 char ledLevel[8] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
12 void setup() {
   // 그래프 바 LED 핀을 출력으로 설정
   for(int i=0 ; i<=7 ; i++){
     pinMode(ledLevel[i].OUTPUT);
16
17|}
```

```
19 void loop(){
   // AO번 핀에서 사운드 입력을 받는다
   int soundInput = analogRead(soundInputPin);
   // 노이즈부분을 제외한 50~900의 범위로 입력받은 사운드 크기를
   // 0~7단계로 변경한다.
   int soundLevel = map(soundInput,50,900,0,7);
   _//_전체_LED를_소등한다.
29 for(int i = 0; i \le 7; i++){
    digitalWrite(ledLevel[i],LOW);
30
31 ! }
   // 0~7 단계 중 입력보다 작은 레벨의 LED는 점등한다.
34 for(int i = 0 ; i <= soundLevel ; i++){
     digitalWrite(ledLevel[i],HIGH);
36
```



6.6.3 마이크로폰 모듈

EX 6.6 소리 입력 (3/3)

- Sketch 구성
- 1. MIC 모듈에서 출력되는 아날로그 신호를 아날로그 입력핀 0번에서 입력받는다.
- 2. 디지털 출력 2~9번핀에 LED를 입력된 아날로그 값과 대응하여 단계별로 출력한다.
- 3. 아날로그 신호가 클수록 많은 수의 LED를 켠다.


실습 결과 소리의 크기에 따라서 LED 바가 점등된다.

사진을 ARnn sound bar.png 로 저장...

DIY

응용 문제

시리얼 통신을 통하여 소리의 크기를 PC 모니터에 출력해 보자.



지렬모니터 출력화면을
ARnn_sound monitor.png
로 저장...



7. Motor driving














7. 모터 구동

- 7.1 스텝모터 구동
- 7.2 서보모터 구동
- 7.3 DC모터 구동



7.1

스텝모터







7.1 스텝모터

스텝모터 (Step motor, Stepper, Stepping motor)

표 7.1 실험에 사용할 펄스(1-2상 여자방식)

선색	CW방향							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5 빨강	+	+	+	+	+	+	+	+
4 주황	-	-						-
3노랑		-	-	-				
2 분홍				-	-	-		
1파랑						-	-	-

- ✓ 다수의 입력핀에 일정한 패턴이 있는 펄스를 순서대로 인가하면 정해진 방향과 각도만큼 움직이는 모터
- ✓ 펄스의 주파수에 따라 모터의 속도나 토크가 결정
- ✓ Arduino나 마이크로프로세서에서 나오는 신호를 달링턴 드라이브 IC(Darlington drive IC)나 스텝 모터용 드라이버 IC에 연결하여 사용




그림 7. 1 실험에 사용할 스텝모터 28BYJ-48와 사양표



그림 7. 2 실험에 사용할 스텝모터 드라이브 모듈



7.1 스텝모터: 구동 원리



스텝모터란

- 모터의 회전을 잘게 쪼개서 쪼갠 조각(스텝)을 이용해서 제어하는 모터
- 스텝모터는 펄스(Puls)에 의해 디지털적으로 제어하기 때문에 정밀한 제어가 가능하고, 아두이노, 라즈베리파이등으로 동작시키기에 편리함.
- . 제어부가 비교적 간단해서 가격이 저렴하고 브러시리스(Brushless)모터이기 때문에 오래 사용할 수 있다.

https://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor

https://m.blog.naver.com/3demp/220976664782



7.1.1 스텝모터

EX 7.1


스텝모터 구동 (1/3)

실습목표

- 1. 포텐쇼미터를 이용하여 아날로그 입력을 받는다.
- 2. 포텐쇼미터가 중간 위치이면 모터 Stop, CW로 회전시키면 CW로 회전, CCW로 회전시키면 CCW로 회전시킨다
- 3. 포텐쇼미터의 각도에 따라서 모터의 속도가 조절되며 시리얼 모니터로 확인한다.

Hardware

- 1. 포텐쇼미터의 1, 3번핀을 Arduino의 5V, GND에 연결한다.
- 2. 포텐쇼미터의 2번핀을 Arduino의 아날로그입력핀 A0에 연결한다.
- 3. 스텝모터 드라이브 모듈의 5~12V핀과 GND 핀을 5V와 GND에 연결한다.
- 4. Arduino의 8~11번핀을 스텝모터 드라이브 모듈의 1~4번핀에 연결한다.






7.1.1 스텝모터

EX 7.1

<u>스텝모터</u> 구동 (1/3)



https://m.blog.naver.com/3demp/220976664782



7.1.1 스텝모터

스텝모터 구동 code

```
1 #include <Stepper.h>
 3 const int stepsPerRevolution = 1024;
 5 Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 11, 9, 10, 8);
 7 void setup() {
    Serial.begin(9600);
11 void loop() {
    int sensorReading = analogRead(A0);
    int motorSpeed = map(sensorReading, 0, 1023, 0, 25);
14
    if (motorSpeed > 0) {
      myStepper.setSpeed(motorSpeed);
16
      myStepper.step(stepsPerRevolution / 100); // CW vs. CCW
18
19
    Serial.print("A0 = ");
    Serial.println(sensorReading);
    delay(500);
23 }
```

7.1.2 스텝모터

EX 7.1

스텝모터 구동 (2/3)

Commands

• Serial.begin(전송속도)

시리얼 통신 포트를 컴퓨터와 연결한다. 전송속도는 bps(bits per sec)로 일반적으로 9600으로 설정한다. 19200, 57600, 115200 등의 값을 설정할 수 있다.

• Serial.print(전송내용)

괄호 안의 내용을 시리얼 통신으로 전송한다. 따옴표로 구분된 부분은 텍스트를 직접 전송하고 따옴표 없이 변수를 써주면 변수의 값이 전송된다.

• Serial.println(전송내용)

'Serial.print'와 같으나 전송 뒤 줄 바꿈을 한다.

• delayMicroseconds(지연시간)

지연시간에는 잠시 동작을 지연시키기 위한 값을 넣는다. 마이크로초 단위로 넣는다.

void 함수(변수1, 변수2, …){};

'함수(변수1, 변수2)' 를 이용하여 '{ }' 내의 명령을 호출하여 사용한다. '변수1'과 '변수2'등을 함께 선언하면 함수 내에서 그 변수를 사용할 수 있다. 반복되는 구문을 설정해 놓고 호출하여 사용하면 편리하다.

• for(변수=시작 값; 조건; 변수의 증분){ }

변수의 시작 값부터 조건이 만족하는 경우 '{ }' 내의 명령을 수행한다. '변수의 증분'에서는 1회 명령이 수행될 때 마다 변수를 증가 혹은 감소시킨다.



7.1.3 스텝모터

스텝모터 구동 (3/3)

Sketch 구성

- 1. 포텐쇼미터값을 아날로그핀 0번으로 입력받는다.
- 2. 모터의 출력신호로 사용할 핀을 설정한다.
- 3. 스텝사이에는 마이크로세컨드 (如) 단위로 4500~1000의 범위를 갖는다. 각 스텝 사이에 이 값을 넣어 지연시켜 펄스를 만들어 준다.
- 4. 포텐쇼미터값이 중간에 왔을 때는 모터를 정지시키고 포텐쇼미터의 방향과 회전각에 따라 모터를 회전시킨다.
- 5. 현재 모터의 상태를 시리얼통신으로 전송한다.

- 실습 결과 1. 시리얼 모니터를 통하여 모터의 회전 방향, 속도 (백분율)를 나타내는 메시지가 출력된다.
 - 2. 포텐쇼미터를 조절하면 모터의 방향과 속도를 조절할 수 있다.



7.1.4 스텝모터: code-1

```
ex_7_1
1 /*
2 예제 7.1
3 스텝모터 구동
 4 */
6// 스텝 모터 신호판 설정
7 | int motorPin1 = 8;
8 int motorPin2 = 9:
9 int motorPin3 = 10:
10 int motorPin4 = 11:
12 // 포텐쇼미터 핀 설정
13 int potentioMeterPin = 0;
151// stop 구간 폭 설정
16 int stopRange = 100;
18]// 모터 속도 관련 변수 설정
19 int motorSpeed; // 스텝 사이의 지연시간으로서 4500~1000의 범위를 갖는다.
20 int motorSpeedPercent; // 속도를 0~100%로 나타낸다.
21
22 // 스텝 모터의 스텝 설정
23 // 0~7은 동작 신호, 8번째는 모터 정시지 신호
24 int steps[] = {B1000, B1100, B0100, B0110, B0010, B0011, B0001, B1001, B0000};
25
```



2000 7.1.4 스텝모터 : code-2

```
37 void loop(){
   // 포텐쇼미터 값을 읽어옴
    int potentioMeter = analogRead(potentioMeterPin);
40
    // CW로 회전시 모터를 CW방향으로 회전시킨다.
    if(potentioMeter >= 512+(stopRange/2)){
    //모터의 속도를 계산한다.
     motorSpeed = map(potentioMeter,512+(stopRange/2),1023,4500,1000);
    .// 모터의 속도를 백분율로 변환시킨다.
45
    motorSpeedPercent = map(motorSpeed,4500,1000,1,100);
46
     // 시리얼 통신 메세지를 출력한다.
471
     Serial.print("CW Motor Speed: ");
     Serial.print(motorSpeedPercent);
49
50
     Serial.println("%");
51
     // CW로 회전시킨다.
52
     clockwise();
53
```

```
// CCW로 회전시 모터를 CW방향으로 회전시킨다.
   else if(potentioMeter <= 512-(stopRange/2)){
    【//모터의 속도를 계산한다.
56
    motorSpeed = map(potentioMeter,512-(stopRange/2),0,4500,1000);
58
     // 모터의 속도를 백분율로 변환시킨다.
     motorSpeedPercent = map(motorSpeed, 4500, 1000, 1, 100);
59
     // 시리얼 통신 메세지를 출력한다.
60
     Serial.print("CCW Motor Speed: ");
61
62
     Serial.print(motorSpeedPercent);
63
     Serial.println("%");
     // CCW로 회전시킨다.
64
65
     counterClockwise();
66
   // 중간에 위치 했을 경우 정지시킨다.
68
   else{
     Serial.println("Motor Stop");
69
70
     motorStop();
711
72|}
```



7.1.3 스텝모터 : code-3

```
74 void counterClockwise(){
   // 0~7 번째 신호를 순차적으로 출력시킨다.
76
   for(int i = 0; i < 8; i++)
77
      motorSignalOutput(i);
78
      delayMicroseconds(motorSpeed);
79
80
81 }
82
83 void clockwise() {
84
    // 7~0 번째 신호를 순차적으로 출력시킨다.
   for(int i = 7; i >= 0; i--)
85
86
87
      motorSignalOutput(i);
      delayMicroseconds(motorSpeed);
89
901
```

```
92 void motorStop() {
93
    // 정지신호를 출력시킨다.
    motorSignalOutput(8);
94
95|}
96
97 void motorSignalOutput(int out)
98|{
     // out 변수에 해당하는 모터 시그날을 출력한다.
99
     digitalWrite(motorPin1, bitRead(steps[out], 0));
100
     digitalWrite(motorPin2, bitRead(steps[out], 1));;
101
     digitalWrite(motorPin3, bitRead(steps[out], 2));
102
     digitalWrite(motorPin4, bitRead(steps[out], 3));
103
104|}
```

```
bitRead(x, n)

매개변수
x. 읽을 숫자
n. 읽을 비트, LSB(맨 오른쪽 비트)가 0, 왼쪽으로 갈수록 1씩 증가
```

```
// 스텝 모터의 스텝 설정

// 0~7은 동작 신호, 8번째는 모터 정지 신호

int steps[] = {B1000, B1100, B0100, B0110, B0010, B0011, B0001, B1001, B0000};
```



7.1.4 스텝모터 : code-3

```
74 void counterClockwise(){
   // 0~7 번째 신호를 순차적으로 출력시킨다.
   for(int i = 0; i < 8; i++)
76
77
     motorSignalOutput(i);
78
79
      delayMicroseconds(motorSpeed);
80
81 }
82
83 void clockwise() {
   // 7~0 번째 신호를 순차적으로 출력시킨다.
84
85
   for(int i = 7; i >= 0; i--)
86
87
      motorSignalOutput(i);
      delayMicroseconds(motorSpeed);
89
901
```

```
92 void motorStop(){
931
    -// 정지신호를 출력시킨다.
    motorSignalOutput(8);
94
95|}
96
97 void motorSignalOutput(int out)
98 | {
     // out 변수에 해당하는 모터 시그날을 출력한다.
99
     digitalWrite(motorPin1, bitRead(steps[out], 0));
100
101
     digitalWrite(motorPin2, bitRead(steps[out], 1));
102
     digitalWrite(motorPin3. bitRead(steps[out], 2));
     digitalWrite(motorPin4, bitRead(steps[out], 3));
1031
104|}
```



7.1.5 스텝모터 : DIY

DIY

1. 3개의 스위치를 디지털 입력으로 연결하자.

응용 문제

2. CW, STOP, CCW 기능을 하도록 스케치를 작성하자.

3. STOP일 경우 모든 신호는 스텝모터로 입력되지 않아야 한다.

아두이노 회로가 포함된 돗작 사진을

ARnn_step_motor.png

아무이노 스케치 코드를

ARnn_step motor.ino 로



7.2

서보모터







7.2 서보모터

서보모터 (Servo Motor)

- ✓ 기계적인 위치, 속도, 가속도 등을 제어하는 모터
- ✓ 산업용 서보모터는 로봇의 관절, 공작 기계의 위치제어 등에 사용
- ✓ RC용 서보모터는 RC 자동차나 RC 비행기에 사용



그림 7. 4 실험에 사용할 소형 RC 서보모터 (SG90)



그림 7. 3 산업용 서보모터(a)와 RC용 서보모터(b)




그림 7. 5 PWM 신호와 RC 서보모터의 회전각



7.2.1 서보모터


EX 7.2 서보모터 구동 (1/3)

실습목표

- 1. 소형 RC용 서보모터를 구동한다.
- 2. 포텐쇼미터의 각도에 따라서 서보모터의 각도를 조절한다.
- 3. 현재 각도를 시리얼 통신으로 전송한다.

Hardware

- 1. 포텐쇼미터의 1, 3번핀을 Arduino의 5V, GND에 연결한다.
- 2. 포텐쇼미터의 2번핀을 Arduino의 아날로그입력핀 A0에 연결한다.
- 3. 서보모터의 V(적색)와 GND(검정 혹은 갈색)핀을 Arduino의 5V와 GND에 연결한다.
- 4. Arduino의 9번핀을 서보모터의 PWM핀(흰색 혹은 주황)과 연결한다.





7.2.2 서보모터

EX 7.2 서보모터 구동 (2/3)

Commands

• Serial.begin(전송속도)

시리얼 통신 포트를 컴퓨터와 연결한다. 전송속도는 bps(bits per sec)로 일반적으로 9600으로 설정한다. 19200, 57600, 115200 등의 값을 설정할 수 있다.

• Serial.print(전송내용)

괄호 안의 내용을 시리얼 통신으로 전송한다. 따옴표로 구분된 부분은 텍스트를 직접 전송하고 따옴표 없이 변수를 써주면 변수의 값이 전송된다.

- Serial.println(전송내용) 'Serial.print'와 같으나 전송 뒤 줄 바꿈을 한다.
- 서보모터이름.attach(핀번호)

이름을 설정한 서보모터를 핀번호에 설정한다.

• 서보모터이름.attach(핀번호, 최소펄스, 최대펄스)

이름을 설정한 서보모터를 핀번호에 설정한다. 서보모터가 동작하는 최소 펄스와 최대 펄스를 마이크로세컨드 단위로 설정한다.

• 서보모터이름.write(각도)

이름을 설정한 서보모터를 정해진 각도로 위치시킨다.



7.2.3 서보모터

서보모터 구동 (3/3)

- Sketch 구성 1. 서보모터 라이브러리를 추가한다.
 - 2. 서보모터 이름을 설정하고 9번핀을 서보모터 출력으로 사용한다.
 - 3. 서보모터의 회전범위를 설정한다 라이브러리의 attach()함수를 사용한다.
 - 4. 포텐쇼미터값을 아날로그 0번핀으로 입력받아 0~1023 범위의 포텐쇼미터값 범위를 0~180도로 환산하여 서보모터를 동작시킨다.

실습 결과

- 1. 포텐쇼미터의 회전각에 따라 서보모터가 회전한다.
- 2. 포텐쇼미터 값이 변화하면 시리얼 통신으로 회전각을 전송한다.
- 3. 현재의 각도를 LCD 모듈로 출력한다.



7.2.4 서보모터: code

```
ex_7_2
  예제 7.2
3 서보모터 구동
4 | */
61// 서보모터 라이브러리 불러오기
7 #include <Servo.h>
의// 서보모터 이름 설정
10 Servo motor1:
11
12 // 서보 모터 신호판 설정
13 int servoMotorPin = 9:
14
15]// 포텐쇼미터 핀 설정
16 int potentioMeterPin = 0;
17
18]// 모터 각도 변수 설정
19 int motorAngle;
20 int motorAngleOld;
21
```

```
22 void setup() {
   // 서보모터 설정. 0.6ms 부터 2.4ms 범위로 설정
25 motor1.attach(servoMotorPin,600,2400);
26
   // 시리얼 통신 설정
   Serial begin (9600);
28
29|}
30
31 void loop(){
   // 포텐쇼미터 값을 읽어옴
   int potentioMeter = analogRead(potentioMeterPin);
34
35
  ·// 포텐쇼미터 값을 모터 각도로 변환한다
   motorAngle = map(potentioMeter,0,1023,0,180);
37
38
  ▮ // 모터에 각도값을 전달한다
39 i motor1.write(motorAngle);
40
   // 이전각도와 현재 각도가 같지 않으면 시리얼 모니터에 각도를 출력한다
41
   if(motorAngle != motorAngleOld){
     Serial.print("Servo Motor Angle is: ");
43
44
     Serial.println(motorAngle);
45
46
47
   // 현재의 모터 각도를 저장한다.
48
   motorAngleOld = motorAngle;
49
    delay(20);
50
51
```



7.2.5 서보모터 - DIY

DIY

1. 좌 우 두 개의 스위치 입력을 받는다.

응용 문제

2. 스위치를 누를 때 마다 해당 방향으로 회전하게 한다.

아무이노 스케치 코드릴

ARnn_servo motor.ino 로 저장...



[Practice]

- **♦** [wk12]
- > Arduino : Motors
- Complete your project
- Submit file: ARnn_Rpt09.zip

wk12: Practice-09: ARnn_Rpt09.zip



- ◆ [Target of this week]
 - Complete your works
 - Save your outcomes and compress all.

```
제출파일명 : ARnn_Rpt09.zip
```

- 압축할 파일들
 - ① ARnn_sound_bar.png
 - ② ARnn_sound_monitor.png
 - ③ ARnn_step_motor.png
 - **4** ARnn_step_motor.ino
 - 5 ARnn_servo_motor.ino

Email: <u>chaos21c@gmail.com</u> [제목: id, 이름 (수정)]

Lecture materials




References & good sites

- ✓ http://www.arduino.cc Arduino Homepage
- http://www.github.com GitHub
- http://www.google.com Googling
- ✓ https://www.youtube.com Youtube


Github.com/Redwoods/Arduino





Github.com/Redwoods/Arduino







주교재

Uno team







아두이노 키트(Kit)





http://arduinostory.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000306



아두이노 키트(Kit): Part-1





아두이노 키트(Kit): Part-2





[참고: 저항 값 읽기]

