



Arduino-basic [wk02]

Serial Comm.

Learn how to code Arduino from scratch

Comsi, INJE University

2nd semester, 2018

Email: chaos21c@gmail.com



My ID (ARnn)

성명	ID
백동진	AR01
김도훈	AR02
김희찬	AR03
류재현	AR04
문민규	AR05
박진석	AR06
이승현	AR07
이승협	AR08
이후정	AR09
최민구	AR10


김다영	AR11
공진영	AR12
김해인	AR13
류성현	AR14
류재환	AR15
박상현	AR16
박해주	AR17
백지혜	AR18
송원식	AR19
신송주	AR20
윤지훈	AR21
정은성	AR22
백지혜 송원식 신송주 윤지훈	AR18 AR19 AR20 AR21



Arduino SW



<u> http://fritzing.org/home/</u>



Fritzing is an open-source hardware initiative

that makes electronics accessible as a creative material for anyone. We offer a software tool, a community website and services in the spirit of Processing and Arduino, fostering a creative ecosystem that allows users to document their prototypes, share them with others, teach electronics in a classroom, and layout and manufacture professional pcbs.

Download and Start

Download our latest version 0.9.3b released on June 2, 2016 and start right away.

Produce your own board


With Fritzing Fab you can easily and inexpensively turn your circuit into a real, custom-made PCB. Try it out now!

Participate

Fritzing can only act as a creative platform if many



Fritzing configuration - power






Arduino

circuits




0.A1 Potentiometer (가변 저항기)




Parts: 가변저항기



0.A2 single LED




Parts: LED (1), R (330 Ω X 1)






0.A5 Display of luminosity





0.A6 Display of Temperature & Humidity







Arduino circuits DIY



DIY: my 1st circuit

[Fritzing] Simple R circuit






ARnn_R.fzz



DIY Two LEDs




Parts: LED(청, 적), R (330 Ω X 2)

ARnn_2Led.fzz




DIY Two LEDs



ARnn_2Led.fzz



Arduino circuits: challenge - (Metronome)



Circuit schematic and breadboard connections diagram for a digital metronome



Arduino SW: IDE



HOME BUY SOFTWARE PRODUCTS LEARNING FORUM SUPPORT BLOG

https://www.arduino.cc/



A1.1 Arduino IDE – portable ver.



Download the Arduino IDE



ARDUINO 1.8.5

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.

This software can be used with any Arduino board. Refer to the Getting Started page for Installation instructions Windows Installer, for Windows XP and up Windows ZIP file for non admin install

Windows app Requires Win 8.1 or 10

Get

Mac OS X 10.7 Lion or newer


Linux 32 bits Linux 64 bits

Linux ARM

Release Notes Source Code Checksums (sha512)




A1.2 Arduino Portable (V1.8.5)







A1.3 Arduino Portable IDE





A1.4 Arduino Portable IDE







Hello Arduino


Blink

a LED



Polarity of LED

Polarity of LED




Find the longer leg, which should indicate the positive, anode pin.

https://learn.sparkfun.com/tutorials/polarity/diode-and-led-polarity




Blink a LED!





Blink a LED!



```
Blink§
   Blink
   Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
7// the setup function runs once when you press reset or power the board
8 void setup() {
9 // initialize digital pin 13 as an output.
10 pinMode(13, OUTPUT);
11 }
13 // the loop function runs over and over again forever
| 14 | void | loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000);
                       // wait for a second
digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
```



DIY-0. Blink a LED

Change output pin to 12

```
Blink §
   Blink
   Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
4 */
7// the setup function runs once when you press reset or power the board
8 void setup() {
9 // initialize digital pin 13 as an output.
10 pinMode(13, OUTPUT);
13// the loop function runs over and over again forever
14 void loop() {
   digitalWrite(13, HIGH);
                            // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);
                            // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);
                            // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000); // wait for a second
```

What do you do?

Save ARnn_blink.png




2. Serial comm.

monitor &

plotter



2. Serial monitor & plotter





2. Serial comm.

시리얼 통신

- 2.1 Arduino에서 컴퓨터로 데이터 전송하기
- 2.2 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기
- 2.3 Arduino에서 시리얼 통신을 이용하여 데이터 수신하기 (next week)



2. 시리얼 통신 (Serial comm.)

시리얼 통신

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)

RS-232


RS-422

RS-485

Arduino에서는 다음과 같은 목적으로 사용

Debugging: 프로그램의 오류를 수정하는 작업

데이터 통신: Arduino와 컴퓨터 혹은 다른 장치와의 통신





2.1.1 Arduino에서 컴퓨터로 데이터 전송하기

Arduino에서 컴퓨터로 변수와 문자열 전송하기 (1/3) **EX 2.1**

- 실습목표 1. Arduino에서 문자열과 데이터를 시리얼 통신을 이용하여 컴퓨터로 전송한다.
 - 2. 전송할 데이터는 0부터 1초 간격으로 1씩 증가하는 숫자와 'sec'라는 문자열이다.
 - 2. Arduino IDE의 시리얼 모니터에서 이를 확인해 본다.

Hardware Arduino와 PC를 USB 케이블로 연결한다.




그림 2.1 Arduino와 PC와의 연결



2.1.2 Arduino에서 컴퓨터로 데이터 전송하기

EX 2.1 Arduino에서 컴퓨터로 변수와 문자열 전송하기 (2/3)

Commands

• Serial.begin(전송속도)

시리얼 통신 포트를 컴퓨터와 연결한다. 전송속도는 bps(bits per sec)로 일반적으로 9600으로 설정한다. 19200, 57600, 115200 등의 값을 설정할 수 있다.

Serial.print(전송내용)

괄호 안의 내용을 시리얼 통신으로 전송한다. 따옴표로 구분된 부분은 텍스트를 직접 전송하고 따옴표 없이 변수를 써주면 변수의 값이 전송된다.

Serial.println(전송내용)


'Serial.print'와 같으나 전송 뒤 줄 바꿈을 한다.

• delay(지연시간 in ms)

지연시간에는 잠시 동작을 지연시키기 위한 값을 넣는다. 1/1000초 단위로 넣는다. 즉 1초를 지연시키기 위해선 1000의 값을 입력시킨다.



2.1.3 Arduino에서 컴퓨터로 데이터 전송하기





2.1.4 Arduino에서 컴퓨터로 데이터 전송하기

EX 2.1 Arduino에서 컴퓨터로 변수와 문자열 전송하기 (3/3)

- Sketch 구성 1. 시리얼통신을 시작한다. 'Serial.begin()' 명령어로 할 수 있다.
 - 2. 변수를 전송하기 위해 'Serial.print()' 명령어를 사용하고, 문자열 전송 후 줄 바꿈을 하기 위해서 'Serial.println()' 명령어를 사용한다.
 - 3. 루프를 1초마다 실행하기 위해서 'delay()'명령어로 시간지연을 시켜준다.
 - 실습 결과 IDE의 시리얼 모니터를 실행시켜 Arduino에서 전송되는 메시지를 확인할 수 있다.

- 시리얼 플로터로 시각화





🔛 [DIY-1] Arduino에서 컴퓨터로 데이터 전송하기

응용 문제

- 1. 2초, 5초 단위로 시간을 변경해 보자.
- 2. 자신만의 메시지를 출력해보자.
- 3. [DIY-1]

delay를 0.2초로 설정후


5초 마다 number를 초기화하여


시리얼플로터로 톱니파를 발생.

시간은 ms로 계산해서 출력



DIY-1. sawtooth signal





Save ARnn_sawtooth.png



DIY-1. sawtooth signal: Code-1

```
hp00 diy2 sawtooth
1 /=
2 周利 2.1: hp00_sawtooth
3 Arduino에서 컴퓨터로 변수와 문자열 전송하기
4 +/
6 int number = D; // -32768~32767 범위의 변수 number 설정, 초기값은 D
8 void setup() {
9 Serial begin(9600); // 9600bps로 시리얼 통신 설정
10 }
11
12 void loop() {
13 Serial.print(number+200): // number 변수값 출력
14 Serial.println(" msec"); // " msec"를 출력 후 줄 바꿈
15 œlay(200); // D.2초동안 지연시킨다.
                      // number 변수값을 하나 증가시킨다.
16 number++;
18 if (number > 25) {
19 number = 0;
21 }
```



DIY-1. sawtooth signal: Code-2

```
hp00_diy2_sawtooth2
1 / ~
3 Arduino에서 컴퓨터로 변수와 문자열 전송하기
5 Int number = 0: // -32768~32767 범위의 변수 number 설정, 초기값은 0
8 void setup() {
9 Serial.begin(9600); // 9600bps로 시리얼 통신 설정
10)
12 void loop() {
13 Serial.print(number): // number 변수값 출력
14 !Serial.printin(" msec"); // " msec"를 출력 후 줄 바꿈
15 delay(200); // D.2초동안 지연시킨다.
16 //number++; // number 변수값을 하나 증가시킨다.
18 if (number < 5000) {
19 | number += 200;
20 }else {
21 number = 0;
23 }
```



DIY-1. sawtooth signal: Code-3

```
hp00_diy2_sawtooth3
1 /+
2 朗제 2.1: hp00_sawtooth
3 Arduino에서 컴퓨터로 변수와 문자열 전송하기
4 +/
6 int number = 0; // -32768-32767 범위의 변수 number 설정, 초기값은 0
8 void setup() {
9 Serial.begin(9600); // 9600bps로 시리얼 통신 설정
10 }
1.1
12 void loop() (
13 Serial.print(number): // number 변수값 출력
14 Serial println(" msec"); // " msec"를 출력 후 줄 바꿈
15 delay(200);
             // D.2초동안 지연시킨다.
16 number += 200;
                      // number 변수값을 200 증가시킨다.
18 If (number > 5000) { // 5초(5000ms) 경과하면 number 초기화
   number = 0;
20 }
```



2. 시리얼 통신 (Serial comm.)

2.2

변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기

```
*** Hello Arduino ***

*** char Value ***
Binary:1000001
Decimal:65
Hexadecimal:41
ASCII:A

*** int Value ***
int Value:65
char(intValue):A

*** float Value ***
float Value:65.00
```



2.2.1 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기

- ✓ 사용 목적에 따라 다양한 변수 유형 중 선택하여 사용✓ C 언어와 유사함

표 2.1 Arduino 변수 유형

변수 유형	바이트	변수 범위	용도				
boolean 1 char 1		true(1) 혹은 false(0)	참(1) 아니면 거짓(0) 값을 나타냄.				
		-128~127 혹은 아스키 코드 값과 매칭되는 문자	부호가 있는 1바이트 숫자를 나타냄				
unsigned char	1	0~255	0~255의 숫자를 나타낼 때 사용함				
byte	1	0~255	unsinged char과 동일				
int	2	-32,768~32767	부호가 있는 2바이트 숫자를 나타냄				
short	2	-32,768~32767	int와 동일				
unsigned int	2	0~65,535	부호가 없는 2바이트 숫자를 나타냄				
word	2	0~65,535	unsigned int와 동일				
long 4		-2,147,483,648 ~2,147,483,647	부호가 있는 4바이트 숫자를 나타냄				
unsigned long	4	0~4,294,967,295	부호가 없는 4바이트 숫자를 나타냄				
float	4	-3,4028235*10 ³⁸ ~3,4028235*10 ³⁸	소수점 있는 숫자를 나타냄				
double ¹⁾	4 or 8	-3,4028235*10 ³⁸ ~3,4028235*10 ³⁸ Or -1,79*10 ³⁰⁸ ~1,79*10 ³⁰⁸	소수점 있는 숫자를 나타냄. 4바이트의 경우 float과 동일 8바이트의 경우 변수 범위가 커짐				
String	7-7	문자열에 따라 다름	문자열을 나타냄.				



2.2.2 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기

✓ 실제 전송은 아스키코드 (ASCII Code)를 전송함

ASCII CODE TABLE

10	HEX	문자	10	HEX	문자	10	HEX	문자	10	HEX	문자	10	HEX	문자	10	HEX	문자
0	0x00	NULL	22	0x16	STN	44	0x2C	1	66	0x42	В	88	0x58	Х	110	0x6E	n
1	0x01	SOH	23	0x17	ETB	45	0x2D	-	67	0x43	С	89	0x59	Υ	111	0x6F	0
2	0x02	STX	24	0x18	CAN	46	0x2E		68	0x44	D	90	0x5A	Z	112	0x70	р
3	0x03	ETX	25	0x19	EM	47	0x2F	1	69	0x45	E	91	0x5B	1	113	0x71	q
4	0x04	EOT	26	0x1A	SUB	48	0x30	0	70	0x46	F	92	0x5C	₩	114	0x72	r
5	0x05	ENQ	27	0x1B	ESC	49	0x31	1	71	0x47	G	93	0x5D	1	115	0x73	S
6	0x06	ACK	28	0x1C	FS	50	0x32	2	72	0x48	Н	94	0x5E	٨	116	0x74	t
7	0x07	BEL	29	0x1D	GS	51	0x33	3	73	0x49	-1-	95	0x5F	-	117	0x75	u
8	0x08	BS	30	0x1E	RS	52	0x34	4	74	0x4A	J	96	0x60	1	118	0x76	V
9	0x09	HT	31	0x1F	US	53	0x35	5	75	0x4B	K	97	0x61	а	119	0x77	w
10	0x0A	LF	32	0x20	SP	54	0x36	6	76	0x4C	L	98	0x62	b	120	0x78	×
11	0x0B	VT	33	0x21	1	55	0x37	7	77	0x4D	M	99	0x63	С	121	0x79	У
12	0x0C	FF	34	0x22		56	0x38	8	78	0x4E	N	100	0x64	d	1222	0x7A	Z
13	0x0D	CR	35	0x23	#	57	0x39	9	79	0x4F	0	101	0x65	е	123	0x7B	{
14	0x0E	SO	36	0x24	\$	58	ОхЗА	:	80	0x50	Р	102	0x66	1	124	0x7C	1
15	0x0F	SI	37	0x25	%	59	0x38	;	81	0x51	Q	103	0x67	g	125	0x7D)
16	0x10	DEL	38	0x26	&	60	0x3C	(82	0x52	R	104	0x68	h	126	0x7E	~
17	0x11	DC1	39	0x27		61	0x3D	=	83	0x53	S	105	0x69	i	127	0x7F	DEL
18	0x12	DC2	40	0x28	(62	0x3E)	84	0x54	T	106	0x6A	1			
19	0x13	DC3	41	0x29)	63	0x3F	?	85	0x55	U	107	0x6B	k			
20	0x14	DC4	42	0x2A		64	0x40	@	86	0x56	V	108	0x6C	1			
21	0x15	NAK	43	0x2B	+	65	0x41	A	87	0x57	W	109	0x6D	m			

그림 2.2 ASCII 코드표



2.2.3 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기

EX 2.2 변수 유형별 Arduino에서 컴퓨터로 전송하기 (1/4)

실습목표

- 1. Arduino에서 컴퓨터로 데이터를 전송할 때 변수 유형별로 출력한다.
- 2. char로 선언된 변수, int로 선언된 변수, float로 선언된 변수를 'Serial,print' 명령어를 이용하여 PC로 전송하자.
- 3. 'Serial.print' 명령어의 출력 옵션을 변경하여 전송해 보자.
- 4. 'Serial.write' 명령어로 문자열을 출력해 보자.
- 5. 각 변수 유형별 출력되는 차이를 비교해 보자.

Hardware Arduino와 PC를 USB 케이블로 연결한다.




그림 2.1 Arduino와 PC와의 연결



2.2.4 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기

EX 2.2 변수 유형별 Arduino에서 컴퓨터로 전송하기 (2/4)

Commands

• Serial.write(char 변수);

char변수에 해당하는 ASCII 코드값의 문자를 출력한다.

• Serial.print(변수, BIN);

변수를 2진수(Binary)로 표시한다.

• Serial.print(변수, DEC);

변수를 10진수(Binary)로 표시한다.

• Serial.print(변수, HEX);

정해진 변수를 16진수(Hexadecimal)로 표시한다.



2.2.5 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기

EX 2.2 변수 유형별 Arduino에서 컴퓨터로 전송하기 (3/4)

- Sketch 구성 1. '65'란 숫자를 char형, int형, float형 변수에 각각 저장한다.
 - 2. 'Binary:', 'Decimal:', 'Hexadecimal:', 'ASCII:' 등 네 가지 문자열을 저장하여 호출하여 사용한다.
 - 3. 변수에 저장된 숫자를 2진수형, 10진수형, 16진수형, ASCII 코드형 등 Serial.print 명령어의 옵션을 변경하여 전송한다.
 - 4. 옵션이 변경될 때마다 문자열을 호출하여 함께 출력한다.
 - 5. loop가 반복될 때마다 숫자를 1씩 증가시킨다. float형은 0.1씩 증가시킨다.



2.2.6 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기

EX 2.2 변수 유형별 Arduino에서 컴퓨터로 전송하기 (4/4)

실습 결과 IDE의 시리얼 모니터를 실행시켜 Arduino에서 전송되는 메시지를 확인할 수 있다. 10초 간격으로 증가된 값에 대하여 출력하게 된다. 이때 2진수, 10 진수, 16진수로 표시되고, 증가된 숫자에 해당하는 아스키코드의 문자가 전송된다. 'float'형 변수는 소수점이 함께

Quiz 1. Serial, write (float Value); 위의 명령이 오류가 나는 이유는?

표시된다.

*** char Value ***
Binary:1000001
Decimal:65
Hexadecimal:41
ASCII:A

*** int Value ***
*** float Value ***



code

```
*** char Value ***
 ex_2_2_start.ino §
1 /*
                                                                                                Binary:1000001
2 예제 2.2
                                                                                                |Decimal:65
3 변수 유형별 Arduino에서 컴퓨터로 전송하기
4 */
                                                                                                Hexadecimal:41
                                                                                                ASCLL: A
6 // 65란 숫자를 유형별 변수에 저장한다.
7 char charValue = 65;
8 int
       intValue = 65;
                                                                                                *** int Value ***
9 float floatValue = 65.0;
                                                                                                *** float Value ***
                                                                      // 줄바꿈
11 // 문자열 네가지를 설정한다.
                                                                                                float Value:65.00
                                                                      Serial.println();
12 String stringValue[]={"Binary:", "Decimal:", "Hexadecimal:", "ASCII:"}; //
                                                                      // 줄바꿈
13
                                                                      Serial.println();
14 void setup() {
15 // 9600bps로 시리얼 통신 설정
                                                                  38
16 Serial.begin(9600);
                                                                      // 'int Value'를 출력하고 문자열과 숫자를 변수 유형별로 출력한다
17|}
                                                                      Serial.println("*** int Value ***");
18
                                                                  41
19 void loop() {
                                                                      // 'float Value'를 출력하고 문자열과 숫자를 변수 유형별로 출력한다
                                                                      Serial println("*** float Value ***");
   Serial.println("*** Hello Arduino by HPnn***");
                                                                      Serial.print("float Value:");
   Serial.println();
                                                                      Serial.println(floatValue);
                                                                      //Serial.write(floatValue);
   // 'char Yalue'를 출력하고 문자열과 숫자를 변수 유형별로 출력한다.
                                                                  47
   Serial.println("*** char Value ***");
                                                                      Serial.println();
   Serial.print(stringValue[0]); // stringValue 중 첫 번째 문자열 출력
                                                                  49
   Serial.println(charValue,BIN); // 2진수 형태로 출력
                                                                      charValue++; // charValue 1 증가
28
   Serial.print(stringValue[1]); // stringValue 중 두 번째 문자열 출력
                                                                      intValue++; // intValue 1 증가
   Serial.println(charValue,DEC); // 10진수 형태로 출력
                                                                      floatValue +=0.1; // floatValue 0.1 증가
   Serial.print(stringValue[2]); // stringValue 중 세 번째 문자열 출력
   Serial.println(charValue,HEX); // 16진수 형태로 출력
                                                                  53
   Serial.print(stringValue[3]); // stringValue 중 네 번째 문자열 출력
                                                                      delay(10000); // 10초동안 지연시킨다.
   Serial.write(charValue); // charValue에 해댕하는 ASCII 코드값 출력
                                                                  55 }
```



2.2.7 final result

```
*** char Value ***
Binary:1000001
Decimal:65
Hexadecimal:41
ASCII:A

*** int Value ***

*** float Value ***
float Value:65.00
```



```
*** Hello Arduino by ARnn ***

*** char Value ***

Binary:1000001

Decimal:65

Hexadecimal:41

ASCII:A

*** int Value ***

int Value:65

char(intValue):A


*** float Value ***

float Value:65.00
```



DIY-2. Escape from loop()

응용 문제 [DIY-2] 0~15까지 10진수를 2진수와 16진수로 출력하는 스케치를 작성해보자



[Hint]

- 1. int number = 0; // starting number
- 2. loop()에서 1초 간격으로 number를 1씩 증가
- 3. 옆의 방식으로 결과 출력
- 4. number가 15를 초과하면 loop() 탈출 exit(0); // loop 탈출 함수

ARnn_loop_escape.png



DIY-2. Escape from loop()


응용 문제 [DIY-2 - hint] 0~15까지 10진수를 2진수와 16진수로 출력하는 스케치를 작성해보자

```
16 void loop() {
17
   // 'char Value'를 출력하고 문자열과 숫자를 변수 유형별로 출력한다.
18
19
    Serial.print("Number = ");
   Serial.print(number);
20
    Serial.print(", ");
21
   Serial.print(stringValue[0]); // stringValue 중 첫 번째 문자열 출력
   Serial.print(number,BIN); // 2진수 형태로 출력
    Serial.print(", ");
24
    Serial.print(stringValue[1]); // stringValue 중 첫 번째 문자열 출력
    Serial.print(number.HEX); // 16진수 형태로 출력
26
   // 줄바꿈
27
28
    Serial.println():
29
30
    number++; // number 1 증가
31
32
33
      your code !!!
34
35
36
37
38
    delay(1000); // 1초동안 지연시킨다.
39|}
```



DIY-3. sum from 1 to 100

응용 문제 [DIY-3] 1에서 100까지 정수의 합을 계산하는 스케치를 작성해보자




[Hint]


- 1. int number = 0; // starting number
- 2. int sum = 0;
- 3. loop()에서 0.1초 간격으로 number를 1씩 증가시키면서 sum에 합한다.
- ✓ 옆의 방식으로 결과 출력
- ✓ startNum 가 100을 초과하면 loop() 탈출exit(0); // loop 탈출 함수



DIY-3. sum from 1 to 100

응용 문제 [DIY-3] Results on serial monitor and plotter







[Practice]

- ◆ [wk02]
- > Serial comm.
- Complete your project
- Submit file: ARnn_Rpt01.zip

wk02: Practice-01: ARnn_Rpt01.zip



- [Target of this week]
 - Complete your works
 - Save your outcomes and compress 4 figures

제출파일명 : ARnn_Rpt01.zip

- 압축할 파일들

- ① ARnn_blink.png
- 2 ARnn_sawtooth.png
- 3 ARnn_loop_escape.png
- 4 ARnn_sum100.png

Email: <u>chaos21c@gmail.com</u> [제목: id, 이름 (수정)]

Lecture materials




References & good sites

- http://www.nodejs.org/ko Node.js
- ✓ http://www.arduino.cc Arduino Homepage
- ✓ http://www.w3schools.com By w3schools.
- ✓ http://www.github.com GitHub
- http://www.google.com Googling


Github.com/Redwoods/Arduino





Github.com/Redwoods/Arduino









주교재

Uno team







아두이노 키트(Kit)





http://arduinostory.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000306



아두이노 키트(Kit): Part-1





아두이노 키트(Kit): Part-2

