



Arduino-basic [wk09]

Digital input

Learn how to code Arduino from scratch

Comsi, INJE University

2nd semester, 2018

Email: chaos21c@gmail.com



My ID (ARnn)

성명	ID
백동진	AR01
김도훈	AR02
김희찬	AR03
류재현	AR04
문민규	AR05
박진석	AR06
이승현	AR07
이승협	AR08
이후정	AR09
최민구	AR10

김다영	AR11
공진영	AR12
김해인	AR13
류성현	AR14
류재환	AR15
박상현	AR16
박해주	AR17
백지혜	AR18
송원식	AR19
신송주	AR20
윤지훈	AR21
정은성	AR22
백지혜 송원식 신송주 윤지훈	AR18 AR19 AR20 AR21



[Practice]

- ◆ [wk07]
- ➤ Arduino LED III: FND & DM
- Complete your project
- Submit file: Arnn_Rpt05.zip

wk07: Practice-05: ARnn_Rpt05.zip



- [Target of this week]
 - Complete your works
 - Save your outcomes and compress all.

제출파일명 : ARnn_Rpt05.zip

- 압축할 파일들
 - ① ARnn_4digit.fzz
 - 2 ARnn_4digit.ino
 - 3 ARnn_4digit.png
 - 4 ARnn_dm_module.fzz
 - **5** ARnn_heart.ino
 - 6 ARnn_heart.png

Email: <u>chaos21c@gmail.com</u> [제목: id, 이름 (수정)]



4. LED III

FND & D.M











4.5.5 FND 제어 - DIY


EX 4.4 FND 제어 (3/3)

DIY 위의 예제를 0~F까지의 16진수를 표시하도록 스케치를 수정하여 보자.

(hint: LED 표시를 위한 상수에 A~F를 추가시켜서 불러와 사용하자)

'A'가 출력된 화면을 ARnn_A.png

로 저장해서 제출. (아두이노 회로를 포함해서 촬영)





4.6.5 FND 제어: 74595 - DIY


EX 4.4.2 74595를 이용한 FND 제어 (3/3)

DIY 위의 예제를 0~F까지의 16진수를 표시하도록 스케치를 수정하여 보자.

(hint: LED 표시를 위한 상수에 A~F를 추가시켜서 불러와 사용하자)

'E'가 출력된 화면을 ARnn_E.png

로 저장해서 제출. (아두이노 회로를 포함해서 촬영)






4.7.1 4-digit FND 제어

EX 4.5.1 4-digit FND로 0000~9999 숫자 표시하기 (1/3)

실습목표 Common Cathode 4-digit FND를 이용하여 0000~9999까지 1초 간격으로 증가하는 스케치를 작성해 보자.

Hardware

- 1. 4-digit FND는 4개의 FND를 연결한 부품이다.
- 2. 각각의 FND에는 DIG1~DIG4 네 개의 핀이 각각의 FND의 Common Cathode로 연결되어 있다.
- 3. A~G, DP핀은 하나의 FND를 동작시킬 때와 같이 330Ω저항을 통하여 Arduino 2~9번핀에 연결한다.
- 4. 맨 왼쪽 FND를 동작시키려면 DIG1에만 LOW신호를 준 상태에서 A~G, DP 핀에 원하는 숫자를 쓰기 위한 신호를 주어야 한다.
- 두번째 FND를 동작시키려면 DIG2에만 LOW신호를 준 상태에서 A~G, DP 핀에 원하는 숫자를 쓰기 위한 신호를 주어야 한다.
- 6. DIG1~DIG4에 모두 LOW신호를 주면 모두 같은 숫자가 표시된다.






4.8.5 4-digit FND 제어 응용 - DIY

DIY 숫자가 증가하는 간격을 0.5초로 변경하여라.

4개의 숫자가 다르게 출력된 화면을 ARnn_4digit.png 로 저장해서 제출. (아두이노 회로를 포함해서 촬영)






4.9.4.4 Dot matrix 제어 - DIY

DIY dot matrix에 ♡ 를 그리는 코드와

♡ 사진을 제출하시오.

완성된 코드 를 ARnn_heart.ino & ARnn_heart.png 로 저장해서 제출. (실기 시험 2.)








5. Digital input





5. 디지털 신호 입력

디지털 신호



- ✓ 0과 1 혹은 High Low 두 가지 값으로 표현되는 신호
- ✓ 잡음에 강하고 데이터의 저장 및 처리가 용이

풀업 / 풀다운




그림 5.2 풀업저항과 스위치 동작. Arduino는 스위치가 오프상태인 (a)에서는 HIGH 신호로, 스위치가 온상태인 (b)에서는 LOW 신호로 인식한다.

✓ 디지털 신호 입력핀에 아무것도 연결되지 않았을
 때의 상태를 High 혹은 Low 신호로 만들어
 안정시킴




5.1.1 디지털 신호 입력 - Switch

EX 5.1 스위치 입력 (1/3)

실습목표 스위치를 이용하여 디지털 신호를 입력 받아 스위치가 눌러졌을 때 LED를 점등시키자.

Hardware

- 1. 디지털 입출력핀인 2번핀으로 스위치 입력을 받는다.
- 2. 스위치의 한쪽을 2번핀에 연결하고 다른 한쪽을 GND에 연결한다.
- 3. 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH신호인지 LOW신호인지 알 수가 없다. 그러므로 반드시 핀의 입출력 설정 때 'INPUT_PULLUP' 명령어를 사용하여 풀업시켜줘야 한다.
- 4. 풀업을 해줬다면 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH신호이고 스위치 입력이 있을 때 2번핀의 상태는 LOW신호이다.





5.1.2 디지털 신호 입력 - Switch

스위치 입력 (2/3) EX 5.1

Commands

• pinMode(핀번호, 설정)

핀의 입출력 모드를 설정하다. '핀번호' 에는 설정하고자 하는 핀의 번호와 '설정'에는 입력으로 사용하기 위해선 'INPUT', 출력으로 사용하기 위해선 'OUTPUT', 입력이며 풀업 사용시 'INPUT PULLUP'을 설정한다.

• digitalRead(핀번호)

'핀번호' 에 해당하는 핀의 디지털 입력값을 읽는다. LOW 이면 0, HIGH이면 1의 값을 갖는다.

• digitalWrite(핀번호, 값)

핀에 디지털 출력 (High or Low) 을 한다. '핀번호' 에는 출력하고자 하는 핀의 번호를, '값'에는 'HIGH' 혹은 'LOW' 를 설정하여 High 혹은 Low 출력을 한다.

- Sketch 구성 1. 2번 핀을 입력으로 설정하고 LED가 내장된 13번 핀을 출력으로 설정한다.
 - 2. 2번 핀은 INPUT PULLUP으로서 평상시에는 HIGH 상태로 유지되다가 스위치 입력이 있을 때 LOW로 변화한다.
 - 3. 2번핀에 LOW 신호가 입력될 때 LED를 점등(HIGH)시킨다.



5.1.3 디지털 신호 입력 - Switch : code-1

```
ex_5_1
2 예제 5.1
3 스위치 입력
 4 */
6 // 내장된 LED를 사용하기 위해
7 // LED pin을 13번으로 설정
8 const int ledPin = 13:
의// 2번 핀을 스위치 입력으로 설정
10 const int inputPin = 2;
12 void setup() {
13 // Arduino 13번 핀에 내장된 LED를 출력으로 설정한다.
14 pinMode(ledPin, OUTPUT);
15 // 스위치 입력을 위하여 2번핀을 입력으로 설정하고 풀업시킨다.
16 pinMode(inputPin,!INPUT_PULLUP);
17|}
18
19 void loop(){
20 1/ 스위치 입력을 받는다
21 int swinput = digitalRead(inputPin);
22
23 !if (swInput == LOW) digitalWrite(ledPin, HIGH);// LED 점등
24 lelse digitalWrite(ledPin, LOW);// LED 소등
25|}
```



5.1.4 디지털 신호 입력 - Switch : code-2

EX 5.1 스위치 입력 (3/3)

실습 결과 스위치를 누르면 LED가 점등되고, 손을 떼면 LED가 소등된다.

응용 문제 스위치 입력이 감지될 때 마다 LED가 점등되어있다면 소등시키고, 소등되어 있다면 점등시키도록 loop() 부분을 아래와 같이 수정해 보자.

```
void loop(){
int swInput = digitalRead(inputPin); // 스위치 입력을 받는다
int ledOutput = digitalRead(ledPin); // LED의 출력 상태를 확인한다

if (swInput == LOW){
   if (ledOutput) digitalWrite(ledPin, LOW);// LED가 점등되어 있으면 소등 else digitalWrite(ledPin, HIGH);// LED가 소등되어 있으면 점등
  }
}

이 때 어떠한 현상이 발생하는가? → 측정 결과를 검토하시오.
```



5.2.1 디지털 신호 입력 - 안정된 Switch


EX 5.2 안정적인 스위치 입력 (1/3)

실습목표

- 1. 스위치를 이용하여 디지털 신호 입력을 받아 LED를 점멸시킨다.
- 2. 스위치가 입력된 횟수를 시리얼 통신으로 전송해 보자.

Hardware

- 1. 디지털 입출력핀인 2번핀으로 스위치 입력을 받는다.
- 2. 스위치의 한쪽을 2번핀에 연결하고 다른 한쪽을 GND에 연결하다.
- 3. 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH 신호인지 LOW신호인지 알 수가 없다. 그러므로 반드시 핀의 입출력 설정 때 'INPUT_PULLUP' 명령어를 사용하여 풀업시켜줘야 한다.
- 4. 풀업을 해줬다면 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH신호이고 스위치 입력이 있을 때 2번핀의 상태는 LOW신호이다.





5.2.2 디지털 신호 입력 - 안정된 Switch

안정적인 스위치 입력 (2/3)

- Sketch 구성 1. LED의 핀 번호를 설정한다.
 - 2. setup()에서는 LED 출력으로 사용할 핀을 출력핀으로 설정한다.
 - 3. 스위치 누른 횟수를 저장할 변수를 설정한다. (count)
 - 4. 시리얼모니터로 스위치 누른 상태를 점검하다.

- 실습 결과 1. 스위치를 누르면 LED가 점등되고, 손을 떼면 LED가 소등된다.
 - 2. 스위치를 누르는 동안에 시리얼 모니터로 카운트 값이 증가하는 것을 볼 수 있다.

실행 시 어떤 문제가 발생하는가? -> 오작동을 해결하는 방법을 찾아 보시오.



5.2.3 디지털 신호 입력 - 안정된 Switch : code

```
기// 내장된 LED 사용을 위해 13번핀을 출력으로 설정
8 const int ledPin = 13;
9 // 2번판을 스위치 입력으로 설정
10 const int inputPin = 2;
12// 스위치 입력 횟수 저장 변수
13 int count = 0;
15 void setup() {
   // 13번 핀에 내장된 LED를 출력으로 설정한다
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // 스위치 입력을 위하여 2번핀을 입력으로 설정하고 풀업시킨다
19 pinMode(inputPin, INPUT_PULLUP);
20 // 시리얼 통신을 설정한다.
21 Serial.begin(9600);
```

```
24 void loop(){
   // 스위치 입력을 받는다
   int swInput = digitalRead(inputPin);
   // LED의 출력 상태를 확인한다
   int ledOutput = digitalRead(ledPin);
   // 스위치가 눌렸을 때
   if (swInput == LOW){
    lif (ledOutput) digitalWrite(ledPin, LOW);// LED가 점등되어 있으면 소등
    else digitalWrite(ledPin, HIGH);// LED가 소등되어 있으면 점등
    ++count;
    // 스위치 입력 횟수를 시리얼 통신으로 전송한다.
    Serial.println(count);
38 }
```

ARnn_Dinput_count.ino



5.2.4 디지털 신호 입력 - 안정된 Switch

EX 5.2 안정적인 스위치 입력 (3/3)


응용 문제 스위치를 누르고 있는 동안에는 'if (swInput == LOW){ }' 내의 명령어는 수없이 반복한다. 실제 디지털 입력을 받을 때에는 단 한번의 명령만 실행되어야 한다. 이를 위해서 이 예제의 스위치가 눌렸을 때처리되는 부분을 다음과 같이 수정해 보자.

```
// 스위치가 눌렸을 때
if (swInput == LOW){
    delay(100);
    if (ledOutput) digitalWrite(ledPin, LOW);// LED가 점등되어 있으면 소등
    else digitalWrite(ledPin, HIGH);// LED가 소등되어 있으면 점등
    ++count;
// 스위치 입력 횟수를 시리얼 통신으로 전송한다.
Serial,println(count);
}
실행 시 어떤 문제가 발생하는가? → 해결 방법을 찾아 보시오.
```



5.2.5 디지털 신호 입력 : 안정된 Switch - DIY

[DIY] 현재의 LED 상태 (LOW or HIGH)와 스위치 누른 횟수를 아래와 같이 출력하는 code를 만들어서 ARnn_Switch.ino 로 저장하시오.





```
    COM6

LED: LOW, count: 1
LED: HIGH, count: 2
LED: LOW, count: 3
LED: HIGH, count: 4
LED: LOW, count: 5
LED: HIGH, count: 6
LED: LOW, count: 7
LED: HIGH, count: 8
LED: LOW, count: 9
LED: HIGH, count: 10
```

```
void loop(){
  Int swinput = digitalRead(inputPin); // 스위치 입력을 받는다
  int ledOutput = digitalRead(ledPin); // LED의 출력 상태를 확인한다
  if (swinput == LON){
   delay(400):
    If (ledOutput) {
       insert your code here!
   ++count;
   // 스위치 입력 횟수를 시리얼 통신으로 전송한다.
   Serial print(", count: ");
    Serial printin(count);
```

ARnn_Switch.ino 로 저장 , 제출



5.2.6.1 디지털 신호 입력 : 안정된 Switch - DIY

[DIY] 스위치 입력 마다 LED On/Off 바꾸면서, 바운싱 없는 스위치 입력 받으면서 스위치 입력 횟수를 시리얼 통신으로 전송하는 code를 만들어서

ARnn_Switch_good.ino 로 저장하시오. ARnn_Switch_good.ino 제출

```
8 // 내장된 LED 사용을 위해 13번판을 출력으로 설정
9 const int ledPin = 13:
10 // 2번판을 스위치 입력으로 설정
11 const int inputPin = 2:
 2// 실제 스위치가 늘린 후 지연되는 시간
 3 const int swCountTime = 10;
15 // 스위치 입력 횟수 저장 변수
16 int count = 0;
17// 실제 소위치가 눌린 시간을 계산하기 위한 변수
 8 int swCountTimer = 0:
20 void setup() {
21 // 13번 판에 내장된 LED를 출력으로 성정한다
22 pinMode(ledPin, OUTPUT);
23 // 스위치 입력을 위하여 2번편을 입력으로 설정하고 풀업시킨다
24 pinMode(inputPin, INPUT_PULLUP);
25 // 시리얼 통신을 설정한다
   Serial begin (9600):
27)
```

```
29 void loop(){
   // LED의 출력 상태를 확인한다
   int ledOutput = digitalRead(ledPin);
34| // swCheck(핀번호) 루틴에서 HIGH, LOW 값을 받는다.
   if (swCheck(inputPin)){
     if (ledOutput) digitalWrite(ledPin, LOW);// LED가 점등되어 있으면 소등
     else digitalWrite(ledPin, HIGH):// LED가 소등되어 있으면 점등
     ++count;
     Serial.println(count); // 스위치 입력 횟수를 시리얼 통신으로 전송한다
40 };
```



5.2.6.2 디지털 신호 입력 : 안정된 Switch - DIY

[DIY] swCheck() function

```
43 boolean swCheck(int pin){
44
45  // 스위치 입력을 받는다
46 boolean swInput = digitalRead(pin);
47  // 스위치 입력을 리턴할 변수
48 boolean state;
```

```
complex (Arduino/Genuino Uno)
10
11
12
13
14
15
16
17
☑ 자동 스크롤
```

```
// 실제 스위치가 입력되었을 경우
    if(swInput == LOW){
    -// swCountTimer 변수가 swCountTime 보다 클 때
    if(swCountTimer >= swCountTime){
54
       // 두 값이 같아지면 state에 HIGH를 저장
56
       if(swCountTimer == swCountTime) state = HIGH;
57
       else state = LOW; // 아닐경우 LOW를 저장
          // 다음번 실행 시 LOW에 고정되도록 swCountTimer를 조정함
     swCountTimer = swCountTime + 1;
60
61
62
      else{
63
        // 실제 스위치 입력 시간이 swCountTime보다 작을때
       // swCountTime을 증가시켜준다.
64
65
       ++swCountTimer:
66
67
   else{
    // 실제 스위치 입력이 없을 때 state에 LOW를 저장한다.
70
    state = LOW;
     // 실제 스위치 입력이 없을 때 swCountTimer를 초기화 한다.
     swCountTimer = 0;
73 |
   // 이 루틴이 끝날 때 state 값을 리턴한다.
    return state:
76|}
```




5.3.1 디지털 신호 입력 시간 측정하기

EX 5.3 디지털 신호 입력시간 측정하기 (1/3)

- 실습목표
- 1. 스위치를 이용하여 디지털 입력을 받는다.
- 2. 스위치가 눌려있는 시간을 0.001초 (ms: 밀리세컨드)단위로 측정한다.
- 3. 측정된 값을 시리얼 통신을 통하여 컴퓨터로 출력시킨다.

Hardware

- 1. 디지털 입출력핀인 2번핀으로 스위치 입력을 받는다.
- 2. 스위치의 한쪽을 2번핀에 연결하고 다른 한쪽을 GND에 연결한다.
- 3. 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH신호 인지 LOW신호인지 알 수가 없다. 그러므로 반드시 핀의 입출력 설정 때 'INPUT_PULLUP' 명령어를 사용하여 풀업시켜줘야 한다.
- 4. 풀업을 해줬다면 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH신호이고 스위치 입력이 있을 때 2번핀의 상태는 LOW신호이다.





5.3.2 디지털 신호 입력 시간 측정하기

EX 5.3 디지털 신호 입력시간 측정하기 (2/3)

Commands

• pinMode(핀번호, 설정)

핀의 입출력 모드를 설정한다. '핀번호' 에는 설정하고자 하는 핀의 번호와 '설정'에는 입력으로 사용하기 위해선 'INPUT', 출력으로 사용하기 위해선 'OUTPUT', 입력이며 풀업 사용시 'INPUT_PULLUP'을 설정한다.

• digitalRead(핀번호)

'핀번호'에 해당하는 핀의 디지털 입력값을 읽는다. LOW 이면 0, HIGH이면 1의 값을 갖는다.

• digitalWrite(핀번호, 값)

핀에 디지털 출력 (High or Low) 을 한다. '핀번호' 에는 출력하고자 하는 핀의 번호를, '값'에는 'HIGH' 혹은 'LOW' 를 설정하여 High 혹은 Low 출력을 한다.

• while(조건){ }

조건에 만족할 때까지 괄호 안의 명령을 실행한다.

millis()

현재 스케치가 시작된 이후로 경과된 시간 값을 가져온다. 밀리세컨즈(1/1000초) 단위의 값을 갖는다.



5.3.3 디지털 신호 입력 시간 측정하기

디지털 신호 입력시간 측정하기 (3/3) EX 5.3

- Sketch 구성 1. 2번핀을 디지털 입력핀으로 설정한다.
 - 2. 현재 시간과 실제 스위치가 눌린 시간을 저장할 변수를 설정한다.
 - 3. 스위치가 온 되었을 때 Arduino가 실행 한 후의 시간을 확인하는 'millis()'함수를 사용하여 현재 시간을 저장한다.
 - 4. 스위치가 오프 되었을 때 앞서 저장한 시간과 현재의 시간의 차이를 계산한다.
 - 5. 측정된 시간을 시리얼 통신으로 출력하다.

- 실습 결과 1. 스위치를 누르고 뗄 때마다 누르고 있던 시간이 시리얼 모니터에 출력된다.
 - 2. 시리얼 모니터를 이용하여 확인할 수 있다.



으 5.3.4 디지털 신호 입력 시간 측정하기 - code

```
6 // 2번판을 스위치 입력으로 설정
7 const int inputPin = 2;
9 // 현재의 시간을 저장하기 위한 변수
10 long startTime = 0;
11 // 실제 스위치가 눌린 후 지연되는 시간
12 long swCountTimer = 0;
13
14 void setup() {
   // 스위치 입력을 위하여 2번핀을 입력으로 설정하고 풀업시킨다
   pinMode(inputPin, INPUT PULLUP);
  // 시리얼 통신을 설정한다
   Serial.begin(9600);
19|}
21 void loop(){
   // 스위치 입력이 발생하였을 경우 실행
   if(digitalRead(inputPin) == LOW){
     // 현재의 시간을 startTime 변수에 넣는다.
    startTime = millis();
     // 스위치가 입력되는 동안 지연시킨다
    ! while(digitalRead(inputPin) == LOW);
     // swCountTimer 변수에 스위치가 눌려진 시간을 넣는다.
     // 여기까지 측정된 시간에서 앞서 저장한 시간이 스위치가 눌려진 시간이 된다
    ■swCountTimer = millis() - startTime;
    // 시리얼 통신으로 값을 출력한다.
32
     Serial.print(swCountTimer);
     Serial.println(" ms");
   };
35|}
```



5.3.5 디지털 신호 입력 시간 측정하기 - DIY

[DIY]

3장에서 실습한 16X2 LCD에 스위치 입력시간을 출력해 보자.

(hint: lcd.print 명령어에 'swCountTimer' 변수를 넣어보자.)

→ 윗쪽줄: ARnn time span

아랫줄: nnnn ms

LCD 출력 화면을 촬영하여 ARnn_Switch_time.png 로 저장

아두이노 코드를 ARnn_Switch_time.ino 로 저장하여 제출



○○○ 5.4.1 키 패드 (Key pad) 입력


키 패드 (Key pad)





✓ 여러 개의 스위치를 가로 세로로 연결하여 매트릭스 형태로 조합하여 여러 개의 키 입력을 받을 수 있는 부품

4X4 Key pad





EX 5.4 키 패드 입력 (1/3)

실습목표

- 1. 4X4 키 패드로 입력된 값을 시리얼 통신으로 출력한다.
 - 2. 행은 초기값이 모두 HIGH인 출력으로 설정하고, 열은 초깃값은 풀 업이 된 입력으로 설정한다.
 - 3. LOW로 설정된 행을 하나씩 LOW로 바꾸고 이 때 각 열에 연결된 핀을 확인하여 어느 열에 키 입력이 되었는지 확인하다.
 - 4. 만일 키 입력이 있다면 해당하는 문자를 시리얼 통신으로 출력하고, 없으면 출력하지 않는다.


Hardware

- 1. 4X4 키패드를 사용하려면 4개의 출력핀과 4개의 입력핀이 필요하다.
- 2. 행을 출력으로 사용한다. 행에 해당되는 핀을 6~9번핀에 연결한다.
- 3. 열을 입력으로 사용한다. 열에 해당되는 핀을 2~5번핀에 연결한다.
- 4. 입력으로 사용할 핀은 반드시 풀업(INPUT_PULLUP) 설정을 해야 한다.
- 5. 네 개의 행 중 첫번째 행에만 LOW신호를 준다. 이 때 각 열에 연결된 네개의 스위치로부터 LOW신호 여부를 확인한다. 즉 6번핀 LOW신호, 7~9번핀 HIGH신호를 준 뒤 S1~S4 스위치의 동작을 확인하는 것이다. 만일 S2에 스위치 입력이 발생했을 경우 Arduino의 4번핀이 LOW신호로 확인될 것이다.
- 6. 각 행마다 이러한 동작을 반복하면 어느 위치의 스위치가 동작했는지 확인할 수 있다.



EX 5.4 키 패드 입력 (2/3)

Hardware



Commands

• pinMode(핀번호, 설정)


핀의 입출력 모드를 설정한다. '핀번호' 에는 설정하고자 하는 핀의 번호와 '설정'에는 입력으로 사용하기 위해선 'INPUT', 출력으로 사용하기 위해선 'OUTPUT', 입력이며 풀업사용시 'INPUT_PULLUP'을 설정한다.

• digitalRead(핀번호)

'핀번호'에 해당하는 핀의 디지털 입력값을 읽는다. LOW 이면 0, HIGH이면 1의 값을 갖는다.



EX 5.4 키 패드 입력 (2/3)



행에 해당되는 핀을 6~9번핀에 연결

열에 해당되는 핀을 2~5번핀에 연결



EX 5.4 키 패드 입력 (2/3)





그림 출처: circuitdigest.com

https://javalab.org/arduino 4x4 keypad test/




키 패드 입력 (2/3) EX 5.4



https://javalab.org/arduino_4x4_keypad_test/



스케치 > 라이브러리 포함하기 > 라이브러리 관리



https://javalab.org/arduino 4x4 keypad test/



5.4.4 키 패드 (Key pad) 입력 - code 1

```
ARnn_keypad §
 1 #include < Keypad.h>
3|const byte ROWS = 4; // 행(rows) 개수
4 const byte COLS = 4; // 열(columns) 개수
 5 char keys [ROWS] [COLS] = {
6 {'1','2','3','A'},
7 {'4', '5', '6', 'B'}.
8 {'7','8','9','C'},
9 {'*','0','#','D'}
10|};
11
12 byte rowPins[ROWS] = {6, 7, 8, 9}; // R1, R2, R3, R4 단자가 연결된 아두이노 핀 번호
| 13 byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2}; // C1, C2, C3, C4 단자가 연결된 아두이노 핀 번호
14
15 Keypad keypad = Keypad ( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, BOWS, COLS );
16
17 void setup() {
   Serial.begin(9600);
19|}
20
21 void loop()
    char key =!keypad.getKey
23
24 if (key) {
     Serial.println(key);
26 }
27|}
```



🔐 5.4.4 키 패드 (Key pad) 입력 - code 2

```
21 void loop() {
22
    char key = keypad.getKey();
23
24
     if (key) {
      switch(key) {
25
26
         case 'A':
27
           Serial.println("Hello?");
28
           break:
29
         case 'B':
           Serial.println("I love you.");
30
31
           break:
32
         default:
33
           Serial.println(key);
34
           break:
35
36
37|}
```



5.4.5 키 패드 (Key pad) 입력

EX 5.4 키 패드 입력 (3/3)

- Sketch 구성 1. 각 열과 행에 연결된 키에 대하여 문자를 할당한다.
 - 2. 열에 연결된 핀은 인풋 풀업으로 설정하고 행에 연결된 핀은 출력으로 설정한다.
 - 3. 1행에 LOW신호를 주고 열에 입력이 있는지를 확인한다. 입력이 있을 경우교차되는 지점의 키가 입력된 것이다. 2행, 3행, 4행으로 반복한다.
 - 4. 시리얼 통신을 이용하여 어느 키가 눌렸는지 표시한다.
- 실습 결과 1. 키 패드를 누를 때 마다 0~9, *, #, A~B 의 문자가 시리얼 통신으로 전송된다.
 - 2. 시리얼 모니터를 이용하여 확인할 수 있다.

Keypad.h를 이용하지 않고 key 값 확인



5.4.5 키 패드 (Key pad) 입력 - code.1

```
COM11 (Arduino/Genuino Uno)
You push 1 Key
You push 2 Key
You push 3 Key
You push A Key
You push 4 Key
You push 5 Key
You push 6 Key
You push B Kev
You push 7 Kev
You push 8 Kev
You push 9 Kev
You push C Kev
You push * Kev
You push 0 Kev
You push # Kev
You push D Kev
```

```
ex_5_4
 2 예제 5.4
 3 4X4 키패드 입력
 4 \times /
61// 열의 수를 설정
7 | const int numRows = 4;
8 // 행의 수를 설정
9 const int numCols = 4;
11 // 열과 행에 대하여 문자를 할당한다
12 char keys [numRows] [numCols]={
   {'1','2','3','A'},
131
   {'4','5','6','B'},
14
   {'7'.'8'.'9'.'C'}.
   {'*','0','#','D'}};
17
18 // 열에 연결된 핀번호
19 int rowPins[] = \{6, 7, 8, 9\};
201// 행에 연결된 핀번호
21 | int colPins[] = \{5, 4, 3, 2\};
```

```
24 void setup() {
25  // 열을 입력 풀업 모드로 설정한다.
26  for(int i = 0; i < numRows; i++) {
27  pinMode(rowPins[i], INPUT_PULLUP);
28  }
30  // 행을 출력 모드로 설정한다. 초기값을 HIGH로 설정한다
31  for(int i = 0; i < numCols; i++) {
32  pinMode(colPins[i], OUTPUT);
33  digitalWrite(colPins[i], HIGH);
34  }
35  // 시리얼 통신을 설정한다.
36  // 시리얼 통신을 설정한다.
37  Serial.begin(9600);
38 }
```



🔛 5.4.5 키 패드 (Key pad) 입력 - code.2

```
40 void loop(){
41
42 // key 변수에 키패드 입력 값을 읽어서 저장한다
43 char key = keypadRead();
44
451// key 변수가 0일때는 입력이 없는 것이고
46 // 그외의 값에서는 입력이 발생한 것이다.
   if(key != 0){
48 // 메세지와 눌린 키를 출력한다.
     Serial.print("You push ");
49
   Serial.print(key);
50 l
    Serial.println(" Key");
52 };
53|}
```


```
55 char keypadRead(){
56
   char kev = 0;
58
   for(int i = 0; i < numCols; i++){
60 // 행 중에 하나를 LOW로 설정한다.
   digitalWrite(colPins[i], LOW);
62 // 열을 하나씩 바꿔가면서 값을 읽는다.
     for(int j = 0; j < numRows; j++){</pre>
64|// 열의 입력이 LOW 일 때 키 입력이 발생한 것이다.
       if(digitalRead(rowPins[j]) == LOW){
66
         delay(10); // 바운싱 방지를 위해 10ms 대기한다
67
68 // 키를 놓을 때 까지 기다린다.
        while(digitalRead(rowPins[i]) == LOW);
69 i
70 L
71. V/ keys 상수에서 위치에 맞는 값을 가져온다.
         key = keys[j][i];
    };
74
751// LOW로 설정했던 행을 다시 HIGH로 설정한다.
   digitalWrite(colPins[i], HIGH);
77
   return key;
79|}
```



5.4.6 키 패드 (Key pad) 입력

EX 5.4 키 패드 입력 (3/3)

[DIY] ex_5_4_start.ino 코드를 완성하고 모든 키 값이 출력된 결과를 ARnn_all_keys.png로 저장, 제출하시오.



ARnn_all_keys.png



[Practice]

- ◆ [wk09]
- Arduino : Digital input
- Complete your project
- Submit file: Arnn_Rpt06.zip

wk09: Practice-06: ARnn_Rpt06.zip



- ◆ [Target of this week]
 - Complete your works
 - Save your outcomes and compress all.

```
제출파일명 : ARnn_Rpt06.zip
```

- 압축할 파일들
 - 1 ARnn_Switch.ino
 - 2 ARnn_Switch_good.ino
 - 3 ARnn_Switch_time.png
 - 4 ARnn_Switch_time.ino
 - **⑤** ARnn_all_keys.png

Email: <u>chaos21c@gmail.com</u> [제목: id, 이름 (수정)]

Lecture materials




References & good sites

- ✓ http://www.arduino.cc Arduino Homepage
- http://www.github.com GitHub
- http://www.google.com Googling
- ✓ https://www.youtube.com Youtube


Github.com/Redwoods/Arduino





Github.com/Redwoods/Arduino







주교재

Uno team







아두이노 키트(Kit)





http://arduinostory.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000306



아두이노 키트(Kit): Part-1





아두이노 키트(Kit): Part-2





[참고: 저항 값 읽기]

