第一组第一次展示

一、Arduino 语言介绍

Arduino 语言是建立在 C/C++基础上的, 其基础是 C 语言, Arduino 语言只不过把 AVR 单片机(微控制器) 相关的一些参数设置都函数化, 不用我们去了解他的底层, 让不了解 AVR 单片机(微控制器)的朋友也能轻松上手。

(1) 结构

void setup() 初始化变量,管脚模式,调用库函数等 void loop() 连续执行函数内的语句

(2) 功能

数字 I/O

pinMode(pin, mode) 数字 IO 口输入输出模式定义函数,pin 表示为 0~13, mode 表示为 INPUT 或 OUTPUT。

digitalWrite(pin, value) 数字 IO 口输出电平定义函数,pin 表示为 0~13,value 表示为 HIGH 或 LOW。比如定义 HIGH 可以驱动 LED。

int digitalRead(pin) 数字 IO 口读输入电平函数, pin 表示为 0~13, value 表示为 HIGH 或 LOW。比如可以读数字传感器。

● 模拟 I/O

int analogRead(pin) 模拟 IO 口读函数,pin 表示为 $0\sim5$ (Arduino Diecimila 为 $0\sim5$,Arduino nano 为 $0\sim7$)。比如可以读模拟传感器(10 位 AD, $0\sim5$ V 表示为 $0\sim1023$)。

analogWrite(pin, value) - PWM 数字 IO 口 PWM 输出函数,Arduino 数字 IO 口标注了 PWM 的 IO 口可使用该函数,pin 表示 3, 5, 6, 9, 10, 11, value 表示为 0~255。比如可用于电机 PWM 调速或音乐播放。

● 扩展 I/O

shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value) SPI 外部 IO 扩展函数,通常使用带 SPI 接口的 74HC595 做 8 个 IO 扩展,dataPin 为数据口,clockPin 为时钟口,bitOrder 为数据传输方向(MSBFIRST 高位在前,LSBFIRST 低位在前),value 表示所要传送的数据(0~255),另外还需要一个 IO 口做 74HC595 的使能控制。

unsigned long pulseln(pin, value) 脉冲长度记录函数,返回时间参数(us),pin 表示为 $0\sim13$,value 为 HIGH 或 LOW。比如 value 为 HIGH,那么当 pin 输入为高电平时,开始计时,当 pin 输入为低电平时,停止计时,然后返回该时间。

● 时间函数

unsigned long millis() 返回时间函数(单位 ms),该函数是指,当程序运行就开始计时并返回记录的参数,该参数溢出大概需要 50 天时间。

delay(ms) 延时函数(单位 ms)。

delayMicroseconds(us) 延时函数(单位 us)。

● 数学函数

min(x, y) 求最小值

max(x, y) 求最大值

abs(x) 计算绝对值

constrain(x, a, b) 约束函数,下限 a,上限 b,x 必须在 ab 之间才能返回。

map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) 约束函数,value 必须在 fromLow 与 toLow 之间和 fromHigh 与 toHigh 之间。

pow(base, exponent) 开方函数, base 的 exponent 次方。

sq(x) 平方

sqrt(x) 开根号

● 三角函数

sin(rad)

cos(rad)

tan(rad)

● 随机数函数

randomSeed(seed) 随机数端口定义函数, seed 表示读模拟口 analogRead(pin)函数。

long random(max) 随机数函数,返回数据大于等于 0,小于 max。

long random(min, max) 随机数函数,返回数据大于等于 min, 小于 max。

● 外部中断函数

attachInterrupt(interrupt,, mode) 外部中断只能用到数字 IO 口 2 和 3, interrupt 表示中断口初始 0 或 1,表示一个功能函数, mode: LOW 低电平中断, CHANGE 有变化就中断, RISING上升沿中断, FALLING 下降沿中断。

detachInterrupt(interrupt) 中断开关, interrupt=1 开, interrupt=0 关。

● 中断使能函数

interrupts() 使能中断 noInterrupts() 禁止中断

● 串口收发函数

Serial.begin(speed) 串口定义波特率函数, speed 表示波特率,如 9600,19200等。

int Serial.available() 判断缓冲器状态。

int Serial.read() 读串口并返回收到参数。

Serial.flush() 清空缓冲器。

Serial.print(data) 串口输出数据。

Serial.println(data) 串口输出数据并带回车符。

● Arduino 语言库文件

①官方库文件

EEPROM - EEPROM 读写程序库

Ethernet - 以太网控制器程序库

LiquidCrystal - LCD 控制程序库

Servo - 舵机控制程序库

SoftwareSerial - 任何数字 IO 口模拟串口程序库

Stepper - 步进电机控制程序库

Wire - TWI/I2C 总线程序库

Matrix - LED 矩阵控制程序库

Sprite - LED 矩阵图象处理控制程序库

②非官方库文件

DateTime - a library for keeping track of the current date and time in software.

Debounce - for reading noisy digital inputs (e.g. from buttons)

Firmata - for communicating with applications on the computer using a standard serial protocol.

GLCD - graphics routines for LCD based on the KS0108 or equivalent chipset.

LCD - control LCDs (using 8 data lines)

LCD 4 Bit - control LCDs (using 4 data lines)

LedControl - for controlling LED matrices or seven-segment displays with a MAX7221 or MAX7219.

LedControl - an alternative to the Matrix library for driving multiple LEDs with Maxim chips.

Messenger - for processing text-based messages from the computer

Metro - help you time actions at regular intervals

MsTimer2 - uses the timer 2 interrupt to trigger an action every N milliseconds.

OneWire - control devices (from Dallas Semiconductor) that use the One Wire protocol.

PS2Keyboard - read characters from a PS2 keyboard.

Servo - provides software support for Servo motors on any pins.

Servotimer1 - provides hardware support for Servo motors on pins 9 and 10

Simple Message System - send messages between Arduino and the computer

SSerial2Mobile - send text messages or emails using a cell phone (via AT commands over software serial)

TextString - handle strings

TLC5940 - 16 channel 12 bit PWM controller.

X10 - Sending X10 signals over AC power lines

以上库文件都需要下载到编译环境(如下目录: arduino-0022\hardware\libraries)中才能使用。

二、基本行动设计部分

● run() 前进函数

digitalWrite 左右轮分别前进

analogWrite 调节左右轮, PWM 比例 0~150 调速,左右轮差异略增减

● brake() 停车函数

digitalWrite 左右电机 PWM

analogWrite PWM 调速为 0

● back() 后退函数

digitalWrite 左右电机分别后退 analogWrite PWM 比例 0~150 调速,左右轮差异略增减

● left() 左转函数(左轮不动,右轮前进)

digitalWrite 左电机不转,右电机前进analogWrite PWM 比例左 0,右 150

● spin_left(int time) 急左转函数(左轮后退,右轮前进)

digitalWrite 左电机后退,右电机前进 analogWrite PWM 比例左 150,右 150

三、避障简易程序设计部分

(1) 小车程序模块

- 基于红外线探测传感器避障
- 基于超声波传感器避障
- 基于红外线超声波传感器的综合避障

①基于红外线探测传感器避障

- 元器件: 红外线传感器两个,分别安装在小车前方两侧
- 工作原理: 红外线传感器发出红外线信号, 若没有障碍物,则不会传回任何信息; 若有障碍物, 传回信息。具体表现在硬件上是高低电平的变化情况。

红外避障基本思想:

- 1) 基于单节点单步长的深度优先搜索
- 2)每一次程序循环开始时,读取 SR_2 SL_2 参数,获取红外传感器的信息。如果两个参数 均为高电平,表示前方没有任何的障碍物。如果左高右低,说明小车右边遇到障碍物;如果 左低右高,小车左边遇到障碍物;如果同时出现障碍物,小车首先向后退,然后随机选择一个方向,继续前进

示例程序(同时低电平):

```
brake();
delay(300);
back();
delay(400);
int a = random(11,13);
if(a%2 == 0){
left();
delay(500);
}
else{
  right();
  delay(500);
```

- ②基于超声波传感器避障
- 元器件:超声波(建立在舵机平台) 一个
- 工作原理:与之前的红外线传感器不同的是:超声波传感器返回的信号为模拟信号,因此可以利用模拟信号较为精确的测量出相关的数据。具体做法如下: 1.发出超声波信号,遇见障碍物后反弹,收到信号。2.计算两次信号出入的时间。 3.用时间/58
- 58 的计算方法: T(秒) = (2* D(米))/344 (假设声音速度为 344) ———→> T = 0.0058 * D -- 《 厘米 = 微秒 / 58

基于超声波传感器避障基本思想:

- 1) 遇见障碍物之前, 无任何变化, 调用 run()
- 2) 遇见障碍物思想同红外线

两种方案的比较:

- 红外避障:数字电路的输入输出,因此程序简单,小车反应速度灵敏。但是硬件基础的 特性使得避障不够灵敏
- 超声波避障:模拟信号的产生,程序复杂。但是避障效果好,但是盲区较大,因此边际会发生碰撞
- ③基于红外线超声波传感器的综合避障
- 优先级顺序: 红外线 > 超声波
- 可以在突发事件出现时,最快速度停下来。

后续优化设想:

- ①基于蓝牙连接的控制
- ②图像识别初步