- 1. 冯诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中, CUP 区别它们的依据是:
 - A. 指令操作码的译码结果
 - B. 指令和数据的寻址方式
 - C. 指令周期的不同阶段
 - D. 指令和数据所在的存储单元
- C。通常完成一条指令可以分为取址、译码、执行三个阶段。在取址阶段通过访问存储器可将指令取出。在执行阶段通过访问存储器可以将操作数取出。这样,虽然指令和数据都是以二进制代码形式存放在存储器中,但 CPU 可以判断在取址阶段访问存储器去除的二进制代码是指令,在执行阶段访存取出的是数据。
- 2. 某计算机的的 Cache 共有 16 块,采用二路组相联映射方式(即每组两块)。每个主存块大小为 32 字节,按字节编址。主存 129 号单元所在的主存块应 装入到 Cache 的组号是:
 - A. 0
 - B. 1
 - C. 4
 - D. 6
- C。由于 Cache 共有 16 块,采用二路组相联,因此共有 8 组,0,1,2,……,7。贮存的某一字块按模 8 映射到 Cache 某组的任意字块中,即主存的第 0,8,16……字块可以映射到 Cache 的第 0 组 2 个字块的任一字块中,而129 号单元是位于第 4 块主存块中,因此将映射到 Cache 第 4 组 2 个字块的任一字块中。
- 3. 某计算机字长 16 位,主存按字节编址,转移指令采用相对寻址,由两个字节组成,第一字节位操作码字段,第二字节为相对位移量字段。假定取指令时,没取一个字节 PC 自动加 1. 若某转移指令所在的主存地址为 2000H,相对位移字段的内容为 06H,则该转移指令成功转移后目标地址是:
 - А. 2006Н
 - В. 2007Н
 - C. 2008H
 - D. 2009H

- 4. 下列关于 RISC 的叙述中, 错误的是:
 - A. RISC 普遍采用微程序控制器
 - B. RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成
 - C. RISC 的内部通用寄存器数量相对 CISC 多
 - D. RISC 的指令数、寻址方式和指令格式相对 CISC 少

A。相对于 CISC 计算机, RISC 计算机的特点是指令数少; 指令长度固定, 指令格式和寻址种类少; 只有取取数/存数指令访问存储器, 鳍鱼之乐的操作均 在寄存器之间进行; CPU 中动用寄存器多; 大部分指令在一个或小于一个机器 周期内完成; 以硬布线逻辑为主,不用或者少用微程序控制。


- 5. 相对于微程序控制器, 硬布线控制器的特点是:
 - A. 执行指令速度慢,指令功能的修改和扩展容易
 - B. 指令执行速度慢,指令功能的修改和扩展难
 - C. 执行指令速度快,指令功能的修改和扩展容易
 - D. 执行指令速度快,指令功能的修改和扩展难
 - E. 执行指令速度快,指令功能的修改和扩展难。硬布线控制器的速度取决于电路延迟,所以速度快。微程序控制器采用存储程序原理,每条指令都要访控存,所以速度慢。硬布线控制器采用专门的逻辑电路实现,修改和扩展困难。
- 6. 下列寄存器中, 汇编语言程序员可见的是:
 - A. 存储器地址寄存器 MAR
 - B. 程序计数器 PC
 - C. 存储器数据寄存器 MDR
 - D. 指令寄存器 IR
- B。汇编程序员可以通过指定待执行指令的地址来设计 PC 值,而 IR、MAR、MDR 是 CPU 的内部工作寄存器,对程序员不可见。

- 7. 下列选项中,不会引起指令流水线阻塞的是:
 - A. 数据旁路(转发)
 - B. 数据相关
 - C. 条件转移
 - D. 资源冲突

A。由三种相关可能引起流水线阻塞: ①结构相关,又称为资源相关;②数据相关;③控制相关,主要由转移指令引起。

数据旁路技术,其主要思想是不必待某条指令的执行结果送回寄存器,再 从寄存器中取出该结果,作为下一条指令的资源操作数,而是直接将执行结果 送到其他指令所需要的地方,这样可以使流水线不发生停顿。

8. 某 16 位计算机主存按字节编码。存取单位为 16 位;采用 16 位定长指令格式;CPU采用单总线结构,主要部分如下图所示。图中 RO^{R3} 为通用寄存器;T为暂存器;SR为移位寄存器,可实现直送(mov)、左移一位(left)、右移一位(right)3种操作,控制信号为Srop,SR的输出信号Srout控制;ALU可实现直送A(mova)、A加B(add)、A减B(sub)、A与B(and)、A或B(or)、非A(not)、A加1(inc)7种操作,控制信号为ALUop。



回答以下问题:

- (1) 图中哪些寄存器是程序员可见的?为何要设计暂存器 T?
- (2) 控制信号 AULop 和 SRop 的位数至少各是多少?
- (3) 控制信号 Srout 所控制邮件的名称或作用是什么?
- (4) 端点①~⑨中,哪些端点须连接到控制部件的输出端?
- (5) 为完善单总线数据通路,需要在端点①[~]⑨中相应的端点之间添加必要的 连线。写出连线的起点和终点,以正确表示数据的流动方向。
- (6) 为什么二路选择器 MUX 的一个输入端是 2?

答:

- (1) 图中程序员可见的寄存器有通用寄存器 $R0^{\sim}R3$ 和程序计数器 PC;设置暂存器 T 用于暂存数据总线发送的数据。
- (2) ALUop 和 SRop 的位数分别为 3, 2。
- (3) Srout 所控制的部件作用是控制计算机运算结果的输出。
- (4) 须连接到控制部件的输出端端点有①②③⑤⑧。
- (5) $6 \rightarrow 9$, $7 \rightarrow 4$.
- (6) 使 PC 自增 2 以获取下一条指令地址。