# Energía Solar Fotovoltaica: Diseño de SFA

OSCAR PERPIÑÁN LAMIGUEIRO

# ÍNDICE

1 DIMENSIONADO DEL SFA

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO



### Nomenclatura

CONSUMO: L

PROBABILIDAD DE PÉRDIDA DE CARGA: relación entre la energía que no puede suministrar el sistema fotovoltaico y la energía solicitada por la carga durante todo el período de funcionamiento.

$$LLP = \frac{E_{def}}{L}$$



#### Nomenclatura

CAPACIDAD DEL GENERADOR: relación entre los valores medios de la energía que puede producir el generador y la energía consumida por la carga.

$$C_A = \frac{\eta_G \cdot A_G \cdot \overline{G_d}(\beta, \alpha)}{L}$$

CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN: relación entre la capacidad útil del acumulador y la energía consumida por la carga.

$$C_s = \frac{C_U}{I_c} = \frac{C_B \cdot PD_{max}}{I_c}$$



#### **DIMENSIONADO**

- Diferentes valores de  $(C_A, C_S)$  pueden conducir al mismo valor de LLP.
- Cuanto mayor es el sistema, mayor es la fiabilidad, pero mayor es el coste.

La tarea de dimensionar un sistema fotovoltaico consiste en encontrar la mejor solución de compromiso entre coste y fiabilidad.



#### CICLADO DIARIO Y ESTACIONAL

- El **ciclado diario** es la serie de cargas y descargas de la batería que se producen durante un periodo diario.
  - $PD_d$ , está relacionada con el consumo nocturno,  $L_n$ , y por tanto exclusivamente con la capacidad de la batería:  $PD_d = \frac{L_n}{C_R}$
- El ciclado estacional es la serie de cargas y descargas que se producen durante un periodo prolongado de duración variable
  - La duración, D, PD<sub>e</sub>, están ligados al tamaño del generador, al consumo diario (diurno y nocturno) y a la radiación disponible.
  - La batería debe proporcionar la energía necesaria pero  $PD_e < PD_{max}$ .



# CICLADO DIARIO Y ESTACIONAL

- La combinación de C<sub>A</sub> alta y C<sub>S</sub> baja conduce a ciclados diarios con valores altos de PD<sub>d</sub> con ciclados estacionales cortos.
  - Las descargas profundas y frecuentes asociadas al valor alto de  $PD_d$  son perjudiciales para la batería,
  - La corta longitud de los ciclados estacionales es beneficiosa.
  - La estratificación será fácilmente compensable con sobrecargas controladas aplicando el mantenimiento adecuado.



# CICLADO DIARIO Y ESTACIONAL

- La **combinación de**  $C_A$  **baja y**  $C_S$  **alta** conduce a ciclados diarios con baja  $PD_d$  y ciclados estacionales largos.
  - La baja  $PD_d$  es beneficiosa para la batería,
  - La longitud de los ciclados estacionales puede favorecer la sulfatación y la estratificación.
  - Dado el tamaño relativo del generador frente al acumulador, la frecuencia de sobrecargas será baja y la estratificación no será tan fácilmente compensada.



# MÉTODOS DE DIMENSIONADO

MÉTODO DEL LLP: a partir de simulaciones o de curvas de isofiabilidad, establece los valores de  $C_A$  y  $C_S$  para un consumo determinado.

MÉTODO DEL MES PEOR: selecciona el tamaño de batería y generador para abastecer el consumo durante el mes con peor relación entre radiación y consumo (en los casos de consumo constante, el mes peor es aquel de menor radiación). El tamaño de batería y generador se selecciona en base a la experiencia acumulada según la zona geográfica y la aplicación a abastecer.



# MÉTODO DEL LLP

#### **SUPOSICIONES**

- El consumo es constante a lo largo del año
- Todo el consumo ocurre por la noche
- Los componentes del sistema FV no tienen pérdidas (incluidas dentro de  $C_A$  y  $C_S$ ) y lineales.



# MÉTODO DEL LLP

#### SIMULACIÓN DEL SISTEMA

$$SOC_{j} = min[SOC_{j-1} + \frac{C_{A} \cdot G_{d,j}}{C_{s} \cdot \overline{G_{d}}} - \frac{1}{C_{s}}; 1]$$

$$E_{def} = max\{\frac{1}{C_s} - SOC_j; 0\}$$


Se considera que hay deficit de energía cuando la almacenada al final del día  $(SOC_j \cdot C_S \cdot L)$  no es suficiente para abastecer el consumo diario (L). Es decir,

$$SOC_j \cdot C_s \cdot L < L \Rightarrow \frac{1}{C_s} - SOC_j > 0$$


$$LLP = \frac{\sum_{1}^{N} E_{def}}{N \cdot I}$$

ganizació dustrial

# MÉTODO DE LLP



# RELACIÓN ENTRE $C'_A$ Y LLP



# MÉTODO DEL LLP

Es posible ajustar las curvas isofiables a una ecuación analítica:

$$C_A' = f \cdot C_s^{-u}$$

donde f y u son dos parámetros sin significado físico, dependientes del lugar y del LLP deseado. Para su determinación es necesario realizar varias simulaciones previas.



# MÉTODO DE LLP

- Este proceso de cálculo se apoya en series de valores de radiación solar que reproducen el comportamiento estadístico de la irradiación.
- Predicción del comportamiento del sistema limitada por la incertidumbre asociada.
- Los ejercicios de cálculo para probabilidades de pérdida de carga inferiores a  $LLP = 1 \times 10^{-2}$  carecen de utilidad.

"[...] los modelos de simulación muy exactos pueden proporcionar números también muy exactos, pero ello no significa que se traduzcan automáticamente en predicciones también muy exactas."



#### MÉTODO DEL MES PEOR

#### Valores según el UTS for SHS

ELECTRIFICACIÓN RURAL:  $C_A = 1.1 \text{ y } 3 \le C_S \le 5$ 

Aplicaciones profesionales:  $1.2 \le C_A \le 1.3 \text{ y } 5 \le C_S \le 8$ 

#### Valores de común uso en España

	Aplicación			
	Doméstica		Profesional	
Zona	$C_A$	$C_S$	$C_A$	$C_S$
Norte de España	1.2	5	1.3	8
Sur de España	1.1	4	1.2	6



# CONFIGURACIÓN DE GENERADOR Y BATERÍA

Una vez elegidos los valores de  $C_A$  y  $C_S$ , se deben configurar el generador y batería de acuerdo a las tensiones de trabajo. En general, la batería impone la tensión de trabajo (no hay buscador de MPP). Supondremos  $V_{mpp} \simeq V_b$ 

$$\begin{array}{rcl} L & = & V_b \cdot Q_L \\ \eta_G \cdot A_G \cdot G_{stc} & = & I_g^* \cdot V_b \end{array}$$



## CONFIGURACIÓN DE GENERADOR Y BATERÍA

y por tanto:

$$I_g^* = \frac{C_A \cdot Q_L \cdot G_{stc}}{\overline{G_d}(\beta, \alpha)}$$

$$Q_B = C_S \cdot Q_L$$

siendo  $Q_L$  la carga a satisfacer en amperios-hora, y  $Q_B$  la capacidad útil de la batería en amperios-hora.



# INCLINACIÓN DEL GENERADOR

 Para instalaciones con consumos constantes o similares a lo largo del año, se busca maximizar la radiación en los meses de menor insolación

$$\beta = |\phi| + 10^{\circ}$$

 Para instalaciones con consumo menor en meses de baja radiación se busca maximizar radiación en equinoccios.

$$\beta = |\phi|$$

 Para instalaciones con uso predominante en verano (hemisferio Norte) conviene emplear un ángulo inferior a la latitud.

$$\beta = |\phi| - 10^{\circ}$$

• En general, la inclinación **debe superar** los 15°.



# ÍNDICE

DIMENSIONADO DEL SFA

2 ESTIMACIÓN DEL CONSUMO



# CÁLCULO DEL CONSUMO


$$L_T = rac{L_{dc}}{\eta_r} + rac{L_{ac}}{\eta_{inv}}$$
  $L = rac{L_T}{\eta_{bat} \cdot \eta_c}$ 

Como valores orientativos pueden utilizarse


$$\eta_{inv} = 0.9$$
,  $\eta_r = 0.95$ ,  $\eta_{bat} = 0.85$  y  $\eta_c = 0.98$ .



# DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO



# RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO Y LA FIABILIDAD



Aplicación	Hipótesis de consumo	Criterio de dimensio- nado
SHS1	<ul> <li>Iluminación</li> <li>Radio</li> <li>TV b/n,</li> <li>Sin frigorífico:</li> <li>120 Wh/dia</li> </ul>	$C_A = 1,1$ $3 \le C_s \le 5$



Aplicación	Hipótesis de consumo	Criterio de dimensio- nado
SHS2	<ul><li>Iluminación</li><li>Radio</li><li>TV color</li><li>Sin frigorífico</li><li>250 Wh/dia</li></ul>	$C_A = 1.1$ $3 \le C_s \le 5$



Aplicación	Hipótesis de consumo	Criterio de dimensio- nado
SHS3	<ul> <li>Iluminación</li> <li>radio</li> <li>TV color</li> <li>Con frigorífico eficiente</li> <li>1000 Wh/dia</li> </ul>	$C_A = 1.1$ $C_S = 5$



Aplicación	Hipótesis de consumo	Criterio de dimensio- nado
Centrales	<ul><li>Todo AC</li><li>500 Wh/dia por vivienda.</li></ul>	$C_A = 1,1$ $C_S = 5$

