
O nível de Ligação de Dados



O nível Físico

- 1. Modula o processo de conversão de um sinal de uma forma para outra, para que possa ser transmitido fisicamente através de um canal de comunicação.
- 2. Entrega bit-a-bit.
- 3. Codificação de linha, que permite que os dados sejam enviados por dispositivos de hardware otimizados para comunicações digitais, que podem ter sincronismo no link de transmissão.
- 4. Sincronização de Bit.
- 5. Sinalização Start-stop e controlo de fluxo em comunicações série assincronas.
- 6. Comutação de circuitos e controlo de sinais digitais multiplexados.
- 7. Detecção da disponibilidade da portadora.
- 8. Equalização dos sinais para assegurar ligações fiáveis.
- 9. Forward error correction/codificação do canal tais como códigos de correcção de erros.
- 10. Auto-negociação.
- 11. Controlo de transmissão.

O nível de Ligação de Dados

Objectivos:

- □ Compreender os princípios dos serviços da camada de ligação de dados:
 - Detecção e correcção de erros
 - o Partilha de um meio de difusão: acesso múltiplo
 - o endereçamento de nível 2
 - Transferência fiável de dados, controlo de fluxo
- □ Instanciação e implementação de várias tecnologias de ligação de dados

Sumário

- □ 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correcção de erros
- 5.3 Protocolos de acesso múltiplo
- □ 5.4 Endereçamento de Nível 2 e ARP
- □ 5.5 Ethernet


- □ 5.6 Concentradores, pontes e comutadores
- □ 5.7 Ligações sem fios e LAN´s
- □ 5.8 PPP
- □ 5.9 Link virtualização:
 ATM, MPLS
- □ 5.10 Frame Relay

Ligação de dados: Introdução

Terminologia:

- Sistemas terminais e routers são nós
- Canais de comunicação que ligam nós adjacentes são ligações
 - Ligações com fios
 - Ligações sem fios
 - LANs
- O pacote de nível 2 é uma trama, que encapsula um datagrama

A camada de ligação de dados tem a responsabilidade de transferir datagramas de um nó para o nó adjacente através de uma ligação



Ligação de dados: contexto

- Os datagramas são transferidos por diferentes protocolos em várias ligações:
 - e.g., Ethernet na 1^a ligação, frame relay nas ligações intermédias, 802.11 na última ligação
- □ Cada protocolo de ligação de dados oferece serviços diferentes
 - e.g., pode oferecer transferência fiável de dados ou não

Analogia dos transportes

- Viagem de Lisboa para Lausanne
 - o metro: Lisboa para Aeroporto
 - o avião: Lisboa para Geneva
 - o comboio: Geneva para Lausanne
- □ turista = datagrama
- □ Fase do transporte= ligação da comunicação
- Modo do transporte = protocolo de ligação de dados
- □ agência de viagem = algoritmo de encaminhamento

Serviços do Nível de Ligação de Dados

□ Delimitação e acesso à linha:

- Encapsula os datagramas em tramas, adição de cabeçalho e caudas nas tramas
- Realiza o acesso ao meio físico, no caso de canais partilhados
- Endereços físicos usados nos cabeçalhos das tramas para identificar a origem e destino das tramas
 - Diferentes dos endereços IP !!!

Transferência fiável entre dois nós adjacentes

- Raramente utilizado em ligações com taxas de erros baixa (fibra, pares entrançados)
- Ligações sem fios: taxa de erros elevada
 - Q: porquê fiabilidade no nível de ligação de dados e ao nível extremo a extremo?

Serviços do Nível de Ligação de Dados

□ Controlo de fluxo:

Adaptar o passo dos emissores e receptores

□ Detecção de erros:

- Erros causados por atenuação do sinal ou ruído.
- Receptores detectam a presença de ruído:
 - Sinaliza emissor para retransmitir ou descarta trama

□ Correcção de erros:


 Receptor identifica e corrige os bits errados sem recorrer à retransmissão

\square half-duplex e full-duplex

 Em half duplex, os nós em ambos os extremos da linha podem transmitir, mas não em simultâneo

Onde é realizado o nível de ligação de dados?

- □ Em cada posto
- Realizado no adaptador de rede (aka network interface card NIC)
 - Ethernet card, PCMCI card, 802.11 card
 - Realiza os níveis de ligação de dados e físico
- ligado ao bus dos sistemas terminais
- □ Combinação de hardware, software, firmware



Sumário

- □ 5.1 Introdução e serviços
- □ 5.2 Detecção e correcção de erros
- 5.3 Protocolos de acesso múltiplo
- □ 5.4 Endereçamento de Nível 2 e ARP
- □ 5.5 Ethernet


- □ 5.6 Concentradores, pontes e comutadores
- □ 5.7 Ligações sem fios e LAN´s
- □ 5.8 PPP
- □ 5.9 Link virtualização:
 ATM, MPLS
- □ 5.10 Frame Relay

Detecção de erros

EDC= Error Detection and Correction - bits de detecção e correcção de erros D = dados protegidos por verificação de erros, pode incluir campos de cabeçalho

A detecção de erros não é 100% fiável!

- · o protocolo pode deixar passar erros, mas raramente
- um campo EDC maior resulta numa melhor detecção e correcção, mas com mais overhead




5-12

Verificação de paridade

Combinação à priori do tipo de paridade (paridade par ou impar)

Bit de Paridade:


Detecta erros singulars (paridade impar)




0111000110101011 | 0

Paridade bidimensional:

Detecta e corrige erros singulars (paridade par)





Checksum na Internet

<u>objectivo</u>: detectar "erros" (e.g., bits trocados) no segmento transmitido (utilizado apenas na camada de transporte)

Emissor:


- Trata o conteúdo do segmento como uma sequência de inteiros de 16 bits
- checksum: soma do conteúdo do segmento em complemento para 1
- Emissor coloca o valor do checksum no campo respectivo do segmento UDP ou TCP

Receptor:

- Calcula o checksum do segmento recebido
- Verifica se o valor calculado é igual ao enviado :
 - Não erro detectado
 - SIM não houve erros detectados

Códigos cíclicos: Cyclic Redundancy Check

- Considera os bits de dados, D, como um número binário ou um polinómio
- Escolhe um padrão de r+1 bits (polinómio gerador), 6
- objectivo: obter r bits de CRC, R, tais que
 - <D,R> sejam exactamente divisíveis por G (módulo 2)
 - O receptor conhece G, divide <D,R> por G. Se o resto não for zero: erro detectado!
 - O Pode detectar todas as rajadas (burst) de erros com menos de r+1 bits
- Muito utilizado na prática (Ethernet, 802.11 WiFi, ATM)



5-15

CRC Exemplo

Quere-se:

 $D.2^r$ XOR R = nG


Que é equivalente a:

 $D.2^r = nG XOR R$

Que é equivalente a:

se se dividir D.2^r por G, obtem-se o resto R

$$R = resto[\frac{D \cdot 2^r}{G}]$$



Sumário


- □ 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correcção de erros
- 5.3 Protocolos de acesso múltiplo
- □ 5.4 Endereçamento de Nível 2 e ARP
- □ 5.5 Ethernet

- □ 5.6 Concentradores, pontes e comutadores
- □ 5.7 Ligações sem fios e LAN´s
- □ 5.8 PPP
- □ 5.9 Link virtualização:
 ATM, MPLS
- □ 5.10 Frame Relay

Ligações e protocolos de acesso múltiplo

Dois tipos de "ligações":

- □ Ponto a ponto (ligação física dedicada para a ligação)
 - PPP para acesso pelas linhas telefónicas
 - O Ligação ponto a ponto entre comutador Ethernet e uma máquina
- □ Difusão broadcast (ligação física partilhada por várias ligações)
 - Ethernet tradicional
 - 802.11 wireless LAN



Cabo partilhado (e.g., Ethernet coax)



partilha RF (e.g., 802.11 WiFi)



partilha RF (satelite)



Pessoas em reunião (acústica)

Protocolos de Acesso Múltiplo

- □ Canal único e partilhado para difusão
- Duas ou mais transmissões simultâneas em cada nó:
 - o interferência
 - o colisão se o nó recebe dois ou mais sinais em simultâneo

Protocolo de acesso múltiplo

- □ Algoritmo distribuido que determina como é que os nós partilham o canal, i.e., quando um nó pode transmitir
- □ Comunicação sobre a partilha do canal tem de usar o próprio canal!
- □ O que procurar num protocolo de acesso múltiplo?
 - Sincrono ou assincrono
 - O Necessidade de informação sobre os outros nós
 - Robustez e desempenho

Protocolo de acesso múltiplo ideal

Canal de difusão com ritmo R bps

- 1. Quando apenas um nó quer transmitir, pode enviar dados ao ritmo R.
- 2. Quando M nós querem transmitir, cada nó pode enviar a um ritmo médio de R/M
- 3. Totalmente descentralizado:
 - o não há um nó especial para coordenar as transmissões
 - Não há sincronização de relógios nem slots
- 4. simples

Protocolos MAC: taxonomia


Três classes de protocolos:

- Partição de canal Channel Partitioning
 - Divide o canal em partes mais pequenas
 - No tempo (time slots) fatias de tempo por canal TDMA
 - · Na frequência bandas de frequência por canal FDMA
 - Em códigos códigos diferentes por canal CDMA
 - Atribui cada parte exclusivamente a um nó
- Acesso aleatório Random Access
 - Canal não dividido, permite colisões
 - Permite recuperar das colisões
- Por turnos "Taking turns"
 - Acesso muito coordenado ao meio partilhado, evitando colisões, por divisão no tempo.

Protocolos MAC de partição de canal: TDMA

TDMA: time division multiple access

- Acesso ao canal por "ciclos"
- □ Cada nó obtem uma fatia de tempo (slot) de dimensão fixa em cada ciclo
- Slots não utilizados vão vazios
- □ Exemplo: LAN com 6 nós
 - o nós 1,3,4 têm pacotes para transmitir
 - slots 2,5,6 vazios




TDMA - Canal dividido em N slots, um por estação, é ineficiente:

- Longos ciclos de espera,
- Slots vazios não aproveitados

Protocolos MAC de partição de canal: FDMA

FDMA: frequency division multiple access

- O espectro do canal é dividido em bandas de frequência
- A cada nó está atribuida uma banda de frequência
- Banda de frequência vazio se posto não transmite
- exemplo: LAN con 6 estações, 1,3,4 têm pacotes para transmitir, bandas de frequência 2,5,6 estão vazias



Protocolos MAC de partição de canal: CDMA

CDMA: Code division multiple access

- □ Código único atribuido a cada estação
- Usado essencialmente em canais de difusão sem fios (redes celulares, satélite, etc)
- □ Todas as estações partilham a mesma frequência, mas possuem um código próprio para codificar os seus dados
- Sinal codificado = dados originais x sequência de código
- Sinal descodificado = produto interno entre o sinal codificado e a sequencia do seu código
- □ Permite que múltiplas estações coexistam, transmitam em simultâneo com um mínimo de interferência.

Protocolos de acesso aleatório

- Quando o nó tem pacotes para transmitir
 - Transmite ao ritmo máximo do canal R.
 - O Não há coordenação a priori entre os nós
- □ Dois ou mais nós a transmitir → "colisão",
- ☐ Protocolos MAC de acesso especificam:
 - Como detectar colisões
 - Como recuperar de colisões (e.g., através de atrasos na retransmissão)
- □ Exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório:
 - slotted ALOHA
 - ALOHA
 - O CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

CSMA: Escuta antes de transmitir:

- Se o canal escutado estiver livre: transmite a trama
- □ Se o canal escutado estiver ocupado: atrasa a transmissão
 - CSMA persistente: tenta imediatamente quando o canal fica livre (pode causar instabilidade)
 - CSMA não persistente: tenta após um intervalo aleatório

Analogia humana: Não interromper os outros!

Colisões no CSMA

Distribuição espacial dos nós na Ethernet

As colisões podem ocorrer porque:


Atrasos de propagação significam que os nós podem não se "ouvir" uns aos outros enquanto transmitem

Colisão:

Todo o tempo de transmissão é desperdiçado

nota:

Importância da distância e do tempo de propagação na determinação da probabilidade de colisão




CSMA/CD (Collision Detection)

CSMA/CD:

- Colisões detectadas num tempo curto
- Transmissões em tempo de colisão são abortadas, reduzindo o desperdício de ocupação do canal
- □ Detecção de colisão:
 - Fácil nas LANs com fios:
 - Medição da potência do sinal
 - Comparação do sinal recebido com o transmitido
 - O Difícil em redes sem fios:
 - · Potência do sinal pode variar durante a transmissão
 - · Recepção desligada durante a transmissão
- Analogia humana: o conversador educado

CSMA/CD detecção de colisão



Protocolos MAC por turnos

Protocolos MAC de partição de canal:

- O Partilham o canal de forma eficiente para carga elevada
- Ineficiente para cargas baixas: atrasos no acesso ao canal, 1/N da largura de banda atribuida a cada nó, mesmo quando há apenas 1 nó activo!

Protocolos MAC de acesso aleatório

- Eficiente para cargas baixas: um único nó pode utilizar a totalidade do canal
- Carga elevada: sobrecarga de colisões


Protocolos "por turnos"

Procura o melhor dos dois mundos!

Protocolos MAC por turnos

Polling:

- Nó mestre "convida" nós "escravos" a transmitir
- □ Tipicamente utilizado em escravos "estupidos"
- Mensagens:
 - Clear to Send (CTS)
 - Request to Send (RTS)
- □ problemas:
 - Overhead do polling
 - o latência
 - Único ponto de falha (mestre)




escravos

Protocolos MAC por turnos

Passagem de testemunho (token passing):

- Testemunho de controlo transferido sequencialmente entre nós.
- Mensagem de testemunho
- □ Problemas:
 - Overhead do testemunho
 - o latência
 - Único ponto de falha (token)



Sumário dos protocolos MAC

- □ O que fazer com um meio partilhado?
- □ Partição do canal, por tempo, frequência ou código TDMA, FDMA, CDMA
- □ Partição aleatória (dinâmica),
 - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
 - Escuta da portadora: fácil em algumas tecnologias (cabos), difícil noutras (wireless)
 - CSMA/CD usado na Ethernet
 - CSMA/CA usado na 802.11 (wireless)
- Por turnos
 - polling a partir de um posto central,
 - passagem de testemunho
 - Bluetooth, FDDI, IBM Token Ring

Sumário

- 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correcção de erros
- 5.3 Protocolos de acesso múltiplo
- 5.4 Endereçamento de Nível 2 e ARP
- □ 5.5 Ethernet

- □ 5.6 Concentradores, pontes e comutadores
- □ 5.7 Ligações sem fios e LAN´s
- □ 5.8 PPP
- □ 5.9 Link virtualização:
 ATM, MPLS
- □ 5.10 Frame Relay

Endereços MAC e ARP

□Endereços IP de 32 ou 128 bit :


- Endereços de nível de rede
- Utilizados para enviar os datagramas até à rede de destino

□ Endereços MAC (ou LAN ou físicos ou Ethernet):

- função: enviar o datagrama de uma interface para outra interface fisicamente ligada à mesma rede
- o Endereço MAC de 48 bits Ex: 1A-2F-BB-76-09-AD
 - · gravado na ROM da placa de rede

Endereços de LAN e ARP

Cada placa de rede numa LAN tem um endereço MAC diferente




Endereços de LAN

- □ Atribuição de endereços MAC administrada pelo IEEE
- □ Fabricantes compram partes do espaço de endereços MAC para garantir a unicidade
- analogia:
 - (a) endereços MAC: como o nº do BI
 - (b) endereços IP: como endereço postal
- □ Endereçamento MAC é plano → portabilidade
 - Pode transportar uma carta de rede de uma LAN para outra, sem efectuar nenhuma alteração
- □ Endereçamento IP tem hierarquia e não é transportável
 - o endereço depende da rede IP a que se está ligado

ARP: Address Resolution Protocol

<u>Questão:</u> como saber o endereço M*AC* de B sabendo o endereço IP de B?



- □ Cada nó IP (posto, router) na LAN tem uma tabela ARP
- □ tabela ARP:
 mapeamento de
 endereços IP/MAC para
 os nós
 - < IP address; MAC address; TTL>
 - TTL (Time To Live): tempo após o qual o mapeamento de endereços é "esquecido" (20 min típico)

ARP: Address Resolution Protocol

Resultado do Comando arp -a

```
PS C:\Windows\system32> arp -a
Interface: 192.168.1.67 --- 0xc
                       Physical Address
  Internet Address
                                             Type
                                             dynamic
  192.168.1.65
                       dc-66-72-9d-c6-4b
                                             dynamic
  192.168.1.254
                       00-06-91-cf-c7-0f
  224.0.0.2
                       01-00-5e-00-00-02
                                             static
                                             static
                       01-00-5e-00-00-16
  224.0.0.22
                       01-00-5e-00-00-fb
                                             static
  224.0.0.251
                       01-00-5e-00-00-fc
                                             static
  224.0.0.252
                                             static
  239.255.255.250
                       01-00-5e-7f-ff-fa
                                             static
  255.255.255.255
                       ff-ff-ff-ff-ff
PS C:\Windows\system32>
```


Protocolo ARP: mesma LAN (rede)

- □ Posto A quer enviar datagrama para posto B, e o MAC não está na tabela ARP de A
- Posto A envia pedido broadcasts ARP, contendo o endereço IP de B
 - dest MAC address = FF-FF-FF-FF-FF
 - Todas as máquinas na rede LAN recebem o pedido ARP
- Posto B recebe o pedido ARP, responde apenas a A com o seu endereço MAC (unicast)

- □ Posto A guarda o par IP/MAC na sua memória (tabela cache ARP) até esta informação ficar velha (timeout)
 - soft state: a informação que expira é descartada, a menos que seja refrescada
- □ ARP é "plug-and-play":
 - Os nós criam as suas tabelas ARP sem intervenção do administrador de rede


Encaminhamento para outra LAN

Passo a passo: envia datagrama de A para B via R assume-se que A sabe endereço IP de B



□ Duas tabelas ARP no router R, uma para cada rede IP (LAN)

- A cria datagrama IP com origem A e destino B
- □ A usa ARP para obter o endereço MAC de R (111.111.110)
- A cria uma trama Ethernet com o MAC de R como destino, a trama tem o datagrama IP de A-para-B
 Isto é muito importante
- □ Placa de rede de A envia trama
- □ Placa de rede de R recebe trama
- R remove o datagrama IP da trama Ethernet, e verifica que é destinada para B
- R usa ARP na LAN2 para obter o MAC de B
- □ R cria trama que contem o datagrama a enviar de A para B



- tenha a certeza que

compreendeu!

Sumário


- 5.1 Introdução e serviços
- □ 5.2 Detecção e correcção de erros
- 5.3 Protocolos de acesso múltiplo
- 5.4 Endereçamento de Nível 2 e ARP
- □ 5.5 Ethernet

- □ 5.6 Concentradores, pontes e comutadores
- □ 5.7 Ligações sem fios e LAN´s
- □ 5.8 PPP
- □ 5.9 Link virtualização:
 ATM, MPLS
- □ 5.10 Frame Relay

Ethernet

Tecnologia "dominante" de LAN:


- □ Barata: carta de rede a 20€ para 100Mbps
- □ Primeira tecnologia de LAN amplamente utilizada
- □ Mais simples e barata que LAN's com testemunho e ATM
- □ Acompanha o aumento das velocidades: 10 Mbps 10 Gbps



Esboço da Ethernet realizado por Metcalfe


Topologia em estrela

- □ Topologia em BUS utilizada até fins da década de 90
 - Todos os nós no mesmo domínio de colisão (as mensagens de um nó pode colidir com as dos outros nós)
- hoje: prevalência da topologia em estrela
 - switch activos no centro
 - Cada nó usa um troço Nível 2 próprio (nós não colidem com outros)



Estrutura de uma trama Ethernet

A placa de rede do emissor encapsula datagrama IP (ou pacote de outro protocolo de nível de rede) numa trama Ethernet




Preâmbulo (Preamble):

- □ 7 bytes com padrão 10101010 seguidos de um byte com padrão 10101011
- usado para sincronizar os ritmos de relógio do emissor e do receptor

Estrutura de uma trama Ethernet

- □ Endereços: 6 bytes cada
 - Se a placa de rede recebe uma trama com o seu endereço de destino, ou com endereço de broadcast (eg pacote ARP), passa os dados da trama para o protocolo de camada de rede
 - De outra forma, a placa de rede descarta a trama
- □ Type: (2 bytes) indica o protocolo de nível superior
 - Normalmente IP
 - Suporta outros protocolos (Novell IPX, AppleTalk, ...)
- □ CRC: (4 bytes) verificado no receptor. Se se detectarem erros, a trama é descartada



Ethernet: sem ligação, não fiável

- □ Sem ligação: Não há "handshaking" entre placas de rede do emissor e do receptor não garante a entrega!!!
- □ Não fiável: a placa de rede do receptor não confirma as recepções positivas (ACK) ou negativas (NACK)
 - Fluxo de datagramas passado para a camada superior pode ter falhas (datagramas em falta)
 - As falhas podem ser preenchidas se a aplicação usar TCP
 - De outra forma, a aplicação verá as falhas

Ethernet usa CSMA/CD

- ☐ Sem slots
- Uma placa de rede não transmite se detectar que outra placa está a transmitir. Isto chama-se detecção da portadora (carrier sense - CS)
- □ Uma placa de rede não espera autorização para transmitir. Isto chama-se acesso múltiplo (multiplo access - MA)
- Uma placa de rede em transmissão aborta se detectar outra placa de rede em actividade. Isto chama-se de detecção de colisão (collision detection - CD)
- Antes de tentar a retransmissão, a placa espera um tempo aleatório. Isto chama-se de acesso aleatório (random access - RA)

Algoritmo CSMA/CD Ethernet

- 1. A placa de rede recebe o datagrama e cria a trama
- 2. Se a placa de rede detecta o canal desocupado, começa a transmitir a trama. Se detecta o canal ocupado, espera que este fique livre e então transmite
- 3. Se a placa de rede transmite a trama inteira sem detectar outra transmissão, a placa de rede acabou de servir a trama!

- 4. Se a placa de rede detecta outra transmissão enquanto transmite, aborta e envia um sinal de reforço de colisão (jam signal)
- 5. Depois de abortar, a placa de rede entra em retenção exponencial (exponential backoff): depois da mésima colisão, a placa de rede escolhe um K aleatório de {0,1,2,...,2^m-1}. A placa espera Kx512 tempos de bit e volta ao passo 2

Algoritmo CSMA/CD Ethernet

Sinal de reforço de colisão (Jam Signal): serve para assegurar que todas as outras transmissões toma conhecimento da colisão; 48 bits

Tempo de Bit: .1 microsec para Ethernet a 10 Mbps; para K=1023, a espera é de cerca de 50 mseg

Retenção exponencial (Exponential Backoff)

- objectivo: adaptar as tentativas de retransmissão à situação de carga na rede
 - Carga elevada: espera aleatória será elevada.
- □ Primeira colisão: escolhe K entre {0,1}; atraso é K· 512 tempos de bit
- Depois da 2ª colisão: escolhe K de {0,1,2,3}...
- Depois de 10 ou mais colisões, escolhe K de {0,1,2,3,4,...,1023}

Algoritmo CSMA/CD Ethernet

```
A: sense channel
   if idle
     then {
         transmite and monitor channel:
         if detect another transmition
             then {
                   abort and send jam signal
                   Update # collisions
                   delay as required by exponential backoff algorithm
                   goto A
              else done with this frame; set collision to zero
       else (wait until ongoing transmition is over and goto A
```

Eficiência CSMA/CD


- T_{prop} = tempo de propagação máximo entre 2 nós na LAN
- T_{trans} = tempo de transmissão de trama de dimensão máxima

$$eficiência = \frac{1}{1 + 5t_{prop}/t_{trans}}$$

- □ Eficiência tende para 1
 - Quando †_{prop} tende para 0
 - Quando †_{trans} tende para infinito
- Muito melhor performance que ALOHA: mas ainda mais simples, barato e descentralizado!

Standards Ethernet 802.3 : níveis de ligação de dados e físico

- Muitos diferentes standards Ethernet
 - Protocolo MAC e formato de trama comum
 - Velocidades diferentes: 2 Mbps, 10 Mbps, 100
 Mbps, 1Gbps, 10Gbps
 - Meios físicos diferentes: fibra, cabo de pares




Tecnologia Ethernet:

100base	TX: Usa dois pares de cobre de um sistema de cablagem tipo 5 ou superior, o comprimento máximo de um segmento é 100 metros. FX: Usa duas fibras multimodo, o comprimento máximo de um segmento é 2 Km.
1000base	T: Usa quatro pares de cobre de um sistema de cablagem tipo 5E ou superior, o comprimento máximo de um segmento é 100 metros. Não suporta <i>full-duplex</i> . SX: Usa duas fibras multimodo, o comprimento máximo de um segmento é 220 metros ou 550 metros, respetivamente para fibras de 62,5 ou 50 microns. LX: Usa duas fibras monomodo, o comprimento máximo de um segmento é de 5 Km, mas pode ser superior, de acordo com as especificações do fabricante.
10Gbase	SR/LRM/LR/ER/LX4: são várias normas correspondentes a diversos tipos de fibra ótica que resultam em vários distâncias máximas suportadas que podem ir desde as dezenas de metros até à centena de Km. CX4/Kx/T: utilizam vários tipos de cablagem de cobre especial, com características elétricas especiais, o 10GbaseT usa 4 pares CAT6A
40Gbase	CR4/SR4/LR4: a primeira usa 4 cabos de cobre coaxiais de características especiais, a segunda utiliza quatro fibras multimodo e a terceira utiliza quatro fibras monomodo.
100Gbase	CR10/SR10/LR4/ER4: As primeiras duas utilizam, respetivamente, 10 cabos de cobre coaxial especial e 10 fibras multimodo. As duas últimas utilizam quatro fibras monomodo e diferem no comprimento máximo que podem atingir

10BaseT e 100BaseT

- □ 10/100: Ritmos de 10/100 Mbps
 - o 100 Mbps é chamada de "fast Ethernet"
- □ Base: transmissão em banda de base (sem modulação)
- □ T: Twisted pair (pares de fios entrançados)
- □ Nós são ligados através de um concentrador (HUB) utilizando pares entrançados numa topologia em estrela
- □ 100 metros de distância máxima entre nós e concentrador




10BaseT e 100BaseT

- Os concentradores (hub) são essencialmente repetidores de nível físico:
 - Os bits que chegam numa linha de entrada saem em todas as outras linhas
 - Não há memória (buffer) para as tramas
 - Não há CSMA/CD no concentrador: as placas de rede detectam colisões - domínio de colisão
 - Pode fornecer funcionalidades de gestão de rede

Gigabit Ethernet

- □ Usa o formato de trama standard da Ethernet
- □ Permite linhas ponto a ponto e canais de difusão partilhados
- □ No modo partilha, usa CSMA/CD: para ser eficiente, a distância entre nós deve ser curta
- □ Usa concentradores (hub), chamados de "buffered Distributors"
- □ Full duplex a 1 Gbps para linhas ponto a ponto
- □ 10 Gbps já existente

Codificação Manchester



- □ Usado em 10BaseT e 10Base2
- Cada bit tem uma transição de valor positivo para negativo
- □ Permite que os relógio emissor e receptor se sincronizem
 - O Não é necessário relógio global e centralizado para todos os nós!
- □ Isto faz parte do Nível Físico!

Sumário

- □ 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correcção de erros
- 5.3 Protocolos de acesso múltiplo
- 5.4 Endereçamento de Nível 2 e ARP
- □ 5.5 Ethernet

- □ 5.6 Concentradores, pontes e comutadores
- □ 5.7 Ligações sem fios e LAN's
- □ 5.8 PPP
- □ 5.9 Link virtualização:
 ATM, MPLS
- □ 5.10 Frame Relay

Interligação de segmentos de LANs

Q: porque não uma LAN grande?

- □ Quantidade de tráfego suportado é limitada
 - Numa só LAN todas as estações têm de partilhar a mesma largura de banda (difusão)
- □ Domínio de colisão grande ineficiente
- □ Podem ocorrer colisões com muitas estações
- Comprimento limitado
 - 802.3 especifica comprimento máximo para o cabo
- □ N° limitado de estações

Interligação de segmentos de LANs


- □ Concentradores (HUBs)
- □ Pontes (Bridges)
- Comutadores (Switches)
 - Comutadores são pontes com múltiplas portas

Concentradores - Hubs

... repetidores "estúpidos" de nível físico:

- Os bits que chegam numa linha de entrada saem em todas as outras linhas
- Não há memória (buffer) para as tramas
- Não há CSMA/CD no concentrador: as placas de rede detectam colisões - domínio de colisão

 Pode fornecer funcionalidades de gestão de rede



Concentradores - Hubs

- □ Cada LAN que se liga ao concentrador é um segmento de LAN
- Os concentradores não isolam domínios de colisão
 - Um nó pode colidir com qualquer nó que resida em qualquer segmento de LAN
- Vantagens dos concentradores:
 - Dispositivo simples e de baixo custo
 - Hierarquia multi nível permite uma degradação suave: se um concentrador deixar de funcionar, apenas uma porção da LAN deixa de funcionar
 - Aumenta a distância entre pares de nós (100 metros por concentrador)

Limitação dos concentradores


- Um único domínio de colisão não permite aumentar o débito máximo
 - Débito da hierarquia multi nível e de um só nível é o mesmo
- □ Restrição das LANs individuais impõe limitações no nº máximo de nós no mesmo domínio de colisões e na área geográfica que é possível cobrir
- □ Não pode interligar diferentes tipos de Ethernet (e.g. 10BaseT e 100BaseT)

Pontes (Bridges)

- □ Dispositivo do nível de ligação de dados: mais "espertos" que os hubs, tomam parte activa
 - Armazenam e enviam tramas Ethernet
 - examinam os cabeçalhos das tramas, encaminham, selectivamente as tramas, com base no endereço MAC de destino
 - Quando uma trama vai ser enviada num segmento, usa CSMA/CD para aceder ao segmentro e transmitir
- □ transparente
 - Os sistemas terminais não se aprecebem da presença das pontes
- plug-and-play, auto-aprendizagem
 - As pontes não necessitam configuração

Switch: permitem múltiplas transmissões em simultâneo

- □ Nós têm ligação directa e dedicada ao switch
- switches armazenam pacotes
- protocolo Ethernet usado em cada ligação de entrada, mas sem colisões; full duplex
 - Cada ligação é o seu próprio domínio de colisão
- switching: A-para-A' e Bpara-B' em simultâneo, sem colisiões
 - Não é possível com um hub




switch com seis interfaces (1,2,3,4,5,6)

Tabela de comutação

□ Q: como é que um switch sabe que A' está acessível através da_{C'} porta 4 e B' acessível pela porta 5?

☐ A: cada switch tem uma tabela de comutação, com os valores:

- (MAC address do nó, interface para o nó, time stamp)
- Parece uma tabela de encaminhamento!
- □ Q: como é que as entradas são criadas na tabela?




switch com seis interfaces (1,2,3,4,5,6)

Switch: aprendizagem

emissor: A
Dest: A'

- switch aprende quais os nós que podem ser acedidos através das interfaces
 - Quando recebe uma trama, o switch aprende a localização do emissor: segmento de entrada
 - Grava o par emissor/porta na tabela de comutação



MAC addr	interface	TTL
Α	1	60

Tabela de comutação (inicialmente vazia)

Switch: filtragem/encaminhamento de tramas

Quando recebe uma trama:

- 1. Grava ligação associada com nó emissor
- 2. Procura MAC destino na tabela de comutação
- 3. If encontra MAC destino na tabela
 then {
 if MAC dest no segmento por onde a trama chegou
 then descarta a trama
 else envia a trama para a interface indicada
 }


else inunda

Encaminha para todas as interfaces, excepto para a qual em que chegou

Aprendizagem, encaminhamento: exemplo

- □ Destino de trama desconhecido: inunda
- destino A conhecido:

Envio selectivo




MAC addr	interface	TTL
A	1	60
A'	4	60

Tabela encaminhamento (inicialmente vazia)

Interligando switches


□ switches podem ser interligados



- \square Q: enviando de A para G, como é que S1 sabe que o caminho passa por S4 e S3?
- □ <u>A</u>: auto aprendizagem! (funciona da mesma forma como para o caso de um único switch!)


Exemplo de aprendizagem com multi-switch

Supondo que C envia msg para I e I responde a C




 \square \square : mostre as tabelas de comutação e encaminhamento em S_1 , S_2 , S_3 , S_4

Rede institucional



Árvore geradora de uma ponte (spanning tree)

- Para melhor fiabilidade, é vantajoso ter caminhos redundantes (alternativos) da origem para o destino
- Com múltiplos caminhos alternativos, podem ocorrer círculos!!!
 - Os switches podem multiplicar tramas e encaminhá-las eternamente!!
- □ Solução: organizar os switches numa árvore, desactivando ligações que fazem círculos Protocolo de Spanning Tree




Algumas funcionalidades dos Switches

- Os switches isolam domínios de colisão, resultando num débito total superior
- □ Não impõe limitações ao número de nós, nem à área geográfica coberta
- □ Pode ligar diferentes tipos de Ethernet, uma vez que é um dispositivo que armazena e envia, se necessário, já convertido ao novo tipo
- □ Transparente ("plug and play"): não é necessário configuração

Switches vs. Routers

- Ambos são dispositivos que armazenam e enviam pacotes
 - routers: dispositivo de nível de rede (examina cabeçalho de nível de rede)
 - o switches são do nível de ligação de dados
- □ routers mantêm tabelas de encaminhamento, realizam algoritmos de encaminhamento
- switches mantêm tabelas de comutação, realizam algoritmos de filtragem e de aprendizagem



Routers vs. switches

Switches

- (+) A operação de um switch é mais simples e requer menos processamento de pacotes
- (+) As tabelas de um switch são auto aprendidas
- (-) Todo o tráfego é restringido à árvore geradora (spanning tree) apesar de haver ligações alternativas (desactivadas)
- (-) Os switches não oferecem protecção contra "broadcast storm" (tempestades difusão de pacotes). Os switches encaminham todos os broadcasts

Routers vs. switches

Routers

- (+) Pode suportar qualquer tipo de topologia, os círculos - os circulos são limitados pelo contador de TTL
- (+) Fornece protecção de firewall contra broadcast storms
- (-) Requere configuração de endereços IP (não é "plug and play")
- (-) Requere mais processamento por pacote
- Os switches são adequados para redes pequenas (poucas centenas de nós) enquanto os routers são utilizados em redes grandes (milhares de nós)