검사대상	기구분류	배전반	검사분류	검사명칭	자체안전검사		
	시설분류	전기시설		검사구분	외관	체결	구동
						●	

(1) 검사방법

① 배전반(제어함, 분전함)이 견고하게 설치되어 있는가를 검사한다.

② 전장부품이 견고하게 설치되어 있는가를 검사한다.

(2) 주요항목 해설 및 조치요령

① 배전반 외함의 손상 및 내부 노출유무를 점검하고 배전반의 설치위치가 적절한가를 확인한다. 배전반은 견고하게 설치되어야 하며 접근이 용이하도록 관리되어야 한다.

② 배전반 내에 설치된 전장부품은 견고하게 체결되어야 한다. 또한 배선과의 접속부도 견고하게 체결되어 있는가를 확인한다.

검사대상	기구분류	배전반	검사분류	검사명칭	자체안전검사		
	시설분류	전기시설		검사구분	외관	체결	구동
							●

(1) 검사방법

① 전자접촉기, 보조 계전기, 과부하 보호장치 등의 전장부품이 정상적으로 작동하는가를 검사한다.

(2) 주요항목 해설 및 조치요령

① 전동기에 정격이상의 과전류가 유입할 때 이를 검출하여 전동기의 작동을 멈추게 하는 전자접촉기, 보조 계전기, 과부하 보호장치(차단기 및 계전기에 설치된 reset button)의 동작상태를 점검한다. 또한 제한스위치, 릴레이 등 구동부 제어에 필수적인 부품들은 서로 간섭이 발생하는가를 점검하고, 접점 동작시 아크의 발생 여부를 확인한다.