# 目录

简介	2
Matrix 概述	3
Matrix OS 基础知识 应用程序启动器	<b>4</b> 4
Matrix OS 应用程序 演奏 APP	5
音符/音阶 APP	5 5
Matrix OS 更新	6
持殊启动模式	7
测试和配置界面 ....................................	7
低亮度设置 ....................................	7
工厂重置	7

# 简介

Matrix 是一款多用途的矩阵控制器,旨在以社区为中心,高度可定制,并完全开源。

Matrix OS 是 Matrix 的灵魂,使 Matrix 具备多用途和强大的独立能力。所有软件功能都作为 Matrix OS 应用程序进行发布并且彼此完全独立。

# Matrix 概述

### Matrix OS 基础知识

连接 Matrix 电源后,将开始播放启动动画。如果 Matrix OS 无法连接到主机(例如,连接到移动电源),默认的等待动画会循环播放。此时可以按下中间的功能键进入 OS。

启动动画后,应用程序启动器将是操作系统显示的第一件事。

#### 应用程序启动器

应用程序启动器是操作系统的主菜单。它允许用户选择要使用的应用程序。

在此菜单中,您还可以访问系统设置。

#### Matrix OS 设置

操作系统设置控制系统范围内的事物。例如,亮度、旋转、压力感应等。

在 Matrix OS 的大多数 UI 中,您可以按住任何亮起的按钮以查看它们的名称或含义。按住任何未点亮的键将显示当前菜单名称。

某些亮灯按键如果按住会有更高级别的控制面板(例如亮度控制)。在这种情况下,您可以按住高级控制面板中未点亮的按键以查看按钮的含义。

## Matrix OS 应用程序

Matrix OS 功能作为独立应用程序提供。设备的行为将完全取决于活动应用程序。

#### 演奏 APP

该应用程序用作灯光表演或普通 Midi 鼓垫。它可用于使用 Amethyst Player、Ableton Live 或 Unipad 进行灯光表演。

它发送标准的 Midi 信号和触后效果,因此如果它被用作鼓垫的话,它可任何接受 midi 的 DAW 兼容。

音符/音阶 APP

灯光 APP

# Matrix OS 更新

Matrix 可以以两种方式进入 OS 更新模式:

- 在设置菜单的左下角使用红色按钮。
- •插入 Matrix 时按住中心功能键。Matrix 将显示为您的设备中的 U 盘。只需将新 OS 的 UF2 文件复制到此 U 盘中。Matrix 将完成固件更新,并在完成后重新启动。

# 特殊启动模式

Matrix 具有几种特殊的启动模式。在启动过程中按下指示的键将进入它们,而不是常规的操作系统例程。

### 测试和配置界面

这是 Matrix 的测试模式和配置菜单。

#### 低亮度设置

这个模式会将 Matrix 的亮度设置降至最低,允许使用电力输出能力较低的设计使用 Matrix。

#### 工厂重置

这个按键组合将重置 Matrix OS 的用户配置