


Arduino 조도센서

▶ Arduino 조도센서

조도센서 (Photoresistor)

- 조도센서는 빛의 세기에 따라 저항 값이 변하는 전자부품
- 빛이 많이 들어오면 저항이 작아지고, 적게 들어오면 저항이 커지는 구조
- 조도센서는 빛의 세기에 따라 다양한 값을 가질 수 있기 때문에 아두이노의 아날로그 입력 핀을 통해 값을 측정 해야 함










밝으면 값이 ↓

▶ Arduino 조도센서 결선도




```
void setup()
    Serial.begin (9600);
void loop()
  int value = analogRead(A0);
  Serial.println(value);
  시뮬레이션을 실행하고
  조도센서를 클릭하면 빛의 밝기를 조절 가능
```

▶ Arduino 조도센서 실습

스마트 가로등 만들어 보기

• 조도센서를 이용하여 어두우면 켜지고, 밝으면 꺼지는 스마트 가로등 만들기

▶ Arduino 조도센서 실습 - 정답




```
int redLED = 3;
void setup()
   Serial.begin (9600);
   pinMode(redLED, OUTPUT);
void loop()
  int value = analogRead(A0);
  Serial.println(value);
  if (value>400)
  digitalWrite(redLED, HIGH);
  }else{
    digitalWrite(redLED, LOW);
```


▶ Arduino 조도센서 실습 (응용)

푸시 버튼을 통한 수동, 자동 LED 제어하기

- 푸시 버튼을 한 번 누르면 수동(가변저항)으로 LED의 전구를 제어
- 푸시 버튼을 또 다시 한번 누르면 자동(조도센서)으로 LED의 전구를 제어



▶ Arduino 조도센서 실습 (응용) - 정답



▶ Arduino 조도센서 실습 (응용) - 정답

```
#define PHOTO RESISTOR A0
#define RESISTOR A1
#define BTN 8
#define LED 6
int sw = 0;
void setup(){
  Serial.begin (9600);
  pinMode (LED, OUTPUT);
  pinMode(BTN, INPUT);
void loop(){
  int input = digitalRead(BTN);
  if(input==HIGH) {
    digitalWrite(LED, LOW);
    if(sw==1) {
      sw = 0;
    }else{
      sw = 1;
  switch(sw) {
    case 0: autoLED();break;
    case 1: manualLED(); break;
```

```
void manualLED()
   int value = analogRead(RESISTOR);
   analogWrite(LED, value/4);
void autoLED()
  int value = analogRead(PHOTO RESISTOR);
  if(value>1000)
    digitalWrite (LED, HIGH);
  }else if(value < 600)</pre>
    digitalWrite (LED, LOW);
```