

ForcePosition HybridControl

例程 使用说明

V1.5.2

文档版本

版本号	修订日期
1.4	2025 年 07 月 15 日
1.5	2025 年 07 月 23 日
1.5.1	2026 年 01 月 09 日
1.5.2	2026 年 05 月 13 日

目录

文档版本	I
1. 在 Linux 中使用 ForcePositionHybridControl	3
附录	4

1. 在 Linux 中使用 ForcePositionHybridControl

Linux 环境下打开\ForcePositionHybridControl\ForcePositionHybridControl_py 文件夹，有 lib,arch.py,main.py 三个文件

其中 main.py 是 ForcePositionHybridControl 指令的 python 的例程。

arch.py 是检测系统类型，动态加载对应平台的 lib 目录下的 so 文件到 Python 路径中的 python 文件。

依赖库可忽略，用户只需关注例程即可。

使用前用户需根据现实更改控制器 ip 和力控模式

终端进入到此目录中使用指令 python main.py 或 python3 main.py

出现以下消息并且 web 界面状态出现变化，则 SDK 运行正常。

```
Connected!
succeed to connect to server, pport:5868
>>>1 [await] msg: {Clear}
recv thread is running ... n*****Sync*****
model size: 1
subcmd_index: 0
return_code: 0
return_message:
*****
over!!!
*****
>>>1 [await] msg: {Disable}
*****Sync*****
model size: 1
subcmd_index: 0
return_code: 1
return_message:
*****
over!!!
*****
>>>1 [await] msg: {Mode}
*****Sync*****
model size: 1
subcmd_index: 0
return_code: 1
return_message:
*****
```

附录

法律声明

1. 版权声明

© 2025 贞实科技版权所有。未经书面授权，禁止以任何形式复制、传播本文件内容。

2. 免责条款

使用者应自行承担因以下情况导致的损失风险：

- 未按指引操作造成的系统配置错误
- 擅自修改动态库文件引发的程序崩溃（如 message.dll 等库非授权替换）
- 开发环境版本不匹配导致的编译失败（如 CMake 2.8 与 VS2022 兼容问题）

3. 数据隐私条款（Data Privacy）

产品运行过程中产生的日志文件，仅包含设备状态信息，不会收集用户个人信息。