




## 瓣 消耗大学 工作原理(1) ▶ 汽油机采用火花点燃方式 ▶ 在火花塞的两个电极之间加上直 流电压时, 电极之间的气体便发 生电离现象。随着电极间的电压 点火系统的要求 升高, 气体电离的程度不断增强。 ▶ 点火电压足够 当电压增长到一定值时,火花塞 点火能量足够 两电极间的间隙被击穿而产生电 ▶ 点火时刻恰当 火花 ▶ 持久耐用 ▶ 击穿电压一般在8~20 kV ▶ 汽车蓄电池电压12V或24V

如何做到?




工作原理(3)


▶ 低压变高压


▶ 触点闭合,给C1充电

▶ 触点断开,在初级、次级绕组中均产生感应电动势,并向等效电容C2充电,电压同时施加在火花塞上,次级绕组应数多,可感应出15kV~20kV的高压,击穿火花塞间隙

▶ 放电过程:电容C2首先放电,时间极短,1μs,电流几十安培,由于火花是在次级感应电压达到最大值之前产生,所以电容放电只消耗了一部分磁场能,另一部分磁场能沿着电离的火花间隙缓慢放电,形成电感放电,又称火花尾,放电时间较长,几毫秒,电流较小,约为几十毫安,放电电压较低







## 工作原理 (7) A 点火时刻 (点火提前角) A 点火时刻 (点火提前角) A 点火提前角最大值受限于发动机爆震,最小值受限于燃烧界限或排气温度 A 点火提前角影响发动机: 转矩、有害排放、油耗 A 转矩: 在不发生爆震的条件下,点火尽可能提前(爆震控制) A 有害排放: 提前角越大,HC、NOx越多 A 油耗: 提前角越大,燃油消耗率越小 A 最佳点火提前根据发动机动力性、燃油经济性和排放的要求共同确定

