



功用与分类 (1)



- ▶ 功用
- 控制发动机进、排气过程
- ▶ 按照气缸的工作顺序和工作循环的要求,准时地开闭进、排气门(口)向气缸供给可燃混合 气 (汽油机) 或新鲜空气 (柴油机) 并及时排出废气
- ▶ 汽油机量调节——大部分工况空燃比一定,根据进气量确定喷油量,确定功率输出大小,因 此进气通路面积直接影响最高转速、额定功率,气门正时与动力性、经济性、排放性能都有
- ▶ 柴油机质调节——进气量基本不变,用喷油量调节功率输出,以往气门系统不变,近来也开 始应用可变气门系统,改善燃烧效率和降低排放

功用与分类(2)



- ▶ 要求:
- 进饱排空
- 当进、排气门(口)关闭时,保证气缸密封
- ▶ 四冲程发动机一般都采用气门式机构
- ▶ 二冲程发动机一般采用气口进排气(扫气);但二冲程直流扫气柴油机采用气 门排气
- ▶ 进气阻力:
- ▶ 流体流经一定直径的直管,由于内摩擦产生阻力
- 流体流经管件、阀门等局部地方,由于流速大小及方向的改变引起阻力

功用与分类(3)



- ▶ 流体力学基础知识:
- 流体J 子 = $v_z = \frac{\pi}{4} d^2 u$

▶ 阻力公式

一相对粗糙度 $Re = \frac{d\rho u}{d\rho u}$ 雷诺数













