

移植LVGL的思路（重要）

- 准备好LVGL的两大必要驱动接口：[显示](#)和[输入](#)驱动。
- 启用[LV_LOG模块](#)，这对于后续的调试开发非常有用。

技术交流学习

欢迎加入讨论：

- 社区交流：<https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234
- 微信交流群：添加微信：baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL