

对接串口打印到LVGL库（LV_LOG）

工程参考：[DshanMCU_H7R/project/App/DshanMCU_H7R_LVGL_Desktop](#)

会出现启动后Windows无法识别出串口的情况，如遇到时，将ST-Link和USB Type-C线都拔除（只需拔除连接到电脑USB口那一端，开发板这边的接线可以保持接上板子上），然后只接USB Type-C线到电脑的USB口，电脑识别出来串口并且能通过串口工具打开之后，再接上ST-Link。

这里的问题是同时接ST-Link和USB Type-C导致的，比如ST-Link和USB Type-C已经接在了USB Hub上，接USB Hub到电脑时就会出现这种情况（同时接ST-Link和USB Type-C）。或者ST-Link和USB Type-C已经直接接在了电脑的USB端口上，开机时也相当于同时接ST-Link和USB Type-C也会容易出现上述情况。

技术交流学习

欢迎加入讨论：

- 社区交流：<https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234
- 微信交流群：添加微信：baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL

拓展学习

- <https://lvgl.100ask.net/master/porting/log.html>