

通过FreeType显示文字

- 字体文件: [extra/Internationalization/03_tools/HarmonyOS_Sans_SC_Regular.ttf](#)
- 下载FreeType: <https://freetype.org/download.html>
- 文档:
 - <https://docs.lvgl.io/9.2/libs/freetype.html>

修改Makefile, 添加Freetype部分:

```
# FreeType custom configuration header file
CFLAGS += -DFT2_BUILD_LIBRARY
#CFLAGS += -DFT_CONFIG_MODULES_H=<lvgl/src/libs/freetype/ftmodule.h>
#CFLAGS += -DFT_CONFIG_OPTIONS_H=<lvgl/src/libs/freetype/ftoption.h>
#CFLAGS += -DFT_CONFIG_MODULES_H=<freetype/config/ftmodule.h>
#CFLAGS += -DFT_CONFIG_OPTIONS_H=<freetype/config/ftoption.h>

# FreeType include path
CFLAGS += -Ifreetype/include

# FreeType C source file
# 如果在 lv_conf.h 中打开了宏 LV_FREETYPE_USE_LVGL_PORT 那么需要去掉 ftsystem.c
#FT_CSRCS += freetype/src/base/ftsyntax.c
FT_CSRCS += freetype/src/autofit/autofit.c
FT_CSRCS += freetype/src/base/ftbase.c
FT_CSRCS += freetype/src/base/ftbbox.c
FT_CSRCS += freetype/src/base/ftbitmap.c
FT_CSRCS += freetype/src/base/ftdebug.c
FT_CSRCS += freetype/src/base/ftglyph.c
FT_CSRCS += freetype/src/base/ftinit.c
FT_CSRCS += freetype/src/base/ftmm.c
FT_CSRCS += freetype/src/bdf/bdf.c
FT_CSRCS += freetype/src/cache/ftcache.c
FT_CSRCS += freetype/src/cff/cff.c
FT_CSRCS += freetype/src/cid/type1cid.c
FT_CSRCS += freetype/src/gzip/ftgzip.c
FT_CSRCS += freetype/src/lzw/ftlzw.c
FT_CSRCS += freetype/src/sfnt/sfnt.c
FT_CSRCS += freetype/src/pcf/pcf.c
FT_CSRCS += freetype/src/pfr/pfr.c
FT_CSRCS += freetype/src/psaux/psaux.c
FT_CSRCS += freetype/src/pshinter/pshrec.c
FT_CSRCS += freetype/src/pshinter/pshalgo.c
FT_CSRCS += freetype/src/pshinter/pshglob.c
FT_CSRCS += freetype/src/pshinter/pshmod.c
FT_CSRCS += freetype/src/psnames/psmodule.c
FT_CSRCS += freetype/src/raster/raster.c
FT_CSRCS += freetype/src/sdf/sdf.c
FT_CSRCS += freetype/src/svg/svg.c
FT_CSRCS += freetype/src/type1/type1.c
FT_CSRCS += freetype/src/type42/type42.c
```

```
FT_CSRCs += freetype/src/winfonts/winfnt.c
FT_CSRCs += freetype/src/smooth/smooth.c
FT_CSRCs += freetype/src/truetype/truetype.c
CSRCs += $(FT_CSRCs)
```

使用freetype内置接口打开字体文件：

```
lv_font_t * font = lv_freetype_font_create("/mnt/UDISK/HarmonyOS_Sans_SC-Regular.ttf", ...);
```

使用LV_FS接口打开字体文件：

```
lv_font_t * font = lv_freetype_font_create("//mnt/UDISK/HarmonyOS_Sans_SC-Regular.ttf", ...);

// 或 指定盘符为：S
lv_font_t * font = lv_freetype_font_create("S:/mnt/UDISK/HarmonyOS_Sans_SC-Regular.ttf", ...);
```

拓展学习

- <https://www.bilibili.com/video/BV1hWN3eREvN>

拓展阅读

- FreeType官网主页：<https://freetype.org>
- 下载FreeType：<https://freetype.org/download.html>
或直接打开下载链接：<https://sourceforge.net/projects/freetype/files/latest/download>
- <https://lvgl.100ask.net/9.2/libs/freetype.html>
- 思源宋体字体：<https://github.com/adobe-fonts/source-han-serif>
- 思源黑体字体：<https://github.com/adobe-fonts/source-han-sans>
- 思源等宽字体：<https://github.com/adobe-fonts/source-han-mono>

技术交流学习

欢迎加入讨论：

- 社区交流：<https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234
- 微信交流群：添加微信：baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL