


通过FreeType显示文字


1. 字体文件: [part1/03_tools/SourceHanSansCN-Bold-2.otf](#)
2. 下载FreeType: <https://freetype.org/download.html>
3. 适配阅读文档: [freetype/docs/INSTALL.ANY](#)
4. 头文件路径包含: Middlewares_100ask/freetype/include
5. 注释 [freetype/include/freetype/config/ftoption.h](#) 中的:


```
//#define FT_CONFIG_OPTION_ENVIRONMENT_PROPERTIES
```

添加编译宏: **FT2_BUILD_LIBRARY**

6. 最终参与编译的文件:









7. 如果在 `lv_conf.h` 中打开了宏 `LV_FREETYPE_USE_LVGL_PORT` 那么需要去掉：

- `freetype/src/base/ftsystem.c`

8. 实验验证参考：

- [第一期5-2节](#)

技术交流学习

欢迎加入讨论：

- 社区交流：<https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234
- 微信交流群：添加微信：baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL

拓展阅读

- FreeType官网主页：<https://freetype.org>
- 下载FreeType：<https://freetype.org/download.html>
或直接打开下载链接：<https://sourceforge.net/projects/freetype/files/latest/download>
- <https://lvgl.100ask.net/9.2/libs/freetype.html>
- 思源宋体字体：<https://github.com/adobe-fonts/source-han-serif>
- 思源黑体字体：<https://github.com/adobe-fonts/source-han-sans>
- 思源等宽字体：<https://github.com/adobe-fonts/source-han-mono>