Sterowniki mikroprocesorowe w aplikacjach sieciowych

Autor:

Tymon Tobolski (181037) Jacek Wieczorek (181043)

Prowadzący:
Dr inż. Jerzy Greblicki

Wydział Elektroniki III rok Cz TP 12.15 - 15.00

1 Cel laboratorium

Celem laboratorium było zapoznanie się z podstawowymi operacjami wejścia/wyjścia na mikrokontrolerze Atmega 328p.

2 Kod źródłowy

```
1 #define F_CPU 16000000L
   #include <stdlib.h>
   #include <avr/io.h>
   #include <util/delay.h>
   #define SET(port, pin) port |= _BV(pin)
   #define CLR(port, pin) port &= ~_BV(pin)
   #define RANDSET(port, pin) (rand() > RAND_MAX / 2) ? (SET(port, pin)) : (CLR
       (port, pin))
11 int main(void){
       // Ustawienie DDRD jako wyjscie
       DDRD |= _BV(PD2) | _BV(PD3) | _BV(PD4) | _BV(PD5);
       // Ustawienie DDRB jako wejscie
       DDRB = 0x00;
       SET(PORTB, PBO); // pull-up na PBO
       while(1){
           if((PINB & _BV(PBO)) != 0) { // sprawdzenie stanu wejscia PBO
21
               RANDSET (PORTD, PD2);
               RANDSET (PORTD, PD3);
               RANDSET (PORTD, PD4);
               RANDSET (PORTD, PD5);
                _delay_ms(200);
           }
       }
```

3 Wnioski

Operacje wejścia i wyjścia polegające na zapalaniu diod lub obsłudze przycisku nie są skomplikowanym zadaniem. Ważnym czynnikiem jest mechanizm pull up, który zapobiega przekłamaniom wskazania czy przycisk jest wciśnięty, czy nie. Mozna to zrobić na dwa sposoby : systemowo (jak pokazane zostało na listingu programu), lub elektronicznie za pomocą kondensatora.