



# ESP8266 GPIO 使用说明

Version 0.4

Espressif Systems IOT Team Copyright (c) 2015



#### 免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的URL地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何 提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任 何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许 可还是暗示许可。

Wi-Fi联盟成员标志归Wi-Fi联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归© 2015 乐鑫信息科技(上海)有限公司所有。保留所有权利。



# **Table of Contents**

1.	概述		4
2.	GPIO寄存器说明		
	2.1.	GPIO功能选择寄存器	
	2.2.	GPIO输出寄存器	
	2.3.	GPIO输入寄存器	
	2.4.	GPIO中断寄存器	6
	2.5.	GPIO16对应接口	7
3.	参数配置		7
	3.1.	应用场景1参数配置	7
	3.2.	应用场景2参数配置	
	3.3.	应用场景3参数配置	g
	3.4.	中断函数处理流程说明	10
	3.5.	中断函数处理流程示例	10



# 1. 概述

ESP8266共有16个通用IO,管脚的位置和管脚的分别为:

GPIO NO.	pin NO.	pin name
GPIO0	pin15	GPIO0_U
GPIO1	pin26	U0TXD_U
GPIO2	pin14	GPIO2_U
GPIO3	pin25	U0RXD_U
GPIO4	pin16	GPIO4_U
GPIO5	pin24	GPIO5_U
GPIO6	pin21	SD_CLK_U
GPIO7	pin22	SD_DATA0_U
GPIO8	pin23	SD_DATA1_U
GPIO9	pin18	SD_DATA2_U
GPIO10	pin19	SD_DATA3_U
GPIO11	pin20	SD_CMD_U
GPIO12	pin10	MTDI_U
GPIO13	pin12	MTCK_U
GPIO14	pin9	MTMS_U
GPIO15	pin13	MTDO_U

其中,在四线(QUAD)模式flash下,有六个io口用于flash通讯。 在两线(DUAL)模式flash下,有四个IO口用于与flash通讯。

本说明如果对照以下资料阅读,会更有助理解: GPIO寄存器表: ESP8266\_GPIO\_Register.xlsx

与引脚功能复用表: ESP8266\_Pin\_List.xlsx



## 2. GPIO寄存器说明

#### 2.1. GPIO功能选择寄存器

下面以8266的MTDI为例,说明GPIO功能的选择。

功能选择寄存器PERIPHS\_IO\_MUX\_MTDI\_U(不同的GPIO,该寄存器不同)

PIN\_FUNC\_SELECT(PERIPHS\_IO\_MUX\_MTDI\_U,FUNC\_GPIO12);

此处的FUNC GPIO12=3。

不同的PIN脚,配置不同。

配置的时候,请参考ESP8266\_Pin\_List\_xxxxxxx.xlsx表格,在该表格的Digital Die Pin List 页中可以查到通用的GPIO以及复用功能,在Reg页可以查阅到GPIO功能选择相关的寄存器。

Digital Die Pin List该页中的FUNCTION下拉选择项就是功能的配置选项。需要注意的是,如果需要配置为FUNCTION3,应该往寄存器对应的位中写2,如果需要配置为FUNCTION2,应该往寄存器对应的位中写1,以此类推。

#### 2.2. GPIO输出寄存器

#### a) 输出使能寄存器GPIO\_ENABLE\_W1TS

bit[15:0]输出使能位(可读写):

若对应的位被置1,表示该IO的输出被使能。Bit[15:0]对应16个GPIO的输出使能位。

#### b) 输出禁用寄存器GPIO\_ENABLE\_W1TC

bit[15:0]输出禁用位(可读写):

若对应的位被置1,表示该IO的输出被禁用。Bit[15:0]对应16个GPIO的输出禁用位。

#### c) 输出使能状态寄存器GPIO\_ENABLE

Bit[15:0]输出使能状态位(可读写):

该寄存器的bit[15:0]的值,反映的是对应的PIN脚输出使能状态。

GPIO\_ENABLE的bit[15:0]通过给GPIO\_ENABLE\_W1TS的bit[15:0]和GPIO\_ENABLE\_W1TC的bit[15:0]写值来控制。例如GPIO\_ENABLE\_W1TS的bit[0]置1,则GPIO\_ENABLE的bit[0]=1。

GPIO ENABLE W1TC的bit[1]置1,则GPIO ENABLE的bit[1]=0。

#### d)输出低电平寄存器GPIO OUT W1TC

bit[15:0]输出低电平位(只写寄存器):

若对应的位被置1,表示该IO的输出为低电平(同时需要使能输出)。Bit[15:0]对应16个GPIO的输出状态。

备注:如果需要将该PIN配置为高电平,需要配置GPIO\_OUT\_W1TS寄存器。



#### e)输出高电平寄存器GPIO\_OUT\_W1TS

bit[15:0]输出高电平位(只写寄存器):

若对应的位被置1,表示该IO的输出为高电平(同时需要使能输出)。Bit[15:0]对应16个GPIO的输出状态。

备注:如果需要将该PIN配置为低电平,需要配置GPIO\_OUT\_W1TC寄存器。

#### f)输出状态寄存器GPIO\_OUT

bit[15:0]输出状态位(读写寄存器):

该寄存器的[15:0]的值,反映的是对应PIN脚输出的状态。

GPIO\_OUT的bit[15:0]是由GPIO\_OUT\_W1TS的bit[15:0]和GPIO\_OUT\_W1TC的bit[15:0]共同决定的。 例如: GPIO\_OUT\_W1TS的 Bit[1]=1,那么GPIO\_OUT[1]=1。GPIO\_OUT\_W1TC的Bit[2]=1,那么

#### **2.3. GPIO**输入寄存器

#### 输入状态寄存器 GPIO\_IN

GPIO\_OUT[2]=0.

bit[15:0]输入状态位(可读写):

若对应的位为1,表示该IO的引脚状态为高电平,若对应的位为0表示该IO的引脚状态低电平 。Bit[15:0]对应16个GPIO的输入状态位。

备注: GPIO的输入检测功能,是缺省设置,无需使能。

#### 2.4. GPIO中断寄存器

#### a) 中断类型寄存器 GPIO PIN12(不同的GPIO该寄存器不同)

bit[9:7](可读写):

- 0:该GPIO的中断禁用
- 1:上升沿触发中断
- 2:下降沿触发中断
- 3:双沿触发中断
- 4:低电平
- 5:高电平

#### b) 中断状态寄存器GPIO\_STATUS

Bit[15:0](可读写):

若对应的位被置1,表示该IO中断发生。Bit[15:0]对应16个GPIO。



#### c)清中断寄存器 GPIO\_STATUS\_W1TC

Bit[15:0](可读写):

向对应的位写1,对应的GPIO的中断状态就会被清除。

#### 2.5. **GPIO16**对应接口

与其他IO口不同,GPIO16(XPD\_DCDC)不属于通用GPIO模块,它属于RTC模块,可以用来在深度睡眠时候唤醒整个芯片,可以配置为输入或者输出模式,但无法触发IO中断。使用接口如下:

a). gpio16\_output\_conf(void)

将GPIO16配置为输出模式。

b). gpio16\_output\_set(uint8 value)
从GPIO16输出高电平/低电平,需要先配置为输出模式。

c). gpio16\_input\_conf(void)

将GPIO16配置为输入模式。

d). gpio16\_input\_get(void) 读取GPIO16的输入电平状态,需要先配置为输入模式。

### 3. 参数配置

在参数配置过程中,给出3个应用场景。用户可以此应用场景为例,配置其他的GPIO。 应用场景:

- 1) 配置MTDI输出高电平,并使能其上拉。
- 2) 配置MTDI为输入模式,并获取其电平状态。
- 3) 配置MTDI为下降沿触发中断。

#### 3.1. 应用场景1参数配置

#### Step 1) 配置MTDI为GPIO模式

PIN\_FUNC\_SELECT(PERIPHS\_IO\_MUX\_MTDI\_U,FUNC\_GPIO12);

该语句的作用是向PERIPHS\_IO\_MUX\_MTDI\_U寄存器的第4位、第5位写1。PERIPHS\_IO\_MUX\_MTDI\_U寄存器的第4位和第5位置1表示将MTDI配置为GPIO功能。PERIPHS\_IO\_MUX\_MTDI\_U寄存器,请参阅GPIO寄存器章节。

#### Step 2) 配置MTDI输出高电平

GPIO\_OUTPUT\_SET(GPIO\_ID\_PIN(12), 1);

该语句有两个作用:

• 向GPIO ENABLE W1TS的寄存器第12位写1,该位置1表示使能MTDI的输出功能。



• 向GPIO OUT W1TS的寄存器第12位写1,该位置1表示将MTDI输出为高电平。

备注:需要MTDI配置输出低电平,将该函数的第二个参数设置为0即可。

GPIO\_OUTPUT\_SET(GPIO\_ID\_PIN(12), 0);

该语句有两个作用:

- 向GPIO\_ENABLE\_W1TS的寄存器第12位写1,该位置1表示使能MTDI的输出功能。
- 向GPIO OUT W1TC的寄存器第12位写1,该位置1表示将MTDI输出为低电平。

### Step 3) 使能MTDI上拉

PIN\_PULLUP\_EN(PERIPHS\_IO\_MUX\_MTDI\_U);

该语句作用是向PERIPHS\_IO\_MUX\_MTDI\_U的第7位写1。该位置1表示使能MTDI的上拉功能。

备注:如果需要关闭MTDI的上拉功能,请使用如下语句

PIN\_PULLUP\_DIS(PERIPHS\_IO\_MUX\_MTDI\_U);

#### 3.2. 应用场景2参数配置

#### Step 1) 配置MTDI为GPIO模式

PIN\_FUNC\_SELECT(PERIPHS\_IO\_MUX\_MTDI\_U,FUNC\_GPIO12);

该语句的作用是向PERIPHS\_IO\_MUX\_MTDI\_U寄存器的第4位、第5位写1。PERIPHS\_IO\_MUX\_MTDI\_U寄存器的第4位和第5位置1表示将MTDI配置为GPIO功能。

#### Step 2) 配置MTDI为输入模式

GPIO DIS OUTPUT(GPIO ID PIN(12));

#### Step 3) 获取MTDI管脚的电平状态

Uint8 level=0;

level=GPIO\_INPUT\_GET(GPIO\_ID\_PIN(12));

GPIO\_INPUT\_GET(GPIO\_ID\_PIN(12))语句实际是获取GPIO\_IN寄存器第12位的状态,该寄存器的值反映的是对应的管脚的输入电平(必须使能对应的管脚的输入功能,该寄存器的状态才有效)。 备注:

如果MTDI的电平为高电平,那么GPIO\_INPUT\_GET的返回值为1, level=1;

如果MTDI的电平为低电平,那么GPIO\_INPUT\_GET的返回值为0, level=0;



#### 3.3. 应用场景3参数配置

typedef enum {

GPIO\_PIN\_INTR\_DISABLE = 0,

GPIO\_PIN\_INTR\_POSEDGE = 1,

GPIO\_PIN\_INTR\_NEGEDGE = 2,

GPIO\_PIN\_INTR\_ANYEGDE = 3,

GPIO\_PIN\_INTR\_LOLEVEL = 4,

GPIO\_PIN\_INTR\_HILEVEL = 5

} GPIO\_INT\_TYPE;

该结构体用来配置gpio的中断触发方式,该结构体在gpio.h中声明。

#### Step 1) 配置MTDI为GPIO模式

PIN\_FUNC\_SELECT(PERIPHS\_IO\_MUX\_MTDI\_U,FUNC\_GPIO12);

该语句的作用是向PERIPHS\_IO\_MUX\_MTDI\_U寄存器的第4位、第5位写1。PERIPHS\_IO\_MUX\_MTDI\_U寄存器的第4位和第5位置1表示将MTDI配置为GPIO功能。

#### Step 2) 配置MTDI为输入模式

GPIO\_DIS\_OUTPUT(GPIO\_ID\_PIN(12));

#### Step 3) 禁止所有的IO中断

ETS\_GPIO\_INTR\_DISABLE();

#### Step 4) 设置中断处理函数

ETS\_GPIO\_INTR\_ATTACH(GPIO\_INTERRUPT,NULL);

#### Step 5) 配置MTDI为下降沿中断触发的方式

gpio\_pin\_intr\_state\_set(GPIO\_ID\_PIN(12),GPIO\_PIN\_INTR\_NEGEDGE);

该语句的作用是向GPIO\_PIN12的寄存器的[9:7]位写入0x02,向该位域内写入0x02,表示配置为下降沿中断。

备注:若需要禁用MTDI的中断功能,只需要将向GPIO\_PIN12的寄存器的[9:7]位写入0x00即可。如需配置为其他的中断触发模式,请参阅GPIO寄存器章节。

#### Step6) 使能gpio中断

ETS\_GPIO\_INTR\_ENABLE();



#### 3.4. 中断函数处理流程说明

#### Step 1) 清除该中断

```
Uint16 gpio_status=0;
gpio_status = GPIO_REG_READ(GPIO_STATUS);
GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC, gpio_status);
GPIO_STATUS和GPIO_STATUS_W1TC说明请参阅GPIO寄存器章节。
```

# Step 2) 判断是哪个IO触发的中断(当有多个IO都配置为中断方式时)

If(gpio\_status==GPIO\_Pin\_12)

**Step 3)** 如果是双沿中断,应该判断此次中断为上升沿中断还是下降沿中断。 if(!GPIO\_INPUT\_GET(GPIO\_ID\_PIN(12))) //如果MTDI此次触发方式为下降沿

#### 3.5. 中断函数处理流程示例

```
void gpio_intr_handler()
{
    uint32 gpio_status = GPIO_REG_READ(GPIO_STATUS_ADDRESS);//read interrupt status
    uint8 level=0;
    GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS, gpio_status);//clear interrupt mask
    if(gpio_status & (BIT(12))){ //judge whether interrupt source is gpio12
        if(GPIO_INPUT_GET(12)){ // if gpio 12 is high level
        }else{ // if gpio 12 is low level
    }
    else{
}
```