第二章 多组分精馏

- 2.1 概述
- 2.2 汽液相平衡
- 2.3 单级精馏计算
- 2.4 多组份精馏严格计算
- 2.5 多组份精馏简捷计算
- 2.6 精馏过程规划

2.1 概述


精馏是分离液体混合物的单元操作,利用混合物中各组分挥发度的差异及回流的工程手段,实现组分分离。

简单蒸馏


1651, 1674








第2章 多组分精馏



蒸馏技术的应用和发展



不适宜用普通精馏进行分离的物系:

- 1. α_{AB} →1 (<1.05, N_T>100块)
- 2. $\alpha_{AB} = 1$ (恒沸,萃取精馏)
- 3. 热敏性物料 (减压,萃取)
- 4. 难挥发组分(重组分)的稀溶液

2.1.1 理论板、板效率

精馏过程需要的板数与物性、分离要求有关,还与设备条件,传质速率等有关。 实际工程设计时,分别计算理论板数和效率,再计算实际板数。


- 理论板 = f(相平衡, 分离要求, 操作参数)
- 效率 = f(传质速率, 返混, 相平衡, 设备等因素)
- 理论板 → 实际板 (E_0) → 塔 高 → 塔 径

理论板概念

1. 汽液两相达到平衡

$$y_i = K_i x_i$$

- 2. 板上液相浓度均一和板间汽相浓度均一
- 3. 离开该板的气流中不夹带雾滴,液流不夹带气泡, 也不存在漏液



精馏塔计算的两种方法

- ※ 理论级法
- ※ 传质单元法

板式塔

实际板数N = 理论板 $N_T/$ 板(级)效率 E_O

填料塔

- ▶ 传质单元法
 H = NTU×HTU
- ▶ 理论级当量高度法 H = 理论板N_T×等板高度HETP

精馏过程单塔设计的主要内容

给定分离任务:

将A+B混合物→分离成A、B两股物料 (最简情况),要求:


确定适宜的操作条件和参数

p, R, N_T , q... 工艺参数

确定适宜的设备结构和尺寸

D, H, 结构… 设备参数

第2章 多组分精馏



1 - 再沸器; 2 - 精馏塔; 3 - 冷凝器

精馏过程设计开发的内容

- ① 精馏塔分离序列的安排
- ② 精馏塔类型的选择
- ③ 单座精馏塔的设计计算

包括:

- 1. 确定适宜的操作条件和参数;
- 2. 确定塔的直径和高度;
- 3. 再沸器和冷凝器的设计计算;
- 4. 塔的结构的设计计算。

精馏过程设备设计的步骤

相平衡,操作压力 (p) 建立数学模型 (MESH)

$$\Rightarrow$$
模型求解 $\begin{cases} R \\ T \Rightarrow \end{cases}$ 板效率 \Rightarrow 塔板设计 \Rightarrow 将板高度 \Rightarrow 液体分布器设计

计算手段的发展,对于精馏过程设计有很大的改变。

2.2 汽液相平衡

- 2.2.1 相平衡关系的表达式
- 2.2.2 相平衡常数求取途径
- 2.2.3 汽液相平衡系统的分类
- 2.2.4 汽液相平衡常数的计算
- 2.2.5 实验数据求活度系数方程参数

如何判别两相间达到相平衡?

热平衡


机械平衡

化学位平衡

$$T^{L}=T^{V}$$

$$p \stackrel{\text{L}}{=} p^{\text{V}}$$

$$\hat{f}_i^L = \hat{f}_i^V \quad (i=1\cdots c)$$



2.2.1 相平衡关系的表达式

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} = f(T, p, \vec{x}, \vec{y})$$

相对挥发度

$$\alpha_{ij} = \frac{K_i}{K_j} = \frac{y_i/x_i}{y_j/x_j}$$

$$y_i = \frac{\alpha_{ij} x_i}{\sum_i \alpha_{ij} x_i} \qquad x_i = \frac{y_i / \alpha_{ij}}{\sum_i y_i / \alpha_{ij}}$$

j 组分的选择是任意的,一般选取**重关键组分**


2.2.2相平衡常数求取途径

第2章 多组分精馏

相平衡时:
$$\hat{f}_i^V = \hat{f}_i^L \ (i=1,2,\ldots,c)$$

$$\hat{f}_{i}^{V} = \hat{\phi}_{i}^{V} y_{i} p$$

$$\hat{f}_{i}^{L} = \hat{\phi}_{i}^{L} x_{i} p = \gamma_{i} x_{i} f_{i}^{\circ}$$



$$K_i = \frac{y_i}{x_i}$$

$$\boldsymbol{K}_{i} = \frac{\boldsymbol{\phi}_{i}^{L}}{\boldsymbol{\hat{\phi}}_{i}^{V}}$$

 $egin{aligned} egin{aligned} oldsymbol{\hat{L}} \ oldsymbol{\hat{\phi}}_i^V \end{aligned} & \mathbf{中压下非理想性较} \ oldsymbol{\hat{\phi}}_i^V \end{aligned}$ 弱的烃类系统

$$K_i = \frac{\gamma_i f_i^{\circ}}{\hat{\phi}_i^{V} p}$$

 $K_i = \frac{\gamma_i f_i^{\circ}}{\hat{\lambda}^V n}$ 中压下液相非理想理的系统

1 基准态逸度 f_i °

(1) 可凝组分基准态逸度:

基准态: $x_i \rightarrow 1$ 时, $\gamma_i \rightarrow 1$

$$\hat{f}_i^L = \gamma_i x_i f_i^{\circ}$$

 f_i° — 系统T、p下液相纯组分i的逸度。**基准态**: **与系统有**相同T、p和同一相态的纯i组分。

$$f_i^{\circ} = p_i^s \phi_i^s \exp[V_i^L(p - p_i^s)/RT]$$

$$\exp[V_i^L(p-p_i^s)/RT] \longrightarrow$$

Poynting因子

(2) 不可凝组分基准态逸度:

基准态: $x_i \rightarrow 0$ 时, ${\gamma_i}^* \rightarrow 1$ 。

亨利定律
$$\hat{f}_i^L = H_i x_i$$
 $(T, p-定, x_i \rightarrow 0)$

任意的
$$x_i$$
下 $\hat{f}_i^L = \gamma_i x_i f_i^\circ$ \longrightarrow $f_i^\circ = H_i \equiv \lim_{x_i \to 0} \frac{\hat{f}_i^L}{x_i}$

亨利系数H不仅与**溶剂、溶质的性质**和系统**温度**有关,且与系统**压力**有关。 **低压下**,溶质组分的逸度**近似等于它在气相中的分压,亨利常数不随压力而改变**。

2.2.3 汽液相平衡系统的分类

- 四 理想气体 $\hat{f}_i^V = py_i = p_i$
- 四型想溶液 $\hat{f}_i^V = f_i^V y_i$
- 实际气体 $\hat{f}_i^V = \hat{\phi}_i^V p y_i$

纯物质液体的逸度 四 理想溶液 有时称标准态逸度

$$\hat{f}_i^L = f_i x_i \approx p_i^s x_i$$

实际溶液 $\hat{f}_i^L = \gamma_i x_i f_i^\circ$

对可凝性组分: $f_i^\circ = f_i^L = p_i^s \phi_i^s \exp(\frac{V_i^L(p-p_i^s)}{p_T})$

对不凝性组分: $f_i^\circ = H_i$

- 今 完全理想系 V 理想气体, L 理想溶液; p<200kPa和分子结构十分相似组分的溶液, 如苯 甲苯二元混合物</p>
- 少 理想系 V 理想溶液, L 理想溶液。
- 今 非理想系 (1)V 理想气体, L 非理想溶液。低压下大部分物系,如醇、醛、酮与水形成的溶液。
 - (2)V 理想溶液,L 非理想溶液。
- ≫ 完全非理想系 V 实际气体, L非理想溶液


K_i 的简化形式

$$oldsymbol{K}_i = rac{oldsymbol{\gamma}_i f_i^{\,\circ}}{oldsymbol{\hat{arphi}}_i^{\,V} oldsymbol{p}}$$

$$K_{i} = \frac{\gamma_{i} f_{i}^{\circ}}{\hat{\boldsymbol{\varphi}}_{i}^{V} p}$$

$$f_{i}^{\circ} = p_{i}^{s} \phi_{i}^{s} \exp[V_{i}^{L} (p - p_{i}^{s}) / RT]$$

● 汽相 理想气体,液相 理想溶液:



$$K_{i} = \frac{y_{i}}{x_{i}} = \frac{\gamma_{i} p_{i}^{s} \phi_{i}^{s}}{\hat{\phi}_{i}^{V} p} \exp \left[\frac{V_{i}^{L} (p - p_{i}^{s})}{RT} \right]$$
 化简得:

$K_i = \frac{y_i}{x_i} = f_i^{\circ} \gamma_i / (p \hat{\phi}_i^{V}) = f(T, p, \vec{x}, \vec{y})$

液相汽相	理想溶液	实际溶液
理想气体	$K_i = \frac{p_i^s}{p}$	$K_i = \frac{\gamma_i p_i^s}{p}$
理想溶液	$K_i = \frac{f_i^{\circ}}{f_i^{V}}$	$K_i = \frac{\gamma_i f_i^{\circ}}{f_i^{V}}$
实际气体	实际不存在	$K_i = \frac{\gamma_i f_i^{\circ}}{\hat{\phi}_i^{V} p}$

K_i 计算的关键,在于以下各热力学变量的计算:

$$\hat{f}_{i}^{V} = \hat{\phi}_{i}^{V} y_{i} p \qquad \qquad \hat{\phi}_{i}^{V}$$

$$f_{i}^{V} = \phi_{i}^{V} p \qquad \qquad \phi_{i}^{V}$$

$$\hat{f}_{i}^{L} = \hat{\phi}_{i}^{L} x_{i} p \qquad \qquad \hat{\phi}_{i}^{L}$$

$$f_{i}^{L} = \phi_{i}^{L} p \qquad \qquad \phi_{i}^{L}$$

$$\hat{f}_i^L = \gamma_i x_i f_i^{\circ} \approx \gamma_i x_i \phi_i^s p_i^s \qquad \phi_i^s \quad p_i^s \quad \gamma_i$$