### 认识对象与视野的逐步扩大


### 牛顿力学的基础: 质点系统的三大守恒定律

从流体质点到流场:基本概念知识储备(第1-2章)

静止的流场 (第3章)

真正的流场 (第4章以后章节)

- •流体力学的研究目的与精髓:流体动力学
- •系统与控制体,积分方程:场的外壳(第4章)
- •任意点微分方程:场的内核,回归到流体质点! (5/6/9)



# 第四章 流体流动的守恒原理

本章任务: 流体运动的三大控制方程—连续性方程、动量方程、能量方程(积分式)及其应用.

- 4.1 系统和控制体、雷诺输运定理
- 4.2 质量守恒方程
- 4.3 动量守恒方程
- 4.4 动量矩守恒方程
- 4.5 能量守恒方程

## 4.1系统和控制体、雷诺输运定理

Revnolds Transport Theorem (RTT)

### 4.1.1 系统与控制体

1


系统:由确定不变的物质组成的集合。系统与外界之间通过系统边界(可变形)可发生能量和动量的交换,但不发生质量交换。

-- 拉格朗日方法体系: **追踪所有的流体质点** 


控制体:根据需要所选取的具有确定的位置、体积、形状的流场空间。控制体边界处可有质量、动量和能量交换。

一欧拉方法体系: **考察一定空间中的流动参数** 

\_



注意:控制体的几何空间并非绝对固定不动,而 只是相对于观察者固定不变。



4

### 热力学参数:

尺度量(广延量): 与物质的数量有关, 是与质量成 正比的量,具有基于物质数量的可加性.如:系统的 总质量、一定空间内的分子数、动量、内能等.

强度量:与物质的数量无关,在"点"上定义的量, 不具有基于物质数量的可加性。如压力、温度等.

注意: 物理学中学习过的三大(尺度量)守恒定律. 当时都是从系统(一定质量体系)的角度来描述的!

问:为了方便地研究流体,如何在欧拉方法(一定 空间/控制体)中应用系统物理量的守恒定律?


必须先找出流体系统与控制体之间尺度量的关系!

# 雷诺输运定理

4.1.2 输运公式(雷诺输运定理)

β: 单位质量流体具有的物理量

B: 系统内的总物理量  $B = \int \beta \rho dV$ 



$$\frac{dB}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{Sys} \beta \rho dV = \frac{\partial}{\partial t} \int_{CV} \beta \rho dV + \int_{CS} \beta \rho (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA$$

系统中物理总量 | 控制体内物理总

控制面流出的物 的时间变化率 │ 量的时间变化率 │ 理总量的净流量

单位时间内系统物理量(尺度量)的增量, 等于控制体 内物理量的增量与从控制面流出物理量的净流量之和.

将拉格朗日体系下系统中尺度量的变化与欧拉体系下控 制体中的尺度量的变化联系起来了!【似曾相识? ■】6

## 雷诺输运定理的验看 --- 非严格证明 [t: sys

t时刻: 系统占据空间为/+//, 系统边界与

控制体边界重合. 系统质量:  $m|_{l} = m_{l}|_{l} + m_{ll}|_{l}$ 

 $t+\Delta t$  系统移动到一个新空间位置,

时刻: 系统空间为//+///, 控制体为/+//.

系统质量:  $m|_{t+\Delta t} = m_{II}|_{t+\Delta t} + m_{III}|_{t+\Delta t}$ 



$$\begin{split} &(\frac{dm}{dt})_{\text{3SS}} = \lim_{M \to 0} \frac{m|_{l+N} - m|_{l}}{\Delta t} = \lim_{M \to 0} \frac{(m_{H} + m_{H})|_{l+N} - (m_{I} + m_{H})|_{l}}{\Delta t} \\ &= \lim_{M \to 0} \frac{m_{H}|_{s+N} + m_{H}|_{s+N} - m_{I}|_{s} - m_{I}|_{s} + m_{I}|_{s+N} - m_{I}|_{s+N}}{\Delta t} \\ &= \lim_{M \to 0} \frac{\Delta t}{(m_{H} + m_{I})|_{s+N} - (m_{H} + m_{I})|_{s}} + \lim_{M \to 0} \frac{m_{H}|_{s+N}}{\Delta t} - \lim_{M \to 0} \frac{m_{I}|_{s+N}}{\Delta t} \end{split}$$

①控制体内质量变化率 ② 流出控制体的质量 ③ 流入控制体的质量 以上是质量为例. 动量能量等尺度量, 雷诺输运定理均成立

的时间变化率 量的时间变化率

理总量的净流量

= 输出控制体 - 输入控制体 + 控制体内的 (dt) 展练 的质量流量 的质量流量 质量变化率

 $\left(rac{\mathrm{d} m \mathbf{v}}{\mathrm{d} t}
ight)_{\mathrm{K} \mathrm{ft}} = rac{ \mathbf{k}}{\mathrm{h}}$  出控制体  $- rac{\mathbf{k}}{\mathrm{h}}$  入控制体  $+ rac{\mathrm{t}}{\mathrm{t}}$  抢制体内的

输出控制体\_输入控制体+控制体内的 的能量流量 的能量流量 能量变化率

#### 4.2 质量守恒方程

# 4.2.1 控制面上的质量流量

通过微元面和曲面的质量流:

$$q_m = \iint \rho v_n dA = \iint \rho (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dA$$
$$q_m = \iint_A \rho v_n dA = \iint_A \rho (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dA$$

 $dq_m = \rho v_n dA = \rho (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dA$  $q_m = \iint_A \rho v_n dA = \iint_A \rho(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dA$ 

 $\rho v_n$  或 $\rho(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})$ :单位面积的质量流量(通量)

4.2.2 控制体(?)质量守恒方程(连续方程的积分式) 质量守恒:系统中流体质量不随时间变化,故:

$$\left(\frac{dm}{dt}\right)_{sys} = 0 \implies \boxed{\frac{\partial}{\partial t} \int_{CV} \rho dV + \int_{CS} \rho (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA = 0}$$

单位时间内控制体中总质量的减少 = 净流出控制体的质量流量。


输出控制体 输入控制体 按制体内的 的质量流量 的质量流量 质量变化率

控制面上净输出的质量流量

更具体的情况,将控制面分三部分:

A1: 输入面; A2: 输出面;

A0: 无质量出入.则:



10

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{CV} \rho dV + \int_{CS} \rho(\vec{V} \bullet \vec{n}) dA = 0$$

不可压缩流动:

$$\int\limits_{CS} (ar{V} ullet ec{n}) dA = 0$$
 对于不可压流,流进控制体的体积流量等于流出的体积流量

哪里曾听说过?可有哪些形式?是否一回事?证明?

定常流(稳态流):

$$\int\limits_{CS} 
ho(ar{V} ullet ec{n}) dA = 0$$
 对于稳定流,流进控制体的质量流量等于流出的质量流量


不可压缩的稳态流动:?

11

流管内的不可压流:  $\int (\bar{V} \bullet \vec{n}) dA = 0$ 流管内的稳定流:  $\int \rho(\vec{V} \bullet \vec{n}) dA = 0$  $(\rho \overline{V})_1 A_1 = (\rho \overline{V})_2 A_2$ A† V↓

> 收敛管 12

思考: 已知管道中油的质量流量为Q<sub>m</sub>=250kg/s, d<sub>1</sub>=200 mm,  $d_2$ =100mm, 求流量和1、 2两管中的平均流速。



思考: 在微风的日子里, 高层建筑附近却有大风, 人们 夏天喜欢在此乘凉. 为什么高层建筑附近风总是很大?

街道狭谷风效应


例4-1 不可压圆管层流的最大速度与平均速度的关系

1-1:均匀速度V1

2-2: 
$$v_2 = v_{\text{max}} \left( 1 - \frac{r^2}{R^2} \right)$$

扩张管

解: 1-1/2-2之间取为控制体



这个结论有点意思,不妨记住。

【例4-2】搅拌槽出口溶液浓度, P66.

14

#### 思考题

- 1. 什么是系统, 控制体? 系统与控制体有何区别和联系?
- 2. 以系统为对象研究流动过程时有何不便之处?
- 3. 以控制体为对象研究流动过程时,为什么需要建立 雷诺输运定理(输运公式)?
- 4. 雷诺输运定理(输运公式)有何意义?
- 5. 流体以速度 🗸 进入或输出控制面时,若控制面的单位 外法向量是  $\vec{n}$  ,则 $(\vec{v} \cdot \vec{n})$  的意义是什么? $(\vec{v} \cdot \vec{n})$  的正 负号说明什么问题?

13