$$4 \rightarrow 16$$
  $1GHz = 10^3 MHZ$   $1MHz = 10^6 Hz$ 

$$5 \rightarrow 32$$
  $1ps = 1^{-12}s$ 

$$6 \rightarrow 64$$
  $CPI = \frac{m}{IC}$ 

$$7 \rightarrow 128$$
  $T_{cpu} = \frac{m}{f} = CPI \cdot IC \cdot T$ 

$$8\rightarrow256$$
  $MIPS = \frac{IC}{T_{cpu}\cdot10^6} = \frac{f}{CPI} = IPC \cdot f$ 

立即寻址 S=D 直接寻址 EA=D 寄存器寻址 S=R[D], EA=D

间接寻址 EA=(D) 寄存器间接寻址 EA=R[D]

相对寻址 EA=PC+D 变址寻址 EA=R[X]+D 基址寻址 RA=R[B]+D

$$\begin{split} T_{\min\_clk} &= T_{\text{clk\_to\_q}} + 2T_{\text{mem}} + T_{\text{RF\_read}} + T_{\text{alu}} + T_{\text{mux}} + T_{\text{setup}} \\ T_{\min\_clk} &= T_{\text{clk\_to\_q}} + T_{\text{mux}} + \max\left(T_{\text{alu}} + T_{\text{mux}}, T_{\text{mem}}\right) + T_{\text{setup}} \end{split}$$

 $T_{\min\_clk} = \max \left( T_{if\_max}, T_{id\_max}, T_{ex\_max}, T_{ex\_max}, T_{mem\_max}, T_{wb\_max} \right)$ 

CISC 具有如下特点:

- (1)指令系统复杂庞大,指令数目一般多达二三百条
- (2) 寻址方式多。
- (3)指令格式多。
- (4)指令字长不固定。
- (5)对访存指令不加限制。
- (6) 各种指令使用频率相差大。
- (7)各种指令执行时间相差大。
- (8) 大多数采用微程序控制器。

RISC 特点:

- (1)优先选取使用频率最高的一些简单指令,以及一些很有用但不复杂的指令,避免使用复杂指令。
- (2) 大多数指令在一个时钟周期内完成。
- (3) 采用 LOAD/STORE 结构。由于访问主存指令花费时间较长,因此在指令系统中应尽量减少访问主存指令,只允许 LOAD (取数)和 STORE (存数)两种指令访问主存,其余指令只能对寄存器操作数进行处理。
- (4) 采用简单的指令格式和寻址方式,指令长度固定。
- (5)固定的指令格式。指令长度、格式固定,可简化指令的译码逻辑,有利于提高流水线的执行效率。为了便于编译的优化,常采用三地址指令格式。
- (6) 面向寄存器的结构。为减少访问主存, CPU 内应设大量的通用寄存器。
- (7)采用硬布线控制逻辑。由于指令系统的精简,控制部件可由组合逻辑实现,不用或少用微程序控制,这样可使控制部件的速度大大提高。
- (8)注重编译的优化,力求有效地支持高级语言程序。