
习题: 6,8,9

6.
$$(\frac{u_{tA \min}}{u_{tB \max}} > 1$$
即可分开)8. $(x_{\boxplus i} = \frac{w_{\boxplus i}}{w_{\boxplus}})$

- 5.3 沉降分离设备
- 2.分级器 图 5-10



ρ_p>ρ u_t是向下, u 向上当 u>u_t, u_p(合速度)往上带走当 u<u_t, 沉降下来。

利用不同管径造成u不同,而加以分级

- ? 分级器的高度 H 一般较大,是否意味着沉降能力与 H 有关。
- ①加速—— 匀速
- ②壁效应
- 5.3.2 离心沉降设备
- 1. 离心分离因数 α

离心沉降:

依靠离心力作用,使流体中的颗粒产生沉降运动。


$$\alpha = \frac{\operatorname{离心力}}{\operatorname{重力}} = \frac{m\omega^2 r}{mg} = \frac{\omega^2 r}{g}$$

如 u=20m/s,r=0.2m

$$\alpha = \frac{\omega^2 r}{g} = \frac{u^2}{gr} = \frac{20^2}{9.81 \times 0.2} = 200$$

2. 旋风分离器

$$\alpha=5\sim2500$$
,分离 $5\sim75\mu m$



(1)构造与工作原理 气体切线进入后形成两个旋涡 螺旋形旋转向下一外旋涡 由锥底螺旋形向上一内旋涡 中间是负压,所以在锥底必须密 封。

(2)评价性能标准 压降 压降

(总效率 | 粒级效率

总效率:
$$\eta_0 = \frac{C_{\lambda} - C_{\perp}}{C_{\lambda}}$$

粒级效率:
$$\eta_i = \frac{C_{i\lambda} - C_{i\perp}}{C_{i\lambda}}$$

若含尘气中含n个粒级,则

$$\eta_0 = \sum_{i=1}^n x_i \eta_i$$

压降:
$$\Delta \mathscr{P} = \zeta \cdot \frac{1}{2} \rho u^2$$

 ζ 一阻力系数, ζ 大小反映 $\Delta \mathscr{P}$ 大小,旋风分离器型式给定, ζ 为定值。

(3)旋风分离器

粗短型 细长型

新型 {扩散式 旁室式

粗短型

细长型

压降小,效率低

压降较大,效率较高

5.3.3 力学分离方法的选择

液-固系统

颗粒尺寸(μm)	分离方法
>50μm	重力沉降器: 如过滤
>3μm	旋液分离器
>0. 5μm	离心分离机

气-固系统


颗粒尺寸(μm)	分离方法
>50μm	重力沉降室
>5 μm	旋风分离器
>1μm	袋滤器
>0. 1μm	电除尘器

常用测量方法的适用粒径范围

测量方法	筛分法	风筛法	光学显微镜	电子显微镜	吸附法	光散射
粒径范围	>45	1~100	0.5~100	0.001~10	0.002~2	0.001~10
/ μ m						

- 5.4 固体流态化技术
- 5.4.1 流态化三阶段

固定床(I) $u_1 < u_t$ 流化床(II) $u_{mf} < u < u_t$



起始流化速度 u_{mf} 一固定床向流化床转变点气速。 当 u_1 刚大于 u_t 时,固体颗粒被吹动, $\varepsilon \uparrow$,使 $u_1=u_t$,

$$u=\varepsilon u_1$$

开始由

固定床 \longrightarrow 流化床但 $u < u_t$, 颗粒被吹起而不飞走

颗粒输送(Ⅲ)

$u \ge u_t$

- 5.4.2 流化床主要特性
- (1)具有液体一样特性
- (2)固体混合强烈均匀
- (3)恒定的压降

$$\Delta \mathcal{P} = \frac{m}{A\rho_p} (\rho_p - \rho)g$$

讨论

- (1) Δ 𝕊 等于单位截面床层内固体的表观重量 (净重力),而与气速无关。
- (2)流化床中 Δ ℱ 恒定,是判断床层是否流化以及流化优劣标准。
- * 允许采用细小颗粒而无需担心过大压降。
- (3) $\Delta \mathcal{P}$ 与床层高度 L 与空隙率 ε 的关系

$$\Delta \mathcal{P} = \frac{m}{A\rho_p}(\rho_p - \rho)g = \frac{V_p}{A}(\rho_p - \rho)g$$

$$=\frac{LA(1-\varepsilon)}{A}(\rho_p-\rho)g$$

$$\therefore \Delta \mathscr{P} = L(1-\varepsilon)(\rho_p - \rho)g$$

注意: L与 ϵ 应对应。

定义:流化床的膨胀比

$$R = \frac{L}{L_{mf}} = \frac{1 - \varepsilon_{mf}}{1 - \varepsilon}$$

下标: mf表示起始流化值

5.4.3 实际流化现象

一聚式流化与散式流化


气固系统—聚式流化(出现空穴、气泡)

液固系统—散式流化(平稳)

5.4.4 常见不正常现象

一腾涌与沟流

腾涌现象:如图 5-26 所示



沟流

沟流 贯穿沟流 局部沟流

一造成"死床"

5.4.5 流化床的操作范围

$$u_{mf} \le u \le u_t$$

起始速度 带出(沉降)速度

$$u_{mf} = \frac{d_p^2(\rho_p - \rho)g}{1650\mu}$$

5.4.6 改善流化质量的措施

流化质量好一

流化床内流体分布及气-固两相接触均匀

提高流化质量的措施:

- (1) 增加分布板阻力
- (2) 采用内部部件
- (3) 采用小直径, 宽分布颗粒
- (4) 采用细颗粒,高气速流化床
- 5.5 气力输送
- 5.5.1 气力输送装置

图 5-33~图 5-37

优点:系统密闭,利用空间 设备紧凑,联合操作

5.5.2 经济指标

一固气比

$$R = \frac{M}{G}$$
 $R \uparrow 有利$

M: kg 固体/s•m² 管截面

G: kg 气体/s·m² 管截面

5.5.3 稀相输送流体特性

水平输送 沉降速度 us

必须 $u_{\bar{z}}>u_{s}$

垂直输送 噎噻 (ye sai) 速度 ucb

 $u \gtrsim u_{cb}$