













1. 概述

- (1) 煤是重要的能源之一, 合理利用煤资源有战略意义。
- (2) 煤是古代植物堆积在地层中碳化而成, 我国是产煤大国。
- (3) 煤不但可做燃料,也可以用来生产化工产品,是对石油化工的有益补充。
- (4) 煤的结构十分复杂。
- (5) 煤主要是含有稠环芳香族的大分子结构。





近似的组成(C₁₃₅H₉₇O₉NS)n

特点:


氢元素含量不够

稠环结构,拆开补氢

加工方式:

气化、液化、焦化、氧化





煤的典型化学结构





2. 典型工艺过程危险性----煤的焦化

本节主要讨论煤的焦化

高温干馏

中温干馏 0

0 低温干馏



900-1100°C

700-900°C

500-600°C

煤焦化的类型






干馏过程

煤在干馏时经历的过程

- 100°C时水分蒸发;
- 200°C以上开始分解-甲烷,一氧化碳;
- 350°C以上, 粘结煤软化,产生胶质体;
- 400~500°C, 煤气和焦油大部分析出;
- 550~800°C以上, 半焦, 多孔焦炭。




焦炉断面示意图






炼焦化学品回收流程





基

过程危险性分析







3. 安全措施


防火防爆措施

设计建设时,严格按规范设置安全消防措施

压力释放措施 气体监测、报警、联锁 正压通风控制系统

明确划分功能区域

按生产特点设置总平面布置图 按安全规范设置安全距离,采光,通风,日晒等 防火、防爆和设备检修要求





• 3. 安全措施

防毒措施

作业场所有害物质的浓度符合要求

封闭建筑空间强排风 半封闭局部排风

设计时保持密闭性

加强个人防护,设置紧急淋浴器和洗眼器 关键操作强制个人防护 干万不要嫌麻烦