第五章 平面连杆机构

◆本章学习目标

平面连杆机构的基本类型及其演化,平面四杆机构的基本特性,平面四杆机构的设计。

◆本章学习要求

掌握: 平面连杆机构的基本类型及其演化,即曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、导杆机构、摇块机构、定块机构和偏心轮机构,铰链四杆机构曲柄的存在条件,急回运动特性,平面四杆机构的图解法设计。

了解: 各种平面四杆机构的应用,平面四杆机构的压力角、 传动角和死点位置,平面四杆机构的解析法设计, 平面四杆机构的图谱法设计。

5.1 概述

平面连杆机构(平面低副机构):由若干构件以低副连接组成的平面机构。

优点:

- --采用低副,压强低、承载能力大、润滑好、磨损小
- --实现从动件不同的运动规律
- --连杆曲线多样性
- --运动形式多样

缺点:

- --构件及运动副数目多->传动路线长->较大的累积误差;
- --设计复杂->不易精确实现预期的运动规律

5.2 铰链四杆机构及其演化

基本形式一铰链四杆机构,运动副都是转动副的平面四杆机构; 其它四杆机构都是由它演变得到的。

机架一固定不动的构件;

连架杆—与机架相联的构件;

曲柄—作整周定轴回转的连架杆;

摇杆—只能在一定角度内摆动的连架杆;


连杆—不与机架直接相连的构件;


5.2.1 铰链四杆机构的基本类型

1、曲柄摇杆机构

定义: 两连架杆中, 一构件为曲柄, 另一构件为摇杆。

功能: 将转动转换为摆动, 或将摆动转换为转动。





- 1-曲柄
- 2-连杆
- 3-摇杆
- 4-机架


雷达调整机构


2、双曲柄机构


定义: 两连架杆均为曲柄

功能:将等速转动转换为等速同向、不等速同向、不等速反向等多种形式的转动。

应用实例:如惯性筛。







机车车轮联动机构


3、双摇杆机构

定义: 两连架杆均为摇杆

功能: 将一种摆动转换为另一种摆动

E B C B C D D

鹤式起重机




在双摇杆机构中, 若两摇杆长度

汽车前轮转向机构

5.2.2 铰链四杆机构的演化


1、曲柄滑块机构




偏置曲柄滑块机构

2、导杆机构

取杆1为机架,连架杆4对滑块3的运动起导向作用。








导杆机构

<u>摆动导杆机构</u>(l₁>l₂)


转动导杆机构(l₁≤l₂)


应用实例:



3、摇块机构

取杆2为机架







摇块机构在自卸卡车上的应用

4、定块机构

取杆3为机架





抽水唧筒

5、偏心轮机构

