第十章 带传动与链传动

◆本章学习目标

带传动的工作原理、特点、类型、工作情况分析、传动设计、张紧、使用和维护;链传动的特点、类型、布置。

◆本章学习要求

掌握: 带传动和链传动的类型、工作情况分析、传动设计。

了解:工作原理、标准、特点、润滑、布置及维护。


10.1 带传动概述

10.1.1 带传动的类型


组成: 主动轮1、从动轮2、环形带3。

工作原理:


主动轮转动时,依靠摩擦力拖动从动轮一起同向回转。



平带 V 型带 ----摩擦牵引力大 多楔带 ----摩擦牵引力大 同步齿形带 ----牵引力小,用于仪器




10.1.2 V带的结构和类型



节线: 弯曲时保持原长不变的一条周线。

节面:全部节线构成的面。

在V带轮上,与所配用V带的节面宽度 b_p 相对应的带轮直径称为基准直径d。 V带在规定的张紧力下,位于带轮基准直径上的周线长度称为基准长度 L_d 。



10.1.3 带传动的主要几何参数


包角: 带与带轮接触弧所对的中心角

小带轮包角:

$$\alpha = 180^{\circ} - \frac{d_2 - d_1}{a} \times 57.3^{\circ}$$

带长:

$$L_d \approx 2a + \frac{\pi}{2}(d_1 + d_2) + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4a}$$



中心距:

$$a \approx \frac{1}{8} \left[2L_d - \pi(d_1 + d_2) + \sqrt{\left[2L_d - \pi(d_1 + d_2)\right]^2 - 8(d_2 - d_1)^2} \right]$$

10.1.3 带传动的特点

1. 主要优点

- (1)带具有良好的弹性;
- (2)过载时,带与带轮打滑,避免损坏;
- (3)适用于中心距较大的传动;
- (4) 结构简单、成本低。


2. 主要缺点

- (1) 不能保证准确的传动比;
- (2) 传动效率较低,带的寿命较短;
- (3) 传动的外廓尺寸大;
- (4) 需要张紧装置,使轴上受力较大;
- (5) 带传动摩擦产生火花,不能用于易燃易爆的场合。

10.2 带传动的工作情况分析

10.2.1 带传动的受力分析

静止时,带两边的初拉力相等:



传动时,由于摩擦力的作用,带两边的拉力不再相等:

$$\mathbf{F_1}
eq \mathbf{F_2} \qquad \mathbf{F_1}
eg \qquad \mathbf{F_2} \downarrow_{ ext{Add}}$$

设带的总长不变,则紧边拉力增量和松边的拉力减量相等:

$$\mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_0 = \mathbf{F}_0 - \mathbf{F}_2 \implies 2\mathbf{F}_0 = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$$
 (1)

称 F₁ - F₂为有效拉力,即带所能传递的圆周力:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_2 \tag{2}$$

由(1)、(2)得:
$$\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_0 + \mathbf{F}/2$$
 $\mathbf{F}_2 = \mathbf{F}_0 - \mathbf{F}/2$ (3)

且传递功率与圆周力和带速之间有如下关系: $P = \frac{Fv}{1000}$

当圆周力 $F>\sum F_f$ 时,带与带轮之间出现显著的滑动,称为打滑.打滑使带的磨损加剧、传动效率降低,导致传动失效,应当避免。

平带传动:紧边和松边的拉力之比为: $\frac{F_1}{F_2} = e^{f\alpha_1}$ (4)

上式中: f-摩擦系数,对于V带传动,为当量摩擦系数 $f_v = f / \sin \frac{\varphi}{2}$

联立求解(3)、(4),得V带传动的最大有效拉力:

$$F = 2F_0(1 - \frac{2}{e^{fa_1} + 1}) \tag{5}$$

$$F_1 = F \cdot \frac{e^{f\alpha_1}}{e^{f\alpha_1} - 1} \qquad F_2 = F \cdot \frac{1}{e^{f\alpha_1} - 1}$$

上式表明,带的最大有效拉力 F_{max} 与下列因素有关:

- (1) F_0 增大, F_{max} 增大。但 F_0 过大时,会降低带的使用寿命,同时会产生过大的压轴力。
- (2) 包角 α_I α_I 增大, F_{max} 增大。包角 α_I 越大,带和带轮的接触面上所能产生的总摩擦力就越大,传动能力也就越大。故带轮包角不宜过小,要加以限制。
- (3) 摩擦系数f f 增大, F_{max} 增大。因为 $\frac{f_v = f}{\sin \frac{\varphi}{2}}$,所以V带比平带承载能力大。

10.2.2 带传动的应力分析

1. 拉应力

紧边拉应力:

$$\sigma_1 = \frac{F_1}{A}$$
 MPa

A为带的横截面积

松边拉应力:

$$\sigma_2 = \frac{F_2}{A}$$
 MPa

2. 离心拉应力

由于带本身的质量,带绕过带轮时随着带轮作圆周运动将产生离心力。离心力将使带受拉,在截面产生离心拉应力。

离心应力:

$$\sigma_c = \frac{F_c}{A} = \frac{qv^2}{A} \qquad MPa$$

3. 弯曲应力

设y为带的中心层到最外层的垂直距离;

E为带的弹性模量,d为带轮直径。

弯曲应力为:


$$\sigma_b = \frac{2Ey}{d}MPa$$


最大应力 σ_{max} 出现在紧边与小轮的接触处。

$$\sigma_{\text{max}} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c$$

最小应力 σ_{min} 出现在松边上。

$$\sigma_{\min} = \sigma_2 + \sigma_c$$






10.2.3 带传动的弹性滑动和传动比

1. 带传动的弹性滑动

带绕过主动轮时,所受拉力减小, 带的伸长量相应减小,带沿轮面向 后滑动,使带速小于主动轮的圆周 速度(v_世〈v₁)。

带经过从动轮时,所受拉力增大,带向前伸长,带沿轮面向前滑动,使带速大于从动轮的圆周速度(v_世〉v₁)。



弹性滑动---因带的弹性及紧边与松边的拉力差引起的相对滑动现象。不可避免。

提问: 弹性滑动与打滑有何区别?

2.传动比

$$v_1 = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \times 1000} \qquad m/s$$

$$v_2 = \frac{\pi d_2 n_2}{60 \times 1000} \qquad m/s$$

滑动率:

带传动中,由于带的弹性滑动引起的从动轮圆周速度的降低率

$$\varepsilon = \frac{v_1 - v_2}{v_1} = \frac{d_1 n_1 - d_2 n_2}{d_1 n_1}$$

带传动的传动比:

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1(1-\varepsilon)}$$

V带传动的滑动率 $\varepsilon=1\%\sim2\%$,一般可忽略不计。

10.3 普通V带传动设计

10.3.1 设计准则和许用功率

1. 带传动的主要失效形式和设计准则

主要失效形式: 打滑、疲劳破坏。

设计准则: 在保证不打滑的前提下, 具有一定的疲劳寿命。

2. V带传动设计计算和参数选择

已知条件:传动用途、工作条件、传递功率、带轮转速以及对传动的外廓尺寸的要求等。

设计任务: 选择合理的传动参数、确定V带型号、长度和根数; 确定带轮材料、结构和尺寸。

1. 确定计算功率


计算功率: $P_c = K_A P$

P-传动的额定功率(kW)

 K_A -工作情况系数(表5-5)

2. 选择V带型号

根据 P_c 和小带轮的转速 n_1 ,由<u>选型图</u>确定。临近两种型号的交界线时,一般选小型号,或按两种型号同时计算,分析比较后决定取舍。



3.选择带轮基准直径和验算带速

(1)选择带轮基准直径

小带轮直径愈小,传动所占空间愈小,但弯曲应力愈大,带愈易 疲劳。设计时,应使小带轮基准直径 $d_1 \ge d_{min}$,并符合直径系列。 大带轮直径由式 $d_2=id_1$ 求得,并按直径系列(表5-6)圆整。

(2)验算带速

带速:
$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \times 10^3} m/s$$
 一般在5~25m/s范围内

4.确定中心距a和V带的基准长度 L_a

1)初定中心距 a₀

推荐范围: $0.7(d_1+d_2) < a_0 < 2(d_1+d_2)$

2)确定带的基准长度 L_d 计算近似基准长度 L_{d0}

$$L_{d0} \approx 2a_0 + \frac{\pi}{2}(d_1 + d_2) + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4a_0}$$

按教材表5-3选取标准长度 L_d

3)确定中心距 a

$$a \approx a_0 + \frac{L_d - L_{d0}}{2}$$

考虑到安装和张紧的需要,中心距在 $(a-0.015L_d)$ ~ $(a+0.03L_d)$ 范围内可调。

5.验算小带轮包角

小带轮包角: $\alpha_1 = 180^{\circ} - \frac{d_2 - d_1}{a} \times 57.3^{\circ}$

一般应使 $\alpha_1 \ge 120^\circ$,否则可加大中心距或增加张紧轮。

6.确定V带根数

计算公式:
$$Z = \frac{P_c}{[P_0]} = \frac{P_c}{(P_0 + \Delta P_0)K_{\alpha}K_L}$$

 P_0 -单根普通V带的基本额定功率(表5-7) (kW)

 ΔP_0 -功率增量(表5-7)(kW)

K_a-包角修正系数(表5-8)

K_L-带长修正系数(表5-9)


7.确定初拉力

保持适当的初拉力是带传动工作的首要条件。初拉力不足,会出 现打滑,初拉力过大将增大轴和轴承上的压力,并降低带的寿命。

计算公式:
$$F_0 = \frac{500P_c}{Zv} (\frac{2.5}{K_a} - 1) + qv^2$$

8.计算作用在轴上的压力


$$F_Q = 2ZF_0 \sin \frac{\alpha_1}{2}$$



10.4 带传动的张紧、安装和维护

10.4.1 带传动的张紧

1.调整中心距



螺钉 摆架式张紧装置

(2) 自动张紧

2. 利用张紧轮

10.4.2 带传动的安装和维护

1.带传动的安装

(1)带轮的安装

平行轴传动时,各带轮的轴线 必须保持一定的平行度。


(2)传动带的安装

- ①调整中心距,切忌硬拔硬撬。
- ②同组V带,型号、长度相等;


不同厂家、新旧不同V带不能同组使用。

③安装V带时,应按规定的初拉力张紧。

2.带传动的维护



自动张紧



10.5 同步带传动简介

组成: 同步带(同步齿形带)是以钢丝

为抗拉体,外包聚氨脂或橡胶。


结构特点: 横截面为矩形,带面具有等距横向齿的环形传动带,带轮轮面也制成相应的齿形。

传动特点: 靠带齿与轮齿之间的啮合 实现传动,两者无相对滑动,而使圆 周速度同步,故称为同步带传动。

优点: 1.传动比恒定;


- 2.结构紧凑;
- 3.由于带薄而轻,抗拉强度高,故带速高达40 m/s,传动比可达10,传递功率可达200 KW;
- 4.效率高,高达0.985。

缺点:成本高;对制造和安装要求高。



10.6 链传动概述

组成: 主动轮1、从动轮2、环形链条3。



8.6.1 链的类型和结构

类型


滚子链

齿形链



滚子链的组成:

滚子、套筒、 销轴、内链板、 外链板。




链条的主要参数节距 p:

节距p:滚子链上相邻两滚子中心的距离。p 越大,链条各零件尺寸越大,所能传递的功率也越大。

结构类型:单排链和多排链。

链条长度以链节数表示。



10.6.3 链传动的特点和应用

优点: (与带传动相比)


- 1. 没有弹性滑动和打滑, 能保持准确的平均传动比;
- 2.传动尺寸相同时,传动能力较大;
- 3.传动效率较高;
- 4.需要的张紧力小,作用在轴上的压力小;
- 5.能在高温,有油污等恶劣环境下工作;

缺点: 瞬时转速和瞬时传动比不是常数,传动的平稳性较差,有一定的冲击和噪声。

应用: 常用于两轴中心距较大、要求平均传动比不变和瞬时传动比不要求严格的场合。

10.7 链传动的布置

- 1) 两链轮轴线必须平行,两链轮应位于同一铅垂平面内;
- 2)两链轮中心连线最好是水平的或与水平面成45度以下倾角, 尽量避免垂直传动。



本章重要知识点

- ◆带传动的类型、特点、主要几何参数; V带的结构和类型;
- ◆带传动的工作原理、受力分析、应力分析及弹 性滑动和传动比
- ◆普通V带传动设计
- ◆带传动的张紧、安装和维护
- ◆链传动的类型、特点及应用
- ◆链传动的布置