习题: 25, 27, 28, 30

1.5 阻力损失

化工管路主要由两部分组成:一种是 直管,另一种是弯头、三通、阀门等各种 管件。

工程处理方便

直管阻力损失: 直管造成的机械能损失。

局部阻力损失:管件造成的机械能损失。

根源: $\mu > 0$,

(本质上直管、局部阻力损失是一样的)

1.5.1 直管阻力计算一般式

流体在均匀直管中作定态流动时,

$$h_f = \frac{\Delta \mathcal{P}}{\rho}$$
 (根据机械能守恒式)

在层流时,根据哈根-泊谡叶方程:

$$h_f = \frac{32\mu lu}{\rho d^2}$$

若将此式变化成:

$$h_f = \frac{64}{\frac{\rho ud}{\mu}} \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{u^2}{2} = \frac{64}{Re} \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{u^2}{2}$$

$$= \lambda_{\cancel{E}} \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{u^2}{2}$$

$$\lambda_{\cancel{E}} = \frac{64}{Re}$$

湍流时直管阻力类似于层流写成:

$$h_f = \lambda_{\mathbb{H}} \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{u^2}{2}$$

摩擦系数 λ $\lambda_{\cancel{R}} = \frac{64}{Re}$ $\lambda_{\mathbb{H}} = ?$

- **1.5.2** 湍流时λ端求取
 - 一用量纲分析法指导实验方法
- 1、析因实验一列出影响过程主要因素 $h_{\mathbf{f}}=f(u,\varepsilon,l,d,\mu,\rho)$

即: $Q_1=f(Q_2,Q_3,Q_4,Q_5,Q_6,Q_7)$

其中 Q_1 至 Q_7 为描述此过程的7个变量。

- ε -绝对粗糙度(平均值)
- ε / d -相对粗糙度
- 2、规划实验一减少实验工作量 <u>无量纲化</u>一某些物理量组合使基本量纲的 指数为零。

力学系: 基本量纲有三个

质量[M],长度[L],时间[T]

量纲分析法的基础:

完整物理方程的等式两边都具有相同的量纲(量纲一致性,和谐性)

 π 定理: 某物理过程涉及物理量(变量)有 m 个,涉及基本量纲有 n 个,则各物理量 组成的无量纲数群:

$$N=m-n$$
 \uparrow

现取相互独立变量 d, u, ρ

(即 Q_2 , Q_5 , Q_7)

作为基本量,而将其余变量无量纲化

独立一d,u, ρ 之间不能组成无量纲数群。

若取 l,d,ρ 则不行

∵l/d=[L]⁰ 不独立

若对 $\mu=Q_6$ 其无量纲化

$$\pi_6 = \frac{Q_6}{Q_2^{x_6} Q_5^{y_6} Q_7^{z_6}} = [L]^0 [T]^0 [M]^0 = 1$$

分析如下:

$$\frac{\mu}{u^{x_6}d^{y_6}\rho^{z_6}} = \frac{[MT^{-1}L^{-1}]}{[T^{-1}L]^{x_6}[L]^{y_6}[ML^{-3}]^{z_6}}$$

$$=[L]^0[T]^0[M]^0=1$$

$$\mathbb{E}[T: [MT^{-1}L^{-1}] = [M^{z_6}T^{-x_6}L^{x_6+y_6-3z_6}]$$

因而
$$\pi_6 = \frac{\mu}{\rho ud}$$

又如
$$\pi_3 = \frac{Q_3}{Q_2^{x_3} Q_5^{y_3} Q_7^{z_3}} = [L]^0 [T]^0 [M]^0 = 1$$

同样用上述方法解得:

$$\pi_{3} = \frac{\varepsilon}{u^{0}d^{1}\rho^{0}} = \frac{\varepsilon}{d} \qquad \pi_{4} = \frac{l}{u^{0}d^{1}\rho^{0}} = \frac{l}{d}$$

$$\pi_{1} = \frac{h_{f}}{u^{2}d^{0}\rho^{0}} = \frac{h_{f}}{u^{2}}$$

通过无量纲化减少三个变量

$$\pi_1 = F(\pi_3, \pi_4, \pi_6)$$
 $\mathbb{P}: \frac{h_f}{u^2} = F(\frac{\mu}{\rho u d}, \frac{\varepsilon}{d}, \frac{l}{d})$

3、数据处理一实验结果的正确表达

$$\frac{h_f}{u^2/2} = \varphi'(\frac{\rho u d}{\mu}, \frac{\varepsilon}{d}, \frac{l}{d})$$

相似层流对比

$$h_f = \varphi(Re, \varepsilon/d) \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{u^2}{2}$$
即 $\lambda_{=\varphi} (Re, \varepsilon/d)$

讨论:


关于量纲分析法评述:

- 1、优点: "黑箱"方法,不涉及内部规律, 指导实验,减少变量。做到"由此及彼" "由小见大"。凡是已有定律,定理都符 合。
- 2、缺陷: 随意性。过程变量数增、减或抓不住主要矛盾则会导致问题复杂性及不正确。

如取基本量 l,u,ρ 亦符合量纲分析法相关独立原则,但得到无量纲数群形式就不同。

又如
$$\frac{\mu}{du\rho}$$
与 $\frac{\rho ud}{\mu}$ 均为无量纲

1.5.3λ~Re~ε/d 关联图(莫迪图)1944年1、莫迪(moody)图介绍(p27图1-32)



四个区域:

(I) 层流区:
$$Re \leq 2000$$
 $\lambda = \frac{64}{Re}$

(II)过渡区 **2000<Re<4000** 工程上为安全,常作湍流计

(III)湍流区

 $\lambda = f(Re, \varepsilon/d)$

(IV)高度湍流区 阻力平方区

$$\lambda \approx$$
常数, $h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{u^2}{2}$

$$h_{\mathbf{f}} \propto u^2 \qquad \lambda = \mathbf{f}(\varepsilon/d)$$

即 λ与 Re 无关

2、查图方法:

如 $\varepsilon/d=0.0004$, $Re=10^5$ 查图得 $\lambda=0.02$

3、拟合公式

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 1.74 - 2\log(\frac{2\varepsilon}{d} + \frac{18.7}{\text{Re}\sqrt{\lambda}})$$

思考:

有人认为: "从 Moody 图已知, $u \uparrow Re \uparrow \lambda \downarrow \overline{n}$

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{u^2}{2}$$

因此除阻力平方区外, $u \uparrow$, h_f 是否增大要比较 λ 与 u 后才能定"您认为如何?

错 层流
$$h_f = \frac{32\mu lu}{\rho d^2}$$
 无 λ

 $h_{\rm f}$ $\propto u$

湍流时, $h_{\rm f} \sim u^{1.75\sim 2}$

 $: u \land \omega$ 定 $h_f \land$ 化了能耗代价

1.5.4 非圆形直管阻力计算

一采用当量直径 de 计算 Re

定义:
$$d_e = 4 \times \frac{$$
流通面积 浸润周边


$$h_f = \lambda \frac{l}{d_e} \frac{u^2}{2}$$
 $\text{Re} = \frac{d_e u \rho}{\mu}$

速度 u 为实际平均速度,而 $u \neq \frac{q_v}{\pi d_e^2/4}$

1.5.5 局部阻力计算








录像





录像

两种方法:

阻力系数法
$$\zeta$$
 $h_f = \zeta \cdot \frac{u^2}{2}$ 当量长度法 l_e $h_f = \lambda \frac{l_e}{d} \frac{u^2}{2}$

注意:

1、用 5 法或 le 法计算都是经验的, 5 值与

- le 值由实验测定
- 2、两种方法得 hf 一般不等,取大值安全,

$$h_f = \zeta \cdot \frac{u^2}{2}$$
中 ζ 与 Re 无关, $h_f = \lambda \frac{l_e}{d} \frac{u^2}{2}$ 中 λ 与 Re 有关(阻力平方区除外)

3、用 $h_f = \zeta \cdot \frac{u^2}{2}$ 计算时,u 应采用小管中大流速。

查图练习 (p31,图 1-35)

已知闸阀 1/2 开, 管径 100mm

求当量长度 le

由共线图中查得 le=22m

其含义: 相当于直管长 22m 的阻力当量

查表 1-2 ζ值

注意: (1) 流入大容器 $\zeta = 1$


(2)入管口 $\zeta = 0.5$

阀门全关 ζ =∞ 不通

1.6 流体输送管路的计算

1.6.1 阻力对管内流动的影响

一阀门调节作用



设:各管段的管径相同,高位槽内液面保持恒定,液体作定态流动。

求:阀门由全开至半开时, p_A , p_B 如何变化。

解:
$$\frac{\mathscr{P}_{1}}{\rho} = \frac{\mathscr{P}_{2}}{\rho} + \sum h_{f1-2}$$

$$= \frac{\mathscr{P}_{2}}{\rho} + \left[\left(\lambda \frac{l+l_{e}}{d} \right)_{1-A} + \zeta + \left(\lambda \frac{l+l_{e}}{d} \right)_{B-2} \right] \frac{8q_{V}^{2}}{\pi^{2}d^{5}}$$
阀门关小, $\zeta \uparrow$, $\therefore q_{V} \downarrow$

a、 列 1-A 截面伯努利方程

$$\frac{p_{1}}{\rho} + gz_{1} + \frac{u_{1}^{2}}{2} = \frac{p_{A}}{\rho} + gz_{A} + \frac{u_{A}^{2}}{2} + \Sigma h_{f1A}$$

$$p_{1} = p_{a} \quad u_{1} = 0 \quad z_{1} - z_{A} = z \quad u_{A} = u$$

$$\Sigma h_{f1-A} = \lambda \frac{l_{1-A}}{d} \cdot \frac{u_{2}^{2}}{2} + \Sigma (\zeta_{1} + \zeta_{2}) \frac{u^{2}}{2}$$

因而上式便为

$$gz = \frac{p_A(\bar{\mathcal{E}})}{\rho} + (\lambda \frac{\Sigma l}{d} + \zeta_{\perp} + \zeta_{\equiv} + 1) \frac{u^2}{2}$$

$$u \downarrow p_A(\bar{\mathcal{E}}) \uparrow$$

b、列 B-2 截面伯努利方程

$$\frac{p_B}{\rho} + gz_B + \frac{u_B^2}{2} = \frac{p_2}{\rho} + gz_2 + \frac{u_2^2}{2} + \Sigma h_{fB-2}$$

$$p_2 = p_a \qquad u_B = u \qquad u_2 =$$

$$\sum h_{fB-2} = \lambda \frac{l_{B-2}}{d} \cdot \frac{u^2}{2}$$

$$\therefore \frac{p_B(\bar{\Xi})}{\rho} = \lambda \frac{l_{B-2}}{d} \frac{u^2}{2} + g(z_2 - z_B)$$

$$u \downarrow p_{\rm B}(表) \downarrow$$

注意: 此题将阀门关小, $h_{\text{f1-2}}$ 不变,改变的只是 ζ 。