

# 生物工程基础

# 第四章 生物反应器的操作特性



### 连续操作

- 连续操作的分类特点
- 单级恒化器法连续操作
- 多级连续操作

学习目的: 了解连续操作基本目的, 掌握连续操作基本方法。




### 连续操作

- 采用连续操作的反应器叫做连续式反应器。原料连续输入反应器,反应产物则连续地从反应器中流出。反应器内任何部位的物系组成均不随时间而变,故连续操作反应器多属于稳态操作。具有如下特点:反应速度容易控制;可提高生产率;产品质量稳定、劳动强度低、生产率高等。
- 可以对微生物施加一个<u>特定的强制力</u>(比生长速率、温度、pH或培养基组成)来提供特殊的生长条件,从而<u>筛选出</u>所需的微生物。
- 各<u>过程变量</u>可以<u>独立改变</u>,故特别适用于研究微生物的<u>生理特性</u>,使细胞的某些生化活性组份增加或减少。
- 染菌和微生物突变的风险大。

只适用于生产能力大,微生物变异小,酶活稳定,产品需连续处理 的工业体系。仅限用于纯培养要求不高的情况。



### 连续操作反应器中组分浓度变化




华东理工大学生物工程学院



#### 连续操作的分类及特点

连续操作有两大类: CSTR (Continuous stired tank reactor)
CPFR (Continuous plug flow reactor)





# 连续操作的特点

	优点	缺点
设备方面	易机械化、自动化	设备投资高,同一套设备 无法生产多种产品
操作方面	易于管理,能够缩短生产总周期, 减少操作带来的污染	要求相关的工作连续化
生产能力方面	有利于减少能耗,节约劳动力, 中间或终产物质量稳定。	得率或产物浓度低于分批 操作,易污染,易突变。
生物方面	是分析微生物生理、生态及反应 机理的好助手。	可能出现杂菌污染或菌种 变异,环境因素使生物反 应复杂化。




#### 连续操作的特点

- 在CSTR中,只要反应器中有一定含量的菌体,在一定的进料范围内,可以实现稳态操作;
- 但在平推流CPFR反应器中,若流入物料中不含有微生物,就不能实现连续操作。
- 因此,微生物纯培养的连续操作主要采用CSTR,而平推流反应器 CPFR不能在培养微生物中单独使用,必须与其它型式的反应器串 联使用。



# 连续操作的特点



华东理工大学生物工程学院



### 连续操作的分类

- <u>恒化器</u>:设定培养液体积V<sub>R</sub>为定值,通过检测培养液体积对设定值的偏差,改变加料速率F以使培养液体积V<sub>R</sub>不变。
- <u>恒浊器</u>:在反应器体积VR一定时,通过测量反应器中的细胞浓度Cx, 调节加料速率F,控制细胞浓度在设定值。
- 恒pH法:将葡萄糖等生理酸性物质与控制pH的酸或碱溶液分开加料。
   测量培养液中的pH,用反馈控制方式调节生理酸性物质的加料速率F,使pH保持恒定。
- 恒定产物浓度法: 通过测量培养液中产物浓度,用反馈控制方式调节加料速率F,使产物浓度保持定值。
- 由于控制简单,实际应用中恒化器占大多数。



#### 连续操作的控制方式

恒化器方式较适用于底物浓度较低的情况。原因是当底物浓度较低时,对它的数值难以精确测量,且F改变时,C<sub>x</sub>对其响应不明显,但是当D值较小时,C<sub>s</sub>与D基本呈线性关系,通过改变F或D,可以控制Cs恒定。


在D值较高时,特别是在临界稀释率D。附近时,底物浓度快速上升,细胞浓度快速下降,此时恒浊器适用。D的较小改变可引起Cx的较大改变。

由于质子的生成与细胞密度相关,产物浓度受稀释率影响较大,因此在 D<sub>c</sub>附近,恒pH法和恒定产物浓度法较为适用。

恒化器的控制较为简单,不依靠任何反馈控制机构。

而对恒浊器,恒pH法和恒定产物浓度法,需要通过传感器作参数检测以控制加料,需要配置反馈控制机构,它们都属于反馈控制方式的类型。反馈控制方式还可以通过测定溶氧浓度,排气中CO。含量等参数来实现。






华东理工大学生物工程学院



### 单级CSTR中的连续培养

单级CSTR培养体系中,流入液体中仅有一种成分为微生物生长的限制性因子,其它成分在不发生抑制的条件下不充分存在。

#### 基本模型





#### 影响操作特性的主要变量:

- 稀释率 D
- 加料中限制性底物浓度C<sub>s0</sub>和培养基组成
- 培养条件 (µ<sub>max</sub>, K<sub>s</sub>, Y<sub>xs</sub>)



#### 状态参数

生物量作衡算: 
$$V_R \frac{dC_X}{d_t} = F(C_{X0} - C_X) + \mu C_X V_R = 0$$
,  $C_{X0} = 0$ 

$$D = \frac{F}{V_R}$$

整理得: μ = D

假设符合Monod方程: 
$$\mu = \mu_{max} \frac{c_S}{K_S + C_S}$$

$$C_S = \frac{K_S D}{\mu_{max} - D}$$

$$C_S = f(K_S, \mu_{max}, D)$$



由Cs推导下式: 
$$C_X = C_{X0} + Y_{XS}(C_{S0} - C_S), C_{X0} = 0$$

$$C_X = Y_{XS}(C_{S0} - \frac{K_SD}{\mu_{max} - D})$$

$$\mathbf{E} \qquad C_P = C_{P0} + Y_{PS}(C_{S0} - C_S), C_{P0} = 0$$

$$C_P = Y_{PS}(C_{S0} - \frac{K_S D}{\mu_{max} - D})$$


#### 单位时间单位反应器的细胞产率:

$$r_X = \mu C_X = DC_X = Y_{XS}D(C_{S0} - \frac{K_SD}{\mu_{max} - D})$$

$$C_X, C_P, r_X = f(Y, \mu_{max}, K_S, D, C_{S0})$$

当 
$$(C_{S0} - \frac{K_SD}{\mu_{max}-D}) > 0$$
时,  $C_X, C_P, r_X$ 随 $C_{S0}$ 增大而增大。





华东理工大学生物工程学院



#### 稀释率的影响

临界稀释率 *D*; 在加料速率达到一定值后,反应器中培养基全部被加料中的新鲜培养基置换,达到"洗出状态"。

此时,  $C_S=C_{S0}, C_X=0$ 

$$D_C = \mu_{max} \frac{C_{S0}}{K_S + C_{S0}}$$

最佳稀释率: Dopt: 细胞产率达到最大时的稀释率。




$$\frac{dr_x}{dD} = 0$$

$$D_{opt} = \mu_{max} (1 - \sqrt{\frac{K_S}{K_S + C_{S0}}})$$

$$C_{X,opt} = Y_{XS} [C_{S0} + K_S - \sqrt{K_S(K_S + C_{S0})}]$$

$$r_{X,max} = D_{opt} C_{X,opt} = Y_{XS} \mu_{max} (\sqrt{K_S + C_{S0}} - \sqrt{K_S})^2$$

$$D_C$$
,  $C_{X,opt}$ ,  $r_{X,max} \sim f(C_{S0})$ 





#### 加料中底物浓度的影响

加料中的底物浓度Cso既影响上述各种参数,也影响最优稀释率下的各个 性能参数。Lenvenspie 给出了一种算法,概括出这些关系。

$$N = \sqrt{1 + \frac{C_{S0}}{K_S}}$$

$$D_C = \mu_{max} \frac{N^2 - 1}{N^2}$$

$$D_{OPT} = \mu_{max} \frac{N - 1}{N}$$

$$C_{X,OPT} = Y_{XS}C_{S0} \frac{N}{N + 1}$$

$$C_{S,OPT} = C_{S0} \frac{1}{N + 1}$$

$$r_{X,max} = Y_{XS}\mu_{max}C_{S0} \frac{N - 1}{N + 1}$$

华东理工大学生物工程学院



#### 对于反应组分或者产物而言, 其物料平衡关系为:

变化速率=输入速率-输出速率+生成速率

#### 对于细胞做质量衡算:

细胞质量增加速率=加入细胞速率-流出细胞速率+细胞生长速率-细胞死亡速率

活细胞: 
$$\frac{d(V_R c_X)}{dt} = V_R r_X - V_R r_d + F_{in} c_{X_0} - F_{out} c_X$$
非活细胞:  $\frac{d(V_R c_{X_d})}{dt} = V_R r_d + F_{in} c_{X_{d_0}} - F_{out} c_{X_d}$ 
产物:  $\frac{d(V_R c_P)}{dt} = V_R r_P + F_{in} c_{P_0} - F_{out} c_P$ 
底物:  $\frac{d(V_R c_S)}{dt} = -V_R (r_{SX} + r_{SM} + r_{SP}) + F_{in} c_{S_0} - F_{out} c_S$ 
总体积:  $\frac{dV_R}{dt} = F_{in} - F_{out}$ 



连续培养在稳态下操作,体积为常数, $F_{in}=F_{out}=F$ ,D=F/V,操作方程简化为

活细胞: 
$$\frac{dc_X}{dt} = r_X - r_d + D(c_{X_0} - c_X) = 0$$
非活细胞:  $\frac{dc_{X_d}}{dt} = r_d + D(c_{X_{d_0}} - c_{X_d}) = 0$ 
产物:  $\frac{dc_P}{dt} = \alpha r_X + \beta c_X + D(c_{P_0} - c_P) = 0$ 
底物:  $\frac{dc_S}{dt} = -(\frac{r_X}{Y_{X/S}} + \frac{\alpha r_X + \beta c_X}{Y_{P/S}} + mc_X) + D(c_{S_0} - c_S) = 0$ 
总体积:  $\frac{dV_R}{dt} = 0$ 



### 单级CSTR中连续培养基本变量

$$c_{S} = \frac{K_{S}(D + k_{d})}{\mu_{m} - (D + k_{d})}$$

$$c_{X} = \frac{D(c_{S0} - c_{S})}{(D + k_{d})/Y_{X/S} + m + [\alpha(D + k_{d}) + \beta]/Y_{P/S}}$$

$$c_{Xd} = \frac{k_{d}c_{X}}{D}$$

$$c_{P} = \frac{[\alpha(D + k_{d}) + \beta]c_{X}}{D}$$

由此,便建立了操作变量与<mark>状态变量</mark>之间的对应关系式。 只要给出操作条件,便知连续培养能够达到的状态。



### 基于单级CSTR的连续培养优化设计

设计型优化目标函数:细胞产率  $r_X = \mu C_X$ 

● 增大反应器系统的平均细胞浓度水平。对于单级CSTR采用带浓缩细胞回流CSTR反应器的设计,利用自催化特性。


缺点: 平均营养物水平较比较低。

● 增大平均比生长速率水平,即增大平均营养物浓度水平,采用 多级CSTR串联系统。、

缺点: 串级条件下, 返混小, 不利于细胞生长的自催化特性。



### 浓缩细胞回流的循环式CSTR



 $F_r$ ,  $c_{Xr}$ ,  $c_S$ 

#### CSTR与离心或沉降组合的细胞循环




#### 浓缩细胞回流的循环式CSTR

#### 对于CSTR与离心或沉降组合的细胞循环系统,

● 定义物料循环比: 
$$R = \frac{F_r}{F}$$

• 细胞浓缩比: 
$$oldsymbol{eta} = rac{c_{Xr}}{c_X} > 1$$

因为, 
$$C_{X0}=0$$
,  $F_R=RF$ ,  $\frac{F}{V_R}=D$ ,  $C_{Xr}=eta C_X$ 



CSTR与离心或沉降组合的细胞循环

#### 对CSTR作对细胞的质量衡算。

$$FC_{X0} + F_rC_{Xr} + \mu C_X V_R = (F + F_r)C_X$$

整理得: 
$$D = \frac{\mu}{1+R-R\beta} = \frac{\mu}{W}, W < 1$$

循环式CSTR: **D** > μ



#### 浓缩细胞回流的循环式CSTR

#### 对底物作质量衡算,可求得:

$$C_{X} = \frac{Y_{XS}}{W} (C_{S0} - \frac{K_{S}WD}{\mu_{max} - WD})$$

$$C_{S} = \frac{K_{S}WD}{\mu_{max} - WD}$$

$$D_{Cr} = \frac{1}{W} \frac{\mu_{max}C_{S0}}{K_{S} + C_{S0}}$$

$$D_{Cr} = \frac{1}{W}D_{C}$$


$$D_{Cr} > D_{C}$$

由于有浓缩细胞流的循环,临界稀释率得以提高,允许的加料速率 提高。若加料速率维持不变,则所需的反应器有效体积可减小。

华东理工大学生物工程学院




# 基于单级CSTR的连续培养优化设计



多级CSTR的浓度分布





#### 华东理工大学生物工程学院



单股两级CSTR串联系统 假定两个反应器体积相等, $V_{R1} = V_{R2} = V_R$ 对第一级,可得到与单级CSTR相同的操作特性方程。


对第二级,对细胞作质量衡算

$$V_R \frac{dC_{X2}}{dt} = FC_{X1} - FC_{X2} + \mu_2 C_{X2} V_R$$

稳态时,可得:  $\mu_2 = D \frac{c_{X2} - c_{X1}}{c_{X2}} = D (1 - \frac{c_{X1}}{c_{X2}}), D = \frac{F}{V_R}$ 

第一级的稀释率等于比生长速率:  $D=\mu_1$ 。但是由于第二级的平均底物浓度小于第一级。则第二级的比生长速率小于第一级:  $\mu_2<\mu_1$ 。因此,对于第二级:  $\mu_2< D$ 。





华东理工大学生物工程学院



#### 两级CSTR串联系统与单级CSTR的细胞产率的比较

对两级系统, $r_X = DC_{X2} = \mu_1 C_{X2}$ 

对单级系统,若作设计型计算与比较,离开它的物料中的底物浓度和细胞浓度应该为 $C_{xz}$ 和 $C_{sz}$ ,则:

$$r_{X}^{'} = D^{'}C_{X2} = \mu^{'}C_{X2} = \mu_{max} \frac{C_{S2}}{K_{S} + C_{S2}} C_{X2} = \mu_{2}C_{X2}$$

由于 $\mu_1>\mu_2$ ,所以 $r_X>r_X^{'}$ 。

因此,为达到相同的物料处理流量和底物转化率,两级系统比单级 系统所需的空时较小。



#### 连续操作的酶反应

#### CSTR中的均相酶反应:

对于米氏方程,由CSTR操作特性方程

$$r_{max}\tau_m = (C_{S0} - C_s) + K_m \frac{C_{S0} - C_s}{C_s}$$

$$r_{max}\tau_m = C_{S0}X_S + K_m \frac{X_S}{1 - X_S}$$

对于一定的进料底物浓度和转化率,影响空时的主要变量是用酶量。



#### 连续操作的酶反应

#### CPFR中的均相酶反应

对于米氏方程,由CPFR的空时计算式,积分可得:

$$r_{max}\tau_{p} = (C_{S0} - C_{s}) + K_{m} \frac{C_{S0}}{C_{S}}$$
 $r_{max}\tau_{p} = C_{S0}X_{s} + K_{m} \frac{1}{1 - X_{S}}$ 

对于一定的进料底物和转化率,影响空时的主要变量是用酶量。

由于全混流反应器的返混最大,反应器中的物料对进料底物浓度有稀 释作用,也即返混最大。因此,对于米氏反应,CSTR比CPFR空时要大。



### CPFR与CSTR的比较

#### 反应器中组分浓度分布决定反应速率

#### A 产物抑制酶反应器的选择

平推流反应器中的平均产物浓度较低和平均底物浓度较高,有利于获得较高的反应速率。这是对此反应选择连续操作的固定床管式反应器的原因。

#### B用酶量的比较

对于米氏反应,采用<u>平推流反应器的空时较小</u>,或反应器器体积较小,单位反应器体积的用酶量也较小。



### CPFR与CSTR的比较

#### 推导如下:

若F与Cso相同,为达到相同的转化率,由于VR=Ft, rmax=k2E/VR,则

$$\frac{V_{R,CSTR}}{V_{R,CPFR}} = \frac{\tau_m}{\tau_P}$$

代入CSTR和CPFR操作特性方程中,


$$k_2 \frac{E_{CSTR}}{V_{R,CSTR}} \tau_m = C_{S0} X_S + K_m \frac{X_S}{1 - X_S}$$

$$k_2 \frac{E_{CPFR}}{V_{R,CPFR}} \tau_p = C_{S0} X_S + K_m \frac{1}{1 - X_S}$$

比较以上各式,可得:
$$\frac{E_{CSTR}}{E_{CPFR}} = \frac{X_S + \frac{K_m}{C_{S0}} \frac{X_S}{1 - X_S}}{X_S + \frac{K_m}{C_{S0}} \frac{1}{1 - X_S}}$$



### CSTR和CPFR用酶量的比



华东理工大学生物工程学院



#### 填充床反应器中的固定化酶反应

对于管式填充床固定化酶反应器作拟均相简化,由CPFR的操作特性方程:

$$\tau_p = -\frac{1}{1-\varepsilon_L} \int_{C_{S0}}^{C_S} \frac{dC_S}{\eta r_s} = \frac{C_{S0}}{1-\varepsilon_L} \int_{0}^{X_S} \frac{dX_S}{\eta r_s}$$

对米氏方程,积分得:

$$r_{max}\eta(1-\varepsilon_L)\tau_p=C_{S0}X_S+K_mln\frac{1}{1-X_S}$$

对于一定进料底物浓度和转化率,影响空时得主要变量是用酶量,与固定化酶颗粒填充密度相关得液相体积分率,固定化方法有关得扩散限制因素。



#### 填充床反应器中的固定化酶反应

对于管式填充床反应器,在计算出空时后,若确定液体表观线速度 u (m/s),则床层高度H为:

$$au_p = \frac{H}{u}$$

其中 
$$u = \frac{F}{S}$$

F: 进料的体积流量;

S: 床层的截面积;



例一: 葡萄糖为限制性基质进行呼吸缺陷型酵母突变株的单级连续培养(恒化器法)。请给出存在乙醇抑制和无抑制两种情况下稀释率D与菌体浓度X、基质浓度S与产物浓度P的关系。已知原料中不含产物乙醇(P<sub>in</sub>=0),基质浓度S<sub>in</sub>=10 g/L。存在乙醇抑制的生长动力学可用下式表示:

$$\mu = \frac{\mu_{\text{max}} S}{K_S + S} \frac{K_P}{K_P + P}$$



解:存在乙醇抑制时,
$$\mu = \frac{\mu_{\text{max}} S_{out}}{K_S + S_{out}} \frac{K_P}{K_P + P}$$

连续培养稳态下,

$$D = \mu$$

$$S_{out} = \frac{K_S D}{\frac{\mu_{\text{max}} K_P}{K_P + P} - D}$$

$$X = Y_{X/S}(S_{in} - S_{out}) = Y_{X/S} \left( S_{in} - \frac{K_S D}{\frac{\mu_{\max} K_P}{K_P + P} - D} \right)$$

$$P = Y_{P/S}(S_{in} - S_{out}) = Y_{P/S} \left( S_{in} - \frac{K_S D}{\frac{\mu_{\max} K_P}{K_P + P} - D} \right)$$



无乙醇抑制时,

$$\mu = \frac{\mu_{\text{max}} S_{out}}{K_S + S_{out}}$$

连续培养稳态下,

$$D = \mu$$

$$S_{out} = \frac{K_S D}{\mu_{\text{max}} - D}$$

$$X = Y_{X/S} \left( S_{in} - \frac{K_S D}{\mu_{\text{max}} - D} \right)$$

$$P = Y_{P/S} (S_{in} - \frac{K_S D}{\mu_{\text{max}} - D})$$



例二:求青霉素连续发酵的稳定状态下最大菌体生成速率(DX) $_{max}$ 及此时的稀释率 $D_{max}$ ,菌体浓度X和基质浓度 $S_{out}$ 。已知 $S_{in}$ =30 g/L ,  $Y_{x/s}$ =0.45,菌体生长可用Monod 方程表达, $\mu_{max}$ =0.18  $h^{-1}$  ,  $K_s$ =1.0 g/L。

解: 菌体生长符合 Monod 模型, 连续培养稳态下达到最大菌体生成速度的稀释率

$$D_{\text{max}} = \mu_{\text{max}} \left( 1 - \sqrt{\frac{K_S}{K_S + S_{in}}} \right) = 0.18 \times \left( 1 - \sqrt{\frac{1.0}{1.0 + 30}} \right) = 0.15(h^{-1})$$

$$S_{out} = \frac{K_S D_{\text{max}}}{\mu_{\text{max}} - D_{\text{max}}} = \frac{1.0 \times 0.15}{0.18 - 0.15} = 5(g/L)$$

$$X = Y_{X/S}(S_{in} - S_{out}) = 0.45 \times (30 - 5) = 11.25(g/L)$$

$$(DX)_{\text{max}} = D_{\text{max}} X_{\text{max}} = 0.15 \times 11.25 = 1.69[g/(L \cdot h)]$$



连续培养的周期逾长,菌种变异的可能性愈大;另外,由于营养成分不断流入反应器中,因此也增加了杂菌污染的几率。减少杂菌污染的途径之一时控制环境条件。

#### 例如:

- 1) 有目的地改变pH、温度、营养成分等;
- 2) 使用高温菌可保证不受常温菌的污染;
- 3) 筛选某些耐特殊条件的菌种也有助于防止杂菌的污染。



连续培养中杂菌污染可分为三种形式,将这三种形式所对应的杂菌记为Y、Z、W。假定在碳源为限制性基质的连续培养系统中,目的微生物为X,有关杂菌的物料衡算式为:


积累量=流入量-流出量+杂菌繁殖量

$$\frac{dX'}{dt} = DX'_{in} - DX'_{out} + \mu X'_{\pm \pm}$$



如果在限制性基质浓度S的条件下,杂菌Y仅能以μγ值得比速率生长,这是Y的积累速率为:

$$\frac{dY}{dt} = \mu_Y Y - DY$$



由于DY> $\mu_Y$ Y,所以dY/dt<0,就是说伴随培养过程,Y逐渐被洗出。




对于杂菌Z,如果 $\mu_z$ Z>DZ,即是Z的比生长速率大于培养X

的稀释率D

$$\frac{dZ}{dt} = \mu_Z Z - DZ$$

$$\frac{dX}{dt} = \mu_{x}X - DX$$




由于dZ/dt>0,杂菌Z将积累,记过基质浓度S下降至S',出现稀释率等于比生长速率的稳定状态。此时X不可能竞争,因为其比生长速率小于稀释率。在经历某一速率时,微生物X将从容器中洗出。



对于W类杂菌,其繁殖成功与否取决于稀释率。如在D=0.25D<sub>cri</sub> 时,W不能与X竞争,被冲出。

当D=0.75D<sub>cri</sub>时, X 将同W一样 具有竞争优势,并能积累, X 将被冲 出。





## 连续培养中的菌种变异

连续培养为目的的微生物选择了有利的生长环境,提高了竞争的优势,有利于杂菌污染。但是在连续培养过程中,菌种变异问题也是不可轻视的。DNA的复制是一种复杂而精确的过程,虽然出现差错的概率仅为1/10<sup>6</sup>。但因为每毫升反应液中往往有10<sup>9</sup>个细胞,所以变异问题显得很重要。

有人研究了工程菌株连续培养的稳定性问题,多数情况下,只要保持一定的选择压力,工程菌株一样可以维持稳定。



## 小结

- 连续操作的分类和基本特点;
- 单级恒化器连续培养操作中基本操作方程及其优化;
- 连续培养中的杂菌污染状况分析;



#### 思考题:

- 1生物反应器连续操作分分类?
- 2生物反应器连续操作的优缺点?
- 3 CSTR连续操作的分类?
- 4单级恒化器法连续操作的定义?
- 5 单级恒化器法连续操作过程中,稳态时底物、产物和菌体浓度的表达式?
- 6 稀释率和临界稀释率的定义?
- 7 单级恒化器法连续操作在稳态条件下的最大细胞生成速率 (DX)<sub>max</sub>和稀释率D<sub>max</sub>的表达式。



# 谢谢!