
质量传递现象

孙志仁

第十三讲. 质量传递现象

- 1. 质量传递现象
- 2. 分子扩散
- 3. 运动流体中的分子扩散
- 4. 固相中的分子扩散
- 5. 对流传质
- 6. 课堂讨论

1. 质量传递现象



分子扩散 对流传质




填料吸收塔



精馏塔装置

缓释药片

缓释化肥和农药








膜分离



膜分离装置

海水淡化




反渗透脱盐

2. 分子扩散

费克分子扩散定律

$$J_{Ay} = -D_{AB} \frac{dC_A}{dy}$$



对流传质 分子扩散

J_{Av} : 扩散通量 [kmol/m².s]

D_{AB}: 扩散系数 [m ²/s]

$$\frac{dC_A}{dy}$$
: 浓度梯度 $\left[\frac{\text{kmol/m}^3}{\text{m}}\right]$

若浓度用 ρ_A 表示

$$j_{Ay} = -D_{AB} \frac{d\rho_A}{dy}$$

3. 运动流体中的分子扩散

流动方向上的传质包括主体流动和分子扩散引起的,传质通量为:

$$N_{Ax} = C_A u_{Mx} + J_{Ax} \qquad n_{Ax} = \rho_A u_x + j_{Ax}$$

$$n_{Ax} = \rho_A u_x + j_{Ax}$$

这里需要提出的是: C_A 形式的速度表达和 ρ_A 形式的速度表达定义不同。

$$u_{Mx} = \frac{C_A u_{Ax} + C_B u_{Bx}}{C}$$

$$Cu_{Mx} = C_A u_{Ax} + C_B u_{Bx}$$

$$N_{x} = N_{Ax} + N_{Bx}$$

$$\frac{C_A}{C}Cu_{Mx} = \frac{C_A}{C}(N_{Ax} + N_{Bx})$$

$$N_{Ax} = J_{Ax} + x_A (N_{Ax} + N_{Bx})$$

$$u_x = \frac{\rho_A u_{Ax} + \rho_B u_{Bx}}{\rho}$$

$$\rho u_x = \rho_A u_{Ax} + \rho_B u_{Bx}$$

$$n_x = n_{Ax} + n_{Bx}$$

$$\frac{\rho_A}{\rho}\rho u_x = \frac{\rho_A}{\rho} (n_{Ax} + n_{Bx})$$

$$n_{Ax} = j_{Ax} + w_A (n_{Ax} + n_{Bx})$$

4. 固相中的分子扩散

均质固体的扩散:

$$N_{Ax} = J_{Ax} + x_A \left(N_{Ax} + N_{Bx} \right)$$

通常溶质组分A的浓度一般都很低, $x_A << 1$,可忽略主体流动的影响。

$$J_{Ax} = -D_{AB} \frac{dC_A}{dx} \qquad N_A$$

扩散与固体内部结构基本无关

课后思考


1.中药材的浸取 固体中药材浸入大量溶剂中(水、乙醇等),溶质将溶解于溶剂中,并通过溶剂进行扩散。 2.Zn-Cu合金的扩散。





多孔固体内的扩散

多数出现在吸附、非均相催化反应中, 扩散与固体内部结构相关。




r — 毛细管半径

 $\overline{\lambda}$ — 气体分子平均自由程

$$\overline{\lambda} = \frac{3.2\,\mu}{p} \left(\frac{RT}{2\pi M}\right)^{1/2}$$

定义纽特逊数:
$$kn = \frac{\lambda}{2r}$$

分三种类型



①费克型扩散

②纽特逊扩散

③过渡区中扩散

 $kn \leq 0.01$

kn > 10


 $0.01 < kn \le 10$


①费克型扩散

$$J_{Ax} = -D_{AB,e} \frac{dC_A}{dx}$$

有效扩散系数:
$$D_{AB,e} = D_{AB} \frac{\mathcal{E}}{\tau}$$

其中: ε — 孔隙率 τ — 曲折因子





②纽特逊扩散


$$J_{Ax} = -D_{AK} \frac{dC_A}{dx}$$

纽特逊扩散系数:
$$D_{AK} = \frac{2}{3}\overline{v}r$$

气体分子平均速度:
$$\overline{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_A}}$$

$$D_{AK} = 97.0r \sqrt{\frac{T}{M_A}}$$

毛细孔半径:
$$r = \frac{2\varepsilon}{\rho_p S} = \frac{2V_p}{S}$$



引入有效扩散系数:


$$D_{AK,e} = D_{AK} \frac{\varepsilon}{\tau}$$

$$J_{Ax} = -D_{AK,e} \frac{dC_A}{dx}$$

多孔介质中,传递主要 依靠纽特逊扩散。

③过渡区中扩散

$$J_{Ax} = -D_{AB,p} \frac{dC_A}{dx}$$




过渡区中,既有分子间的碰撞,又有分子与壁面的碰撞, 扩散系数可由阻力串联表示,即:

$$\frac{1}{\boldsymbol{D}_{AB,p}} = \frac{1}{\boldsymbol{D}_{AB,e}} + \frac{1}{\boldsymbol{D}_{AK,e}}$$

5. 对流传质

对流传质模型: $N_A = k(C_{AW} - C_{Af})$

式中: k 为 对流传质系数 [m/s], 通常由实验测定。



6. 课堂讨论

1. 扩散和对流总是同时发生?

2. 自然对流是扩散、还是对流?

3. 传递机理是扩散、还是对流?