
一、绪论

- 1. 研究对象是工业反应过程或工业反应器 研究目的是实现工业反应过程的优化
- 2. 决策变量: 反应器结构、操作方式、工艺条件
- 3. 优化指标——技术指标:反应速率、选择性、能耗 掌握转化率、收率与选择性的概念
- 4. 工程思维方法



5. 数学模型方法的基本特征

二、化学反应动力学

1. 化学反应速率的工程表示

2. 工业反应动力学规律可表示为:

$$r_i = f_C(C_i) \cdot f_T(T)$$

浓度效应——n 工程意义是:反应速率对浓度变化的敏感程度。 温度效应——E 工程意义是:反应速率对温度变化的敏感程度。 已知两个温度下的反应速率常数 k,可以按下式计算活化能 E:

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$


E——cal/mol, j/mol T——K


R = 1.987cal/mol.K = 8.314 j/mol.K

- 3. 均相反应满足的条件
- 4. 反应级数和化学计量数差异

三、BR、PFR 与 CSTR 基本方程

- 1. 反应器设计基本方程: 三传一反
- 2. 三种反应器的基本特征
- **3.** 理想间歇: $t = \frac{V_R}{V_0} = -\int_{c_{A0}}^{c_{Af}} \frac{dc_A}{(-r_A)} = c_{A0} \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)}$
- **4.** 理想PFR: $\tau_p = \frac{V_R}{V_0} = -\int_{c_{A0}}^{c_{Af}} \frac{dc_A}{(-r_A)} = c_{A0} \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)}$
- 5. CSTR: $\tau_p = \frac{V_R}{v} = \frac{c_{A0} c_A}{(-r_A)} = \frac{c_{A0} x_A}{(-r_A)}$
- 6. 图解法





四、简单反应的计算

n=1, 0, 2 级反应特征

 $c_A = c_{A0}(1 - x_A)$

浓度、转化率、反应时间关系式

PFR→CSTR, CSTR←PFR

基本关系式

PFR(间歇)

CSTR

$$\tau_{p} = \frac{V_{R}}{V_{0}} = -\int_{c_{A0}}^{c_{Af}} \frac{dc_{A}}{(-r_{A})}$$

$$\tau_{m} = \frac{V_{R}}{V} = \frac{c_{A0} - c_{A}}{(-r_{A})}$$

$$\tau_m = \frac{V_R}{v} = \frac{c_{A0} - c_A}{(-r_A)}$$

$$c_{A0}x_A = k\tau_p$$

$$c_{A0}x_A = k\tau_p$$

$$k\tau_p = \ln \frac{1}{1 - x_A}$$

$$\tau_m = \frac{c_{A0} - c_A}{kc_A}$$

$$k\tau_p = \frac{1}{c_A} - \frac{1}{c_{A0}}$$

$$\tau_m = \frac{c_{A0} - c_A}{kc_A^2}$$


五、可逆反应
$$A \stackrel{k_1}{\rightleftharpoons k_2} P$$

$$(-r_A) = k_1 C_A - k_2 C_P = k_1 C_A - k_2 (C_{A0} - C_A)$$

$$= (k_1 + k_2)(C_A - C_{Ae})$$

$$= (k_1 + k_2)C_{A0}(x_{Ae} - x_A)$$

$$K = \frac{k_1}{k_2} = \frac{C_{A0} - C_{Ae}}{C_{Ae}} = \frac{x_{Ae}}{1 - x_{Ae}}$$



温度效应:

浓度效应:

$$(-r_A) = 0 \Longrightarrow T_{eq} = \frac{E_2 - E_1}{R \ln[\frac{k_{20}}{k_{10}} \frac{x_A}{(1 - x_A)}]}$$

$$\frac{\frac{d(-r_A)}{dT} = 0 \Longrightarrow}{R \ln \left[\frac{E_2}{E_1} \frac{k_{20}}{k_{10}} \frac{x_A}{(1 - x_A)}\right]}$$

PFR积分式

$$(k_1 + k_2)t = \ln \frac{C_{A0} - C_{Ae}}{C_A - C_{Ae}} = \ln \frac{x_{Ae}}{x_{Ae} - x_A}$$

CSTR: 由基本方程导出

SO2氧化反应

—典型的可逆放热反应

T低时,动力学因素占主导地位


$$T \uparrow \Rightarrow (-r_A) \uparrow$$

T高时, 热力学因素占主导地位

$$T \uparrow \Rightarrow (-r_{A}) \downarrow$$

必然存在最优温度

$$T_{opt} \rightarrow (-r_A)_{max}$$



六、平行反应

$$\beta = \frac{r_P}{r_P + r_S} = \frac{k_1 C_A^{n_1}}{k_1 C_A^{n_1} + k_2 C_A^{n_2}},$$


$$\overline{\beta} = \frac{C_{pf}}{C_{A0} - C_{Af}} = \frac{-\int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \beta dC_{A}}{C_{A0} - C_{Af}}$$


$$\beta = \frac{r_p}{(-r_A)} = -\frac{dC_p}{dC_A} \qquad C_{pf} = \int_{C_{A0}}^{C_A} -\beta dC_A$$

温度效应: 温度升高有利于活化能大的反应

浓度效应:浓度升高有利于级数大的反应


$$\beta = \frac{1}{1 + \frac{k_2}{k_1} C_A^{n_2 - n_1}} = \frac{1}{1 + \frac{k_{20}}{k_{10}} e^{(E_1 - E_2)/RT} \cdot C_A^{n_2 - n_1}}$$





计算:由基本方程PFR、CSTR推出


①反应器选型与组合优化:




β~C_A曲线——对应面积=C_P


β~X_A曲线——对应面积=C_P/C_{A0}

②最优加料方式: p163-164 平行反应



七、串联反应





$$\beta = 1 - \frac{k_{20}}{k_{10}} e^{\frac{(E_1 - E_2)}{RT}} \cdot \frac{C_P}{C_A}$$

温度效应:温度升高有利于活化能大的反应(同平行反应) 浓度效应:凡是使 C_P/C_A 增大的因素对串连反应选择率总是不 利的。

①串联反应的计算

②串联反应的最优反应时间、转化率与最大收率

PFR

$$\tau_{opt} = \frac{\ln \frac{k_2}{k_1}}{k_2 - k_1}$$

$$x_{opt} = 1 - e^{-k_1 \tau_{opt}}$$

$$\varphi_{\text{max}} = \frac{c_{p,\text{max}}}{c_{A0}} = \left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{\frac{k_2}{k_2 - k_1}}$$

八、自催化反应

$$A+P \longrightarrow P+F$$

$$(-r_{\scriptscriptstyle A}) = kC_{\scriptscriptstyle A}C_{\scriptscriptstyle P}$$

$$(C_A)_{opt} = \frac{C_{T0}}{2} = \frac{C_{A0} + C_{P0}}{2}$$

$$C_{A0} + C_{P0} = C_A + C_P = C_{T0}$$


$$C_{T0}kt == \ln \frac{C_{A0}/C_A}{C_{P0}/C_P}$$

CSTR


$$\tau_{opt} = \frac{1}{\sqrt{k_1 k_2}}$$


$$x_{opt} = \frac{k_1 \tau_{opt}}{1 + k_1 \tau_{opt}}$$


$$\varphi_{\text{max}} = \frac{c_{p,\text{max}}}{c_{A0}} = \frac{1}{\left[\left(\frac{k_2}{k_1}\right)^{\frac{1}{2}} + 1\right]^2}$$



图解法







九、变分子反应

- ①空速SV的物理意义与因次
- ②膨胀率的定义 $\varepsilon_{\scriptscriptstyle A} = rac{V_{\scriptscriptstyle x_{\scriptscriptstyle A}=1} V_{\scriptscriptstyle x_{\scriptscriptstyle A}=0}}{V_{\scriptscriptstyle x_{\scriptscriptstyle A}=0}}$
- ③膨胀因子的物理含义

$$\delta_A = \frac{(p+s) - (a+b)}{a}$$

$$\delta_{p} = \frac{(p+s) - (a+b)}{p}$$

④变分子反应中停留时间t与空时 τ 的大小关系 PFR、CSTR中变分子反应计算


$$C_{A} = C_{A0} \frac{1 - x_{A}}{1 + \varepsilon_{A} x_{A}}$$

$$C_{A} = C_{A0} \frac{1 - x_{A}}{1 + \delta_{A} y_{A0} x_{A}}$$

十、循环反应器的计算

循环比
$$R = \frac{v_R}{v_0}$$
 C_{Λ_0}

对A点作衡算



$$v_0 C_{A0} + R v_0 C_{Af} = (1+R) v_0 C_{A1}$$

$$C_{A1} = \frac{C_{A0} + RC_{Af}}{1 + R}$$

$$\tau = \frac{V}{v_0} = -(1+R) \int_{C_{A1}}^{C_{Af}} \frac{dC_A}{(-r_A)}$$


$$R = \begin{cases} 0 & C_{A1} = C_{A0} & PFR \\ \infty & C_{A1} = C_{Af} & CSTR \end{cases}$$

十一、返混

- 1. 不同年龄的物料相互之间的混合——返混(CSTR)相同年龄的物料相互之间的混合——混合(间歇反应器)
- 2. 返混的起因: ①空间上的反向流动②不均匀的速度分布
- 3. 返混的结果:反应器内的浓度变化 $(C_A \downarrow C_P \uparrow)$
- 4. 改善措施:分割——横向分割和纵向分割
- 5. f(t)和F(t)含义

f(t) —停留时间分布密度函数


归一性
$$\int_0^\infty f(t)dt = 1.0$$



F(t) —停留时间分布函数


$$F(t) = \int_0^t f(t)dt$$


$$F(\infty) = \int_0^\infty f(t)dt = 1.0$$





6. 数学期望 $_{t}^{T}$ 与方差 σ_{t}^{2}

无因次方差
$$\sigma_{\theta}^2 = \frac{\sigma_t^2}{\sigma_t^2}$$










7. CSTR
$$f(t) = \frac{1}{t}e^{-t/\frac{t}{t}}$$
 $F(t) = 1 - e^{-t/\bar{t}}$ $\sigma_{\theta}^2 = 1$

PFR $f(t)$ 和 $F(t)$ $\sigma_{\theta}^2 = 0$

8. 固相反应的计算

$$\frac{\overline{c_A}}{c_{A0}} = \int_0^\infty \frac{c_A(t)}{c_{A0}} f(t) dt$$
$$\overline{x_A} = \int_0^\infty x_A(t) f(t) dt$$

- 9. 微观混合对反应结果的影响
 - (1) 大于一级的反应,上凹曲线,不利
 - (2) 小于一级的反应,下凹曲线,有利
 - (3) 一级反应的情况,线性关系,无关



- 10. 滴际混合对反应的影响
- 11. 非理想流动模型
 - (1) 轴向扩散模型 (返混程度较小时)

返混不大时:
$$\sigma^2 = \frac{2}{Pe}$$
 Pe $\left\{\begin{array}{c}$ 大,返混小小,返混大

(2) 多釜全混流模型(返混程度较大时)

$$\sigma^{2} = \frac{1}{N} \longrightarrow \begin{array}{c} \sigma^{2} \to 0 & N \to \infty \text{ PFR} \\ \sigma^{2} \to 1 & N=1 \text{ CSTR} \end{array}$$

$$N = \frac{1}{\sigma^2}$$

注意: N 不需要圆整

十二、外部传递过程与内部传递过程

内 容	外部传递过程	内 部 传 递 过 程
与反应的关系	串 连 过 程	串-并 连 过 程
传递准数	$Da = \frac{kc_{A,b}^n}{k_g \cdot a \cdot c_{A,b}}$	$\phi = R_P \sqrt{\frac{kc_{A,es}^n}{D_e c_{A,es}}}$
浓度、 温度 关 系	$c_{A,es} \leq c_{A,b}, c_{P,es} \geq c_{P,b}$ $T_{es} > T_b$ (放热反应)	$c_{A,is} \leq c_{A,es}, \ c_{P,is} \geq c_{P,es}$ $T_{is} > T_{es}$ (放热反应)

效	率 因 子	$\eta_1 = \frac{R}{kc_{A,b}^n} = (1 - \eta_1 Da)^n$	$\eta_2 = \frac{R}{kc_{A,es}^n}$
		当 n=1 时,	当 n=1 时
		$\eta_1 = \frac{1}{1 + Da}$	$\eta_2 = \frac{3}{\phi} \left(\frac{1}{th\phi} - \frac{1}{\phi} \right)$
	计算方法	①当	①当 ϕ <1, $\eta_2 \rightarrow 1$,
		$Da < 1, \eta_1 \rightarrow 1$	当 $\phi > 5$ 时, $\eta_2 \approx \frac{3}{\phi}$ 内部阻
		$Da > 5$, $\eta_1 \approx \frac{1}{Da}$ 外部传	力影响严重。
N/d		递阻力起控制作用。	② 用 实 验 准 数
判 别		②准数 $\eta_1 Da = \frac{R}{k_g a c_{Ab}}$ 判	$\phi^2 \eta_2 = \frac{r_p^2 R}{D_e c_{Ab}} * * 判断。当$
方		 断。当准数≤0.1,外部	准数≤1,内部传递阻力
法		阻力影响消除。	无影响; 当准数≥15,内
			部传递阻力严重。
	实验方法	SV 不变,改变气速或	保持实验条件不变,改
		转速,测定反应速率的	变催化剂颗粒直径 d _p ,
		变化。	测定反应速率的变化。
	表观动力学法	$\bar{n} = 1, \bar{E} = E_D$	$\stackrel{-}{n} \Rightarrow \frac{n+1}{2}$
	14	$= (4 \ ^{\sim} 12) \ \frac{kJ}{mo1}$	$E \Rightarrow \frac{E + E_D}{2} \Rightarrow \frac{E}{2}$
		说明外部传递阻力起	说明内部传递阻力影响
		控制作用。	严重。
		双组分反应时:	
		关键组分 $n_{A,ob} = 1$	关键组分 $\overline{n} = \frac{n+1}{2}$
		$n_{B,ob}=0$ $E_{ob}=\left(E_{D}\right)_{4}$	非关键组分 $\overline{m} = \frac{m}{2}$
		$E_{ob} = (E_D)_A$	$\overline{E} = \frac{1}{2}(E + E_D)$


温度状态	$\Delta T = T_{es} - T_b$ $= \Delta T_{ad} \left(1 - \frac{c_{A,es}}{c_{A,b}} \right)$	$\Delta T_{\rm max} < 10^{\circ} \rm C$
改变措施	增大操作线速度 $u \uparrow \Rightarrow \text{Re} \uparrow \Rightarrow kg \uparrow \Rightarrow$ $Da \downarrow \Rightarrow \eta_1 \uparrow$	 dp →⇒ φ →⇒ η₂ ↑ k →⇒Φ →⇒η₂ ↑ 适宜的活性、温度 Cat.的制备 改变内部结构:双孔结构 焙烧—扩孔→De↑ 涂层:蛋壳型蛋白型蛋黄型

催化剂制备工艺影响:

催化剂颗粒大小及其形状、活性组分分布(蛋壳、蛋黄和蛋白)、孔 径大小等对内外扩散进而对不同类型反应的影响规律

十四、工程思维方法的分析与应用

针对不同的反应类型(五种反应:简单反应、自催化、可逆、平行、串联反应)的基本特征来分析判断工程因素对其结果的影响:




十五、热量传递与反应器的热稳定性


放热曲线:

$$Q_g = \begin{cases} \text{低温 , 反应控制 } Q_g = (-\Delta H)kC_b^nV_p \\ \\ \text{中间过渡区 , 反应+传质} & \textbf{S形曲线} \\ \\ \text{高温 , 扩散控制 } Q_g = (-\Delta H)k_gaC_bV_p \end{cases}$$

移热曲线: $Q_r = ha(T_s - T_b)V_P$ 线性




- 1. 定态条件 $Q_g = Q_r$
- 热稳定条件 $\frac{dQ_s}{dT_s} < \frac{dQ_r}{dT_s}$
- 2. 放热曲线与移热曲线,影响因素。多态-A、B、C 点的稳定性



3. 临界着火状态与临界着火温度 Tig

4. 临界熄火状态与临界熄火温度 Tex




5. 绝热式固定床反应器:

$$T_b - T_{b0} = \frac{(-\Delta H)}{\rho C p} (C_{b0} - C_b)$$

$$\Delta T_{ad} = \frac{(-\Delta H_r)C_b}{\rho \cdot C_p} = \frac{反应物全部转化放出热 量 物系升温 1℃所需热量$$

绝热反应器的操作线:

斜率 =
$$-\frac{\Delta T_{ad}}{C_{b0}}$$
 = $-\frac{(-\Delta H)}{\rho Cp}$



6. 管式固定床反应器: 最大允许温差 $\Delta T_{\text{max}} = (T - T_c) = \frac{RT^2}{F}$

$$\Delta T_{\text{max}} = (T - T_c) = \frac{RT^2}{E}$$

相应的最小允许的冷却介质温度为:

$$T_{c,\min} = T - \frac{RT^2}{E}$$

最大允许管径:

$$(D_t)_{\text{max}} = 4U(\frac{Q_g}{\Delta V_r})^{-1} \frac{RT^2}{E}$$

7. 反应器选型

放热强度
$$\frac{Q_g}{\Delta V_r}$$
 $\left\{ \begin{array}{l} <10^6 \; kcal \, / \, m^3 \cdot h \; \;$ 固定床 $>10^6 \; kcal \, / \, m^3 \cdot h \; \;$ 流化床

8. 连续搅拌釜式反应器的热稳定性

十六、工业反应器特征分析 列管固定床、绝热固定床等设计 操作条件(如进料温度、浓度、流速等)的选取