
華東韓工大學 EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



第十章 动力循环



主要内容



口 10.4 **内燃机循环**

□ 10.5 燃气轮机循环





动力循环研究目的和分类

□ 动力循环 (Gas Power Cycle): 工质连续不断地将从高

温热源取得的热量的一部分转换成对外的净功

口 研究目的: 合理安排循环, 提高热效率

口 按工质:

气体动力循环:内燃机 (Internal Combustion Engine)

空气为主的燃气

按理想气体处理


蒸汽动力循环: 外燃机 (External Combustion Engine)

水蒸气等实际气体



动力循环分类

- 口 基本概念
- ✓ 将热能转化为机械能的设备称为热机;
- ✓ 热机的工作循环称为动力循环。






动力循环研究方法


口 实际动力循环非常复杂:


不可逆, 多变指数变化, 燃烧等

工程热力学研究方法,先对实际动力循环进行抽象和理想化,形成各种理想循环进行分析;分析实际循环与理论循环的偏离程度,找出实际损失的部位、大小、原因及改进措施。









10.4 内燃机循环

口 按结构:

活塞式 (Piston Engine): 汽车, 摩托, 小型轮船

叶轮式 (Gas Turbine Cycle): 航空,大型轮船,移动电站

口 按燃料:

汽油机 (Petrol / Gasoline Engine): 小型汽车,摩托

柴油机 (Diesel Engine):中、大型汽车,火车,轮船,移动电站

煤油机 (Kerosene Oil Engine): 航空

口 按点燃方式:

点燃式 (Spark Ignition)

压燃式 (Compression Ignition)

口 按冲程数:


四冲程 (Four-Stroke)


二冲程 (Two-Stroke)



10.4 内燃机循环

ロ 四冲程高速柴油 (high-speed diesel engine)





四冲程高速柴油机工作过程


- □ 0→1 吸空气
- □ 1→2'多变压缩


$$p_2$$
' = 3~5 MPa

$$t_2$$
' = 600~800 °C

柴油自燃 t = 335 ℃

- 口 2' 喷柴油 (存在滞燃期)
- 口 2 开始燃烧
- □ 2→3 迅速燃烧,近似 v
 p↑5~9 MPa







四冲程高速柴油机工作过程


- □ 3→4 边喷油,边膨胀
 - 近似(P)膨胀
 - t₄ 可达1700~1800 ℃
- 口 4 停止喷柴油
- □ 4→5 多变膨胀


 $p_5 = 0.3 \sim 0.5 \text{ MPa}$

 $t_5 \approx 500 \, ^{\circ}\text{C}$

- □ 5→1'开阀排气,降压
- □ 1'→0 活塞推排气

完成循环








四冲程高速柴油机的理想化

- 口 工质: 定比热理想气体
- 口 工质数量不变
 - P-V图 → p-v图
- 口 0-1 和 1'-0抵消
 - 开口 → 闭口循环
- □ 燃烧 → 外界加热
- □ 排气 → 向外界放热
- □ 多变 → 绝热
- □ 不可逆 → 可逆



实际过程理想化为空气为工质的混合加热内可逆理想循环(空气标准假设)。



循环特征参数

口 反映气缸容积

压缩比 (Compression Ratio)

•

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{v_1}{v_2}$$


口 反映供油规律

定容增压比:

$$\lambda = \frac{p_3}{p_2}$$

预胀比 (Cutoff Ratio):


$$\rho = \frac{v_4}{v_3}$$





10.4.1 定容加热循环(奥托循环)

□ 奥托循环 (Otto Cycle): 汽油机、煤气机 (点燃式内燃机)




2: 300-450°C, 0.7-1.5MPa;

3: 2000-2500°C, 3.0-4.0MPa;

4: 700-800°C

汽油和空气混合物;火花塞点火;一个做功冲程;




定容加热循环的计算


口 吸热量:

$$q_1 = c_v(T_3 - T_2)$$

口 放热量(取绝对值):

$$q_2 = c_v(T_4 - T_1)$$





压缩比
$$\varepsilon = \frac{v_1}{v_2}$$


$$\varepsilon$$
=7 ~ 11

口 热效率:

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

$$= 1 - \frac{T_1\left(\frac{T_4}{T_1} - 1\right)}{T_2\left(\frac{T_3}{T_2} - 1\right)} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{1}{\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1}} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}$$

燃用汽油的内燃机按 定容加热循环的方式 进行工作。




定容加热循环的计算

- 口 定容加热效率: $\eta_t = 1 \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}$
- \square $\varepsilon \uparrow \rightarrow \eta_t \uparrow$
- 口 汽油易爆燃,一般汽油机 $\varepsilon = 7 \sim 11$ 一般柴油机效率 ($\varepsilon = 14 \sim 20$) 高于汽油机的效率

但汽油机小巧;


口 比热容比K随着温度的升高而减小。






10.4.2 定压加热循环(狄塞尔循环)

□ 狄塞尔循环 (Diesel Cycle): 柴油机 (压燃式内燃机)



柴油和空气分别进入;压燃点火;两个做功冲程;



定压加热循环的计算

口 吸热量:

$$q_1 = c_p(T_3 - T_2)$$

口 放热量(取绝对值):


$$q_2 = c_v(T_4 - T_1)$$

口 热效率:

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{\rho^k - 1}{\varepsilon^{k-1} k(\rho - 1)}$$

□ 当 ρ 不变: $\epsilon \uparrow \rightarrow \eta_t \uparrow$

当
$$\epsilon$$
不变: ρ ↓ → η_t ↑




$$\rho = \frac{v_3}{v_2}$$
 定压预胀比 (注意)

$$\varepsilon$$
=14 ~ 20



10.4.3 理想混合加热循环 (Dual Cycle)

- □ 萨巴德 (Sabathe) 循环:即有定压加热又有定容加热的混合加热循环
- 口 分析循环吸热量,放热量,热效率和功量



理想混合加热循环的计算

口 吸热量:

$$q_1 = c_v(T_3 - T_2) + c_p(T_4 - T_3)$$


口 放热量(取绝对值):


$$q_2 = c_v(T_5 - T_1)$$

口 热效率:

$$\oint \delta q = \oint \delta w$$

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_5 - T_1}{T_3 - T_2 + k(T_4 - T_3)}$$





理想混合加热循环的计算

口 热效率:

$$\eta_t = 1 - \frac{T_5 - T_1}{T_3 - T_2 + k(T_4 - T_3)}$$

$$\square \quad T_2 = T_1 \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1} = T_1 \varepsilon^{k-1}$$


$$\square \quad T_3 = \frac{p_3}{p_2} T_2 = \lambda T_1 \varepsilon^{k-1}$$


$$\square \quad T_4 = \frac{v_4}{v_3} T_3 = \rho \lambda T_1 \varepsilon^{k-1}$$

压缩比:
$$\varepsilon = \frac{v_1}{v_2}$$

定容增压比:
$$\lambda = \frac{p_3}{p_2}$$

预胀比:
$$\rho = \frac{v_4}{v_3}$$





各因素对混合加热循环的影响

当λ、ρ不变:

$$\varepsilon \uparrow \lambda \uparrow \rightarrow \eta_t \uparrow$$

$$\rho \downarrow \rightarrow \eta_t \uparrow$$

定容线比定压线陡,故加大定压加热份额造成循环


平均吸热温度增大不如循环平均放热温度增大快,


故而热效率反而降低。

压缩比:
$$\varepsilon = \frac{v_1}{v_2}$$

定容增压比: $\lambda = \frac{p_3}{p_2}$


预胀比: $ho = \frac{v_4}{v_3}$





柴油机与汽油机动力循环图示


\Box 定压预胀比: $\rho = 1$





高速柴油机与低速柴油机循环图示

定容增压比: λ = 1



$$\eta_t = 1 - \frac{\lambda \rho^k - 1}{\varepsilon^{k-1}[\lambda - 1 + k\lambda(\rho - 1)]}$$

$$\eta_t = 1 - \frac{\rho^k - 1}{\varepsilon^{k-1} k(\rho - 1)}$$



活塞式内燃机循环比较


口 比较的条件:

压缩比 ε \rightarrow 气缸结构尺寸、工艺材料

最高压力p_{max} → 反映材料耐压、壁厚、成本

最高压力T_{max} → 反映材料耐温

口 比较的对象:混合加热,定容加热,定压加热





ε 和 q_1 相同

$$\square \quad \boldsymbol{\eta}_t = \mathbf{1} - \frac{q_2}{q_1}$$

$$\square \quad q_{2v} < q_{2m} < q_{2p}$$

口 平均温度法






p_{max} 和 T_{max} 相同

$$\square \quad \eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

- □ q₂相等
- \Box $q_{1p} > q_{1m} > q_{1v}$
- \square $\eta_{tp} > \eta_{tm} > \eta_{tv}$






p_{max} 和q₁ 相同


$$\square \quad \boldsymbol{\eta}_t = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

$$\Box$$
 $q_{2p} < q_{1m} < q_{1v}$

$$\square$$
 $\eta_{tp} > \eta_{tm} > \eta_{tv}$



 \Box T_{max} 和 q_1 相同, η_{tp} , η_{tm} , η_{tv} 大小?



口10.4 内燃机循环

例10.1 教材例10-2

例10.2 一定压加热理想循环 ε =20,作功冲程4%为定压加热过程,压缩冲程初始

 $P_1 = 100 \text{kPa}$, $t_1 = 20$, 求:

- ①每一点状态点的P, t, v;
- $2\eta_t$



10.5 燃气轮机循环 (布雷顿循环)

口 用途:

航空发动机

尖峰电站

移动电站


大型轮船

联合循环的顶循环



10.5.1 布雷顿循环示意图和理想化


- 口 工质:数量不变,定比热理想气体
- □ 闭口 → 循环
- 口 可逆过程






10.5.1 布雷顿循环示意图和理想化

- 口 工质:数量不变,定比热理想气体
- □ 闭口 → 循环
- 口 可逆过程





理想布雷顿循环的p-v和T-s图



- 1→2 工质在压气机中可逆绝热压缩;
- 2→3 燃烧室的定压加热过程;
- 3→4 工质在燃气轮机中可逆绝热膨胀;
- 4→1 工质在定压下放热。




布雷顿循环的计算

口 吸热量:

$$q_1 = c_p(T_3 - T_2)$$


口 放热量(取绝对值):

$$q_2 = c_p(T_4 - T_1)$$



口 热效率:

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$



布雷顿循环热效率的计算

口 热效率:

$$\eta_t = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$


$$= 1 - \frac{T_1 \left(\frac{T_4}{T_1} - 1\right)}{T_2 \left(\frac{T_3}{T_2} - 1\right)} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

$$= 1 - \frac{1}{\frac{T_2}{T_1}} = 1 - \frac{1}{\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}}$$


口 类比卡诺循环?

$$\eta_t = 1 - \frac{T_1}{T_3}$$

$$\frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{p_3}{p_4}\right)^{\frac{k-1}{k}} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} = \frac{T_2}{T_1}$$



采用定温压缩可减少所消耗的功, 因而增加了循环净功?




布雷顿循环热效率的计算


口 热效率:

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}} = 1 - \frac{1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}}$$

□ 压比 (Pressure Ratio):

$$\pi = \frac{p_2}{p_1}$$
 (3-10)





布雷顿循环净功的计算


口 海功:
$$w_{net} = c_p(T_3 - T_2) - c_p(T_4 - T_1)$$

$$= c_p T_1 \left(\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_4}{T_1} - \frac{T_2}{T_1} + 1 \right)$$

$$= c_p T_1 \left(\tau - \tau \pi^{\frac{1-k}{k}} - \pi^{\frac{k-1}{k}} + 1 \right)$$

$$\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{p_3}{p_4} \right)^{\frac{k-1}{k}} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} = \frac{T_2}{T_1}$$

- \square 循环增温比: $\tau = \frac{T_3}{T_1}$
- 口 压比: $\pi = \frac{p_2}{p_1}$
- □ 当 π 不变: $\tau \uparrow$, $w_{net} \uparrow$, $\theta \eta_t$ 不变
- 口 73受材料耐热限制





π 对净功的影响

口 当τ不变时:


$$\pi$$
 太小 $\rightarrow \eta_t \downarrow w_{net} \downarrow$ π 太大 $\rightarrow \eta_t \uparrow w_{net} \downarrow$

口 存在最佳 π , 使 w_{net} 最大

$$\pi_{opt}(w_{net})^{\frac{k-1}{k}} = \sqrt{\tau}$$

$$\Rightarrow \pi_{opt}(w_{net}) = \tau^{\frac{k}{2(k-1)}}$$

$$w_{net.max} = c_p T_1 (\sqrt{\tau} - 1)^2$$





口10.5 燃气轮机循环

例10.3 燃气轮机进气参数为 P_1 =0.1MPa, t_1 =17°C, β =8, 工质定压吸热终了温度 t_3 =600°C,设 C_p =1.02kJ/(kg.K), K=1.41, 求循环热效率,压气机消耗的功及燃气轮机装置的轴功。



口10.5 燃气轮机循环

二 活塞式内燃机理论上能否利用回热来提高热效率?



- □思考题 全部
- □习题 9、10

