第11章 液液萃取



- 11.1 概述
- 11.1.1 液液萃取过程
- 11.1.1.1 液液萃取的目的和依据

目的:液体混合物分离。


依据:液体混合物各组分

在某种溶剂中溶解度的差异。





11.1.1.2 工业萃取过程






须解决的问题:

- (1) 选择一合适的萃取剂;
- (2) 提供优良的萃取设备;
- (3) 完成萃取相、萃余相的脱溶剂。



工业萃取过程(稀醋酸水溶液的分离)



萃取及恒沸精馏提浓醋酸流程



11.1.1.3 萃取过程的经济性

过程的经济性很大程度上取决于萃取剂的性质。

萃取剂的技术指标:

- (1) 溶解能力强;
- (2) 选择性高;
- (3)与被分离组分A之间的相对挥发度要高;
- (4) 在混合液中的溶解度要小。



11.1.2 两相的接触方式

11.1.2.1 微分接触




喷洒萃取塔



11.1.2.2 级式接触


单级连续萃取




单级混合沉降槽



多级错流萃取



多级逆流萃取





11.2 液液萃取


11.2.1 三角形相图

11.2.1.1 溶液组成的表示方法

归一条件:

$$x_A + x_B + x_S = 1$$

 x_i 均为质量分率



溶液组成的表示方法



11.2.1.2 物料衡算与杠杆定律

设 $R(x_A, x_B, x_S)$ 与 $E(y_A, y_B, y_S)$ 混合,

得
$$M(z_A, z_B, z_S)$$
。


$$M = R + E$$

$$Mz_A = Rx_A + Ey_A$$

$$Mz_S = Rx_S + Ey_S$$

$$\therefore \frac{E}{R} = \frac{z_A - x_A}{y_A - z_A} = \frac{z_S - x_S}{y_S - z_S}$$

$$\frac{E}{R} = \frac{RM}{EM}$$



溶液组成的表示方法




11.2.1.3 混合物的和点和差点

 M 为R 与E 的和点

 R为 M与E 的差点

 E为 M与R 的差点

$$\frac{E}{M} = \frac{\overline{MR}}{\overline{RE}}$$



溶液组成的表示方法



AP 线:


B、S 的相对比值相同

 P_1 、 P_2 均为A与P的和点

SQ 线:

A、B 的相对比值相同

 Q_2 、Q均为 Q_1 与S的差点



混合液的和点和差点



11.2.2 部分互溶物系的相平衡

自由度:
$$F = N - \Phi + 2 = 3 - 2 + 2 = 3$$

T、p一定,互成平衡的两相组成自由度为1。


11.2.2.1 溶解度曲线和平衡联结线

溶解度曲线:

$$y_s = \varphi(y_A); \quad x_s = \varphi(x_A)$$


平衡联结线:

$$y_A = f(x_A)$$



平衡联结线







吡啶 - 氯苯-水系统的平衡联结线

临界混溶点(P):两共轭相的组成无限趋近而变为一相,表示这一组成的点。



11.2.2.2 平衡联结线的内插





辅助曲线的作法




11.2.2.3 分配曲线与分配系数

$$y_A = f(x_A)$$

$$k_A = \frac{y_A}{x_A} = \frac{\text{萃取相 } E \text{ 中} A \text{ 的质量分数}}{\text{萃余相 } R \text{ 中} A \text{ 的质量分数}}$$

$$k_B = \frac{y_B}{x_B}$$




分配曲线与平衡联结线的关系




11.2.3 液液相平衡与萃取操作的关系

11.2.3.1 级式萃取过程的图示

Q: E⁰, F, R⁰ 如何表示?





单级萃取过程


E,R 互为平衡,称为共轭相 ER连线称为平衡联结线 M点必在平衡联结线上



$$F = E^0 + R^0$$

$$Fx_{FA} = E^0 y_A^0 + R^0 x_A^0$$

整个过程将组成为F点的混合物分离成为含A较多的萃取液 E^0 与含A较少的萃余液 R^0 。



单级萃取过程



11.2.3.2 溶剂的选择性系数

选择性系数β表示溶质A在两液相中浓度的差异

$$\beta = \frac{k_A}{k_B} = \frac{y_A / y_B}{x_A / x_B} = \frac{y_A^0 / (1 - y_A^0)}{x_A^0 / (1 - x_A^0)}$$

$$y_A^0 = \frac{\beta x_A^0}{1 + (\beta - 1)x_A^0}$$

β > 1, 能萃取分离;


 $\beta = 1$,平衡联结线的延长线过S点,不能萃取分离;


 $\beta \to \infty$,B 与 S 不 互 溶。



11.2.3.3 互溶度的影响

互溶度越小,萃取的操作范围越大,yA,max越高。






互溶度对萃取过程的影响

一般,温度降低,互溶度减小,利于萃取。



- 11.3.萃取过程计算
- 11.3.1 萃取级内过程的数学描述
- 11.3.1.1 单一萃取级的物料衡算



萃取级的物料衡算

总物料衡算式 $R_{m-1} + E_{m+1} = R_m + E_m$ 溶质A衡算式 $R_{m-1}x_{m-1,A} + E_{m+1}y_{m+1,A} = R_mx_{m,A} + E_my_{m,A}$

溶剂S衡算式 $R_{m-1}x_{m-1,S} + E_{m+1}y_{m+1,S} = R_mx_{m,S} + E_my_{m,S}$



11.3.1.2 理论级与级效率

理论级: 进入m 级的 R_{m-1} 和 E_{m+1} ,不论组成 如何,传质之后,离开 m 级的 R_m 与 E_m 达到平衡状态。

特征方程:
$$y_{m,S} = \varphi(y_{m,A})$$

$$x_{m,S} = \varphi(x_{m,A})$$

$$y_{m,A} = f(x_{m,A})$$

级效率:实际萃取级和理论萃取级分离能力的差异。

11.3.2 单级萃取

華東習工大學 EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY


11.3.2.1 单级萃取的解析计算

物料衡算

$$F + S = R + E$$

$$Fx_{FA} + Sz_A = Rx_A + Ey_A$$

$$Sz_S = Rx_S + Ey_S$$



单级萃取

假设萃取器相当于一个理论级,则特征方程

$$y_S = \varphi(y_A)$$

$$x_S = \varphi(x_A)$$

$$y_A = f(x_A)$$



设计型问题

已知: F, x_{FA} 物系的相平衡关系;

工艺要求规定 x_A ;

选择 z_A , z_S ,

求: S, E, y_A , y_S , R, x_S .

操作型问题

已知: F, S, x_{FA} , x_{FS} , z_A , z_S .

求: E, R, y_A, y_S, x_A, x_S 。




11.3.2.2 单级萃取的图解计算图解步骤

- (1) 由 x_A 定R;
- (2) 过R 由平衡联结线定E;
- (3) 由 x_{FA} 定F;
- (4) 联结 \overline{FS} (纯溶剂萃取时), $\overline{\Sigma}$ 交 \overline{RE} 于M点。

$$\frac{F}{S} = \frac{\overline{SM}}{\overline{FM}} \qquad E = M \cdot \frac{\overline{MR}}{\overline{RE}}$$

$$M = F + S$$
 $R = M - E$



单级萃取



11.3.2.3 单级萃取的操作范围

F, x_{FA} 一定, $S\uparrow$, $M\rightarrow S$,

以C点为限。

$$\left(\frac{S}{F}\right)_{\text{max}} = \frac{\overline{FC}}{\overline{SC}} \Rightarrow x_{A,\text{min}}^{0}$$


从S点作溶解度曲线的

切线 \overline{Se} ,得 $y_{A,\max}^0$

过切点e作平衡联结

线 \overline{er} ,交 \overline{FS} 于M点

$$S = F \cdot (\frac{FM}{\overline{SM}})$$



单级萃取操作的分离范围




当 x_{FA} 较低、 k_A 较小时,单级萃取无法实现E相组成到达切点 $e, S \downarrow, y_A \uparrow$ 。

$$\left(\frac{S}{F}\right)_{\min} = \frac{\overline{Fd}}{\overline{Sd}}$$

过d作平衡联结线 \overline{dg} ,

由 \overline{sg} 得 $y_{A,\max}^0$



单级萃取操作的分离范围

例1 在B-S部分互浴的里级卒取中,科液重为 100kg,含溶质A为40kg,其余为稀释剂B。用纯溶 剂萃取,溶剂比(S/F)为1。脱溶剂后,萃余液浓 度 $x_4^0 = 0.3$ (质量分率), 选择性系数β=8。

试求: 萃取液量
$$\mathbf{E}^0$$
为多少 kg ? 解: $x_{FA} = 0.40$. $x_{TA} = 0$. F=100 kg

$$\beta = \frac{y_A^0 / (1 - y_A^0)}{x_A^0 / (1 - x_A^0)} \beta = \frac{k_A}{k_B} = \frac{y_A / y_B}{x_A / x_B} = \frac{y_A^0 / (1 - y_A^0)}{x_A^0 / (1 - x_A^0)}$$

$$y_A^0 = \frac{\beta x_A^0}{1 + (\beta - 1)x_A^0}$$

$$= \frac{8 \times 0.3}{1 + (8 - 1) \times 0.3} = 0.774$$

$$E^{0} = F \frac{x_{FA} - x_{A}^{0}}{y_{A}^{0} - x_{A}^{0}} = 100 \times \frac{0.4 - 0.3}{0.774 - 0.3} = 21kg$$

例2 呆二兀彻系的浴解及曲线与半衡联结线如图 所示。用纯溶剂对100kg进料进行单级萃取, $x_{FA} = 0.3$ (质量分率), $x_{FS} = 0$, 试求: (1)萃取液可达到的最大浓度为多少? (2)为使萃取液浓度达到 最大,溶剂用量应为 多少?
(3)萃余百分数 $\varphi = \frac{Rx_A}{Fx_{FA}}$ 多少? 为多少? .2- $\mathbf{B} \mathbf{0}$


解: (1)作图画切线,
得
$$y^0_{max}=0.91$$
;
(2)划ER线和FS线,
得M点,
 $\frac{S}{F} = \frac{FM}{MS} = \frac{86}{278} = 0.31$
S=0.31F=0.31×100=31kg
(3)M=F+S=131kg
 $R = M \frac{\overline{ME}}{\overline{RE}} = 131 \times \frac{125}{182} = 90kg$
图中读得 $x_A=0.16$

萃余百分数 $\varphi = \frac{Rx_A}{Fx} = \frac{90 \times 0.16}{100 \times 0.3} = 0.48$



11.3.3 多级错流萃取

多级错流萃取的计算是单级萃取的多次重复。



多级错流萃取



11.3.4 多级逆流萃取

11.3.4.1 多级逆流萃取的逐级计算

设计型问题


已知: F, x_{FA} , x_{FS} 及相平衡关系;

工艺要求规定 x_{NA} ;

选定 S, z_A, z_S ,

求: $N, E_i, R_i, y_{iA}, y_{iS}, x_{iA}, x_{iS}$





多级逆流萃取

$$F + E_{m+1} = R_m + F_1$$

$$F \cdot x_{FA} + E_{m+1} \cdot y_{m+1,A} = R_m \cdot x_{mA} + E_1 \cdot y_{1,A}$$

$$F \cdot x_{FS} + E_{m+1} \cdot y_{m+1,S} = R_m \cdot x_{mS} + E_1 \cdot y_{1,S}$$
 N 已知,为操作型问题。



11.3.4.2 三角形相图上的逐级图解法

$$E_1 = M \cdot \frac{\overline{MR_N}}{\overline{E_1R_N}}$$
 , $R_N = M - E_1$, $M = S + F$

$$(\frac{S}{F}) \downarrow$$
, $F - E_1 = R_m - E_{m+1} = R_N - S = \Delta$

$$(\frac{S}{F})\uparrow$$
, $E-F=E_{m+1}-R_m=S-R_N=\Delta$

操作点△为通过每一级的净流量。


图解步骤



- (1)将 $\overline{E_1F}$ 与 $\overline{SR_N}$ 延长相交,得 Δ ;
- (2) 自 E_1 作平衡联结线得 R_1 ;
- (3)作 $\overline{R_1\Delta}$ 交溶解度曲线,得 E_2 。

重复以上步骤,至


$$x_{mA} \leq x_{NA}$$
,则: $N = m$



多级逆流萃取理论级的图解法

11.3.4.3 溶剂比的影响





(S/F)较大,M点离F点较远, \triangle 点在相图右方 且靠近S点;

(S/F)减小, \triangle 点远离S点甚至移至相图的左方; (S/F)愈小, \triangle 点离B点愈近,达到同样的分离 程度所需N越多。 $(S/F)_1 > (S/F)_2 > (S/F)_3$




11.3.4.4 最小溶剂比的确定

Δ_{\min} 为最靠近S点

的』。

$$(S/F)_{\min} = \frac{\overline{FM}}{\overline{SM}}$$



最小溶剂比的确定

最小溶剂比的确定



- 11.3.5 完全不互溶物系萃取过程的计算
- 11.3.5.1 组成与相平衡的表示方法

以惰性组分为基准表示溶液的浓度。

X-R相组成, kgA/kgB

Y—E相组成,kgA/kgS


相平衡方程: Y=KX


K随浓度不同而异



11.3.5.2 单级萃取

$$S(Y-Z) = B(X_F - X) \quad Y = KX$$
$$-\frac{B}{S} = \frac{Z-Y}{X_F - X}$$






完全不互溶物系的单级萃取



11.3.5.3 多级错流萃取 为单级萃取的多次重复




完全不互溶物系的多级错流萃取图解



K = 常数,则可解析计算求 N。

$$B(X_{m-1} - X_m) = S_m Y_m$$
$$Y_m = KX_m$$

$$X_{m} = \frac{X_{m-1}}{1 + \frac{S_{m}}{B} \cdot K} = \frac{X_{m-1}}{1 + \frac{1}{A_{m}}}$$



多级错流萃取中第m 级的物料衡算

萃余相R中A的量



当 $S_1 = S_2 = \dots = S_m = \dots$ 时, $\frac{1}{A_m} = \frac{1}{A} =$ 常数逐级递推,

$$X_N = \frac{x_F}{(1+\frac{1}{A})^N} \qquad N = \frac{\log(\frac{x_F}{x_N})}{\log(1+\frac{1}{A})}$$


A的萃余百分数: $\varphi = \frac{Bx_N}{Bx} = \frac{Bx_N}{Ax}$


$$\rho = \frac{Bx_N}{Bx_F} = \frac{1}{(1 + \frac{1}{A})^N}$$



11.3.5.4 多级逆流萃取

平衡线:
$$Y = KX$$
; 操作线: $Y_{m+1} = \frac{B}{S} X_m + (Y_1 - \frac{B}{S} X_F)$





完全不互溶物系的多级逆流萃取



若平衡线为一通过原点的直线,则

$$N = \frac{1}{\ln(\frac{1}{A})} \ln \left[(1 - A) \left(\frac{X_F - \frac{Z}{K}}{X_N - \frac{Z}{K}} \right) + A \right]$$


精馏、解吸、萃取均可用上式计算N。

对萃取,
$$\frac{1}{A} = \frac{S}{B}K$$
为萃取因数;
对解吸, $\frac{1}{A} = \frac{mG}{I}$ 为解吸因数。

11.3.6 回流萃取

- 11.3.6.1 回流萃取过程 回流液必须具备的条件:
 - (1) 不能与萃取相完全互溶
- (2) 应使 B向R相传递; 而A向E相传递。 回流萃取用于有两对 部分互溶组分的第 II 类物系





回流萃取


11.3.6.2 脱溶剂为基的相平衡图 $(y^0 \sim x^{(y)})$ 以 $(y^0 \sim x^{(y)})$ 从 $(y^$

 y^0 — E相的脱溶剂基浓度,kgA/kg(A+B)

 x^0 —R相的脱溶剂基浓度,kgA/kg(A+B)

$$y^{\circ} = \frac{1}{1 + (\beta - 1)x^{0}}$$

$$y^{\circ}$$



以脱溶剂为基的相平衡曲线



11.3.6.3 物料衡算


全过程物料衡算

$$F = E + R_N^0$$

$$F \cdot x_F = E \cdot y_1^0 + R_N^0 \cdot x_N^0$$

$$R_N = \frac{R_N^0 S}{\overline{R_N S}} \cdot R_N^0$$

$$R_0 = r \cdot E$$



回流萃取的总物料衡算




溶剂回收装置物料衡算

$$E_{1} = (r+1) E \cdot \frac{\overline{SE}}{\overline{SE}_{1}}$$

$$S_{1} = E_{1} - (r+1)E$$

$$S = S_{1} + (R_{N} - R_{N}^{0})$$




回流萃取的总物料衡算


華東昭工大學 EAST CHIMA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

11.3.6.4 理论级数的图解计算

(1) 增浓段的操作线

$$E_{n+1}-R_N=E_1-R_0=\Delta'$$
(操作点)
$$\overline{E_1\Delta'}=\frac{R_0}{\Delta'}\cdot\overline{R_0\cdot E_1}$$







(2) 提浓段操作线



$$E_m - R_{m-1} = S - R_N = \Delta$$
 (操作点) $\overline{S\Delta} = \frac{R_N}{\Delta} \cdot \overline{R_N \cdot S}$






提浓段物料衡算及操作点的确定



(3) 理论级数的图解计算 操作线ab、cd均非直线,但计算与精 馏图解计算相同。




回流萃取理论级数的图解法

11.4 萃取设备


華東習工人學 EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- 11.4.1 萃取设备的主要类型
- 11.4.1.1 混合澄清槽






11.4.1.2 筛板塔



轻相为分散相的筛板塔





轻相

重相为分散相的筛板塔


重相为分散相的筛板塔








11.4.1.3 喷洒萃取塔





11.4.1.4 脉冲筛板塔

在塔内提供外加 机械能以造成脉动, 使物料处于周期性的 变速运动之中,两液 相获得较大的相对速 度。传质速率很高。




11.4.1.5 振动筛板塔





11.4.1.6 转盘塔





11.4.1.7 翻斗式萃取器







11.4.1.8 静态混合器



11.4.2 液泛现象





11.4.3 界面现象



