
第4节 力系的简化



力系的简化:

用最简单的力系对空间一般力系进行等效替换.

一、力的平移定理

A点: 力F; B点: 平衡力系 (F',F"). F=F'=-F"

→ B点: F'; 附加力偶: F, F", 力偶矩矢量为:

$$M = r_{BA} \times F = M_B(F)$$

定理: 平移作用在刚体上的力, 必须相应增加一个附加力偶才能 与原来的力等效, 附加力偶矩等于原来力对平移点的力矩。

逆定理: 刚体上作用一个力与一个力偶,若力的作用线与力偶作用平面平行时,可合成一个力。该力的大小和方向与原力相同,但作用线平行移动。 $_{\mathbf{P}}$ 平移距离 $_{\mathbf{P}}$ $_{\mathbf{P}}$

 $B^{\bullet} \qquad A^{\bullet} = B^{\bullet} \qquad A^{\bullet} = B^{\bullet} \qquad A^{\bullet}$

二、力系的主矢和主矩

设:空间一般力系(F₁, F₂,..., F_n),O为简化中心

得等效力系: 一空间汇交力系 $(F_1', F_2', ..., F_n')$ 和一附加

空间力偶系(M₁, M₂, ..., M_n)


$$F_1' = F_1$$
 $F_2' = F_2$... $F_n' = F_n$

$$M_1 = M_O(F_1)$$
 $M_2 = M_O(F_2)$... $M_n = M_O(F_n)$

汇交力系合成为合力:

$$F_R' = \sum F' = \sum F$$

附加力偶系合成为合力偶: $M_o = \sum M_i = \sum M_o(F)$



主矢量 F_R' : $\sum F$

主矩 M_O : $\sum M_o(F)$

主矢与简化中心无关,而主矩一般与简化中心有关.

空间一般力系向任意选定中心简化,得到作用线过简化中心的一个力和一个力偶,该力的大小和方向决定于力系的主矢量,该力偶的力偶矩矢量则决定于力系对简化中心的主矩。

三、力系的简化结果讨论

- (1) $F_R' = 0$, $M_O = 0$ 力系为平衡力系
- (2) $F_{R}' = 0$, $M_{O} \neq 0$ 力系简化为一合力偶,力偶矩矢量等于力系对O点的主矩
- (3) $F_R^{'} \neq 0$, $M_o = 0$ 力系简化为一合力,即为力系的主 矢量
- (4) $F_R' \neq 0, M_O \neq 0$
- ① $F_R' \perp M_O$ 力系简化为一合力 F_R ,为力系的主矢量
- ② $F_R^{'}/M_O$ 力系由一力和在与之垂直平面内的 一力偶组成---**力螺旋**
- ③ F_R 与 M_O 成任一夹角 力系简化为力螺旋

第五节 约束反力与受力图

一、约束和约束反力


自由体——位移不受限制的物体. 如漂浮的气球、空中飞行的炮弹以及人造卫星等


非自由体——位移受到限制的物体.例如在轨道上行驶的火车


约束——对非自由体的位移起限制作用的物体.

约束(反)力——约束对被约束体的作用力.

约束(反)力——约束对被约束体的作用力.







机械中常见的约束


1.柔索


工程中柔索:绳索、链条、皮带

特点: 柔索只能受拉力,

柔索对物体的**约束反力为拉力**.

作用线沿柔索切线方向.





2.光滑接触面

忽略摩擦阻力的接触面.


特点: 这类约束阻碍物体沿接触表面公

法线方向且朝向约束的位移;

对物体的约束反力作用在接触点

处;方向沿接触表面的公法线并

指向受力物体.






3.光滑圆柱铰链(转动副)

圆柱销连接的两个构件绕销轴作相对转动.

约束反力的方向无法确定,常用过铰链中心的两正交分力F_x与F_y


表示





(1)连接铰链

连接两个只允许存在相对转动的构件.





(2) 固定铰支座

连接构件与机架(或基础)的连接铰链.

约束反力: 过铰链中心, 方向未知, 常用

两正交分力表示






(3) 滚动铰支座

铰链支座与光滑支承面之间装上辊轴

约束特点: 阻碍物体沿支承面法线方向的位移

约束反力: 过铰链中心,沿支承面法线方向。




(4) 向心轴承

限制轴的径向位移,与圆柱铰链约束相同.

约束反力:过轴心,方向未知,


常表示为两个正交分力




4.光滑球铰链和止推轴承

约束反力: 过球心或轴心, 方向未知, 常表示为三个正交分

力。



球铰链




止推轴承

5.固定端


约束与被约束彼此固连为一体的约束. 不允许构件与约束之间发生任何相对运动(平动或转动)

固定端约束力: 固定端支座的约束力有水平、竖向两个正交分力和一个限制物体转动的约束力偶。



6.二力杆

两端用圆柱铰链或球铰链与其 它物体连接,仅在两端受力的 刚性直杆或弯杆



约束反力:两端约束反力必定大小相等、方向相反,且沿两端铰链中心连线

二、受力图

工程中物体受力

主动力:已知或可测量的力,如工作载荷、

构件自重、风力

约束反力

受力分析——解决力学问题时,首先要选定需要进行研究的物体,即**确定研究对象**;然后考查和分析它的受力情况,包括受了哪些力、以及每个力的作用位置和方向。


取分离体(解除约束)——把研究对象从周围物体中隔离出来单独画出,并以相应的约束反力来代替周围物体对它的约束作用。

受力图——在研究对象的图形上正确画出它所受到的全部主动力和约束反力,便得到研究对象的受力图。**它是研究对象所受全部力的计算简图。**

作受力图的一般步骤:

- (1)取研究对象画出其简图;
- (2)先画主动力;
- (3)逐个分析约束,并按各约束的类型画出相应的约束反力。


碾子重为P, 拉力为F, A、B 处光滑接触, 画出碾子的受力图.




解: (1) 取研究对象画出简图



(2) 画出主动力



(3) 画出约束反力





屋架受均布风力q(N/m)屋架重为 \vec{P} ,画出屋架的受力 图.


解: 取屋架 画出简图


画出主动力

画出约束反力










不计自重的梯子放在光滑水平地面上,画出绳子、梯子左右两部分与整个系统受力图.




解:


绳子受力图如图 (b) 所示




梯子左边部分受力图 如图 (c) 所示

梯子右边部分受力图 如图 (d) 所示






整体受力图如图 (e) 所示




提问:左右两部分梯子在A处,绳子对左右两部分梯子均有力作用,为什么在整体受力图没有画出?

水平均质梁AB重为 \vec{P}_1 电动机重为 \vec{P}_2 不计杆CD的自重,画出杆CD和梁AB的受力图。




解:


取 *CD*杆,其为二力构件,简称二力杆,其受力图如图(b)



取AB梁,其受力图如图 (c)

CD 杆的受力图能否画为图 (d) 所示?





若这样画,梁AB 的受力 图又如何改动?

