

化工原理下

华东理工大学 化工学院 黄婕 教授












签到-超星平台





分组要求



教学班82人,分十个组,每组8人左右


微信群中告知分组结果,每次同学按照组别上台讲解



① SO_2 水溶液在三种温度 t_1 、 t_2 、 t_3 下的亨利系数分别为 $E_1 = 0.354$ kPa, $E_2 = 1.11$ kPa, $E_3 = 0.660$ kPa,则_____A) $t_1 > t_2$; B) $t_3 > t_2$; C) $t_1 > t_3$; D) $t_3 > t_1$ D 温度高,E大

② 如图所示为同一温度下A、B、C三种气体在水中的溶解度曲线。由图可知,它们溶解度大小的次序是。





- ③ 是非题 亨利定律的表达式之一为p=Ex,若某气体在水中的亨利系 数E值很大,说明该气体为易溶气体。(否) 还需要考虑m
- ④ 对低浓度吸收物系,若总压减少,则(C)
 A m上升, H上升 B m不变, E不变
 C E、H均不变 D m上升, E上升
- ⑤ 当操作总压P上升时,吸收相平衡常数m有何变化?
 B____,溶解度__A
 A) 增大, B) 减小, C) 不变



第三节 扩散与单相传质




物质传递的两种形式: 分子扩散和对流扩散

单相传质的机理

- (1) **分子扩散**: 因分子的微观运动使该组 分由高浓度处传递至低浓度处。
- (2) 对流传质:流体的宏观流动导致的物质传递。

● 分子扩散用什么方程描述



费克定律

恒温恒压下的一维定态扩散 (条件)

表达式和公式意义
$$J_A = -D_{AB} \frac{dc_A}{dz}$$

"-"表示物质沿浓度降低方向传递。

 J_A ——扩散速率, $kmol/m^2 \cdot s$

 $\frac{dc_A}{dz}$ ——浓度梯度,kmol/m⁴

 D_{AB} ——扩散系数, \mathbf{m}^2/\mathbf{s}

● 温度压力对扩散系数的影响



① 组分在气体中的扩散系数

$$D = D_0 \left(\frac{T}{T_0}\right)^{1.81} \left(\frac{p_0}{p}\right) \qquad T\uparrow, D\uparrow; \\ p\uparrow D\downarrow_{\circ}$$

② 组分在液体中的扩散系数

$$D = D_0 \frac{T}{T_0} \times \frac{\mu_0}{\mu}$$

$$T \uparrow, D \uparrow; \mu \uparrow, D \downarrow$$

● 扩散流J和主体流动N_M




扩散流J

分子微观运动, 传递纯 A 或纯 B。


主体流动NM

宏观运动,同时携带 A 与 B 至界面。组分B又以分子扩散形式返回气相主体。数值上等于N(净物流)




主体流动是因分子扩散而引起的一种伴生流动

● 分子扩散速率方程




A分子的扩散速率方程(一般式)

$$\begin{split} \boldsymbol{N}_{A} &= \boldsymbol{J}_{A} + \boldsymbol{N}_{M} \, \frac{\boldsymbol{c}_{A}}{\boldsymbol{c}_{M}} \\ &= \boldsymbol{J}_{A} + \boldsymbol{N} \, \frac{\boldsymbol{c}_{A}}{\boldsymbol{c}_{M}} = \boldsymbol{J}_{A} + \big(\boldsymbol{N}_{A} + \boldsymbol{N}_{B}\big) \frac{\boldsymbol{c}_{A}}{\boldsymbol{c}_{M}} \end{split}$$



- (1) 等分子反向扩散 $N_A = \frac{D}{\delta}(C_{A1} C_{A2})$ $N_A = -N_E$
- (2) 单向扩散 $N_A = \frac{D}{\delta} \frac{c_M}{c_{BM}} (c_{A1} c_{A2})$ $N_B = 0$

● 漂流因子



$$\frac{c_{M}}{c_{BM}} \stackrel{p}{\Rightarrow} \frac{p}{p_{BM}}$$
, $c_{BM} = \frac{c_{B2} - c_{B1}}{\ln \frac{c_{B2}}{c_{B1}}}$, $p_{BM} = \frac{p_{B2} - p_{B1}}{\ln \frac{p_{B2}}{p_{B1}}}$

定义:单向扩散时因存在主体流动而使 N_A 为

ム的某一倍数。

- ① 漂流因子恒大于1。
- ② 当 c_A 很低, $c_{BM} = c_M$ 时漂流因子接近于1。
- ③ 等分子反向扩散时,漂流因子=1。

● 对流传质三个理论



1、有效膜理论 特点:表面静止

界面两侧膜静止,传质阻力在膜上;膜中传质为定态分子扩散。

2、溶质渗透理论 特点:表面更新周期性发生

间隔一定时间 τ₀,发生一次完全混合;非定态的扩散。

3、表面更新理论 特点:表面更新随时进行


流体表面不断更新,过程强化。5为更新频率。

● 有效膜理论/双膜理论




双膜理论模型(另称)


- (1) 相界面两侧流体的 对流传质阻力全部集中在 界面两侧的两个停滞膜内, 膜内传质方式为分子扩散。
- (2)相界面上没有传质阻力,即可认为所需的传质推动力为零,或气液两相在相界面处达到平衡。





对流传质过程





 p, p; ——A的气相

 主体分压与界面处

 的分压, kN/m²;

 c;, c——A的界面浓

 度与液相主体浓度,

 kmol/m³。

吸收

有效膜理论



相际物质传递的步骤


三个串联步骤

- (1)溶质由气相主体扩散至两相界面;
- (2)溶质在界面上的溶解;
- (3)溶质自界面扩散至液相主体。

总过程速率取决于

单相传质速率

哪个速 度最快?




气液传质的步骤



问题-1 三个串联过程用公式表示

请同学上台讲解





问题-1 三个串联过程用公式表示

气相传质速率 $N_A = k_v(y-y_i)$


界面上气液两相服从相平衡方程 $y_i = f(x_i)$

对稀溶液,物系服从亨利定律 $y_i=mx_i$

液相传质速率 $N_{\Delta}=k_{x}(x_{i}-x)$

定态传质

$$N_{A} = k_{y}(y - y_{i}) = k_{x}(x_{i} - x)$$



空气+氨气

吸收



问题2-辨析下列公式——含义和关系


$$x_e = y/m$$

$$N_A = k_y (y - y_i)$$


$$N_A = K_y (y - y_e)$$

$$N_A = k_x (x_i - x)$$

$$N_A = K_x (x_e - x)$$



吸收



问题2-辨析下列公式——含义和关系

$$N_A = k_y (y - y_i)$$

以(y-y_i)为推动力的气相吸收速率方程,k_v为气相分传质系数

$$N_A = K_y (y - y_e)$$

以(y-y_e)为推动力的气相吸收速率方程,K_v为气相总传质系数

$$N_A = k_x (x_i - x)$$

以(x_i-x)为推动力的液相吸收速率方程,k_x为液相分传质系数

$$N_A = K_x (x_e - x)$$

以(x_e-x)为推动力的液相吸收速率方程, K_x为液相总传质系数

它们相等吗?

定态下相等



问题3-吸收、解吸速率方程如何表达, K_x 和 K_y 关系如何?

吸收速率方程

$$N_A = K_v(y - y_e)$$


$$N_A = K_x (x_e - x)$$

$$K_{y} = \frac{1}{\frac{1}{k_{y}} + \frac{m}{k_{x}}}$$

$$mK_y = K_x$$

$$K_{x} = \frac{1}{\frac{1}{k_{v}m} + \frac{1}{k_{x}}}$$

推导看视频





问题3-吸收、解吸速率方程如何表达, K_x 和 K_v 关系如何?


解吸速率方程

$$N_A = K_x(x - x_e) \qquad N_A = K_y(y_e - y)$$

$$K_{y} = \frac{1}{\frac{1}{k_{y}} + \frac{m}{k_{x}}}$$


$$mK_{y} = K_{x}$$

$$K_{x} = \frac{1}{\frac{1}{k_{v}m} + \frac{1}{k_{x}}}$$





问题-4 界面浓度的求取




(1)解析法


$$N_{\mathsf{A}} = k_{\mathsf{y}}(\mathsf{y} - \mathsf{y}_{\mathsf{i}}) = k_{\mathsf{x}}(\mathsf{x}_{\mathsf{i}} - \mathsf{x})$$

$$y_i = mx_i$$

$$\frac{y - y_i}{x_i - x} = \frac{k_x}{k_y}$$
$$\frac{y - y_i}{x - x_i} = -\frac{k_x}{k_y}$$

(2) 图解法





判断题

在吸收塔某处,气相主体浓度y = 0.025,液相主体浓度x = 0.01,气相传质分系数 $k_y = 2$ kmol.m⁻².h⁻¹,气相总传质系数 $K_y = 1.5$ kmol.m⁻².h⁻¹,则该处气液界面上气相浓度 y_i 应为_____,平衡关系y = 0.5x

A. 0.02 B. 0.01 C. 0.015 D. 0.005

 $y_e = 0.5 \times 0.01 = 0.005$

 $N_A = K_y (y-y_e) = k_y (y-y_i)$ 1.5 (0.025-0.005) =2 (0.025-y_i)

 $\therefore y_i = 0.01$ 选B



*问题-5 推动力和阻力

$$N_A = K_y(y - y_e)$$


速率 = 推动力/阻力


$$N_A = \frac{y - y_e}{\frac{1}{k_y} + \frac{m}{k_x}} = \frac{推动力}{阻力}$$

总推动力 $\Delta y = y - y_e$


总阻力
$$\frac{1}{K_y} = \frac{1}{k_y} + \frac{m}{k_x}$$

推动力大, 阻力大 操作点 A 离平衡线越近,则总推动力就越小





*问题-6 气相阻力控制条件



气相分传质推动力 ≥液相分传质推动力

$$y - y_i \approx y - y_e$$

$$N_A = K_y(y - y_e)$$

$$N_A = k_y (y - y_i)$$

$$\frac{1}{K_y} = \frac{1}{k_y} + \frac{m}{k_x}$$

$$K_y \approx k_y$$

$$1$$
, $k_{\rm y} << k_{\rm x}$


$$\left| \frac{k_{\rm x}}{k_{\rm y}} \right| >> 1$$

2、m小(溶解度很大);

例子: 易溶气体: 水吸收 NH_3 ,HCl。



*问题7-液相阻力控制条件



液相分传质推动力 ≥气相分传质推动力

$$x_i - x \approx x_e - x$$

$$N_A = K_x (x_e - x)$$

$$\frac{1}{K_x} = \frac{1}{k_y \cdot m} + \frac{1}{k_x}$$

$$N_A = k_x (x_i - x)$$

$$K_x \approx k_x$$

$$\left|\frac{k_x}{k_y}\right| << 1$$

2、 *m*很大(溶解度很小);

例子: 难溶气体,水吸收 CO_2 , O_2 等。



总结

- ✓ 易溶气体溶解度大, 其吸收过程通常为气相阻力控制。
- ✓ 难溶气体溶解度小, 其吸收过程通常为液相阻力控制。



判断题

对某吸收系统,如果 $1/k_v >> 1/k_x$,则为气膜控制;

 $1/k_v << 1/k_x$,则为液膜控制。此说法是____的。

(正确/错误)

错,没有考虑m的影响



讨论

1、用气相浓度△y为推动力的传质速率方程有两种,以传质分系数表达的速率方程为_____,以传质总系数表达的速率方程为____。

$$N_A = k_y(y - y_i) \qquad N_A = k_x(x_i - x) \qquad N_A = K_y(y - y_e) \qquad N_A = K_x(x_e - x)$$

2、由双膜论可知吸收速度取决于_____,因此,要提高气-液两流体相对运动速率,可以_____来增大吸收速率。

双膜的扩散速率

减少气膜、液膜厚度

气膜, 100%, 易, 氨(HCI)溶于水






相际传质 小练习

时间: 8min





问题8- 低含量气体吸收的特点


G——混合气体流率, $kmol/m^3s$ L ——液体流率, kmol/m³s

- (1) G, L 为常量
- (2) 过程等温
- (3) 传质系数为常量

全塔物料衡算
$$G(y_{\sharp} - y_{\sharp}) = L(x_{\sharp} - x_{\sharp})$$


定义回收率/1

$$\eta = \frac{y_{\boxplus} - y_{\boxplus}}{y_{\boxplus}} = 1 - \frac{y_{\boxplus}}{y_{\boxplus}} \quad y_{\boxplus} = (1 - \eta) \quad y_{\boxplus}$$




逆流吸收塔的物料衡算

塔如何计算?










问题-9 物料衡算微分式

塔截面积 A $\left(=\frac{\pi}{4}D^2\right)$

单位体积内的有效吸收表面 $a \text{ m}^2/\text{m}^3$

微元段dh,则有效传质面积为 aAdh




传质量为 N_AaAdh

定态条件下: Σ 进= Σ 出

 $GAy = GA(y+dy) + N_A aAdh$

物料衡算微分式 得 - $Gdy=N_Aadh$

同理,液相有 $Ldx=N_Aadh$ -Gdy=Ldx



$$N_A = K_y (y - y_e)$$



问题-10 如何求塔高?

传质速率积分式

$$N_A = K_x (x_e - x)$$


$$N_A = K_y (y-y_e)$$

$$Gdy = N_A adh = K_y a(y - y_e) dh$$

$$L dx = N_A a dh = K_x a(x_e - x) dh$$

$$H = \int_0^h dh = \frac{G}{K_y a} \int_{y_{\pm}}^{y_{\pm}} \frac{dy}{y - y_e}$$

$$H = \int_0^h dh = \frac{L}{K_x a} \int_{X_{\boxplus}}^{X_{\boxplus}} \frac{\mathrm{d}x}{x_e - x}$$



引出塔高计算



问题-11 为何分传质单元数与传质单元高度?

$$H = \frac{G}{K_{y}a} \int_{y_{\pm}}^{y_{\pm}} \frac{\mathrm{d}y}{y - y_{e}}$$

分离变量
$$\Rightarrow H_{oG} = \frac{G}{K_{y}a}$$
 $N_{oG} = \int_{y_{\text{th}}}^{y_{\text{th}}} \frac{dy}{y - y_{e}}$ $\therefore H = H_{oG} \times N_{oG}$

$$\therefore \boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}_{oG} \times \boldsymbol{N}_{oG}$$

$$H = \frac{L}{K_{x}a} \int_{X_{\pm}}^{X_{\pm}} \frac{dx}{x_{e} - x}$$

$$\Leftrightarrow H_{oL} = \frac{L}{K_{x}a} \qquad N_{oL} = \int_{x_{\pm}}^{x_{\pm}} \frac{dx}{x_{e} - x}$$

$$\therefore H = H_{oL} \times N_{oL}$$



① 传质单元数

$$H = H_{oG} \cdot N_{oG} = H_{oL} \cdot N_{oL}$$

$$N_{oG} = \int_{y_{\text{th}}}^{y_{\text{th}}} \frac{dy}{y - y_e}$$
 $N_{oL} = \int_{x_{\text{th}}}^{x_{\text{th}}} \frac{dx}{x_e - x}$

传质单元数 N_{oG} 、 N_{oL} 与相平衡及塔的进出口浓度条件有关,反映了分离任务的难易。

若Nog、NoL太大,

则表明吸收剂性能差,或者分离要求太高。



② 传质单元高度

$$H = H_{oG} \cdot N_{oG} = H_{oL} \cdot N_{oL}$$

$$H_{OG} = \frac{G}{K_v a}, \qquad H_{OL} = \frac{L}{K_x a}$$

传质单元高度为完成一个传质单元所需的塔高, 与设备形式、操作条件有关,反映设备性能高低。

常用吸收设备的 H_{OG} 约为0.15~1.5m

$$K_{v}a(K_{x}a) \propto G^{m}L^{n}$$
 $0 \leq m \leq 1$, $0 \leq n \leq 1$



判断题

- 1、对一定操作条件下的填料吸收塔,如将填料层增高些,则塔的H_{og}将不变。(对/错) 1、对
- 2、对一定操作条件下的填料吸收塔,如将填料层增高些,则塔的N_{og}将 不变。(对/错) 2、错

$$H = H_{oG} \cdot N_{oG} = H_{oL} \cdot N_{oL}$$


讨论

第五节低浓度气体吸收




已知 K_y a \propto G^{0.7},当G和L分别增大一倍时, K_y a和 H_{OG} 的变化情况。

已知 $K_y a \sim G^{0.7}$, 当L增大一倍时, 讨论 $K_x a$ 和 H_{OL} 的变化情况。



含低浓度溶质的气体在逆流吸收塔中进行吸收操作,若其它操作条件不变,而入口气体量增加,则对于气膜控制系统, N_{OG} 、出口气体组成 y_{tt} 将______(增大,减小,不变,不确定)





下节课预习内容 第五节低浓度气体吸收



- 1、传质单元数Nog的求解方法是什么?
- 2、什么是设计型问题?解决问题的基本方程式是哪些?设计型计算是如何命题的?
- 3、设计型可以选择什么内容?详细说明如何选?
- 4、进口的吸收剂浓度最高和最低可分别到达多少?如何求?

下节课预习内容 第

第五节低浓度气体吸收



5、吸收过程中的液气比L/G(或者吸收剂用量L) 是如何定的?

6、什么是返混?既然塔内返混降低推动力,对吸收不利,为何工业上会有吸收剂循环?