# 《分离工程》课程内容梳理

2022.5

## 第二章 浸取

浸取操作中的溢流和底流概念

浸取残渣的洗涤: 回收附着在残渣上的可溶组分

浸取操作方式: 溶质的分配平衡+分离要求

水、酸、碱、盐、细菌浸出等

#### 浸取过程的热力学判断

- ▲ 直接计算(各物质的标准生成自由能);
- K(反应的平衡常数) or Ksp (溶度积) <mark>浸取过程强化  $\Delta G^\circ = -RT \ln K^\circ$  温度 浓度</mark>

 $\Delta G^{\circ} < 0$ 


$$\Delta G_T^0 = \Delta G_{298}^0 + \int_{298}^T \Delta \overline{C}_p^0(T) dT - T \int_{298}^T \Delta \overline{C}_p^0(T) d \ln T - \Delta T \Delta S_{298}^0$$
 利用经验关系计算  $\Delta \overline{C}_p^0$ : 离子熵对应原理

$$S_{T(i,\text{绝对})}^{0} = a_T + b_T S_{298(i,\text{绝对})}^{0}$$


## E-pH图(普巴图)

- ◆ 有氢离子的氧化-还原反应
- ◆ 无氢离子的氧化-还原反应
- ◆ 无电子得失的非氧化-还原反应





## 浸取过程的图解表达 !!!



## 有固态产物层的浸出反应 (缩芯模型)


$$\frac{\delta}{3D_A}x + \frac{r_0}{2D_S}\left[1 - \frac{2}{3}x - (1 - x)^{2/3}\right] + \frac{1}{k_r}\left[1 - (1 - x)^{1/3}\right] = \frac{bM_BC_{A0}}{a\rho_Br_0}t$$

综合考虑边界层(液膜)扩散、固态产物层扩散(内扩散)

和界面化学反应混合控制时的浸出速率方程。

浸取过程控制步骤的判别 及 相应数学表达式

搅拌强度法、温度法、动力学模型法



#### 典型浸取器

!!!

Rotocel、Bollman、Kennedy

螺旋输送浸取器等

- 固体原料的处置方式固定床、移动床
- ▶ 溶剂与固体的接触方式单级接触、多级接触微分接触

## 第三章 液液萃取

#### 如何选择合适的萃取剂?

对于一个萃取过程,适用的萃取剂应符合:

高选择性

难溶或部分互溶


密度差较大

界面张力适中

低粘度

高萃取容量

## 可萃取的进料组成范围





### 萃取剂的用量!!!

最大相比一由两相区 和单相区的边界决定 (S/F)<sub>max</sub>

$$(S/F)_{max} = \frac{FM}{SM}_{max}$$

 $\mathbf{P_1}$ 






溶质

最小相比一由平衡结线和稀端操作线的极限交点决定

$$(S/F)_{min} = \frac{FM_{min}}{\overline{SM}_{min}}$$



#### 利用萃取因子的简洁计算萃取的平衡级数 !!!

#### - Kremser-Souder 方程求解平衡级数

在两液相互不相溶、且萃取因子 $\varepsilon$ 为常数时,可用Kremser-Souder 方程来计算所需的平衡级数:

$$N = \frac{\lg \left[ \left( \frac{(x_A)_F - \frac{(x_A)_S}{(K_A)_D}}{(x_A)_{RN} - \frac{(x_A)_S}{(K_A)_D}} \right) \left( 1 - \frac{1}{\varepsilon} \right) + \frac{1}{\varepsilon} \right]}{\lg \varepsilon}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = (\boldsymbol{K}_A)_D \cdot \frac{\boldsymbol{S}}{\boldsymbol{F}}$$

#### 萃取设备 !!!

- □ 混合澄清槽 澄清室的体积大于混合室的体积。适用于分离要求精细(级效率稳定)的多级的萃取过程。
- □萃取塔
  - ✔ 无机械能输入的萃取塔: 喷淋塔、填料塔、筛板塔
  - ▼有机械能输入的萃取塔
    - **\_ 旋转**: 转盘塔、带搅拌的筛板塔、带搅拌的填料塔
    - \_ 振动:振动筛板塔
    - \_ 脉冲: 脉冲填料塔、脉冲筛板塔
- □ 离心萃取机 在高离心加速度的离心场中进行,时间短,凝并快,适用于密度差小、化学性质不稳定,且理论级数不多的萃取任务。

## 转盘塔(Rotating Disc Column) !!!

**塔径D** 
$$D = \sqrt{\frac{4(Q_C + Q_D)}{\pi(U_c + U_d)}}$$


$$U_{\text{C}}/U_{\text{d}} \rightarrow \varphi_{\text{D}} \rightarrow U_{\text{d}} \rightarrow U_{\text{C}}/(U_{\text{C}})_{\text{f}} (U_{\text{D}})_{\text{f}} \rightarrow D$$

$$\frac{1}{3} \le \frac{D_R}{D} \le \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{8} \le \frac{H_T}{D} \le \frac{1}{2}$$

$$D_R < D_S$$

$$\frac{2}{3} \le \frac{D_S}{D} \le \frac{3}{4}$$



#### 传质单元法: $H = HTU \cdot NTU$

#### HTU=f( 粘度, 进料通量,搅拌转速,界面张力,轴向混合...) 严格活塞流下

$$HTU_{Ox} = \frac{Q_x}{k_{Ox}aA} = \frac{U_x}{k_{Ox}a}$$

$$NTU_{Ox} = \int_{C_{x2}}^{C_{x1}} \frac{dc_x}{c_x - c_x^*}$$

$$HTU_{OXP} = HTU_{OX} + HTU_{OXD}$$

$$NTU_{OXP} = \int_{c_{x2}}^{c_{x1}} \frac{dc_x}{c_x - c_x^*}$$

$$H = HTU_{OXP} \cdot NTU_{OXP}$$

扩散模型  

$$E_x \frac{d^2 c_x}{dz^2} - U_x \frac{dc_x}{dz} - k_{Ox} a(c_x - c_x^*) = 0$$

$$E_{y} \frac{d^{2}c_{y}}{dz^{2}} + U_{y} \frac{dc_{y}}{dz} + k_{ox}a(c_{x} - c_{x}^{*}) = 0$$

料液进口 z=0.

$$U_x c_{xf} - U_x c_{x0} = -E_x \frac{dc_x}{dz}, \quad \boxed{1} \quad \frac{dc_y}{dz} = 0$$

溶剂进口 z = H,

$$U_{y}c_{yH}-U_{y}c_{yS}=-E_{y}\frac{dc_{y}}{dz}, \ \coprod \frac{dc_{x}}{dz}=0$$



近似解