
化工原理(下)


精馏

2022-3-30






平衡蒸馏与简单蒸馏的比较




9.3 平衡蒸馏与简单蒸馏

平衡蒸馏与简单蒸馏的比较


- ① 平衡蒸馏和简单蒸馏都是一级平衡,都不能实现混合物的高纯度分离;
- ② 平衡蒸馏为连续、定态过程, 且y与x平衡, 产量能满足, 质量不能满足;
- ③ 简单蒸馏为间歇、非定态过程,y 与x不平衡,但任何瞬间y与x平衡。 当x相等时,y 比y大,简单蒸馏<mark>质量</mark>能满足,但产量不能满足;
- ④ 相同的汽化率下简单蒸馏的效果优于平衡蒸馏。






讨论

在操作压力、原料相同的条件下($x_1 = x_F$),若平衡蒸馏的操作温度与简单蒸馏的最终温度相同,则简单蒸馏与平衡蒸馏相比:分离效果哪个好?产品量孰大?






解:在操作压力、原料相同的条件下(x₁=x_F),若平衡蒸馏的操作 温度与简单蒸馏的最终温度相同,则简单蒸馏与平衡蒸馏相比:

t相同则x、y相同(1个自由度) 平衡蒸馏 x_w =简单蒸馏的 x_2 平衡蒸馏 y_p =简单蒸馏最终的y


平衡蒸馏的y_D为常数, 简单蒸馏的y随蒸馏时间延长而下降


最终的y为最小值 $\therefore y_D < y$

简单蒸馏分离效果好




最终t相同时,简单蒸馏分离效果好,产量小。






$$\longrightarrow W_D = \frac{W_1(x_1 - x_2)}{y - x_2}$$



$$V = \frac{W_1(x_f - x_2)}{y_D - x_2}$$

$$y_D < \overline{y}$$








简单蒸馏/平衡蒸馏只能组分的部分增浓,如何实现高纯度分离?

平衡级概念

问题: 简单蒸馏/平衡蒸馏只能组分的部分增浓, 如何实现高纯度分离?


不平衡汽液两相经过足够长时间充分接触,汽相中重组分向液相传递,液相中轻组分向汽相传递,离 开时,汽液两相达到了平衡,这个过程称为平衡级。 上升蒸气轻组分增加下降液体轻组分减少



A为轻组分, B为重组分 组成以轻组分A表示

y和x的关系?

$$y_n = \frac{\alpha x_n}{1 + (\alpha - 1)x_n}$$



精馏原理


✓ 精馏是利用回流手段、经过多次平衡级过程,使物系实现高纯度分离的操作。

理论板 离开塔板汽 液两相达到相平衡

✓ 理论板定义

汽液两相充传质和传热过 程阻力为零的理想化塔板。

✓ 只要塔板数目足够多,精馏塔可进行高纯度分离。





1、精馏和蒸馏的区别


精馏有回流,蒸馏无回流。 回流提供了气液两相接触的 必要条件。

2、精馏段作用

吸收重组分,使得y↑

3、提馏段作用


脱除轻组分,使得 x_W ↓



理论上只要塔板数目足够多,精馏塔塔顶获得高纯度产品; 塔底得到轻组分很低的产品。

精馏塔

进料量和组成 F, x_F 塔顶馏出液产量和浓度 D, x_D 塔底釜液产量和浓度 W, x_W 塔内流量 $L, V, \overline{L}, \overline{V}$ 回流量L 塔板数 \mathbf{n}



第三组


为了保证良好的气液接触,是否需要全部回流?即回流L与V的关系(>,=,<)。回流比R的增加,是否意味着出料D的减少?

◎ 回流量L是产品的一部分,为了满足气液传质,L的回流量?

$$L(x_D - x) = V(y_D - y)^{1.0}$$


$$\frac{L}{V} = \frac{y_D - y}{x_D - x}$$

全凝器, $x_D = y_D$



:: y > x, :: L < V, 只要部分回流

相平衡条件 y > x 保证了只需部分回流



回流比和能耗


定义 回流比: $R = \frac{L}{D}$, L = RD

回流比 R1, D并不意味减少。

V↑,加热速率↑,

冷凝量1,能耗1。

回流比R增加,能耗增加



全塔物料衡算

$$\begin{cases} F = D + W & \stackrel{\text{轻组分}}{\longleftarrow} \\ Fx_F = Dx_D + Wx_W \end{cases}$$


易挥发组分回收率:

$$\eta_1 = \frac{Dx_D}{Fx_F} \times 100\%$$

难挥发组分回收率:

$$\eta_2 = \frac{W(1-x_W)}{F(1-x_F)} \times 100\%$$


聚出率
$$\frac{D}{F} = \frac{x_f - x_w}{x_D - x_w} \qquad \frac{W}{F} = 1 - \frac{D}{F}$$



精馏塔的全塔物料衡算

物料衡算几种表现形式

$$Fx_f = Dx_D + Wx_W$$



①已知
$$x_f, x_D, x_W$$
 求 $\frac{D}{F}, \frac{W}{F}$

以
$$x_W$$
为支点, $\frac{D}{F} = \frac{x_f - x_W}{x_D - x_W}$ $\frac{W}{F} = 1 - \frac{D}{F}$ ②已知 $x_f, x_D, \frac{D}{F}$ (塔顶采出率),求: $x_W, \frac{W}{F}$

$$\frac{W}{F} = 1 - \frac{D}{F} \qquad x_W = \frac{Fx_f - Dx_D}{W} = \frac{x_f - x_D D/F}{W/F}$$

③已知
$$x_f, x_D$$
,轻组分回收率 $\eta_A (= \frac{Dx_D}{Fx_f})$,
求: $x_W, \frac{W}{F}$
$$\frac{D}{F} = \eta_A \frac{x_f}{x_D} \qquad \frac{W}{F} = 1 - \frac{D}{F}$$

$$\therefore \frac{Wx_W}{Fx_f} = 1 - \eta_A$$

$$\therefore x_W = \frac{(1 - \eta_A)x_f}{W/F}$$

$$\therefore x_W = \frac{(1 - \eta_A)x_f}{W/F}$$

④已知: x_f , 轻组分回收率 η_A , 重组分回收率 η_B

求:
$$\frac{W}{F}$$
, $\frac{D}{F}$, x_W , x_D

$$\eta_A = \frac{Dx_D}{Fx_f} \qquad \eta_B = \frac{W(1-x_W)}{F(1-x_f)}$$

塔顶产物A和B:
$$\eta_A F x_f + (1 - \eta_B) F (1 - x_f)$$

塔釜产物A和B: $(1-\eta_A)Fx_f + \eta_B F(1-x_f)$

$$\therefore x_D = \frac{\eta_A x_f}{\eta_A x_f + (1 - \eta_B)(1 - x_f)} \qquad x_W = \frac{(1 - \eta_A) x_f}{(1 - \eta_A) x_f + \eta_B (1 - x_f)}$$


$$\frac{D}{F} = \eta_A \frac{x_f}{x_D}, \qquad \frac{W}{F} = 1 - \frac{D}{F}$$


x_D 最大为多少?

$$\frac{D}{F} = \frac{x_F - x_W}{x_D - x_W}$$

当塔釜不出料时, x_D 最大

$$x_D \le \frac{Fx_F}{D}$$





$$\frac{D}{F} = \frac{x_F - x_W}{x_D - x_W}$$
 $x_W = 0$ 时,D/F最大。

$$D_{\text{max}} = \frac{Fx_F}{x_D} = \frac{100 \times 0.6}{0.9} = 66.7 \text{kmol/h}$$



什么是恒摩尔流假定? 恒摩尔流假定的条件是什么?

单块塔板的物料衡算和热量衡算

①总物料衡算

$$V_{n+1} + L_{n-1} = V_n + L_n$$

②轻组分衡算

$$V_{n+1}y_{n+1} + L_{n-1}x_{n-1} = V_ny_n + L_nx_n$$

③热量衡算 (忽略热损失)

$$V_{n+1}I_{n+1} + L_{n-1}i_{n-1} = V_nI_n + L_ni_n$$

 $V_{n+1}(\gamma_{n+1}+i_{n+1})+L_{n-1}i_{n-1}=V_n(\gamma_n+i_n)+L_ni_n$

饱和蒸汽: $I = i + \gamma$

④恒摩尔流假定与热量衡算的简化 前提——汽化潜热相等


假设
$$\left\{\begin{array}{c} \gamma_{n+1} = \gamma_n = \gamma \\ i_{n+1} = i_{n-1} = i_n = i \end{array}\right.$$



联立总物料衡算得:

$$V_{n+1} = V_n$$
 , $L_n = L_{n-1}$

恒摩尔流假定




恒摩尔流假定: 无加料和出料的任一塔段中, 各板上升的蒸 汽量均相等, 各板下降的液体量也均相等。

精馏段:用V、L表示汽液流量

提馏段:用 \overline{V} 、 \overline{L} 表示汽液流量

恒摩尔流假定条件:

- a.忽略温度、组成对焓的影响;
- b.两组分的摩尔汽化潜热相等;
- c.设备保温良好, 热损失可忽略。



加料板过程分析

理论加料板:不论进入加料板各物流的组成、热状态及接触方式如何, 离开加料板的汽液两相温度相等, 组成互为平衡。


物料衡算式

总:
$$F+L+\overline{V}=\overline{L}+V$$

轻:
$$Fx_F + \overline{V}y_{m+1} + Lx_{m-1} = Vy_m + \overline{L}x_m$$

相平衡方程

$$y_m = \frac{\alpha x_m}{1 + (\alpha - 1)x_m}$$



精馏段与提馏段两相流量的关系

{ 总:
$$F + L + \overline{V} = \overline{L} + V$$

焓: $Fi_F + Li + \overline{V}I = \overline{L}i + VI$

联立得:
$$\frac{\overline{L}-L}{F} = \frac{I-i_F}{I-i}$$

联立得: $\frac{\overline{L}-L}{F} = \frac{I-i_F}{I-i}$ $= \frac{\overline{L}-L}{F}$ $= \frac{\overline{L}-L}{F}$ 数值等于进料中液相分率。

$$\begin{array}{c}
\overline{L} = L + qF \\
\overline{V} = V - (1 - q)F
\end{array}$$


$$\begin{array}{c}
F = qF + (1 - q)F \\
\hline{\text{in the part of the part$$

$$F = qF + (1-q)F$$
液相 汽相

加料热状态参数q

$$q = \frac{\overline{L} - L}{F} = \frac{I - i_F}{I - i} = \frac{\gamma + c_p(t - t_F)}{\gamma}$$

1 kmol原料变成饱和蒸汽所需的热量 原料的摩尔汽化热




加料的热状态 (共5种)

(1) q < 0 过热蒸汽进料。

使加料板上一部分液体被汽化

- (2) q = 0 饱和蒸汽进料;
- (3) 0< q<1 汽液混合物进料;
- (4) q = 1 泡点进料;
- (5) q > 1 冷液进料;



= 1 kmol原料变成饱和蒸汽所需的热量 原料的摩尔汽化热

 $t > t_f$ 料液被加热至饱和,蒸汽一部分被冷凝

q:加料热状态参数,数值等于进料中液相分率。

思考题

- 1、已知q=1.2,则加料中液体量与总加料量的比是____。
 - 1:1 冷液加料,全部为液体
 - 2、q=0.6,进料中汽体与液体的摩尔比=?

$$q = \frac{\overline{\chi}}{\overline{\chi} + \overline{\chi}} = 0.6 = \frac{3}{5}$$

汽体与液体的摩尔比= 2:3

精馏段

$$V = L + D$$


$$R = \frac{L}{D}$$
 R称作回流比

$$V = L + D = (R+1)D$$

提馏段
$$\overline{L} = L + qF$$


$$V = \overline{V} + (1 - q)F$$

$$\overline{V} = V - (1 - q)F$$



某混合物含易挥发组分0.10 (摩尔比,下同),以饱和蒸 汽状态连续加入精馏塔的塔釜。 加料量为10kmol/h,塔顶产 品组成为0.90,塔釜排出的 残液组成为0.05。

求: R及塔内液气比L/V;



解: 全塔物料衡算


$$F=D+W$$

$$Fx_F = Dx_D + Wx_W$$

$$0.1 \times 10 = 0.90D + 0.05W$$

解得 D=0.588kmol/h

$$L/V=R/(R+1)=16/17=0.941$$



精馏段操作方程

$$V = L + D$$

$$Vy_{n+1} = Lx_n + Dx_D$$

$$y_{n+1} = \frac{L}{V}x_n + \frac{D}{V}x_D$$


$$L = RD$$

$$V = (R+1)D$$

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$


精馏段 操作线方程

全凝器泡点回流 $y_1 = x_D$




$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$

$$y_n = \frac{\alpha x_n}{1 + (\alpha - 1)x_n}$$



冷凝器的物料衡算

冷凝器



物料衡算

$$Vy_1 = Lx_0 + Dx_D$$

若冷凝器为全凝器

$$y_1 = x_0 = x_D$$



某精馏塔用于分离苯-甲苯混合液,进料量F=30kmol/h,其中苯的摩尔分率 $x_F=0.5$ 。进料为汽液混合物,汽液比为 2: 3,要求塔顶、塔底产品中苯的摩尔分率分别为 $x_D=0.95$, $x_W=0.10$,采用回流比R为2.18,操作条件下可取系统的平均相对挥发度 $\alpha=2.45$ 。塔顶设全凝器。

试求:

- ① 第一块塔板下降的液体组成x₁为多少?
- ② 离开第二块板蒸汽和液体的组成。

解:精馏段操作线:

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1}x_n + \frac{x_D}{R+1} = 0.69x_{n+1} + 0.3$$

对于全凝器: $y_1 = x_D = 0.95$


由相平衡:
$$y_1 = \frac{2.45x_1}{1+1.45x_1} \Rightarrow x_1 = 0.886$$

x₁既为第一块板下降的液体组成,也为进入第二块板的液体组成。


由精馏段方程:
$$y_2 = 0.69x_1 + 0.3 = 0.911$$

由相平衡:
$$y_2 = \frac{2.45x_2}{1+1.45x_2} \Rightarrow x_2 = 0.807$$

离开第二块板的蒸汽和液相组成分别为y2和x2



每块理论板上的组成和关系



离开第一块板组成

$$(y_1, x_1)$$

离开第N块板组成 (y_n, x_n)

进入第二块板组成 (y_3, x_1)

根据理论板定义

$$y_n = \frac{\alpha x_n}{1 + (\alpha - 1)x_n}$$

根据精馏操作线方程

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$

提馏段操作方程

$$\overline{L} = L + qF$$

同理物料衡算得到提馏段操作方程:


$$\overline{V} = V - (1 - q)F$$

$$\overline{V}y_{n+1} + Fx_F = Dx_D + \overline{L}x_n$$

$$y_{n+1} = \frac{\overline{L}}{V}x_n + \frac{Dx_D - Fx_F}{V} \begin{cases} L = RD \\ V = (R+1)D \end{cases}$$


$$y_{n+1} = \frac{RD + qF}{(R+1)D - (1-q)F}x + \frac{Dx_D - Fx_F}{(R+1)D - (1-q)F}$$

$$= \frac{RD + qF}{(R+1)D - (1-q)F} x_n - \frac{Wx_w}{(R+1)D - (1-q)F}$$



塔釜物料衡算

塔釜作为第N块板



$\overline{L}x_{N-1} = \overline{V}y_N + Wx_w$

$$y_N = \frac{\alpha x_W}{1 + (\alpha - 1)x_W}$$

塔釜可视作一块理论版

•作业:第九章 6、7、8、9

第五组

介绍一下精馏设计型的逐板计算法

第六组

什么是全回流? 研究全回流有什么意义?

第七组

什么是最小回流比? 当操作中选用的回流比比设计时的最小回流比还要小时, 塔能否操作? 将出现什么现象?

第八组

如何理解工程观点:冷量尽可能塔顶加入,热量尽可能塔釜加入。