

6.6 传热过程的计算

6.6.1传热速率和传热系数





若以外壁面为基准:

$$\frac{1}{K_0 dA_0} = \frac{1}{\alpha_i dA_i} + \frac{\delta}{\lambda dA_m} + \frac{1}{\alpha_0 dA_0}$$

$$\frac{1}{K_0} = \frac{1}{\alpha_i} \cdot \frac{dA_0}{dA_i} + \frac{\delta}{\lambda} \cdot \frac{dA_0}{dA_m} + \frac{1}{\alpha_0}$$

若为平壁 dA_i

$$dA_i = dA_m = dA_0$$

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_0}$$

注意: (1) K与A必须对应

一般情况管壁比较薄, $A_i = A_m = A_0$

(2) 考虑污垢:
$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_i} + R_i + \frac{\delta}{\lambda} + R_0 + \frac{1}{\alpha_0}$$

对新管子,经过清洗去垢后管子, $R_i=R_0=0$,又通常 λ_{dag} 大,壁 δ 薄,故 $\delta \lambda \approx 0$,忽略壁阻及垢阻:则 $\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{1}{\alpha_n}$

(a) 当
$$\alpha_0 > \alpha_i$$
,则 K 比 α_i 还小

(b) 当 α_0 》 α_i ,则 $K \approx \alpha_i$,p209,例6-9

指出了强化传热途径从α小入手

α值工程概念:

无相变 $\alpha_{\overline{\alpha}}$ 几百至几千 $W/m^2 K$ $\alpha_{\overline{\alpha}}$ 几十至几百 几千至几万

因此当管外用饱和蒸汽加热管内气体时,


壁温计算:

いる很小,
$$T_w = t_w$$
$$q = \alpha_i (T - T_w) = \alpha_0 (t_w - t)$$

壁温讨论意义重大!

例管式炉中炉管为什么在烈火中不融化,因为 里面有液体, α_{in} 大,所以 $t_{w} \approx t_{in}$

6.6.2 平均温差和传热基本方程式



以逆流,无相变流体推导:

前提: 1、定态,无热损失

- 2、K为常数
- 3、物性数据不变


热量衡算:

$$Q = q_{m1}c_{p_1}(T_1 - T_2) = q_{m2}c_{p_2}(t_2 - t_1)$$

$$\frac{q_{m_2}c_{p_2}}{q_{m_1}c_{p_1}} = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1} = \frac{T_1 - T}{t_2 - t} = \frac{T_1 - T_2}{t_1 - t_1}$$

$$\frac{q_{m2}c_{p_2}}{q_{m1}c_{p_1}}$$

是传热操作线斜率



$$-q_{m1}c_{p1}dT = K(T-t)dA$$

沿管长1作积分可得传热基本方程:

$$Q = KA\Delta t_m$$

注意: 1、公式中K与A要对应 $K_iA_i=K_0A_0$

$$2 \cdot \Delta t_m = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{\ln \frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}}$$

逆流时, $\Delta t_2 = T_1 - t_2$, $\Delta t_1 = T_2 - t_1$

当 $\Delta t_2 < 2\Delta t_1$ 时可取算术平均值

$$\Delta t_m = \frac{1}{2}(\Delta t_1 + \Delta t_2)$$

6.6.3 换热器的设计型计算

1、设计型命题

设计条件:
$$T_1$$
, T_2 , $q_{\rm m1}c_{\rm p1}$

计算目的: A (传热面积)

2、提供的传热方程

$$Q = q_{m1}c_{p_1}(T_1 - T_2) = q_{m2}c_{p_2}(t_2 - t_1)$$

热量恒算式:

$$\frac{1}{K_0} = \frac{1}{\alpha_i} \cdot \frac{A_0}{A_i} + \frac{\delta}{\lambda} \cdot \frac{A_0}{A_m} + \frac{1}{\alpha_0}$$

传热系数K:

$$Q = KA\Delta t_m$$

可供选择条件:

- (1) 流向(逆流、并流等)
- (2) 冷流体 t_2 ,或 q_{m2}
- (3)冷流体 t_1
- (4) 流速
- 3、设计条件选择依据
 - (1) 流向——逆流优于并流

理由之一: 在換热器四个端值 T_1 , T_2 , t_1 , t_2 相同情况下, $\Delta t_{\text{m}\dot{\theta}} > \Delta t_{\text{m}\dot{H}}$

:完成同样 $Q(KA \Delta t_{\rm m})$ $A_{\dot{\varnothing}} \langle A_{\dot{+}}$

例: 6-12
$$T_1$$
=80°C T_2 =50°C t_1 =10°C t_2 =30°C
$$\frac{q_{m2}c_{p2}}{q_{m1}c_{p1}} = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1} = \frac{80 - 50}{30 - 10} = 1.5$$

$$\Delta t_{\text{mig}} = 44.8 \text{°C} \quad \Delta t_{\text{mig}} = 39.9 \text{°C}$$

理由之二:逆流操作可以在更宽的范围内完成传热任务。

设A=∞(讨论问题方便) 则 $\Delta t_m=0$,

 $q_{\rm m1}$ =2000kg/h $q_{\rm m2}$ =3000kg/h

$$T_1 = 80^{\circ}\text{C}$$
 $t_1 = 10^{\circ}\text{C}$

并流时,冷水可达 $t_{2\text{max}} = T_{2\text{min}}$

由操作线斜率
$$\frac{q_{m2}c_{p2}}{q_{m1}c_{p1}} = \frac{T_1 - T_{2\min}}{t_{2\max} - t_1} = 1.5$$

$$t_{2\text{max}} = 38^{\circ}\text{C}$$

而逆流
$$\frac{q_{m2}c_{p2}}{q_{m1}c_{p1}} = \frac{T_1 - T_{2\min}}{t_{2\max} - t_1} = 1.5$$

$$\boxed{1} \frac{80 - 10}{t_{2\text{max}} - 10} = 1.5$$

$$t_{2\text{max}} = 56.7 \,^{\circ}\text{C}$$

(2) t_2 或 q_{m2} 选择

 t_1 确定后, t_2 或 q_{m2} 只须选一个,受热量衡算限制。

 $(q_{m}c_{p})_{1}(T_{1}-T_{2})=(q_{m}c_{p})_{2}(t_{2}-t_{1})$ $t_{2\pm} \uparrow, q_{m2} \downarrow, \Delta t_{m} \downarrow, Q$ 一定时, $A \uparrow$ 极限情况: t_{2max}, q_{m2min} 时, $\Delta t_{m}=0$, $A=\infty$ 受热量恒算限制,要权衡操作费与设备费。 t_{2} 过高,工业用水中所含盐类析出,易结垢。

- (1) $\Delta t_{\rm m}$ 不易小于10℃
- (2) t₂不高于45℃

(3)冷流体入口t1选择

夏季与冬季水温*t*不同,应该按夏天计算 为安全可靠。

(4) 流速选择

从
$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{1}{\alpha_0}$$
 入手

尽量避免层流

若
$$\alpha_0$$
》 α_i ,则 $K \approx \alpha_i$,
 $\alpha_i = B \frac{G^{0.8}}{d^{0.2}} = B \frac{(q_m/A)^{0.8}}{d^{0.2}}$

兼顾传热系数与压降

6.7.2 列管式换热器的设计和选用

- 1. 设计应考虑的问题
 - (1) 流体通道的选择


走管程:

高压,有腐蚀,

不洁净易结垢

走壳程:

饱和蒸汽,要求散热



动画

(2) 管径,管长,管子排列 管径两种规格:


 $\phi 25 \times 2.5$ mm, $\phi 19 \times 2$ mm

管长四种规格:

1.5, 2, 3, 6 (m)

排列方式选择考虑:

湍动与清洗便利



(3) 折流挡板选择: 挡板的间距取壳体直径 0.2-1.0倍

类型:圆缺形、圆盘形

作用:

增加管外 α_0


支撑管束的作用

标准:

G: 150, 300, 600(mm)

F: 150, 200, 300,

480, 600 (mm)



2、列管式换热器给热系数 (1)管程(管内)α_i

$$\alpha_i = 0.023 \frac{\lambda}{d} \operatorname{Re}^{0.8} \operatorname{Pr}^b$$

b= 0.4 被加热 0.3 被冷却

(2) 壳程(管外、管隙) α_0 有折流板时,用寇恩Kern公式:

$$\alpha_0 = 0.36 \frac{\lambda}{de} Re^{0.55} Pr^{\frac{1}{3}} (\frac{\mu}{\mu_w})^{0.14}$$

使用寇恩公式应注意:

- (a) 适用范围: 圆缺形折流板, Re> 2000;
- (b) 定性温度;
- (c) 定性尺寸

3、换热器压降计算 判别换热器性能标准:

K大, Δp 小

(1) 管程压降 Δ p_t

△ %=直管阻力+局部阻力

$$= (\lambda \frac{L}{d} + 3) f_t N_p \frac{\rho u_i^2}{2}$$

f.: 管程结垢校正系数

当流量一定时,
$$u_i = \frac{q_{v_i}}{\frac{\pi}{4} d_i^2 n / Np}$$

而 $\Delta \mathscr{P} \propto N_p^3$ $\alpha_i \propto N_p^{0.8}$ 兼顾传热与压降

习题:

16,17,19,22,23,25

学号个位数	t ₁ (°C)	学号十位数	流量(kg/s)
0	16	0	13
1	17	1	14
2	18	2	15
3	19	3	16
4	20	4	17
5	21	5	18
6	22	6	19
7	23	7	20
8	24	8	21
9	25	9	22