

# 过程设备机械设计基础

----压力容器

主讲:付尧

电话: 64252096


email: fuyao@ecust.edu.cn

学习资料及论坛: www.chenjj.org

## 切尔诺贝利核电站的核泄漏



## 压力容器的应用特点



## 压力容器应用特点

#### 应用广泛

本石油、化工、轻工、医药、环保、冶金、食品、生物工程及国防等工业领域以及人们的日常生活中广泛应用。

₩ 化工厂中80%左右的设备都属于压力容器的范畴。

## 压力容器应用特点

#### 工况复杂

- 压力: 高真空〜高压、超高压; 石油加氢为10.5~21.0 MPa; 高压聚乙烯为100~200 MPa。
- 温度: -253°C 的低温 ~ 1000°C以上的高温。
- 介质: 爆、燃、毒、辐(照)、腐(蚀)等数危险品种。

工作条件的复杂苛刻性使压力容器从设计、制造、安装到使用、维护都不同于一般设备,而成为一类特殊设备。

#### 压力容器应用特点

#### 安全要求高

- 压力容器承受复杂载荷;
- 压力容器极大多数系焊接制造,容易产生各种缺陷, 一旦检验、操作失误容易发生爆炸破裂;
- 容器内多为压缩气体或饱和液体,且易爆、易燃、有毒,将向外泄漏,若容器破裂,导致介质突然卸压膨胀,瞬间释放出来的破坏能量极大,势必造成极具灾难性的后果。


## 本章内容

- → 压力容器的结构与分类
- → 压力容器常用零部件
- → 内压薄壁容器的设计
- → 外压薄壁容器的设计计算
- → 压力容器的安全使用与管理






球罐型





• 核反应堆 = 圆筒安全壳 + 核反应零部件





• 泵、透平机 = 蜗壳 + 叶轮



水下机器人= 圆筒外壳 + 探测、控制系统等

- 换热器、加热炉 = 圆筒外壳 + 传热管束
- 塔器 = 圆筒外壳 + 传质元件(浮阀、填料等)
- 反应釜 = 圆筒及夹套 + 搅拌器
- 核反应堆 = 圆筒安全壳 + 核反应零部件
- 透平机、泵 = 蜗壳 + 叶轮
- 压缩机= 圆筒气缸 + 活塞
- 水下机器人= 圆筒外壳 + 探测、控制系统等


# 过程设备=受压外壳十功能内件

 国际上在压力容器、锅炉和压力管道方面 提出了承压设备这新概念,压力容器将逐 渐被承压设备所包括。

#### 面向现代企业, 我们应该:

- ◆ 掌握必要的压力容器基础知识。
- ◆ 熟悉相关标准、规范和法规,以及保证其实施的系统、完善、科学的管理监督体系。
- ◆ 具有高度的责任心、强烈的事业心从事相 关工作。

• 什么是压力容器?



压力容器是带有通用零部件的承压壳体。

#### 公称直径 (DN)

- 对于用钢板卷制的容器筒体而言,其公称直径的数值等于筒体内径。
- ▶ 当容器筒体直径较小时,可直接采用无缝钢管制作时,这时容器的公称直径等于钢管的外径。
- ▶ 管子的公称直径(通径)既不是管子的内径也不 是管子的外径,而是一个略小于外径的数值。

#### 公称压力 (PN)

国家标准**GB1048**将管路元件的公称压力分为以下十个等级: 0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、 2.5MPa 、 4.0MPa 、 6.30MPa 、 10.0MPa、16.0MPa、25.0MPa

#### • 介质的危害性

按照HG20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定或按以下原则

GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》

- (1)极度危害<0.1mg/m³,氢氟酸、光气等
- (2)高度危害0.1~1.0mg/m³, 氟、氟化氢等
- (3)中度危害1.0~10mg/m³, 二氧化硫、一氧化碳
- (4)轻度危害>10mg/m³,氢氧化钠、丙酮等


易燃性

介质与空气混合后发生燃烧或爆炸的难易程度。

易燃介质:一甲胺、乙烷、乙烯、氯甲烷、环氧

乙烷、环丙烷氢气、丁烷、三甲胺、丁二烯

• 压力容器的分类-按形状



#### • 压力容器的分类-按容器的作用原理


反应压力 容器(R) • 完成介质的物理、化学反应的压力容器。

换热压力 容器(E) • 完成介质热量交换的压力容器。

分离压力 容器(S) • 完成介质的流体压力平衡和气体净化分离的压力容器。

储存压力 容器(C) • 储存、盛装气体、液体、液化气体等介质的压力容器。球罐的代号(B)。

• 压力容器的分类-按容器的承压方式



 $10MPa \le p < 100MPa$ 

 $p \ge 100MPa$ 

• 压力容器的分类-按容器的安装方式



• 压力容器的分类-按容器的类别

尼胶样里度升高

第三类

第二类

第一类

第二、第三类除外 的低压容器。


- ▶ 中压容器
- ▶ 低压容器 (毒性程度 为极度和高度危害介质
- 低压反应容器和低压储存容器(仅限易燃介质或毒性程度为中度危害介质)
- > 低压搪玻璃压力容器

- ▶ 高压容器
- ▶ 中压容器 (毒性程度为极度和高度危害介质)
- ▶ 中压储存容器 (仅限易燃介质或毒性程度 为中度危害介质,且pV>=10MPa.m³)
- ➤ 中压反应容器 (仅限易燃介质或毒性程度 为中度危害介质,且pV>=0.5MPa.m³)
- ➤ 低压容器(毒性程度为极度和高度危害介质,且pV>=0.2MPa.m³)
- ▶ 高压、中压管壳式余热锅炉
- > 中压搪玻璃压力容器
- ▶ 使用强度级别较高制造的压力容器
- ▶ 移动式压力容器
- ▶ 球形储罐 (容积大于等于50m³)
- ▶ 低温液体存储容器 (容积大于等于5m³)



- ▶ 筒体通常由钢板卷焊而成或直接采用无缝钢管。
- ▶ 钢板卷焊而成的压力容器公称直径 指的是内径;直接采用无缝钢管制作 的容器公称直径指的是外径。





按照钢制压力容器封头标准JB/T4746-2002规定:

$$12\times3-45$$

①: 封头类型代号


②:公称直径,单位mm

③: 封头名义厚度,单位mm


④: 封头材料牌号

⑤:标准号, JB/T4746

#### • 法兰



#### • 法兰连接的工作原理



#### 法兰联接的特点:

- 1、密封可靠: 能保证紧密不漏;
- 2、强度高: 附加法兰不削弱整体强度;
- 3、适用面广:设备和管道均可适用;
- 4、可拆联接:可多次重复装拆;
- 5、经济合理:可批量生产。

#### • 垫片材料的选择

垫片材料分为:


- 1) 非金属:石棉、橡胶、合成树脂。
- 2) 金属: 软铝、铜、软钢、铬钢。

P146 表 8-5 法兰垫片的选用

• 影响法兰密封的主要因素:


螺栓预紧力	
<b>一</b> 垫片性能	
密封面特征	
法兰刚度	
操作条件	

#### • 法兰的分类



平焊法兰: 压力不高的场合


对焊法兰:压 力、温度较 高,直径大



活套法兰

螺纹法兰

按密封面型式分



光滑面

四凸面

榫槽面

环密封面

● 支座

<b>一</b> 悬挂式支座	
<b>一</b> 支腿式支座	
支承式支座	
裙式支座	
鞍式支座	

## 耳式支座


悬挂式支座: 通常由两块筋板和一块底板焊接而成





## 耳式支座

JB/T4724标准规定了耳式支座的标记:




如A型、不带垫板,3号耳式支座,支座材料为Q235A.F

标记为: JB/T4724-92, 耳座AN3, Q235A.F


# 支腿式支座

支腿式支座:通常由一块底板、一块盖板、一个支柱焊接而成



## 支腿式支座

支腿式支座的标记为:



如容器公称直径DN800,角钢支柱支腿,不带垫板,材料为Q235-A.F,支承高度H=800mm。标记为: JB/T 4713-92,支腿AN3-800

### 支腿式支座

#### 使用范围

- (1) 公称直径DN400~1600;
- (2) 圆筒长度L与公称直径DN之比L/DN≤5;
- (3) 容器的总高H≤5m

支腿式支座刚性差,需安装在刚性基础上,不适用于与脉动管道相连的容器。

## 支承式支座

支承式支座由一块底板,两块支 承板(钢管)和一块垫板焊接而 成

#### 使用范围

- (1) 公称直径DN800~4000
- (2) 圆筒长度L与公称直径


#### DN之比L/DN≤5

(3) 容器的总高H≤10m



## 支承式支座

支承式支座的标记为:




B: 由钢管焊制

## 裙式支座

裙座的结构

裙座多用于高 大直立设备



## 鞍式支座

鞍式支座常用于卧式设备。鞍座由一块底板、一块竖板和若干块肋板焊接而成。






鞍式支座标准: JB/T4712-1992


A型 轻型

B型 重型

## 鞍式支座

卧式设备一般采用双支座,一个F型,一个S型。






● 设备开孔的装置

设备的管口与凸缘

人孔

手孔及检查孔



● 安全附件







安全阀 爆破片 压力表

#### ● 安全附件



作用:当压力超过正常工作 压力,能自动打开,介迅 速排放,使设备内的压力 保持在最高许用压力范围 内,保证其处于安全状态。

安全阀

#### • 安全附件



#### 使用场合

- ①容器内的介质易于结晶或聚合,或带有较多的粘性物质,容易堵塞安全阀,或使安全阀的阀芯和阀座粘在一起;
- ②容器的内压由化学反应或其他原因会迅速上升,安全阀难以及时排出所产生的大量气体,且无法及时降压。但不适用于压力剧增,反应速度达到爆轰时的压力容器;

#### 爆破片

③容器内的介质为剧毒或极为昂贵的气体,使用安全阀难以达到防漏要求。

#### ● 安全附件



#### 压力表

#### 压力表选用要求

- ①所选压力表必须与压力容器内的介质相适应;
- ②低压容器使用的压力精度不低于2.5级 ;中、高压容器使用的压力表精度不应低 于1.5级;
- ③压力表盘刻度极限值为最高工作压力的 1.5~3.0倍,最好选用2倍,表盘直径不应 小于100mm。

### 3.压力容器的设计


#### 安全性

- 足够的强度
- 足够的刚度(或稳定性)
- 可靠的密封性能
- 一定的使用寿命

#### 经济性

- 经济可靠的材料
- 经济的制造方法
- 低的操作和维护费用
- 长周期的安全运行
- 生产能力高,消耗系数低


• 按容器的外径R。和内径Ri的比值



- > 中低压容器使用
- ▶ 沿壁厚方向上的 应力均匀分布
- ▶ 分析理论: 薄膜


理论

薄壁壳体:  $R_0/R_i \le 1.2$ 或  $t_n/D_i \le 0.1$ 



二向应力状态:经向应力 $\sigma_{\varphi}$ 、周向应力 $\sigma_{\theta}$ 

#### ・径向应力 (轴向应力) $\sigma_{\omega}$



截面法


取右半部分受力分析:

列平衡方程:

$$\sum F_x = 0 \qquad \frac{\pi}{4} D^2 p = \pi D t \sigma_{\varphi}$$

$$\sigma_{\varphi} = \frac{pD}{4t}$$

#### ・ 周向应力 (环向应力) $\sigma_{\theta}$



$$\sigma_{\theta} = \frac{pD}{2t}$$

 $pDL = 2\sigma_{\theta}Lt$ 

• 薄壁容器: 
$$\begin{cases} \sigma_{\phi} = \frac{pD}{4t} \\ \sigma_{\theta} = \frac{pD}{2t} \end{cases}$$



周向应力是轴 向应力的两倍

• 球形容器:  $\sigma_{\phi} = \sigma_{\theta} = \frac{pD}{4t}$ 

$$\sigma_{\scriptscriptstyle{\phi}} {=} \sigma_{\scriptscriptstyle{ heta}} {=} rac{pD}{4t}$$



周向应力等于 轴向应力

• 边缘应力及其处理


产生原因

• 几何非线性

• 载荷非线性

• 约束非线性

• 材料非线性




圆筒形容器的边缘效应

#### 边缘应力的特性

1)局部性


——数值很大, 但作用范围很小。



2) 自限性

——随塑性变形后,边缘应力得到缓解, 自动限制。

解决方法: 结构上局部处理



#### • 内压薄壁容器的强度设计

#### 前提条件:

➤ 不大于35MPa的内压容器的筒

体和封头

设计准则为弹性失效

➢ 一般不考虑边缘应力,必要时以应力增强系数的形式引入设计计算。

➤ 依据:GB150-1999《钢制压

力容器》

$$\begin{cases}
\sigma_{\phi} = \frac{pD}{4t} \\
\sigma_{\theta} = \frac{pD}{2t}
\end{cases}$$

强度条件:  $\frac{P(D_i+t)}{2t} \leq [\sigma]^t \phi$ 

计算厚度:  $t = \frac{PD_i}{2[\sigma]^t \emptyset - P}$ 

• 设计厚度:

$$t_{d} = \frac{PD_{i}}{2[\sigma]^{t} \emptyset - P} + C_{2}$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$$
计算厚度 腐蚀裕度

名义厚度:

$$t_n = t_d + C_1 + \Delta = t + C_1 + C_2 + \Delta$$

已知内径 $D_i$ ,名义厚度 $t_n$ 或者实测的最小壁厚 $t_{min}$ 

- 有效厚度:  $t_e = t_n C_1 C_2$
- 强度校核条件

$$\sigma^{t} = \frac{p(D_{i} + t_{e})}{2t_{e}} \leq \left[\sigma\right]^{t} \varphi$$

或者

$$[p_w] = \frac{2t_e[\sigma]^t \varphi}{D_i + t_e} \le p$$

• 设计参数的确定

设计压力和温度	
焊接接头系数	
厚度附加量	
一 许用应力	

#### 设计压力

- ➤ 通常: P = (1.0~1.1)PW
- ➤ 安全阀: P= (1.05~1.1)PW. 且不低于安全阀开启
  压力。
- ➤ 爆破片: (1.15~1.75)PW. 爆破压力 + 制造偏差
- ➤ 介质为液化气: TMAX时液化气饱和蒸汽压
- ➤ 介质为液体: 当液柱静压大于0.05P时, 应计入液体静压力。

#### 设计温度

指容器正常工作时,在相应的设计压力下,器壁金属可能达到的最高和最低温度(低于0°C)

焊接接头系数

● 射线探伤或超声波 探伤

● 《压力容器安全技 术监察规程》

焊缝的结构形式

无损探伤水平

- 双面焊对接接头
- 单面焊对接接头

焊接接头形式	无损检测要求	焊缝系数
双面对接焊	100%	1.0
	局部	0.85
单面对接焊	100%	0.9
	局部	0.8

#### 厚度附加量



▶ 厚度负偏差:表8-9

▶ 腐蚀裕量:

碳素钢和低合金钢:不小于3mm。

高合金钢:不小于2mm。

不锈钢:介质的腐蚀性极微,可取0mm。

#### 许用应力

- ightharpoonup 许用应力由材料的机械性能( $\sigma_b$ 、 $\sigma_s$ )除以相应的安全系数而得。
- 强度极限根据材料的失效类型确定。
- 安全系数则受工况、材料、制造质量和计算方法的影响。

#### 影响许用应力的因素:

- 1、使用温度
- 2、钢板厚度

#### • 压力和气密性实验

目的: 检验容器在超工作压力下的宏观强度,包括检查容器材料的 缺陷、容器各部分是否发生过大的变形、焊接强度和容器法兰联结的 泄漏检查。

#### 水压实验

试验压力: 
$$P_T = 1.25P \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t}$$
 且不小于 $P + 0.1MPa$ 

#### 气压实验

试验压力: 
$$P_T = 1.15P \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t}$$
 且不小于 $P + 0.1MPa$ 

#### 压力实验时的应力校核



$$\sigma_{T} = \frac{p_{T} \left( D_{i} + t_{e} \right)}{2t_{e} \varphi} \leq 0.9 \sigma_{s}$$



$$\sigma_{T} = \frac{p_{T} \left( D_{i} + t_{e} \right)}{2t_{e} \varphi} \leq 0.8 \sigma_{s}$$

#### 气密性实验

- 气密性试验应在液压试验合格后进行,以检查压力容器的整体密封性能。
- > 实验压力为容器的设计压力。
- 介质:干净空气或氮气、惰性气体
- ▶ 温度:碳钢、低合金钢等,不低于15℃
- ➤ 保压: 30min, 升压缓慢, 稳定。

#### 设计

#### 计算厚度

$$t = \frac{pD_i}{2[\sigma]^t \phi - p}$$

设计压力

#### 设计厚度

$$t_d = \frac{P D_i}{2 [\sigma]^t \phi - P} + C_2$$

#### 名义厚度

$$t_n = t_d + C_1 + \Delta = t + C_1 + C_2 + \Delta$$

#### 水压试验

#### 有效厚度:

$$t_e = t_n - C_1 - C_2 = t + \Delta = t_{min} - C_2$$

#### 试验压力:

#### 试验温度

$$P_T = 1.25P \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t}$$
 且不小于 $P + 0.1MPa$  设计温度

#### 压力试验下的强度校核

$$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + t_e)}{2 t_e} \le 0.9 \phi \sigma_s$$

#### 设计

#### 计算厚度

$$t = \frac{pD_i}{2[\sigma]^t \phi - p}$$

设计压力

#### 设计厚度

$$t_d = \frac{P D_i}{2 [\sigma]^t \phi - P} + C_2$$

#### 名义厚度

$$t_n = t_d + C_1 + \Delta = t + C_1 + C_2 + \Delta$$

#### 气压试验

#### 有效厚度:

$$t_e = t_n - C_1 - C_2 = t + \Delta = t_{min} - C_2$$

#### 试验压力:

#### 试验温度

$$P_T = 1.15P \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t}$$
 且不小于 $P + 0.1MPa$ 

#### 设计温度

#### 压力试验下的强度校核

$$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + t_e)}{2 t_e} \leq 0.8 \phi \sigma_s$$

例:一台卧式液氨储罐的设计压力为2.5MPa,操作温度为-5~44℃,储罐内径为1200mm,试选用储罐的材料并确定简体壁厚。

解:第一方案,使用16MnR,估计厚度约6~16mm

确定
$$[\sigma]^{t}=170$$
 MPa (附录 $II$ ) 确定 $[\sigma_s]=345$  MPa (附录 $II$ ) 确定焊接接头系数 $\phi$  —— (表8-8) 0.85 确定钢板负偏差 $C_1$  —— (表8-9) 0.80 确定腐蚀裕量 $C_2$  ——1.0

将上述数据代入下式:

设计厚度=计算厚度+腐蚀裕度

$$t_d = \frac{pD_i}{2[\sigma]^t \phi - P} + C_2$$

$$= \frac{2.5 \times 1200}{2 \times 170 \times 0.85 - 2.5} + 1.0 = 11.47 mm$$

名义厚度=设计厚度+钢板厚度负偏差+圆整值

$$t_n = t_d + C_1 + \Delta = 11.47 + 0.8 + \Delta$$
  
= 12.27 + \Delta = 14mm

#### 该厚度同时满足最小壁厚要求。

储罐的水压实验压力:

$$P_T = 1.25P \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 1.25 \times 2.5 = 3.125MPa$$

有效厚度=名义厚度-钢板厚度负偏差-腐蚀裕量

$$t_e = t_n - C_1 - C_2 = 14 - 0.8 - 1 = 12.2mm$$

储罐试验压力下的应力校核:

$$\sigma_{T} = \frac{P_{T}(D_{i} + t_{e})}{2t_{e}} \le 0.9\phi\sigma_{s}$$

$$\sigma_{T} = \frac{3.13(1200 + 12.2)}{2 \times 12.2} = 155.5MPa$$

$$< 0.9 \times 0.85 \times 345 = 264MPa$$

用16MnR材料,满足水压试验时的强度要求。

第二方案,使用20R,估计厚度约6~16mm

```
确定[\sigma]^{t}=133 MPa (附录II) 确定[\sigma s]=245 MPa (附录II) 确定焊接接头系数\phi —— (表8-8) 0.85 确定钢板负偏差C_1 —— (表8-9) 0.80 确定腐蚀裕量C_2 ——1.0
```

将上述数据代入下式:

设计厚度=计算厚度+腐蚀裕度

$$t_d = \frac{pD_i}{2[\sigma]^t \phi - p} + C_2$$

$$= \frac{2.5 \times 1200}{2 \times 133 \times 0.85 - 2.5} + 1.0 = 14.4 mm$$

名义厚度=设计厚度+钢板厚度负偏差+圆整值

$$t_n = t_d + C_1 + \Delta = 14.4 + 0.8 + \Delta$$
  
= 15.2 + \Delta = 16mm

储罐的水压试验压力:

$$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 1.25 \times 2.5 = 3.125 MPa$$

取  $p_T$ = 3.13 MPa

有效厚度=名义厚度-钢板厚度负偏差-腐蚀裕量

$$t_e = t_n - C_1 - C_2 = 16 - 0.8 - 1 = 14.2mm$$

储罐试验压力下的应力校核:

$$\sigma_{T} = \frac{P_{T}(D_{i} + t_{e})}{2t_{e}} \le 0.9\phi\sigma_{s}$$


$$\sigma_{T} = \frac{3.13 \times (1200 + 14.2)}{2 \times 14.2} = 133.6MPa$$


$$< 0.9 \times 0.85 \times 245 = 187.43MPa$$


用20R材料,满足水压试验时的强度要求。


#### • 外压容器的失稳

- > 外压容器的定义:外压大于内压的容器。
- ▶ 失效的主要形式为失稳。其后果是造成容器几何形状偏离原形状。
- ▶常见外压容器:减压蒸馏塔;真空冷凝器;结晶器;带蒸汽加热夹套。










侧向外压的失稳




轴向外压的失稳

- 压杆失稳的主要因素:
  - 1) 外载大小
  - 2) 压杆柔度(细长比)
  - 3) 材料的力学性能。
- 容器失稳与压杆失稳类似,取决于:
  - 1) 圆筒外径与有效壁厚之比 D。/te;
  - 2) 圆筒长度与外径的比值 L/D。
  - 3) 材料的力学性能 (E, µ)

其他:形状偏差,圆度

• 外压容器的分类




#### • 临界压力的计算

	长圆筒	短圆筒
临界压力	$P_{cr} = 2.2E(\frac{t}{D_o})^3$	$P_{cr} = \frac{2.59E}{L/D_o} (\frac{t}{D_o})^{2.5}$
临界应力	$\sigma_{cr} = 1.1E \left(\frac{t}{D_o}\right)^2$	$\sigma_{cr} = \frac{1.30E}{L/D_o} (\frac{t}{D_o})^{1.5}$

临界长度

$$L_{cr} = 1.17D_o \cdot \sqrt{\frac{D_o}{t}}$$


• 外压容器的设计计算




#### 1. 解析法

长圆筒 (L
$$\geq$$
Lcr) : 
$$p_{cr} = \frac{2E}{1-\mu^2} \left(\frac{t}{D_0}\right)^3$$

$$[p] = \frac{p_{cr}}{m}$$





注意:本计算方法适用于弹性失稳, $\sigma_{cr}=p_{cr}D/2t_{e} \le \sigma$ s

#### 2. 图算法


图算法来源:


#### 外压圆筒几何参数计算图

应变A与材料无关

#### 外压圆筒厚度计算图

不同材料应变A与Pcr 的关系





外压圆筒厚度计算图 (B-A图)

A表示圆筒失稳时临界应力所对应的周向应变:

$$A = \mathcal{E}_{cr} = \frac{\sigma_{cr}}{E}$$
  $\overline{m}$ :  $\sigma_{cr} = \frac{p_{cr}D_0}{2t_e}$ 

即可得到许用设计外压力 与系数A的关系:

$$[p] = \frac{p_{cr}}{m} = \frac{2t_e \sigma_{cr}}{mD_0} = \frac{2AE}{m(D_0/t_e)} = \frac{2AE}{3 \cdot (D_0/t_e)}$$

令: 
$$B = \frac{[p] \cdot D_0}{t_e}$$
 可得**B与A间的关系式**:

$$B = \frac{2}{3}AE = \frac{2}{3}\sigma_{cr}$$
  $\overline{m}$ :  $[p] = \frac{B}{(D_0/t_e)}$ 

#### • 设计方法和计算步骤

- 1假设t<sub>n</sub>,计算t<sub>e</sub>
- 2 确定比值: L/D<sub>0</sub>和D<sub>0</sub>/t<sub>e</sub>
- 3 查几何参数计算图8-21,确定A值
- 4根据不同材料查厚度计算图8-22,23,24确定B值, 求得许用设计外压[P]:

当A在温度线的右方: 
$$[p] = \frac{B}{(D_0/t_e)}$$

当A在温度线的左方,属弹性失稳  $[p] = \frac{2AE}{3 \cdot (D_0/t_e)}$ 


5 比较P与[P] ,以P小于且接近于[P]为原则

#### 设计参数:

- •设计外压力p: GB150-1998
- •圆筒计算长度L: 两个刚性构件之间的最大距离
- •稳定系数m:《JB741-80钢制焊接压力容器技术条件》
- •试验压力pr: 液压试验 pr = 1.25p

气压试验 p<sub>r</sub>=1.15p

### • 圆筒计算长度L



• 加强圈的作用和结构

作用:设置加强圈的目的是给简体增加一刚性支承,以减少简体计算长度。

#### 计算步骤:

- 1. 初步选定加强圈的数目和间距
- 2. 选择加强圈材料和截面尺寸,计算加强圈的横截面面积 AS和综合惯矩JS
- 3. 用B一A图求A值
- 4. 求加强圈所需惯矩
- 5.比较J与J<sub>s</sub>,要求J<sub>s</sub>>J

### 5 压力容器的安全使用与管理

- 压力容器的安全技术监察
- 1.依据:《压力容器安全技术监察规程》
- 2.压力容器的设计监察:

设计单位具有设计类别、品种范围、 设计资格的批准书,设计资格印章,对 设计质量负责

3.压力容器的制造监察:

制造单位具有制造许可证,检验单位的监检

### 5 压力容器的安全使用与管理

- 1.管理体系与职责
- 2.建立压力容器计算档案
- 3.压力容器的使用登记
- 核定压力容器安全状况等级: 5级, 表8-4, 检规
- 登记使用:
- 变更与判废
- 4.制定压力容器的安全操作规程
- 5.正确操作容器

### 5 压力容器的安全使用与管理

- 检查目的
- 检查内容外部检查, 内外部检查, 耐压试验
- 检查程序
- 检查报告<在用压力容器检验报告书>,包括检验结论报告和各检验项目的分项报告

# Thank you!

- 8-2 某厂需要设计一台液氨贮槽。其内径为1600mm, 总容积为12m³,最大工作压力1.7MPa,工作温度-10°C~ 40°C。确定类别和选择材料,确定简体壁厚。
- 解: 1) p = 1.7MPa :: 为中压容器 pV=1.7×12= 20.4 MPa·m³,低温液体储存容器, V 大于5m³ :: 该容器为第三类压力容器。
  - 2)如采用16MnR钢, $\sigma_s$ =345Mpa, $[\sigma]^t$ =170MPa, $\phi$ =1, $C_1$ =0.8mm, $C_2$ =1mm,p=1.87MPa

$$t_d = \frac{pD_i}{2[\sigma]^t \varphi - p} + C_2 = \frac{1.1 \times 1.7 \times 1600}{2 \times 170 \times 0.85 - 1.1 \times 1.7} + 1 = 11.42 \text{ mm}$$

$$\therefore t_n = 11.42 + 0.8 + \Delta = 14$$
 mm

#### 3) 水压试验

$$[\sigma]^{t} = [\sigma] = 170 \text{ MPa}$$

$$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 1.25 \times 1.1 \times 1.7 = 2.34 MPa$$

$$t_e = t_n - C_1 - C_2 = 14 - 0.8 - 1 = 12.2 \, mm$$

$$\sigma_T = \frac{p_T \left( D_i + t_e \right)}{2t_e} = \frac{2.34 \left( 1600 + 12.2 \right)}{2 \times 12.2} = 154.61 \, MPa$$

$$0.9\sigma_s \varphi = 0.9 \times 345 \times 0.85 = 263.93 \, MPa > \sigma_T$$

::水压试验可以通过。取 t<sub>n</sub> = 14 mm。

8-4 一材质为20R的反应釜,其内径为1400mm,安全阀开启压力1.4MPa,工作温度200°C,取腐蚀裕量0.4mm/a,焊缝系数φ=0.85,最小厚度12mm。问能否使用到3年后下一检查周期。

解: 1) 査表  $\sigma_s$ =245 Mpa , [ $\sigma$ ]<sup>t</sup>=123 MPa,  $\phi$ =0.85, p=1.4 Mpa 三年后  $t_e$ = 12 - 0.4 ×3 = 10.8 mm

$$\sigma^{t} = \frac{p(D_i + t_e)}{2t_e} = \frac{1.4(1400 + 10.8)}{2 \times 10.8} = 91.44 MPa$$

$$[\sigma]^t \varphi = 123 \times 0.85 = 104.55 > \sigma^t = 91.44 MPa$$

.: 三年后强度能够满足。

#### 2) 水压试验

 $[\sigma]^t$ =123 Mpa,  $[\sigma]$  =133 Mpa,  $\sigma_s$ =245 Mpa

$$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 1.25 \times 1.4 \times \frac{133}{123} = 1.89 MPa$$

$$t_e = 10.8 \, mm$$

$$\sigma_T = \frac{p_T(D_i + t_e)}{2t_e} = \frac{1.89(1400 + 10.8)}{2 \times 10.8} = 122.42 MPa$$

$$0.9\sigma_s \varphi = 0.9 \times 245 \times 0.85 = 187.43 \, MPa > \sigma_T$$

::三年后水压试验也可以通过。

8-5 某化肥厂一水塔内径为800mm,厚度12mm, 材料为20R钢,塔的工作压力为1.2 MPa,工作温度60℃,取焊缝系数φ=0.80,设 计年限要求15年,因受硫化氢严重腐蚀,使用9年后突然爆炸,问此时塔体厚度 仅存多少?介质材料的腐蚀速率为多少?

解: 1) 查表  $\sigma_s$ =245 Mpa,[ $\sigma$ ]<sup>t</sup>=133 MPa 取 C<sub>1</sub> = 0.8 mm

爆炸说明强度不足: 
$$\frac{P(D_i + t_e)}{2t_e} > \phi [\sigma]^t$$

$$t_e < \frac{pD_i}{2[\sigma]^t \phi - p} = \frac{1.1 \times 1.2 \times 800}{2 \times 133 \times 0.8 - 1.1 \times 1.2} = 4.99mm$$

$$4.99 + 0.8 + C_2 > 12 \, mm$$
  $\therefore C_2 > 12 - 5.79 = 6.21 \, mm$ 

当a=9年

∴腐蚀速率 = 
$$\frac{C_2}{a} = \frac{6.21}{9} = 0.69 \, mm / a$$